






# Alu Balkonset

## Gebrauchsanleitung



Art.-Nr.: 266EN311020HD  
Anl.-Nr.: 200310 20220826



# WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

## Alu Balkonset – Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für die Weitergabe an Dritte auf.

## Verwendungszweck

Die Stühle sind ausschließlich als Sitzmöbel für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Klappstisch eignet sich zur Aufnahme von haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken. Er eignet sich nicht als Lastenträger.

Das Balkonset ist nur für den Privatgebrauch / privaten Wohnbereich und nicht für gewerblichen Einsatz bestimmt.

Es darf nur bei sicherem Stand auf ebener Fläche benutzt werden.

Verwenden Sie das Balkonset nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Sach- oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimm-

ungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Ihre Sicherheit



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

### Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Halten Sie Kinder von kleinen Montageteilen fern. Kinder können diese verschlucken.

### **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Bedienung und Handhabung kann zu Verletzungen führen.

- Prüfen Sie das Set regelmäßig auf Beschädigungen und lose Verschraubungen. Ziehen Sie Schrauben nötigenfalls nach.
- Benutzen Sie das Balkonset nicht mehr, wenn Beschädigungen des Rahmens oder der Besspannung auftreten.
- Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer der Möbelstücke beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler.
- Führen Sie keine unsachgemäßen Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht vorgeschriebenen Teilen usw.) an den Möbelstücken durch. Es können dadurch Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Benutzen Sie weder die Stühle noch den Tisch als Trittbrett oder Leiterersatz. Die Möbelstücke sind hierfür nicht geeignet.
- Seien Sie beim Zusammenklappen der Möbel vorsichtig, es besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Finger einklemmen.
- Überschreiten Sie die maximale Belastungsgrenze nicht (siehe „Technische Daten“).

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit den Möbeln kann zu Beschädigungen führen.

- Benutzen Sie zur Reinigung keine scheuernden, ätzenden, lösungsmittel-, bleichmittel- oder säurehaltige Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen, kratzenden oder harten Gegenstände wie z. B. Drahtschwämme oder -bürsten.

## Handhabung

### Stuhl aufklappen

- Ziehen Sie die Sitzfläche nach vorne heraus und lassen Sie die Zapfen (1) in die Klemmen (2) einrasten (siehe Bild **A**).

### Stuhl zusammenklappen

- Drücken Sie die beiden Zapfen (1) aus den Klemmen (2) heraus. Klappen Sie dann die Sitzfläche um (siehe Bild **B**).

### Tisch aufklappen

- Kippen Sie die Tischplatte um 90° in die Horizontale. Das Untergestell klappt dadurch automatisch auf (siehe Bild **C**).

### Tisch zusammenklappen

1. Drücken Sie etwas gegen die beiden Scharniere im Untergestell ❶.
2. Klappen Sie die Tischplatte in die Senkrechte ❷. Das Untergestell klappt dadurch automatisch zusammen (siehe Bild **D**).

## Balkonset aufbewahren

Damit Sie den Tisch und die beiden Stühle bei Nichtgebrauch platzsparend aufbewahren können, finden Sie im Lieferumfang eine Aufhängung für das Balkonset (siehe Bild **E**).

## Aufhängung montieren

Für die Montage benötigen Sie zwei geeignete Dübel und Schrauben. Lassen Sie sich bei deren Auswahl gegebenenfalls von einer Fachkraft beraten.

Gehen Sie bei der Wandmontage sorgfältig vor und halten Sie sich an die nachfolgenden Anweisungen.

- Die Aufhängung darf nur von fachkundigen Personen an die Wand montiert werden.
- Die Montage darf nur an einer geeigneten, massiven Wand erfolgen. Bei Leichtbauwänden können spezielle Dübel oder Anker erforderlich sein. Ziehen Sie ggf. eine Fachkraft zurate.




### Vorsicht!

Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen in den Bohrbereichen befinden. Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren mit einem Metallsuchgerät. Es besteht sonst Stromschlag-/Kurzschlussgefahr!

1. Halten Sie die Aufhängung an die gewünschte Montagestelle und übertragen Sie die Löcher mit einem Bleistift oder Ähnlichem auf die Wand. Achten Sie darauf, dass die Höhe ausreicht, um die Möbel später aufzuhängen.
2. Prüfen Sie die Bohrbereiche mit einem Metallsuchgerät. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Stelle für die Montage.
3. Bohren Sie an den gekennzeichneten Positionen je ein Loch für die Dübel.
4. Stecken Sie die Dübel komplett in die Bohrlöcher.

5. Schrauben Sie je eine Schraube so weit in die Dübel ein, bis der Abstand zwischen Wand und Schraubenkopf noch ca. 3 mm beträgt.



6. Drücken Sie die Aufhängung so gegen die Wand, dass die Schrauben in den Schlüssellochöffnungen (3) verschwinden. Ziehen Sie die Aufhängung nun nach unten, sodass die Schrauben in den schmalen Schlitz rutschen.
7. Drehen Sie die Schrauben gegebenenfalls weiter hinein oder heraus, bis die Aufhängung fest mit der Wand verbunden ist.
8. Klappen Sie die Möbel Ihres Balkonsets nun zusammen und hängen Sie sie auf die Aufhängung (siehe Bild F).

## Pflege + Lagerung

Aluminium ist ein vollständig wetterfestes Material. Doch können sich aufgrund von Witterungseinflüssen Schmutz und Ablagerungen auf dem Material bilden.



### Beschädigungs- gefahr!

Wenn Sie die Möbel mit ungeeigneten Reinigungsutensilien oder -mitteln reinigen,

können die Oberflächen irreparabel beschädigt werden.

- Benutzen Sie zur Reinigung keine scheuernden, ätzenden, Lösungsmittel-, bleichmittel- oder säurehaltige Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen, kratzenden oder harten Gegenstände wie z. B. Drahtschwämme oder -bürste.

## Möbel reinigen

- Wir empfehlen Ihnen, das beschichtete Aluminiumgestell zum Schutz halbjährlich mit Autowachs zu behandeln. Diese Behandlung verlängert die Lebensdauer der Beschichtung und erleichtert das Lösen von Schmutz und Ansatz.
- Verschmutzungen auf der Tischplatte, den Aluminiumprofilen und den Kunststoffbespannungen können Sie mit einem Tuch oder einer weichen Bürste und etwas Wasser leicht entfernen.

## Möbel lagern

- Für die optimale Behandlung Ihres Balkonsets empfehlen wir Ihnen, diese vor Regen zu schützen und während der Wintersaison in einem trockenen Raum aufzubewahren.

## Garantie

Die Garantiefrist für diesen Artikel beträgt 36 Monate.

Sollten Sie während dieser Zeit einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an die angeführte Serviceadresse. Damit Ihnen schnell geholfen werden kann, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf und nennen Sie den Modellnamen und die Artikelnummer.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- normaler Verschleiß;
- Schäden der Beschichtung, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind;
- Schäden durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch (z. B. gewerbliche Nutzung);
- Schäden durch bauliche Veränderungen an dem Balkonset.

## Service

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an die angeführte Serviceadresse, und nennen Sie den Modellnamen und die Artikelnummer.

## Hotline

Sie erreichen uns

Mo. bis Do.: von 8<sup>00</sup> bis 16<sup>00</sup> Uhr

Fr.: von 8<sup>00</sup> bis 12<sup>00</sup> Uhr

unter der Telefonnummer

in Deutschland 00800-09 34 85 67

E-Mail [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

in der Schweiz 0041 76 549 9108

in Österreich 07722 63205 350

in Tschechien 00420-0386 301 615

in der Slowakei 00420-0386 301 615

in Polen (0660) 460 460

in Ungarn +43 (0)7722 63205-107

E-Mail [gardenservice@gmx.at](mailto:gardenservice@gmx.at)

## Adresse

Merentis GmbH

Bahnhofstr. 63

A-4910 Ried

## Technische Daten

### Material:

Gestell: Aluminium, pulverbeschichtet

Bespannung: Kunststoffgewebe

Tischplatte: Glaskeramik

### Artikelnummer:

266EN311020HD

### Technische Daten:

#### Stühle:

ca. 48 (Breite) × 60 (Tiefe) ×  
84 (Höhe) cm

Sitzhöhe: ca. 44 cm

Gewicht: ca. 2,8 kg

Maximale Belastung: 100 kg

#### Tisch:

ca. 60 (Breite) × 60 (Tiefe) ×  
75 (Höhe) cm

Gewicht: ca. 6,7 kg

Alle Angaben sind Zirka-Werte. Technische Änderungen vorbehalten.

### Entsorgung:

Das Balkonset ist recycelbar. Führen Sie es am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).