


# Blackview

## NAVODILA ZA UPORABO: PAMETNI TELEFON BLACKVIEW SHARK 8

### 1. VSTAVITEV KARTICE

Da lahko s pametnim telefonom opravljate klice, je potrebno vstaviti SIM kartico v naslednjem zaporedju:

- Pritisnite zatič kartice v stransko luknjo, nato se pladenj za kartice odpre in ga izvlecite.
- Izvlecite rezo za kartice in položite kartico Nano ali Nano in TF s kovinsko stranjo navzdol. Prepričajte se, da je kot poravnana z naklonom reže za kartico in nameščena v ustrezno rezo za kartice.
- Ko je tablični računalnik obrnjen navzgor, vstavite držalo za kartico v računalnik v smeri puščice.



### 2. ZAGON

**Ne-odstranljiva baterija.**

**Pritisnite gumb za vklop / izklop za 3-5 sekund za vklop / izklop.**

### 3. POŠILJANJE SMS IN MMS

#### SMS

- Odprite aplikacijo za SMS sporočila
- Izberite "New Information" (nove informacije)
- Vnesite telefonsko številko ali izbirajte med shranjenimi stiki
- Izberite "Edit Information" (uredi informacije) in vnesite tekst
- Kliknite "Send" (pošlji)

#### MMS / video

- Pri pisanju tekstovnega sporočila
- Izberite slike, video ali druge datoteke, ki jih želite poslati. Lahko pošljete tudi novo sliko ali video.
- Kliknite "Send" (pošlji)

### 4. NASTAVITVE JEZIKA

- "Main menu" (glavni meni) - "Settings" (nastavitve) - "System Settings" (sistemske nastavitve) - "Language and input method" (jezik in metoda vnosa)
- "Language and input method" (jezik in metoda vnosa) - "Language" (jezik) - "Language adding" (dodajanje jezika)
- Izberite zeleni jezik, nato bo sistem samodejno prekopiral na vmesnik tega jezika
- Izberite ikono jezika in jo ponesite to prve ikone

### 5. SAR

- Maksimalna SAR vrednost za ta produkt znaša  $\leq 2.0W / kg$ .
- Ta produkt je utruzen z nacionalnim standardom GB 21288-2007.

### 6. VARNOST

**Za zagotavljanje varne uporabe izdelka, morate strogo upoštevati naslednja pravila**

- Pametni telefon mora biti oddaljen najmanj 15 cm od medicinskega vsadka ali regulatorja ritma. Naprave nikoli ne polagajte v žep plašča.
- Naprave in baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam ali opremi za ustvarjanje toplote, kot so sončna svetloba, grelniki, mikrovalovne pečice, pečice ali grelniki vode. Veliko pregrevanje baterije lahko povzroči napihnenost ali celo eksplozijo baterije.
- Ko je polnjenje končano ali se telefon ne polni, odklopite polnilnik iz naprave in polnilnik izkličite iz električne vtičnice.
- Če je naprava opremljena z neodstranljivo baterijo, je ne zamenjajte sami, da ne poškodujete baterije ali naprave.
- Uporaba neodobrenega ali nezdržljivega vira električne energije, polnilnikov ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Baterije ne razstavljajte ali ponastavljajte, ne vstavljajte drugih predmetov, ne potopite v vodo ali druge tekočine, da ne pride do puščanja, pregrevanja požara ali eksplozije.
- Baterije ne spustite, zdrobite, opraskajte ali preluknjajte, da baterije ne izpostavljate prekomernemu zunanjemu pritisku, kar povzroči notranji kratek stik in pregrevanje baterije.
- Proizvajalec in uvoznik ne nosita odgovornosti za nesreče, ki jih povzročijo nestandardna oprema za polnjenje.
- Če želite prebrati celotno skladnost CE, preverite to povezavo: <http://www.blackview.hk/ce/>

### 7. VZDRŽEVANJE

- Temeljito se seznanite z vzdrževanjem tega telefona, da ga boste porabljali bolj varno in učinkovito ter čim bolj podaljšali njegovo življenjsko dobo.
- Za odpiranje telefona upoštevajte navodila v priložniku in ne preizkušajte drugih metod.
- Pazite, da telefona ne izpostavljate padcem, trkom, tresenju itd. Zaradi grobega ravnanja s telefonom lahko zaslon počni in poškoduje notranje vežje.
- Za čiščenje telefona ne uporabljajte kemičnih topil ali detergentov. Ohišje telefona obrišite z mehko bombažno krpo, navlaženo z vodo ali blagim milom.
- Lečo kamere očistite s čisto, suho, mehko krpo (Primer: objektiv in zaslon).
- Če med uporabo naletite na nenormalno sliko, upoštevajte naslednji postopek: Za telefone z neodstranljivo baterijo: Pritisnite in držite gumb za vklop več kot 12 sekund, telefon se bo ponovno zagnal (odklenite telefon ob ponovnem zagonu). To lahko reši splošno napako.
- Za telefone z odstranljivo baterijo: Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite, ter naredite ponovni zagon za rešitev napake.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izkličite iz električne vtičnice. Baterije, ki je bila popolnoma napolnjena, ne priključite na polnilnik dlje časa, saj bo prekomerno polnjenje skrajšalo njeno življenjsko dobo.

### 8. POMEMBNO

- Dovoljena temperatura okolice v načinu delovanja telefona: od 0°C do +35°C.
- Temperatura skladiščenja: +5 do +40°C.
- Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (25°C).
- Pri prenizki ali previsoki temperaturi lahko pride do poškodbe notranjega vezja (plošče, leče, ohišja) ali poškodbe in napake na sami bateriji. Za nepravilno ravnanje, nepravilno uporabo in nespoštovanje navodil za uporabo ter skladiščenje, garancijski pogoji ne veljajo.

### 9. USTREZNO RAVNANJE IN ODSTRANJEVANJE IZDELKA

Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za zaščito okolja in zdravja človeka poskrbite za nadzorovano odlaganje odpadkov. Izdelek je treba oddati z upoštevanjem predpisov za posebne odpadke na ustrezni deponiji za posebne odpadke.



### PODATKI O PROIZVAJALCU

Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd  
Naslov: 801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China