



Redmi Watch 4 Uporabniški priročnik

Navodila za nošenje



1. Prilagodite trak, da se pravilno prilega zapestju.



2. Zatič za trak potisnite v luknjo za trak.




3. Konec traku vstavite v fiksni in premični obroč.



4. Ustrezno prilagodite položaj premičnega obroča, da zaključite nošenje.

Pregled izdelka

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.



Prenesite in namestite aplikacijo za boljše upravljanje vaše ure in se prijavite v svoj račun Xiaomi za več storitev.



Skenirajte kodo QR za prenos aplikacije.



Za več podrobnosti skenirajte kodo QR ali povežite uro z aplikacijo in jo preverite v uporabniškem priročniku.

Specifikacije

Ime: pametna ura

Vodoodpornost: 5ATM

Zmogljivost baterije: 470 mAh

Delovna temperatura: -10°C do 45°C


Brezžična povezljivost: **Bluetooth®** 5.3

Vhodna napetost: 5 V 

Vhodni tok: 1 A

Združljivo z: Ta izdelek podpira le nekatere sisteme Android ali iOS. Za podrobne informacije obiščite stran izdelka na www.mi.com.

Za regulativne informacije, certifikate izdelkov in logotipe skladnosti, povezane z uro Redmi Watch 4, pojdite v Settings >About Watch>Regulatory.

 **Bluetooth®** Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani Xiaomi Inc. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Informacije o skladnosti s predpisi



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo

 Simbol označuje enosmerno napetost

Model: M2315W1

Delovna frekvenca GPS/BeiDou/GLONASS/
GALILEO/QZSS: 1559–1610MHz

Največja izhodna moč: < 13,5 dBm

Frekvenca Bluetooth: 2402–2480 MHz

pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

EU izjava o skladnosti



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa M2315W1 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.wamatrade.com/xiaomi.



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je vrsta radijske opreme M2315W1 v skladu s predpisi o radijski opremi iz leta 2017. Celotno besedilo izjave UKCA o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Informacije o izpostavljenosti RF (SAR)

Ta oprema je bila testirana in izpolnjuje veljavne omejitve za izpostavljenost radijskim frekvencam (RF). Specifična stopnja absorpcije (SAR) se nanaša na hitrost, s katero telo absorbira RF energijo. Meje SAR so odvisne od tega, ali se ta oprema uporablja ob glavi ali na zapestju. Meja SAR je 2,0 vata na kilogram povprečno na 10 gramov tkiva za uporabo na glavi in 4,0 vata na kilogram povprečno na 10 gramov tkiva za uporabo na zapestju.

Med preskušanjem so radijski sprejemniki te opreme nastavljeni na najvišje ravni oddajanja in postavljeni v položaje, ki simulirajo uporabo ob glavi.

Ko postavite to opremo v bližino svojega zapestja in zraven ustnega dela, naj bo razdalja vsaj 0 mm, da zagotovite,

da ravni izpostavljenosti ostanejo na ali pod testiranimi ravnmi.

Najvišja vrednost SAR, navedena v skladu s tem standardom med certificiranjem izdelka pri pravilnem nošenju na zapestju, je SAR 0,035 W/kg (10 g), poleg ust pa je SAR 0,179 W/kg (10 g).

Varnostni ukrepi

- Za vsakodnevno uporabo udobno zategnite uro okoli zapestja za širino enega prsta od zapestne kosti. Prilagodite trak, da zagotovite, da lahko senzor srčnega utripa normalno zbira podatke.
- Ko uporabljate uro za merjenje srčnega utripa, držite zapestje pri miru.
- Ura ima oceno vodoodpornosti 5ATM (50 metrov v globino). Nosite ga lahko v bazenu, med plavanjem ob obali ali med drugimi aktivnostmi v plitvi vodi. Ni pa ga mogoče uporabljati pri vročih prhah, savni ali potapljanju. Poleg tega se med vodnimi športi izogibajte neposrednim udarcem hitrih tokov na uro. Funkcija vodoodpornosti ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša.
- Zaslon na dotik ure ne podpira podvodnih operacij. Ko pride ura v stik z vodo, pred uporabo z mehko krpo obrišite odvečno vodo s površine.
- Med vsakodnevno uporabo se izogibajte nošenju ure pretesno. Njen kontaktni del naj bo suh, trak pa redno čistite z vodo. Takoj prenehajte uporabljati uro in poiščite zdravniško pomoč, če kontaktna površina na vaši koži kaže znake rdečice ali oteklina.
- Podatki o izdelku so navedeni na zadnjem ohišju ure za vašo referenco.
- Za polnjenje ure uporabite priloženo polnilno postajo. Uporabljajte samo napajalnike, ki so skladni z lokalnimi varnostnimi standardi ali certificirani in dobavljeni s strani usposobljenih proizvajalcev.

- Prepričajte se, da so napajalnik, polnilni kabel in ura med polnjenjem v suhem okolju. Ne dotikajte se jih z mokrimi rokami in jih ne izpostavljajte dežju ali drugim tekočinam.
- Delovna temperatura ure je od 0°C do 35°C. Če je temperatura okolja previsoka ali prenizka, lahko ura ne deluje pravilno.
- Če je zaslon pokvarjen, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Namesto tega takoj prenehajte uporabljati uro in se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Ura ima vgrajeno baterijo. Da preprečite poškodbe baterije ali ure, ne razstavljajte in ne zamenjajte baterije sami. Baterijo lahko zamenjajo samo pooblašчени serviserji; sicer lahko povzroči morebitne nevarnosti, celo telesne poškodbe, če uporabite napačno vrsto baterije.
- Ure ne razstavljajte, udarjajte, drobite ali mečite v ogenj. Takoj prenehajte uporabljati baterijo, če pride do kakršne koli otekline ali puščanja tekočine.
- Baterije ne odlagajte v ogenj ali vročo pečico ali mehansko poškodujte, kar to lahko povzroči eksplozijo.
- Ta ura ni medicinski pripomoček, nobenih podatkov ali informacij, ki jih ponuja ura, se ne sme uporabljati kot podlaga za diagnozo, zdravljenje in preprečevanje bolezni.
- Ura in njeni dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Da preprečite zadušitev ali druge nevarnosti ali poškodbe, uro hranite izven dosega otrok.
- Če ure ne boste uporabljali dlje časa, jo izklopite, ko je popolnoma napolnjena, in jo shranite na hladnem in suhem mestu. Uro napolnite vsaj enkrat na 3 mesece.
- Baterije ne odlagajte v smeti. Pri odlaganju baterije upoštevajte lokalne zakone ali predpise.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Med uporabo izdelka uro hranite proč od oči otrok in živali.
- Da preprečite morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dolgo časa pri visoki glasnosti.
- Podatki o izdelku so navedeni na zadnjem ohišju ure za vašo referenco.

OBVESTILO O GARANCIJI

Kot potrošnik Xiaomi ste pod določenimi pogoji upravičeni do dodatnih garancij. Xiaomi ponuja posebne garancijske ugodnosti za potrošnike, ki so poleg in ne namesto kakršnih koli pravnih jamstev, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače obljubljeno s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V skladu z garancijo za potrošnike bo Xiaomi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vaš izdelek. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, povzročena zaradi malomarnosti ali krivde uporabnika, niso garancija. Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščen servisni mreži Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in Tajvanu.

Te garancije ne pokrivajo izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiaomi ni pravilno proizvedel in/ali niso bili pravilno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Zavrnitev odgovornosti: Ilustracije izdelka, dodatne opreme, uporabniških vmesnikov in drugih elementov v tem uporabniškem priročniku so shematski diagrami samo za referenco in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega izdelka. Ta priročnik je izdal Xiaomi ali podjetje v ekosistemu Xiaomi. Tipkarske napake in netočne informacije v tem priročniku ali povezanih programih in/ali opremi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Takšne spremembe bodo navedene v najnovejši različici priročnika.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi