

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZSELÉS KERÉKPÁRNYEREGHEZ



Bevezetés:

Olvasa el és őrizze meg a szerelési és használati útmutatót!

Ez a szerelési és használati útmutató ehhez a kerékpárnyereghez tartozik. A termék része, és fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, a szerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozóan. A nyereg használata előtt ismerje meg az összes tudnivalót. A nyeret csak a leírt módon és a megadott felhasználási területeken használja. Ha a terméket valaki másnak továbbadja, akkor mellékelje az összes útmutatót is.

A kezelési útmutató éppen aktuális verzióját le is töltheti a következő helyről: <http://iuqr.de/973507>

A csomag tartalma:

- 1x nyereg
- 1x szorító
- 1x szerelési és használati útmutató
- 1x garanciaártya

Műszaki adatok:

- Cikksz.: 822354
- 03/2023
- S/N: 075522
- MTB IU cikksz. (modell): 973507 (97350)
- MTB méret: kb. 28 x 15 cm
- Trekking IU cikksz. (modell): 973507 (97351)
- Trekking méret: kb. 25,5 x 19 cm
- City IU cikksz. (modell): 973507 (97352)
- City méret: kb. 26 x 22,5 cm

Rendeltetésszerű használat:

A nyereg kizárólag zselés ülőegységként használható kerékpárokon. Kizárólag magáncélra készült, üzleti célú felhasználásra nem alkalmas. A nyereg nem gyerekjáték. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból adódnak.

Biztonsági utasítások:

Vigyázat! Sérülésveszély!

- Ügyeljen, hogy a nyereg szakszerűen legyen felszerelve, és hogy menet közben ne csúszhasson el. Minden indulás előtt ellenőrizze a nyereg szoros rögzítését. Soha ne állítson a nyergen menet közben, különben balesetek és sérülések következhetnek be.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes csavarkötés szorosan meg van-e húzva, az esetleg laza csavarozásokat húzza meg újra.
- Ha a hasáb fogazata sérült, akkor ki kell cserélni a hasábot.
- A nyeret és a hasábot csak kifogástalan állapotban szabad használni. Soha ne használjon hibás vagy nem megfelelően felszerelt nyeret.

Felszerelés:


Felszerelés egyenes üléstámasszal (lásd az A ábrát)

Ha a kerékpár nem rendelkezik előszerelt nyeregszorítóval, akkor a nyeret egy egyenes üléstámaszra kell felszerelni az előszerelt hasáb segítségével. Ehhez a nyereghasábon az anyát lazítsa meg annyira, hogy a nyeregtámasz egyenes része beleillesszen a hasádba.

Ezután az anyát ismét szorosan húzza meg (30 Nm).

Felszerelés patentzárás üléstámasszal (lásd a B ábrát)

Ha a kerékpár rendelkezik előszerelt nyeregszorítóval, akkor az egész hasábot szerelje le a nyeregről, majd a nyeret közvetlenül a patentzárás üléstámaszra szerelje fel megfelelő nyomatékkal (tartsa be a gyártói adatokat).



A ábra

B ábra

A nyereg helyzetének beállítása:

A megbillenés elkerülése érdekében adott esetben kérje egy másik személy segítségét.


Állítsa be a nyeret az Önnek megfelelő magasságra. A nyereg magassága akkor megfelelő, ha a sarka kinyújtott lábbal éppen eléri a függőleges helyzetbe állított pedált **(lásd a C ábrát)**.

A nyeregtámaszon a minimális bedugási mélységet mutató jelzést feltétlenül figyelembe kell venni és be kell tartani. A beállítás után húzza újra szorosra a nyeregszorítót, ill. a gyorszorítót.

Az optimális kényelem érdekében a nyereg vízszintes helyzetben történő felszerelését javasoljuk. Ha ez a pozíció kényelmetlennek bizonyul, akkor próbálja kissé lefelé vagy felfelé döntött pozícióba beállítani **(lásd a D ábrát)**. Tegye a lábát a függőlegesen álló pedálra, majd a nyeret tolja addig az első, ill. hátsó kerék felé, amíg a térdkalácsa a pedál közepével függőleges vonalban nem kerül. A nyeret csak a nyeregjelölések között állítsa be. A nyereg minden beállítása után húzza újra szorosra a nyeregszorítónál lévő anyacsavart.



C ábra



D ábra

Tisztítás és ápolás:

- A nyeret száraz helyen kell tárolni.
- Óvja a nyeret olyan tartós, extrém időjárási hatásoktól, mint a nedvesség, a hideg vagy a napfény. A nyereg védelme érdekében azt ajánljuk, hogy a nyeret mindig fedje be nyereghuzattal.
- A szakszerű ápoláshoz nedves kendővel történő rendszeres tisztítást ajánlunk. Ezután törölje teljesen szárazra a nyeret.

Ártalmatlanítás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll. Ezeket előírászerűen és környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A nyeret adja le egy megfelelő gyűjtőhelyen, de soha ne dobja ki a háztartási hulladékkal. Az érvényben lévő ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatban érdeklődjön saját településén vagy a városi közigazgatásnál.

Származási hely: Kína

GYÁRTÓ:

MTS Group
INTER-UNION Technohandel GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-76761 Rülzheim
Germany
www.mts-gruppe.com

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	822354
Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.	
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: 973507 (97350/97351/97352)	03/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

FSC
www.fsc.org
100%
The mark of
responsible forestry
FSC® C151404