



# Montageanleitung



GARDENLINE®

## RASENKANTENPROFILE, 4-TEILIG



AT


Vertrieben durch:

EIE Import GmbH  
Hofer Straße 5  
4642 Sattledt  
AUSTRIA

KUNDENDIENST	821195
Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.	
MODELL:	03/2023
821195	

3  
JAHRE  
GARANTIE

### Lieferumfang



- 1 Rasenkante, 4x
- 2 Steckklemme, 4x
- 3 Verbindungshaken
- 4 Schnittlinie

### Allgemeines

#### Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesen Rasenkantenprofilen, 4-teilig (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Benutzung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Gartenarbeit konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheit

#### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

#### Allgemeine Sicherheitshinweise



#### Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.



#### Verletzungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt unsachgemäß montieren oder verwenden, kann dies zu Verletzungen führen.

- Das Produkt darf nur von kompetenten Personen montiert werden.

- Tragen Sie bei der Gartenarbeit dem Wetter angepasste Schutzausrüstung, z. B. Handschuhe, einen Hut mit Krempe, langärmelige Oberteile, Sonnenschutz usw. Machen Sie beim Verrichten von Gartenarbeit bei warmem Wetter regelmäßig eine Pause im Schatten.

- Die Unterseite des Produkts ist scharf. Sie können sich daran schneiden. Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden.

- Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

#### HINWEIS!


#### Beschädigungsgefahr!

Eine unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Beschädigungen führen.

- Achten Sie darauf, dass beim Einsatz des Produkts keine Beschädigungen an unterirdischen Leitungen, Rohren oder anderen Gegenständen entstehen können.

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zur Gartenarbeit konzipiert.



### Montage

#### Produkt und Lieferumfang prüfen

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!



Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.



### Montageschritte

1. Stellen Sie sicher, dass im gewünschten Verlegebereich bzw. entlang der Einschlaglinie des Produkts keine Beschädigungen an unterirdischen Leitungen, Rohren oder anderen Gegenständen entstehen können.




2. Falls erforderlich, weichen Sie gehärtete und steinige Böden entlang der Einschlaglinie mit Wasser auf (siehe Abb. 1). Zur Vereinfachung stechen Sie die Einschlaglinie mit einem Rasenkantenstecher vor (siehe Abb. 2). Bei einer weichen Bodenstruktur ist eine Vor-abbearbeitung nicht notwendig.



3. Positionieren Sie die Rasenkanten (1) entlang der Einschlaglinie so, dass die Enden aneinander stoßen.




4. Setzen Sie zwei Rasenkanten (1) mit den Verbindungshaken (3) auf beiden Seiten zusammen (siehe Abb. 3). Für eine Montage im 90° Winkel, biegen Sie die verbundenen Rasenkanten entlang der Schnittlinie (4) entsprechend um (siehe Abb. 4).



5. Setzen Sie die Steckklemme (2) mittig über die Stelle, an der die Enden aneinander stoßen (siehe Abb. 5).



6. Biegen Sie ggf. die Rasenkanten (1) in die gewünschte Form (siehe Abb. 6).



7. Schlagen Sie die Rasenkanten (1) entlang der gewünschten Einschlaglinie mit einem Gummihammer oder einem Hammer mit Schlagholz ein (siehe Abb. 7). Schlagen Sie in keinem Fall direkt auf die Rasenkante mit einem Metallhammer. Die Rasenkante kann sonst beschädigt werden.

### Reinigung und Wartung

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

### Reinigung

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es verstauen.

### Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich.

### Technische Daten

Modell:	821195
Material:	verzinkter Stahl
Materialstärke:	ca. 0,65 mm
Abmessungen je Rasenkante:	ca. 119,5 × 13 cm (L × H)
Gesamtlänge pro Set:	ca. 472 cm
Artikelnummer:	821195

### Entsorgung

#### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

#### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.