



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Er ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 50kg.

Reinigung und Wartung **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkt führen.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

Reinigung

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.

2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie den Alu-Hocker, bevor Sie ihn aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. die Bedienungsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Importiert durch:

EIE Import GmbH

Hofer Straße 5

4642 Sattledt

AUSTRIA

MODELL: AFT23 831024 04/2024



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Er ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen. Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 50kg.

Reinigung und Wartung

Chädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkt führen.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

Reinigung

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie den Alu-Hocker, bevor Sie ihn aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. die Bedienungsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Importiert durch:

AIE GmbH

Eckenbergstraße 16

45307 Essen

ALLEMAGNE

Modell: AFT23

Art-Nr.: 7125

15/2024



Anweisungen



ALUMINIUM-KLAPPTISCH

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Er ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 50kg.

Reinigung und Wartung

Chädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkt führen.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

Reinigung

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie den Alu-Hocker, bevor Sie ihn aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. die Bedienungsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Importiert durch:

AIE GmbH

Eckenbergstraße 16

45307 Essen

ALLEMAGNE

Modell: AFT23

Art-Nr.:7125

AA 15/24 F



Consignes TABLE PLIANTE EN ALUMINIUM



IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: À LIRE ATTENTIVEMENT

Utilisation conforme

Ce produit est conçu exclusivement pour servir de siège. Il est destiné exclusivement à un usage domestique à l'extérieur et ne convient pas à des fins commerciales. Le produit ne peut être utilisé que lorsqu'il a été bloqué correctement. Dans le cas contraire, le produit non ou mal bloqué peut générer des risques de sécurité.

Ne chargez pas le produit avec plus de 50 kg.

Nettoyage et entretien

Risque de dommages !

Toute manipulation non conforme du produit peut conduire à sa détérioration.

- N'immergez pas le produit dans l'eau pour le nettoyer.
- Ne nettoyez pas le produit au nettoyeur à vapeur ou haute pression.
- N'utilisez pas de produits d'entretien abrasifs, solvantés, caustiques ou agressifs.

- N'utilisez pas de brosses ou éponges de nettoyage abrasives ou rugueuses.

Nettoyage

1. Éliminez la poussière et les salissures avec un chiffon doux sec ou légèrement humide et éventuellement un peu d'eau légèrement savonneuse.
2. Laissez ensuite le produit sécher complètement avant de l'utiliser de nouveau ou de le ranger.
3. Éliminez les taches de moisissures à l'aide d'un détergent neutre et de l'eau.

Rangement

- Nettoyez et séchez le produit avant de le ranger (voir le chapitre « Nettoyage »).
- Rangez le produit à un endroit sec, hors gel, à l'abri de la lumière et bien ventilé pour éviter les moisissures.
- Lors du choix d'un lieu de rangement, assurez-vous que les enfants ne puissent pas y accéder.
- Rangez toujours les informations au sujet du produit (par ex. la notice d'emploi) avec le produit.

Commercialisé par:

AIE GmbH

Eckenbergstraße 16

45307 Essen

ALLEMAGNE

Modèle: AFT23

N° d'article: 5134

AA 15/24 F



Instructies



ALUMINIUM-KLAPTAFEL

BELANGRIJK, GOED BEWAREN OM LATER NOG TE RAADPLEGEN: ZORGVULDIG LEZEN

Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend ontworpen om op te zitten. Het is uitsluitend bedoeld voor privégebruik buitenshuis en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het product kan alleen worden gebruikt nadat het correct is vergrendeld. Anders kan er een veiligheidsrisico ontstaan bij onjuiste vergrendeling.

Laad het product niet met meer dan 50kg.

Reiniging en onderhoud

Risico op schade!

Ongeoorloofde bediening of hantering van het product kan het product beschadigen.

- Dompel het product niet onder in water om het schoon te maken.
- Reinig het product niet met een stoom- of hogedrukreiniger.
- Gebruik geen schurende, oplosmiddelhoudende, bijtende of agressieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende of krassende schoonmaakborstels of sponsjes.

Reiniging

1. Verwijder stof en vuil met een droge of licht vochtige, zachte doek en eventueel een klein beetje mild zeepsop.
2. Laat het product vervolgens volledig drogen alvorens u het opnieuw gebruikt of opbergt.
3. Verwijder eventuele schimmel- of meeldauwvlekken ook met een neutraal reinigingsmiddel en water.

Opslag

- Maak het product schoon en droog voordat u het opbergt (zie hoofdstuk "Reiniging").
- Bewaar het product op een droge, vorstvrije, tegen licht beschermde en goed geventileerde plaats om de vorming van schimmel en meeldauw te voorkomen.
- Zorg er bij het kiezen van de opslaglocatie voor dat kinderen er geen toegang toe hebben.
- Bewaar informatie over dit product (bijv. de gebruiksaanwijzing) altijd bij het product.

Gefabriceerd door:

AIE GmbH

Eckenbergstraße 16

45307 Essen

DUITSLAND

Model: AFT23

Art.nr.: 7645

AA 15/24 F



BELANGRIJK, GOED BEWAREN OM LATER NOG TE RAADPLEGEN: ZORGVULDIG LEZEN

Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend ontworpen om op te zitten. Het is uitsluitend bedoeld voor privégebruik buitenshuis en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het product kan alleen worden gebruikt nadat het correct is vergrendeld. Anders kan er een veiligheidsrisico ontstaan bij onjuiste vergrendeling.

Laad het product niet met meer dan 50kg.

Reiniging en onderhoud

Risico op schade!

Ongeoorloofde bediening of hantering van het product kan het product beschadigen.

- Dompel het product niet onder in water om het schoon te maken.
- Reinig het product niet met een stoom- of hogedrukreiniger.
- Gebruik geen schurende, oplosmiddelhoudende, bijtende of agressieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende of krassende schoonmaakborstels of sponsjes.

Reiniging

1. Verwijder stof en vuil met een droge of licht vochtige, zachte doek en eventueel een klein beetje mild zeepsop.
2. Laat het product vervolgens volledig drogen alvorens u het opnieuw gebruikt of opbergt.
3. Verwijder eventuele schimmel- of meeldauwvlekken ook met een neutraal reinigingsmiddel en water.

Opslag

- Maak het product schoon en droog voordat u het opbergt (zie hoofdstuk "Reiniging").
- Bewaar het product op een droge, vorstvrije, tegen licht beschermde en goed geventileerde plaats om de vorming van schimmel en meeldauw te voorkomen.
- Zorg er bij het kiezen van de opslaglocatie voor dat kinderen er geen toegang toe hebben.
- Bewaar informatie over dit product (bijv. de gebruiksaanwijzing) altijd bij het product.

Gefabriceerd door:

AIE GmbH

Eckenbergstraße 16

45307 Essen

DUITSLAND

Model: AFT23

Art.nr.: 7645

04/2024