



Holz-Bistro-Set

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz im Wohnbereich (z. B. auf Balkon, Terrasse und Garten) bestimmt. Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Für Stuhl: Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 110 kg.

Für den Tisch: Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 25 kg.

Reinigung und Wartung

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann Schäden am Produkt nach sich ziehen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Reinigung

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem Tuch trocken.

Wartung und Pflege

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie den Alu-Hocker, bevor Sie ihn aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Vermeiden Sie Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchte und direktes Sonnenlicht.
- Decken Sie das Produkt mit einer wasserdichten Abdeckung ab, wenn schwerer oder dauerhafter Regen oder Schneefall vorhergesagt ist. Stellen Sie jedoch eine gute Belüftung um das Produkt herum sicher, auch wenn es abgedeckt ist.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

Importiert durch:

EIE Import GmbH

Hofer Strasse 5

4642 Sattledt, AUSTRIA

831920

04/2024