



OPOZORILO

1. Priporočena teža uporabnika: 10 – 30 kg.
2. Samo za zunanjo uporabo.
3. Samo za domačo uporabo.
4. Otroke morate vedno videti, ostati blizu in jih aktivno nadzirati, kadar so v bazenu ali blizu njega - tudi, kadar polnite ali praznite bazen. Kadar iščete izgubljenega otroka, vedno najprej preverite bazen, četudi menite, da je otrok v hiši.
5. Po vsaki uporabi bazen popolnoma izpraznite in ga shranite praznega, da se v njem ne nabira deževnica ali druge vrste vode.
6. Otrokom, ki niso pod nadzorom, preprečite približevanje bazenu tako, da vse naokoli njega postavite ograjo, ali drugo odobreno prepreko.
7. Ne puščajte igrač v bazenu po tem, ko ga prenehate uporabljati, saj lahko igrače in podobni predmeti privlačijo otroka k bazenu. Pohištvo (mize in stole) postavite stran od bazena, da otroci ne zlezejo vanj in tako pridejo do bazena.
8. Otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Kadar bazena ne uporabljate, ga izpraznite.
9. Bazena za malčke ne postavljajte na beton, asfalt ali drugo trdo podlago.
10. Hranite ta navodila za bodočo referenco.
11. Bazen in dodatno opremo sme sestaviti ali razstaviti samo odrasla oseba.
12. Nikoli ne puščajte otrok brez nadzora - tveganje utopitve.

STAROST
2+

SI




Navodila za Namestitév

1. **Lokacija:** Izberite ravno in enakomerno površino ali čvrsto zemljo, vsaj 2 m daleč od zgradb ali ovir (npr. ograja, garaža, kamni, viseče veje, vrvi za perilo ali električna napeljava; pazite tudi na ostre predmete.)
POMEMBNO: NE nameščajte izdelka na blato, pesek, mehko ali prerahlo zemljo, ploščad, balkon, leseno površino, beton, asfalt, ali kakršno koli trdo podlago. Določeni tipi trdovratnih trav, kot sta Sv. Avguštin ali Bermuda lahko prodreProdor trave skozi dno bazena ne predstavlja napake pri proizvodnji.jo skozi dno bazena.
2. Preverite izdelek za vsakršne raztrganine ali prebode. Poškodovanega ali pomanjkljivega izdelka ne uporabljajte.
3. Da se uporabniki ne bi opekli, namestite vodni tobogan (če ga uporabljate) stran od neposredne sončne svetlobe.
4. **Napihovanje:** Črpajte zrak skozi zračne ventile, enega po enega, od dna navzgor. Ko ste končali, trdno zaprite pokrovčke ventilov in ventile potisnite v izdelek, da dobite gladko površino.
POMEMBNO: Vedno docela napolnite vse dele. Napihnjen izdelek mora biti čvrst, vendar ne pretrd. Ne prenapihujte ali uporabljajte visokotlačne zračne črpalke za napihovanje, da se izognete puščanju ali poškodbam. Če ventila ne morete docela potisniti v izdelek, ga nekoliko izpraznite.
5. **Izpraznitev:** Stisnite dno ventila, da spustite ves zrak. Ko ste končali, zaprite vse pokrove ventilov.

Če je izdelek opremljen z ventilom 2-v-1:


1. Napihnite

Odstranite pokrov na vrhu in potisnite ventil za napihovanje navzdol. Nato črpajte vanj zrak. Opomba: Pred napihovanjem močno pritisnite ventil za napihovanje v izpušno odprtino.



2. Spustite zrak



Odstranite pokrov na vrhu in ventil za napihovanje.



3. Zatesnite

Po napihovanju ali spuščanju zraka vedno trdno zaprite pokrov.


Za zaklepanje potisnite ventil celo pot do dna.



Če je izdelek opremljen s povezovalnikom za cev:

Pri izdelkih s povezovalnikom za vodo ali povezovalnikom s cevjo pričvrstite povezovalnik za vodno cev z navojem na standardno vrtno cev.

Povezovalnik za vodno cev z navojem



Pri izdelkih z mehanizmom za hitro povezavo pričvrstite mehanizem med povezovalnik z navojem in standardno vrtno cev.

Povezovalnik za vodno cev z navojem



Počasi odprite vodo, ter z obračanjem pipe (če je nameščena) prilagodite želen tlak za razprševanje.

Vzdrževanje in Shranjevanje

1. Za čiščenje: Sperite s toplo milnico in obesimo, da se posuši. Nikoli ne likajte ali krtačite. Ne čistite s topili - s tem bi trajno uničili izdelek.
2. Vodo (posebno vročo vodo) v bazenu menjajte pogosto, še posebno, če je opazno onesnažena.
3. Napolnjenega izdelka ne vlecite po tleh, saj ga lahko prelučnjajo ostri objekti.
4. **Popravilo:** Očistite mesto popravila. Preden ponovno napihnete, pritisnite in držite zaplato za popravilo preko prebodenega mesta/luknje/mesta puščanja 30 sekund.
POMEMBNO: Izdelka ne spreminjajte in ne uporabljajte delov ali dodatne opreme, ki je ni priskrbel proizvajalec. Poškodovane dele nadomestite v skladu z navodili proizvajalca.
5. **Izpraznitev:** Odstranite vse dodatne dele, vrtno cev in igrače (če so prisotne). Iztisnite zrak iz bazena, odstranite čep ventila za izpraznitev in izpraznite. Steno lahko tudi potisnete navzdol in navzgor, da bazen docela izpraznite.
6. **Shranjevanje:** Iztisnite zrak, izpraznite in izdelek docela posušite na zraku. Nežno ga zložite, ter shranite na suhem mestu, daleč od neposredne sončne svetlobe. Za shranjevanje lahko uporabite izvorno kartonasto embalažo.