



# Montage- Anleitung

*belawi*<sup>®</sup>  
what a wonderful world

## Hängesessel





---

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>4</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren .....	4
Zeichenerklärung .....	4
<b>Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
Sicherheitshinweise .....	5
<b>Produktteile / Lieferumfang</b> .....	<b>6</b>
Lieferumfang prüfen .....	6
Lieferumfang .....	7
<b>Montage</b> .....	<b>8</b>
Deckenbefestigung montieren .....	8
Produkt montieren .....	8
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>10</b>
<b>Wartung</b> .....	<b>10</b>
<b>Lagerung</b> .....	<b>10</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>10</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>10</b>

# WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGES NACHLESEN AUFBEWAHREN

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN



### Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu dem Hängesessel (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

## SICHERHEIT

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Hängesessel (im Folgenden auch „Produkt“ genannt) ist ausschließlich als Sitzgelegenheit im Innen- und Außenbereich konzipiert, z. B. im Wohnzimmer, auf dem Balkon, oder auf der Terrasse. Es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug und nicht als Stehfläche, Aufstiegshilfe oder Schaukel geeignet. Die Aufhängung an anderen Vorrichtungen wie z.B. an einem Baum ist für dieses Produkt nicht vorgegeben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Belasten Sie das Produkt mit nicht mehr als 110 kg.

## Sicherheitshinweise



### **Verletzungs- und Erstickungsgefahr!**

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie oder Kleinteilen spielen, können Sie sich darin verfangen, diese über den Kopf stülpen oder sie verschlucken und daran ersticken. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an dem Produkt hochzuziehen oder hinaufzuklettern und damit umkippen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie beim Auspacken und während der Montage des Produkts Kinder von dem Produkt und der Verpackungsfolie fern.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Produkts nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.



### **Strangulationsgefahr!**

Aufgrund von Öffnungen, die eine potentielle Strangulationsgefahr darstellen können, ist dieses Produkt nicht für die unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder geeignet!



### **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen. Stürze mit mittleren bis schweren Schäden können die Folge sein.

- Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Kinder vom Montagebereich fernhalten.
- Aufbau des Produktes nur durch Erwachsene
- Gehen Sie bei der Montage so vor, wie in der Montageanleitung beschrieben.
- Wenn Sie das Produkt unsachgemäß montieren, besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bestätigte Zubehör und entsprechende Ersatzteile.
- Prüfen Sie vor der Benutzung des Produktes, ob alle Einzelteile ordnungsgemäß zusammengesteckt und verschraubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz o.Ä.
- Stellen Sie stets sicher, dass jeweils nur eine Person im Produkt sitzt.
- Stellen Sie sich nicht in das Produkt.
- Springen Sie nicht auf das Produkt und lassen Sie sich nicht in das Produkt fallen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schaukel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Schäden aufweist oder wenn sich Verbindungen gelockert haben.



**Stromschlag-/Kurzschlussgefahr!**

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder elektrische Leitungen an der Bohrstelle befinden!



**Brandgefahr!**

- Sämtliche Bestandteile sind von Feuer und heißen Oberflächen fernzuhalten.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Legen Sie bei der Montage eine weiche Unterlage unter das Möbel. Hierzu können Sie ggf. die Umverpackung verwenden.

**PRODUKTTEILE / LIEFERUMFANG**

**Lieferumfang prüfen**


Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand aller Teile. Ist dies nicht der Fall, montieren Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

**HINWEIS!**


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand öffnen, kann das Produkt beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.


## Lieferumfang




① 1x




② 2x




③ 1x



④ 1x





⑤ 2x



⑥ 1x

- ① Deckenbefestigung
- ② Karabinerhaken
- ③ Gurt
- ④ Hängesessel
- ⑤ Kissen
- ⑥ Tragetasche

## Sie benötigen:




## MONTAGE

### Deckenbefestigung montieren




- Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Montagematerial mindestens 110 kg tragen kann.
- Montieren Sie die Deckenbefestigung ausschließlich mit geeignetem Befestigungsmaterial auf ausreichend stabilem und tragfähigem Untergrund.
- Verwenden Sie je nach Beschaffenheit der Wand / Decke entsprechendes Montagematerial von ausreichender Festigkeit.
- Ziehen Sie zur Fertigung und Auslegung der Wand / Deckenanbindung einen Fachmann zu rate.
- Beachten Sie bei der Position der Deckenbefestigung darauf, dass das Produkt bei einer Auslenkung von 15° einen Freiraum von 100 cm Abstand zu umliegenden Wänden benötigt.
- Der Abstand zwischen dem mit 110 kg belasteten Hängesessel und Boden soll nicht mehr als 60 cm betragen.



### Produkt montieren


1. Befestigen Sie den Karabinerhaken an der Deckenbefestigung (siehe Abb. 2).
  2. Verdrehen oder verknoten Sie den Gurt nicht.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Schlaufen der Aufhängung fest in der Einkerbung des Holzstabs sitzen.
  4. Führen Sie den Gurt durch den Karabiner der Deckenbefestigung, sodass beide Enden gleich lang sind (siehe Abb. 3).
  5. Befestigen Sie den 2. Karabiner an der Aufhängungsschlaufe des Hängesessels (siehe Abb. 4).
  6. Befestigen Sie nun die einzelne Schlaufe, am Ende des Gurtes, am 2. Karabiner (siehe Abb. 4).
  7. Befestigen Sie das andere Ende, je nach gewünschter Höhe, ebenfalls am 2. Karabiner (Siehe Abb. 4).
- ACHTUNG:** Der Abstand zwischen dem mit 110 kg belasteten Hängesessel und Boden soll nicht mehr als 60 cm betragen.
8. Legen Sie die Kissen in den Hängesessel.

1




Verwenden Sie je nach Beschaffenheit der Wand / Decke entsprechendes Montagematerial von ausreichender Festigkeit.

2




Karabiner 1

3



Karabiner 1

4



Karabiner 2

## REINIGUNG UND PFLEGE

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen führen.

- Entfernen Sie vor dem Waschen die Aufhängung und den Holzstab und binden Sie die Aufhängeschnüre zusammen.
- Waschen Sie den Hängesessel per Hand. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Trocknen Sie den Hängesessel liegend.

#### WARTUNG

Überprüfen Sie das Produkt und die Befestigungskomponenten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder übermäßige Abnutzung. Wenn Sie eine Beschädigung oder einen übermäßigen Gebrauch feststellen, benutzen Sie das Produkt nicht, bis der Mangel behoben wurde.

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bestätigte Zubehör und entsprechende Ersatzteile.

#### LAGERUNG

Bringen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Regen, Hagel, Schnee oder Sturm an einem geschützten Ort unter.

- Lassen Sie das Produkt vor dem Einlagern gut trocknen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort.

#### TECHNISCHE DATEN

Modell:  P020032757  
 P020032758

Material

Bezug: 63% Polyester, 37% Baumwolle

Kissenfüllung: 100 % Schaumstoff

Streben: 100 % Holz

Größe (L x B x H): ca. 65 x 100 x 127 cm

Maximale Belastung: 110 kg

Artikelnummer: 834062

#### ENTSORGUNG



##### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



##### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.





### Vertrieben durch:

Dario GmbH & Co. KG  
Burgstraße 5  
44867 Bochum  
GERMANY

#### SERVICECENTER

834062



DE

0800 500 36 01

AT

00800 787 478 74

(kostenfrei / Mobilfunk abweichend)



DE

dario-support-de@zeitlos-vertrieb.de

AT

dario-support-at@teknihall.com

#### MODELL:

DE P020032757 AT P020032758

07/2024

# 3

JAHRE  
GARANTIE