



WORKZONE®

Használati útmutató

BIZTONSÁGI SZOLÁR LÁMPA

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a biztonsági szolár lámpához (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalók találhatóak benne a termék üzembe helyezésével és kezelésével kapcsolatban.

A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

A későbbi használathoz őrizze meg a használati útmutatót.

Ha továbbadja a terméket, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha elektronikus példányokra lenne szüksége a használati útmutatóból.

Rendeltetészerű használat

A terméket kizárólag kültéri területek biztonsági megvilágítására terveztük. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Olvassa el a használati útmutatót.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



Ez a jel a III. érintésvédelmi osztályba tartozó készülékeket jelöli.

IP65

A termék IP65 típusú érintésvédelemmel rendelkezik. A termék pormentesen tömített és bármilyen szögből érkező vízsugár (fúvóka) ellen védett.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A szemét sérülés érheti, ha hosszabb ideig közvetlenül a LED lámpába néz, vagy azt optikai eszközökkel figyeli.

- Üzem közben ne nézzen hosszasan a LED-lámpába.
- A LED-lámpát soha ne figyelje optikai eszközökkel.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok a termékkel, az egyes alkatrészekkel, az akkumulátorral vagy a csomagolással játszanak.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, gyúlékony gőzök, gázok vagy porok környezetében.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen károsodást talál rajta.
- Sérülések, javítások vagy a lámpával kapcsolatos egyéb problémák esetén forduljon villamos szakemberhez.

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata a termék meghibásodásához vezethet.

- A terméket az „Összeszerelés” című fejezetnek megfelelően szerelje fel.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülék után.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülékházába.

- Ne használja a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, vagy ha leesett, károsodott vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
- Ne fesse és ne lakkozza le a terméket.
- Ne fejtse ki nagy nyomást a napelemre.
- Ne helyezzen éles peremű tárgyat a termékre.
- Soha ne végezzen semmilyen átalakítást, javítást a terméken.
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek vagy erős mechanikai igénybevételnek.
- Az alacsony hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolja az akkumulátor üzemidejét.
- Figyeljen arra, hogy a napelem ne legyen beszenyeződve vagy télen hóval és jéggel befedve. Ez csökkenti a napelem teljesítőképességét.
- A termék LED-jei nem cserélhetők. Ha a LED-ek elérték a hasznos élettartamuk végét, akkor a komplett terméket ki kell cserélni.
- Ha az akkumulátorfolyadék a bőrével érintkezne, illetve a szemébe vagy a nyálkahártyájára kerülne, azonnal öblítse le az érintett felületet tiszta vízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet a felhasználó nem tud kicserélni. Az akkumulátort a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó vagy annak értékesítés utáni szolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy távolíthatja el. A termék ártalmatlanításakor figyelembe kell venni, hogy a termék újratölthető akkumulátort tartalmaz.
- A lítium-ion akkumulátorok/lítium-ionos termékek hosszabb ideig történő tárolása esetén a töltési állapotot rendszeresen ellenőrizni kell és az akkumulátorokat rendszeresen fel kell tölteni. Az optimális tárolási környezet hűvös és száraz.
- A termék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz. Ne dobja tűzbe az újratölthető akkumulátorokat, és ne tegye ki azokat magas hőmérsékletnek.
- Ne dobja az akkumulátort és a terméket tűzbe, és ne tegye ki őket túl magas hőmérsékletnek. Tűz esetén és 130 °C feletti hőmérsékleten robbanásveszély áll fenn.
- Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a terméket, hacsak a használati és ápolási útmutató másként nem rendelkezik.
- Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében használat vagy töltés után kapcsolja ki a főkapcsolót.


Biztonsági előírások akkumulátorokhoz



Sérülésveszély!

Ez készülék egy újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátorok szakszerűtlen kezelése robbanást okozhat.

- Az elemek és akkumulátorok nem gyermek kezébe valók.
- A sérült vagy kifolyt akkumulátorok a bőrre jutva marási sérülést okozhatnak.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Akkumulátort soha ne szedjen szét és azt ne tegye ki ütések hatásának.
- Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort.
- Soha ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak.
- A sérült vagy kifolyt akkumulátorok a bőrre jutva marási sérülést okozhatnak. Kerülje az elhasználdott akkumulátorok puszta kézzel történő megérintését; ebben az esetben feltétlenül viseljen megfelelő védőkesztyűt!



- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | Lámpa | 6 | Felső szerelőlyuk |
| 2 | Alsó szerelőlyuk | 7 | Csavar, 2 db |
| 3 | Mozgásérzékelő | 8 | Tipli, 2 db |
| 4 | Főkapcsoló | 9 | Fúrósablon |
| 5 | Napelem | | |

Összeszerelés



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen összeszerelése sérülést okozhat.

- Szerelés közben az apró alkatrészeket tartsa távol a gyerekektől. Ezeket ugyanis lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
- Mindig óvatosan dolgozzon az elektromos fúrógéppel.



Áramütés veszélye!

Áramütés veszélye áll fenn, ha a terméket úgy szerelik be, hogy nem biztosított a teljes mértékű vízelvezetés.

- A terméket úgy szerelje be, hogy a víz ne tudjon összegyűlni és megállni a terméken.
- Gondoskodjon megfelelő vízelvezetéséről.
- A termék beszerelése során ügyeljen arra, hogy a talajban vagy a falban ne haladjanak víz- és villamos vezetékek.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tiplik és a csavarok használhatók Ön falán, ellenkező esetben cserélje azokat ki. A rögzítő anyag kitűnően használható betonfelületen, fafelületen, téglafelületen és porózus betonfelületen.
- Fúrógép használata előtt feltétlenül olvassa át a gyártó használati útmutatóját.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A termék szakszerűtlen összeszerelése károkat okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy a szerelés során ne sérüljenek meg a kábelek, vezetékek vagy csövek.

A terméket falra kell felszerelni. Erre a célra a mellékelt fúrósablonra **9**, csavarokra **7**, tiplikre **8** lesz szükség, valamint a szállítási terjedelemben nem szereplő szerszámokra, egy csillagfejű csavarhúzóra, fúróra és ceruzára.

A szerelési hely kiválasztása

A szerelési hely kiválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- A szerelési helynek a szabadban kell lennie, mivel a termék feltöltéséhez napfényre van szükség.
- Lehetőség szerint déli fekvésű helyet válasszon, hogy maximális napsugárzás érhesse.
- Úgy válassza meg a helyet, hogy a lámpa **1** megvilágítsa a kívánt területet.
- Győződjön meg arról, hogy a mozgásérzékelő **3** érzékeli a kívánt területet.
- A terméket a talaj felett kb. 2 m magasságban kell felszerelni.

A termék összeszerelése

1. Válasszon kellő mértékben terhelhető falat a felszereléshez.
2. Helyezze a fúrósablont **9** a kívánt helyzetbe, és egy ceruzával jelölje meg a furatok helyét a falon.
3. Minden furatnál:
Készítsen a falban a megjelölt helyen egy furatot. Ehhez a művelethez használjon fúrógépet. Helyezze a tiplit **8** a furatba.
4. Az alsó furat esetében:
Forgassa el a csavart **7** egy csillagfejű csavarhúzóval a tiplibé, és hagyja, hogy a csavarfej körülbelül 2,5 mm-t túlnyúljon.
5. Akassza fel a terméket az alsó szerelőfurattal **2** a kiálló csavarfejbe.
Ezután helyezze a terméket a falra úgy, hogy a felső szerelőfurat **6** a kifúrt felső furat felett legyen, és csavarja be a csavart **7**.
6. Húzza meg a csavart csillagfejű csavarhúzóval.

A termék feltöltése

- A terméket a használat előtt teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátorok megfelelő napfény esetén a napelemes **5** cellán keresztül töltődnek fel. A termék teljesen feltöltött állapotban kb. 65 órán át üzemeltethető készenléti állapotban.
- Ha a lámpa **1** működés közben villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. A lehető leghamarabb töltsse fel a terméket.

A termék használata



Sötétben a lámpa **1** automatikusan bekapcsol, amint a mozgásérzékelő **3** mozgást észlel az (2-6 m-es) érzékelési tartományban. Ehhez a terméknek automatikus üzemmódban kell lennie. A lámpa kb. 25 másodpercig világít, majd automatikusan kikapcsol, ha a mozgásérzékelő nem észlel további mozgást.

1. A lámpa kézi bekapcsolásához nyomja meg egyszer a főkapcsolót **4**. A lámpa bekapcsol.
2. A termék automatikus üzemmódba kapcsolásához nyomja meg újra a főkapcsolót. A termék hátulján lévő LED-ek világítani kezdenek. A termék automatikus üzemmódban van.
3. A termék kikapcsolásához harmadszor is nyomja meg a főkapcsolót. A lámpa és a hátoldali LED-lámpák kialszanak.

Zavarok és hibaelhárítás

A termék nem világít.

Az akkumulátor nincs feltöltve.

- Hagyja az akkumulátort feltöltődni (lásd „A termék feltöltése” c. fejezet).

Az akkumulátor elhasználódott.

- A beépített akkumulátor nem cserélhető. Cserélje ki a terméket. A környezetvédelemnek megfelelően ártalmatlanítsa a terméket (lásd az „Ártalmatlanítás” című fejezetet).

A termék meghibásodott.

- Garanciális esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási adatlapon megadott szervizcímen.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTEŚÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- A tisztításhoz csakis nedves tisztítókendőt használjon.
- Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy kemény keféket a termék tisztításakor. Ezek az eszközök károsíthatják a felületet.
- A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.

Tisztítás

- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket enyhén benedvesített, puha ronggyal. A por és a levegőből származó szennyeződés csökkentheti a napelemek **5** hatékonyságát. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószeret.
- Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá. Soha ne merítse a terméket és a töltőt tisztítás vagy használat közben vízbe vagy más folyadékba. További felhasználás vagy tárolás előtt: Utána minden alkatrészt töröljön szárazra egy tiszta ruhával.

Karbantartás

- Minden alkatrész karbantartásmentes.

Tárolás

A terméket helyezze üzemen kívül, ha hosszabb ideig nem használja:

- Nyomja meg a főkapcsolót **4** a világítási funkció kikapcsolásához.

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekektől elzárva, biztonságos helyen tárolja.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	835287
Napelem:	5 V monokristályos szilícium
LED:	2835 LED 12× SMD elöl 2× SMD hátul
Akkumulátor:	18650 Li-ion 3,7 V, 1200 mAh
Teljesítmény:	1,4 W
Fényerősség:	220 lm (+/- 10%)
Védelem típusa:	IP 65
Érintésvédelmi osztály:	III
Súly:	kb. 210 g
Üzemidő (teljesen feltöltött állapotban):	kb. 65 óra készenléti idő
Anyag	
Készülékház:	ABS, PC
Gyártási szám:	835287

Ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasznált köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni** és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet és az emberi egészség károsodása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.



Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Az oldalt látható jel arra utal, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat leadja a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy az üzletekben, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagot*) vagy sem. Így érhető el, hogy az elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetkímélő hulladékkezelési rendszerbe és értékes nyersanyagok – pl. kobalt, nikkel vagy vörösréz – kinyerhetők legyenek.

Az elemek és akkumulátorok leadása díjmentes.

Egyes lehetséges összetevők – így a higany, a kadmium és az ólom – mérgezők, és szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén veszélyt jelentenek a környezetre. Például a nehézfémek emberre, állatokra és növényekre nézve egészségkárosító hatásúak, valamint a környezetben és a táplálékláncban felhalmozódhatnak, majd ezt követően a táplálékkal közvetett úton a szervezetbe juthatnak.

Lítiumtartalmú használt elemeknél fokozott tűzveszély áll fenn. A lítiumtartalmú használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása során ezért különös odafigyeléssel kell eljárni. Helytelen ártalmatlanítás esetén hőhatások (felhevülés) vagy mechanikai károsodások révén belső vagy külső rövidzárlatok léphetnek fel. Rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat, és az emberre és környezetre nézve súlyos következményekkel jár. Ártalmatlanítás során a lítium tartalmú használt elemek és akkumulátorok kivezetéseit a külső rövidzárlat elkerülése érdekében ragassza le.

A készülékbe nem véglegesen beépített elemeket és akkumulátorokat az ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

Elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adjon le!

Lehetőség szerint egyszer használatos elemek helyett akkumulátorokat használjon.

*) a következő jelzéssel ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Figyelmeztetés: Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van.

A szelektív hulladékkezeléshez az akkumulátort el kell távolítani. NE próbálja kinyitni vagy szétszerelni a terméket az akkumulátor saját kezűleg történő eltávolításához.

Az akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el.

Utasítás a megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek számára:

1. Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva és minden töltőforrásról leválasztották.
2. Távolítsa el a fő termékburkolatot egy csavarhúzóval.
3. Válassza azt le az elektromos áramkörrel, és vegye ki az akkumulátort.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címtől.



Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Made in: China

Gyártó:

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
Michael-Walz-Gasse 18d
5020 Salzburg
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

835287

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI** áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
835287

06/2024

3
ÉV
JÓTÁLLÁS