


WORKZONE

LAMPADA DA LAVORO A LED "SLIMLINE"



Dotazione

- | | |
|--|------------------------|
| 1 Torcia | 6 Spia di ricarica |
| 2 Gancio | 7 Presa di ricarica |
| 3 Lampada a barra | 8 Copertura |
| 4 Pulsante di accensione e spegnimento | 9 Cavo di ricarica USB |
| 5 Supporto magnetico | |

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI. Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della lampada da lavoro a LED "Slimline"

(di seguito denominata semplicemente "lampada"). Esse contengono informazioni importanti relative all'utilizzo. Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni di montaggio per ulteriori utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Contattare l'assistenza clienti se si desiderano versioni elettroniche delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

La lampada è concepita esclusivamente per l'illuminazione di ambienti interni. È destinata esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare la lampada esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. La lampada non è un giocattolo per bambini. Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso non conforme o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

Categoria di rischio 2 La lampada appartiene alla categoria di rischio 2. Un uso non conforme della lampada può causare danni agli occhi e alla pelle.



IP20



Non guardare mai direttamente nella lampada mentre è accesa.

Il grado di protezione IP20 significa che la lampada non è protetta dall'acqua ma da corpi solidi di diametro superiore ai 12,5 mm.

La lampada è conforme alla classe di isolamento III.

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in ambienti interni asciutti.

Leggere le istruzioni per l'uso.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i simboli e le parole d'avvertimento che seguono.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di lesioni! Un uso improprio della lampada può causare danni agli occhi poiché la luce è molto intensa.

– Non guardare mai direttamente nella lampada.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

- Un uso improprio può danneggiare la lampada.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa avrà raggiunto la fine della sua durata di vita utile, sostituire l'intera lampada.
 - Tenere la lampada lontana da fiamme libere e superfici roventi.
 - Non immergere mai la lampada in acqua o altri liquidi.
 - Evitare che il cavo di ricarica USB entri in contatto con parti roventi.
 - Quando la potenza luminosa della luce si riduce, caricare le batterie per evitare che si scarichino completamente.

- Avvertimento: Prima di rimuoverla, la batteria deve essere completamente scarica.
- Si raccomanda molta cautela durante la rimozione della batteria.
- Se si prevede di conservare una batteria agli ioni di litio/un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare lo stato di carica e ricaricare regolarmente la batteria. L'ambiente ottimale per la conservazione è un luogo fresco e asciutto.
- Spegnerla lampada prima di ricaricarla.
- Non accendere e non utilizzare in alcun caso la lampada durante il processo di ricarica.
- La lampada contiene batterie che non possono essere sostituite.

- Tenere lontano dalla lampada i bambini minori di 8 anni.
 - Non lasciare mai incustodita la lampada mentre è in funzione.
 - Non consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio. I bambini potrebbero soffocare.
-
- Pericolo di ustione con acido!**
- Se le batterie perdono liquidi o sono danneggiate possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle.
- In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
 - Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.
 - Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria.
 - La batteria non può essere sostituita. Quando la batteria avrà raggiunto la fine della sua durata di vita utile, sostituire l'intero prodotto.
 - Rimuovere la batteria per smaltirla separatamente. NON tentare di aprire o smontare la lampada per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile. La batteria deve essere rimossa da una persona qualificata.

- persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e competenza (per esempio bambini più grandi).**
- La lampada può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenze, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo sicuro di usare la lampada e abbiano compreso i rischi connessi al suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- Non abbagliare mai persone o altri esseri viventi.
-
- Pericolo d'incendio!**
- Un uso improprio della lampada e della batteria ricaricabile integrata può costituire pericolo di incendio.
- Non usare mai la lampada in ambienti soggetti a pericolo di incendio o esplosione.
 - Quando non si utilizza la lampada, quando la si pulisce o se si verifica un guasto, spegnerla sempre.
 - Non gettare mai la lampada nel fuoco.
-
- Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio**



IT

Made in: China
Produttore/Importatore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA	826822
La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI	
MODELLO: WL22_041595C	10/2023



- Se si prevede di non usare lampada per un lungo periodo di tempo, caricare completamente le batterie prima di riporla via.
- Non inserire mai alcun tipo di oggetto all'interno della lampada.
- Non utilizzare la lampada in caso di malfunzionamento, se è caduta a terra o in acqua oppure se è danneggiata. Consegnare la lampada a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- Non esporre la batteria ricaricabile o la lampada al fuoco o a temperature troppo elevate. In presenza di fuoco o temperature superiori a 130 °C sussiste il pericolo di esplosione.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non


ricaricare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato può danneggiare la batteria ricaricabile e aumentare il rischio di incendio. L'intervallo di temperatura per ricaricare questa lampada è 0-40 °C.

- Non modificare la lampada e non tentare di ripararla, a meno che ciò non sia specificato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Collegare il cavo di ricarica USB della lampada solo a un alimentatore adatto (certificato IEC/EN 60335 con 5 V (SELV)), che sia inserito in una presa facilmente acces-

- sibile, in modo da poter disconnettere la lampada rapidamente dalla rete in caso di anomalie.
- Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato, ma sostituirlo in modo da evitare pericoli.
 - Non utilizzare la lampada se è danneggiata o se si sospetta che sia difettosa.
 - Non staccare il cavo di ricarica USB dall'alimentatore afferrandolo il cavo, bensì afferrare sempre per il connettore USB.
 - Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.

Descrizione del prodotto

La lampada è concepita esclusivamente per l'illuminazione di ambienti interni.



Prima messa in funzione

Controllo della lampada e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito la lampada.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura della confezione.

1. Estrarre la lampada dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Controllare che la lampada o le singole parti non siano danneggiate. In tale eventualità, non utilizzare la lampada. Rivolgersi al fornitore della garanzia secondo le modalità descritte nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballaggio.
2. Prima del primo utilizzo, pulire tutti i componenti della lampada come descritto al capitolo "Pulizia e manutenzione".

Ricarica della batteria ricaricabile

1. Aprire la copertura **8**.
2. Inserire la spina micro USB del cavo di ricarica USB **9** nella presa di ricarica **7**.
3. Collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB. La spia di ricarica **6** si accende di rosso durante il processo di ricarica.
4. Quando la batteria ricaricabile è completamente carica, la spia di ricarica diventa verde.


Scollare il cavo di ricarica USB dopo la ricarica dalla presa di ricarica e dalla porta USB.

5. Chiudere la copertura.

Utilizzo


1. Premere una volta il pulsante di accensione e spegnimento **4** per accendere la lampada a barra **3** con una luminosità del 50 %.
2. Premere una seconda volta il pulsante di accensione e spegnimento per accendere la lampada a barra con una luminosità del 100 %.
3. Premere una terza volta il pulsante di accensione e spegnimento per spegnere la lampada a barra e accendere la torcia **1**.
4. Premere una quarta volta il pulsante di accensione e spegnimento per spegnere completamente la lampada.

Fissaggio della lampada tramite sospensione



1. Estrarre il gancio **2** (vedi Fig. 1).
2. Appendere la lampada per il gancio.

Fissaggio della torcia tramite magnete



1. Fissare la lampada a superfici magnetiche tramite il supporto magnetico **5** (vedi Fig. 2). Accertarsi della tenuta salda della lampada prima di lasciarla con la mano. La tenuta della lampada dipende dal materiale della superficie.
2. Se necessario, sollevare o abbassare la lampada (fino a 90°) (vedi Fig. 2).

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare la lampada.

- Prima di pulire la lampada, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente.
- Non immergere mai la lampada in acqua o altri liquidi.
- Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

- Non immergere mai la lampada in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare nel corpo del prodotto.

Pulizia

1. Pulire la lampada con un panno leggermente inumidito. Per rimuovere residui ostinati, inumidire il panno con acqua tiepida e un po' di detergente delicato.
2. Prima di utilizzare ulteriormente o riporre il prodotto, asciugare tutte le parti con un panno pulito.

Conservazione

- Prima di riporre via il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.
- Conservare sempre la lampada in un luogo asciutto.
 - Proteggere la lampada dai raggi solari diretti.
 - Riporre la lampada fuori dalla portata dei bambini.
 - Ricaricare la lampada ogni 3 mesi in caso di inutilizzo prolungato.

Dati tecnici

Codice articolo:	826822
Modello:	WL22_04159SC
LED	
Lampada a barra:	1x LED COB da 3 W
Torcia:	2x LED F5 da 0,2 W
Livelli di luminosità (lampada a barra):	50 % e 100 %
Temperatura di colore:	6.000-7.500 K
Flusso luminoso:	300 lm
Efficacia luminosa:	100 lm
Durata di vita media:	30.000 ore
Numero dei cicli di accensione:	500
Angolo di irraggiamento:	90°
Indice di resa cromatica:	80 Ra
Durata dell'illuminazione a batteria carica:	2-2,5 ore
Classe di protezione:	III ⚡
Grado di protezione:	IP20

Dimensioni:	36 x 4 x 3,3 cm
Peso:	150 g
Batteria ricaricabile:	
Tensione:	3,7 V ===
Capacità:	2.000 mAh
Tempo di ricarica:	4 ore

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

IO RICICLO! Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) Prima di smaltire la lampada, rimuovere le batterie svitando tutte le viti sull'apparecchio.

Non smaltire gli apparecchi dismessi insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente**

dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.



Non smaltire le batterie e le batterie ricaricabili nei rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Consegnare presso il centro di raccolta il prodotto completo (con la batteria) e solo con batteria scarica!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia in allegato.