



Istruzioni
per l'uso


ADVENTURIDGE®

Fornello da campeggio



Indice

1. Informazioni generali	3
2. Simboli utilizzati	3
3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	4
4. Avvertenze di sicurezza.....	4
5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti.....	5
6. Utilizzo del fornello	5
7. Pulizia, trasporto e conservazione	7
8. Indicazioni per lo smaltimento	7

1. Informazioni generali



Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare il fornello da campeggio soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può provocare lesioni gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del fornello da campeggio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del fornello da campeggio a un altro utilizzatore, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF rivolgendosi al seguente indirizzo e-mail: info@aspiria-nonfood.de.

Per semplificare la lettura, il fornello da campeggio sarà di seguito denominato "fornello".

2. Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul fornello da campeggio e sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo!



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni e consigli utili.

3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il fornello è progettato per riscaldare cibo e acqua in una pentola adatta. Il fornello può essere utilizzato solo con combustibile secco e all'aperto. Il fornello non è un giocattolo. Il fornello è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'impiego in ambito commerciale.

4. Avvertenze di sicurezza



Pericolo di incendio!

- Non lasciare mai il fornello incustodito durante l'uso.
- Il fornello può essere utilizzato solo da persone che abbiano compreso i pericoli del fornello e del suo utilizzo.
- Utilizzare solo combustibile secco e non altri combustibili.
- Osservare le avvertenze di sicurezza per un uso corretto riportate nel capitolo "Utilizzo del fornello".




Pericoli per i bambini!

- Tenere i bambini lontani dal fornello quando è in funzione. Non lasciare mai i bambini incustoditi con il fornello.

5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti

- 1 Fornello x 1
- 2 Pastiglie di combustibile secco x 4

Istruzioni per l'uso




6. Utilizzo del fornello




Pericolo di incendio!

- Utilizzare il fornello su una superficie piana, solida e non infiammabile.
- Assicurarsi che il fornello non possa cadere.
- Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili nelle immediate vicinanze del fornello.
- Utilizzare il fornello solo in una zona protetta dal vento.
- Utilizzare il fornello solo all'aperto e mai in locali chiusi o tende.
- Utilizzare solo pentole adatte e ignifughe.
- Utilizzare il fornello solo con combustibile secco e non con altri combustibili.

1. Aprire il fornello.



2. Posizionare il fornello su una superficie piana.
3. Inserire una pastiglia di combustibile secco all'interno del fornello.



4. Accendere con cura il combustibile secco.
5. Posizionare una pentola piena sul telaio del fornello.
6. Dopo averlo usato, lasciare raffreddare completamente il fornello prima di smontarlo.



Il tempo di combustione del combustibile secco e il tempo necessario per riscaldare l'acqua dipendono da vari fattori, come la quantità, il movimento dell'aria, la temperatura ambiente, ecc. Si consiglia di accendere inizialmente una sola pastiglia di combustibile e di aggiungerne un'altra verso la fine del tempo di combustione, se necessario.

Una volta esaurito il combustibile secco in dotazione, è possibile utilizzare il fornello con il combustibile secco disponibile in commercio.

Nota: l'uso di combustibile secco può provocare residui o uno scolorimento del fornello.

7. Pulizia, trasporto e conservazione

Lasciare raffreddare completamente il fornello prima di pulirlo. Pulire il fornello con un panno morbido e umido ed eventualmente con un po' di detergente delicato. Infine asciugare accuratamente il fornello.

Trasportare il fornello ripiegato. Trasportare il fornello solo quando è completamente raffreddato.

Conservare il fornello in un luogo asciutto e ben ventilato. Proteggere il fornello dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare il fornello fuori dalla portata dei bambini.

8. Indicazioni per lo smaltimento

Il fornello e tutti i componenti della confezione possono essere smaltiti conformemente alle normative vigenti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibili modalità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.



Versione: 2024-04

Cod. art.: 837091

Modello: ANS-24-019



Prodotto in Cina

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY
customer@aspiria-nonfood.de