



Navodila za montažo

WORKZONE®







VISOKA OMARA











Kazalo







Vsebina kompleta/deli	3
Montaža	5
Opombe	11
Splošno	13
Preberite navodila za montažo in jih shranite	13
Razlaga znakov	13
Varnost	13
Namenska uporaba	13
Varnostni napotki	13
Prva uporaba	14
Preverite omaro in vsebino kompleta	14
Montaža omare	14
Čiščenje in vzdrževanje	15
Shranjevanje	15
Tehnični podatki	15
Odlaganje med odpadke	15
Odlaganje embalaže med odpadke	15
Odlaganje omare med odpadke	15

Vsebina kompleta/deli

A  2x	B  4x
C  4x	D  4x
I   v plastični vrečki 4x	T  2x


	 2x	 4x
	 2x	 2x
 2x		 2x
 2x		


Montaža

1**2**


3


M  **x1**

N  **x2**




4




B  **x2**









5




00




6






9





I x4


L x4






x2




10



11



12



Opombe

Splošno

Preberite navodila za montažo in jih shranite




Ta navodila za montažo spadajo k temu omari za večnamensko uporabo (v nadaljevanju poimenovan samo „omara“). Vsebujejo pomembne informacije o postavitvi in uporabi izdelka. Pred montažo in uporabo omare skrbno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za montažo lahko pride do telesnih poškodb ali škode na omari.

Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če boste omaro izročili tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za montažo.

Razlaga znakov

V teh navodilih za montažo, na regalu ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnost


Namenska uporaba

Omara je zasnovana izključno za shranjevanje manjših predmetov in namenjena uporabi samo v notranjih prostorih. Omara mora biti pritrjena na steno s pomočjo štirih vijakov (niso priloženi). Obremenitev mora biti enakomerno razporejena po celotni omari. Največja obremenitev na polico je pribl. 20 kg.

Omara je predvidena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Omaro uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za montažo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko privede do materialne škode ali celo poškodovanja ljudi.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobene jamstva za telesne poškodbe in škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost telesnih poškodb!

Omara ima majhne dele in plastično embalažo. Otroci lahko pogoltnejo majhne dele ali se z njimi zadušijo. Med igranjem se lahko zapletejo v plastično embalažo in se zadušijo.

- Majhni deli ne smejo biti na dosegu otrok.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažo.



Nevarnost telesnih poškodb!

Omara ima povezovalne dele, na katerih si lahko ukleščite prste.

- Pri montaži bodite previdni, da si ne boste ukleščili prstov med dele.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilno zavarovan regal se lahko prevrne in povzroči telesne poškodbe.

- Prepričajte se, da so vsi deli varno sestavljeni.
- Pritrdite omaro s pomočjo štirih vijakov (niso priloženi) na steno.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Zaradi nepravilne uporabe omare lahko pride do poškodb omare ali druge stvarne škode.

- Omaro postavite na ravno, stabilno in suho površino.
- Omare ne postavljajte na mehko podlago.
- Omare ne uporabljajte več, če so njeni deli razpokani, zlomljeni, poškodovani ali deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Omara ne sme stati v bližini vročih površin (npr. kaminske peči).

Prva uporaba**Preverite omaro in vsebino kompleta****OBVESTILO!****Nevarnost poškodb!**

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete omaro.

- Embalažo zato odpirajte zelo previdno.
 1. Posamezne dele omare vzemite iz embalaže.
 2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli.
 3. Preverite, ali so posamezni deli omare mor-
dapoškodovani. Če so, omare ne uporabljajte.
Obrnite se na servis proizvajalca, ki je nave-
den na garancijskem listu.

Montaža omare**OBVESTILO!****Nevarnost poškodb!**

Zaradi nepravilne uporabe omare lahko pride do poškodb omare ali druge stvarne škode.

- Omaro sestavljajte na ravni, stabilni in suhi površini.
 - Pri sestavljanju omare bodite pazljivi in upoštevajte napotke v teh navodilih za montažo.
1. Vstavite obe strani (B) v dno (A). Noge (W1), (W2), (W3) in (W4) vstavite v dno (A).
 2. Vstavite hrbno stran (00) v dve stranski vodili (B).
 3. V strani vstavite spojki (M) in (N).
 4. Vstavite obe strani (B) v spojki (M) in (N).
 5. Vstavite hrbno stran (00) v dve stranski vodili (B).
 6. Sestavite štiri police (D) v skladu z navodili na podrobnih slikah.
 7. Na konce plošč (C) vstavite pokrove (H1) in (H2). Vstavite spojnice (P) med zgornjo in spodnjo ploščo.
 8. Vstavite adapter (Y4) v držalo ročaja (Y1) in nato vstavite adapter (Y3) v držalo ročaja (Y2). Vstavite nosilec ročaja (Y1) na zgornjo stran in nosilec ročaja (Y2) na spodnjo stran ročaja (T).
 9. V vrata vstavite aksialne ležaje (L) in pritrdite ročaje z vijaki (I) z uporabo izvijača. Izvrtajte luknje v ploščah točno tako, kot je prikazano na slikah.
 10. Namestite vrata v skladu z navodili na podrobnih slikah.
 11. Pokrove (E1), (E2), (E3) in (E4) vstavite v zgornji del (A).
 12. Vstavite zgornji del (A) na straneh (B) v skladu z navodili na podrobnih slikah.
 13. Pritrdite omaro s pomočjo štirih vijakov (niso priloženi) na steno.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z omaro lahko pride do poškodb omare.

- Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.
- Omaro obrišite z vlažno krpo. Nato počakajte, da se vsi deli povsem posušijo.
- Pri trdovratnih madežih lahko uporabite blago čistilo.
- Redno preverjajte, ali je omara varno pritrjena na steno.

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden jih shranite.

- Omaro vedno hranite na suhem mestu.
- Omaro zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Tehnični podatki

Model:	277
Dimenzije (Š × G × V):	65 × 37 × 173 cm
Številka izdelka:	828140

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov.

Lepenke in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje omare med odpadke

Omaro zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.



Made in Italy

PLASTMECCANICA S.P.A.
VIALE DEL LAVORO 3
60030 CASTELBELLINO (AN)
ITALY

B0462794A00