


## Contenuto della Confezione / Parti del Dispositivo

- 1 Asta luminosa
- 2 Supporto per asta luminosa
- 3 Telecomando
- 4 Adattatore DC 12 V

## Generale

### Leggi e conserva il manuale

 Questo manuale operativo appartiene a questa lampada da terra RGBIC LED (d'ora in poi denominata semplicemente „il prodotto“). È parte integrante della lampada da terra e contiene informazioni importanti sull'avviamento, la gestione e lo smaltimento.

Leggi attentamente il manuale operativo, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare la lampada da terra. La mancata osservanza di questo manuale può causare danni alla lampada da terra.

Il manuale è basato sulle norme e regolamenti applicabili nell'Unione Europea. Prestare attenzione anche alle linee guida e alle leggi specifiche del paese all'estero.

Conserva il manuale per un uso futuro. Se passi la lampada da terra a terzi, assicurati di includere questo manuale operativo.

- Non immergere il prodotto o i suoi accessori in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai il prodotto o i suoi accessori con mani bagnate.
- Non posizionare oggetti con una fiamma aperta, come candele, o oggetti riempiti di liquido, come un vaso, sul prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche moderate.
- Smaltire una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciare o tagliare meccanicamente una batteria può causare un'esplosione.
- Non smontare o cortocircuitare le batterie.

- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta (+ e -) come indicato sulla batteria.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se non verrà utilizzato per un periodo prolungato.
- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal dispositivo.
- Utilizzare solo batterie "1 x 3V CR2025" per il telecomando.
- Tenere le batterie lontane da bambini e animali domestici.
- Se sospetti che tuo figlio abbia ingerito una batteria, cerca immediatamente assistenza medica.
- Smaltire le batterie secondo le istruzioni nel manuale.
- Non toccare batterie che perdono senza protezione adeguata. Se l'acido della batteria viene a contatto con la pelle, lavare l'area interessata abbondantemente con acqua e sapone.
- Se desideri caricare batterie ricaricabili,

## ATTENZIONE!

### Rischio di Esplosione!

Se la batteria viene sostituita con un tipo errato, può disabilitare un dispositivo di sicurezza (ad esempio, certi tipi di batterie al litio).

- Sostituire le batterie solo con lo stesso tipo o un tipo equivalente.

Un maneggiamento improprio del prodotto può causare danni allo stesso.

- Durante l'installazione e il fissaggio del prodotto, assicurarsi che ci sia una distanza sufficiente tra il prodotto e altri oggetti per evitare che il prodotto venga rovesciato.
- Posizionare il prodotto su una superficie di lavoro facilmente accessibile, piatta, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare il prodotto sul bordo o sull'angolo di una superficie di lavoro.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, fonti di calore dirette (come stufe), luce solare diretta, umidità (ad esempio, superfici umide) e spigoli vivi e angoli.
- Non esporre il prodotto a temperature ambiente inferiori a -10°C o superiori a +40°C.
- Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione non venga a contatto con parti calde.

- Non coprire il prodotto durante il funzionamento e non posizionare oggetti sul prodotto. Ciò può causare un accumulo di calore.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia e non utilizzare pulitori a vapore. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono crepe, rotture o deformazioni sui componenti. Sostituire le parti danneggiate solo con ricambi originali.
- Danni agli accessori o all'elettronica a causa di influenze esterne come urti, cadute o altri incidenti sono esclusi dalla garanzia e le riparazioni comporteranno costi.
- Questo prodotto non è destinato all'uso su superfici morbide come biancheria da letto, coperte, ecc.
- Non lasciare cadere il prodotto e evitare che cada da un'altezza elevata.
- Essere consapevoli che alcune parti del prodotto possono diventare calde.
- Questo articolo è adatto solo per l'uso interno in condizioni asciutte.

Questo manuale può essere anche scaricato online al seguente link:

<https://downloads.maginon.de/downloads/bedienungsanleitung/>

## Spiegazione dei Simboli



Questo simbolo fornisce informazioni utili aggiuntive per il montaggio o l'operazione.



Dichiarazione di Conformità (vedi capitolo „Dichiarazione di Conformità UE“): I prodotti contrassegnati con questo simbolo rispettano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono alimentati con corrente continua (DC).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono alimentati con corrente alternata (AC).

rimuoverle prima dal prodotto.

- Non schiacciare o tagliare mai le batterie.
- Non esporre le batterie a temperature estreme o a pressioni atmosferiche molto basse. Ciò può portare a un'esplosione o al rilascio di liquidi o gas infiammabili.
- Se si verifica una fuoriuscita di acido della batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. L'acido della batteria può causare irritazioni della pelle. Se l'acido entra in contatto con la pelle, le mucose o gli occhi, sciacquare immediatamente le aree interessate con acqua pulita e cercare immediatamente assistenza medica dal proprio medico o oftalmologo.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal dispositivo.
- In nessun caso aprire, danneggiare, perforare o cortocircuitare le batterie.
- Seguire le istruzioni di sicurezza, uso e smaltimento del produttore delle batterie.

- Spegnerle sempre il prodotto quando non è in uso o in caso di malfunzionamento.

- Non aprire, alterare o modificare il prodotto e non inserire oggetti metallici o fili al suo interno.

## Messa in Servizio

**Controllare il prodotto e il contenuto della confezione**

## ATTENZIONE!

### Rischio di Soffocamento!

Esiste un rischio di soffocamento per i bambini che giocano con la pellicola dell'imballaggio.

- Non lasciare che i bambini giocano con la pellicola dell'imballaggio. Potrebbero impigliarsi e soffocare.

## NOTA!

### Rischio di Danni alla Proprietà!

Aprire impropriamente l'imballaggio con un coltello affilato o un altro oggetto appuntito può facilmente danneggiare il dispositivo. Aprire



Il prodotto appartiene alla classe di protezione III. Dispone di bassa tensione e isolamento sicuro da altri circuiti.



I dispositivi con questo simbolo dispongono di un'isolamento aggiuntivo o rinforzato e sono conformi alla Classe di Protezione II.



Gli adattatori contrassegnati con questo simbolo hanno comandi montati indipendentemente.



Gli adattatori contrassegnati con questo simbolo dispongono di un'isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito per una maggiore sicurezza e affidabilità.



Per uso interno solamente. I dispositivi con questo simbolo dovrebbero essere utilizzati solo al chiuso (in un ambiente asciutto).

## Uso Previsto

La lampada da terra AFL-1 RGBIC LED è da utilizzare esclusivamente come lampada d'angolo. È destinata solo per uso privato e non è adatta per scopi commerciali.

## NOTA!

### Rischio di Danno!

Un maneggiamento improprio del prodotto e dei suoi accessori può portare a danni.

- Non tirare mai l'adattatore di alimentazione fuori dalla presa per il cavo. Rimuoverlo sempre dall'adattatore stesso.
- Non utilizzare il cavo come maniglia per il trasporto.
- Tenere il prodotto e l'adattatore di alimentazione lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale da non creare un pericolo di inciampo.
- Non piegare il cavo dell'adattatore di alimentazione su spigoli vivi.
- Non conservare il prodotto in un luogo dove potrebbe cadere in una vasca o un lavandino.
- Non toccare mai un dispositivo elettrico che è caduto in acqua. In tali casi, scollegare sempre immediatamente l'adattatore di

l'imballaggio con attenzione.

1. Rimuovere il prodotto dall'imballaggio e rimuovere tutte le pellicole protettive dal prodotto.
2. Controllare se il contenuto della confezione è completo (vedi Fig. A).
3. Ispezionare il prodotto e gli accessori per eventuali danni. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore tramite

Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo manuale operativo. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può portare a danni alla proprietà.

Il fabbricante o il venditore non sono responsabili per danni derivanti da un uso improprio o scorretto.

Un maneggiamento improprio del prodotto comporta rischi per te e per gli altri e può anche danneggiare o distruggere il prodotto stesso. Pertanto, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e di attenersi rigorosamente ad esse.

## Sicurezza

### Istruzioni di Sicurezza

## ATTENZIONE!

### Rischio di scossa elettrica!

Un'installazione elettrica scorretta, una tensione di rete eccessiva o un funzionamento improprio possono causare una scossa elettrica.

- Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa facilmente accessibile in modo da poterlo scollegare rapidamente dalla fonte di

alimentazione dalla presa.

- A temperature estreme alte o basse o a bassa pressione atmosferica in alte altitudini, a cui una batteria può essere esposta durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto, esiste un alto rischio di esplosione.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo come la luce solare diretta, il fuoco, ecc. Esiste un rischio di incendio, esplosione o rilascio di liquidi o gas infiammabili.
- Smaltimento delle batterie: Le batterie vecchie o scariche devono essere riciclate correttamente in conformità con le leggi applicabili. Per maggiori informazioni, contattare l'autorità locale di smaltimento dei rifiuti.
- Se non si utilizza il prodotto per un periodo prolungato o in caso di malfunzionamento, assicurarsi di spegnere il dispositivo.

## ATTENZIONE!

### Pericoli per Bambini e Persone con Capacità Fisiche, Sensoriali o Mentali

l'indirizzo di servizio fornito sulla scheda di garanzia.

## Telecomando:



1. Localizzare il vano batterie sul retro del telecomando e rimuovere il sigillo protettivo o il blocco che impedisce la scarica della

alimentazione in caso di problemi.

- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato o se l'adattatore di alimentazione è difettoso.
- Se il prodotto o i suoi accessori sono danneggiati, devono essere sostituiti o riparati dal produttore, dal suo centro assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- Non aprire il guscio del prodotto e le riparazioni dovrebbero essere effettuate solo da personale specializzato. A tal fine, si prega di contattare un'officina specializzata. Sono escluse tutte le rivendicazioni di responsabilità e garanzia per le riparazioni effettuate dall'utente, collegamenti impropri o uso improprio.
- Il prodotto può malfunzionare a causa di scariche elettrostatiche. In questo caso, l'utente deve scollegare il prodotto e ricollegare l'alimentazione per ripristinarlo.

## Limitate (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con limitazioni fisiche e mentali) o Mancanza di Esperienza e Conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato da individui con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali o da coloro che mancano di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o ricevano istruzioni relative all'uso sicuro del prodotto e comprendano i potenziali pericoli associati al suo utilizzo. I bambini non dovrebbero giocare con il prodotto. Il prodotto non dovrebbe essere pulito o mantenuto dai bambini. Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dal prodotto e dai suoi accessori.
- Non inserire oggetti nel prodotto o nei suoi accessori.
- Non lasciare incustodito il prodotto durante il funzionamento.

## NOTA!

### Rischio di Danni alla Proprietà!

- batteria durante la spedizione.
- 2. Per attivare il telecomando, assicurarsi che sia diretto verso il sensore della lampada da terra per stabilire una linea di comunicazione chiara.
- 3. Posizionarsi ad una distanza massima di 7 metri (circa 23 piedi) dalla lampada da terra per garantire una trasmissione ottimale del segnale.
- 4. Per le funzioni specifiche e l'uso dei pulsanti, fare riferimento all'illustrazione fornita di seguito per una guida visiva sull'utilizzo del telecomando.

## Sostituzione della Batteria

## ATTENZIONE!

### Rischio di Lesioni!

La sostituzione scorretta della batteria può risultare in un pericolo di esplosione.




Il telecomando è protetto da una pellicola protettiva per prevenirne la scarica durante il trasporto. Rimuovere questa pellicola prima del primo utilizzo per attivare il telecomando!

## Inserimento della Batteria

Sostituire la batteria scarica solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente (CR2025).

1. Spingere la linguetta di bloccaggio verso il centro e tirare fuori il vano batteria.
2. Inserire la nuova batteria con il lato positivo (simbolo +, lato etichettato) rivolto verso il basso.
3. Far scorrere il vano batteria di nuovo nel telecomando fino a quando non scatta in posizione.



Se il dispositivo smette di funzionare dopo una scarica elettrostatica, reimpostarlo rimuovendo la batteria dal telecomando e reinserendola.

### Lampada:

1. Estrarre con cura tutte le parti dall'imballaggio.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione del prodotto alla base a pavimento.
3. Inserire l'asta luminosa nella base luminosa LED fino a quando non scatta in posizione.
4. Posizionare il prodotto su un pavimento livellato e sicuro. Assicurarsi che la connessione sia ferma e stabile.



Il design e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.



La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.

Dimensioni (LxAxP):	22 x 1352 x 90 mm HxD)
Altezza minima:	circa 1350 mm
Peso:	circa 750 g
Adattatore di alimentazione:	Produttore: Dongguan D-win Lighting Co., Ltd Modello: LZ-GP1201000EUCB Ingresso: 200 - 240V~ 50/60 Hz 0,25A Max Uscita: 12,0V 1,0A 12,0W Classe di Protezione: II
Base della lampada:	
Peso:	circa 590 g
Altezza massima:	112mm
Altezza minima:	107mm
Diámetro della base:	90mm
Telecomando:	
Alimentazione:	Batteria a moneta, CR2025
Dimensioni (LxAxP):	54 x 123 x 7,8 mm
Peso:	circa 25 g

5. Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione alla presa per iniziare l'uso.

## ATTENZIONE!

### Rischio di Scossa Elettrica!

Prima di utilizzare il prodotto, notare quanto segue: Controllare che la tensione della rete corrisponda a quella del prodotto. Non tirare fuori o inserire l'adattatore di alimentazione (4) con le mani bagnate.

## NOTA!

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente se non verrà utilizzato per un periodo prolungato.

### Trasporto e Stoccaggio

#### Trasporto

1. Sollevare/trasportare il prodotto da punti non sensibili per garantire una presa sicura e prevenire cadute. Invece, utilizzare la parte inferiore robusta del collo di cigno o la base per sollevare/trasportare.
2. Proteggere il prodotto da impatti e forti vibrazioni, specialmente durante il trasporto in veicoli. Assicurare il prodotto per prevenirne lo scivolamento e la caduta.

### Dichiarazione di Conformità UE

Con la presente, **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dichiara che questa Lampada da Terra „AFL-1“ è conforme alle seguenti direttive:

Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Direttiva Eco-design 2009/125/CE

Direttiva RoHS 2011/65/UE

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://downloads.maginon.de/downloads/konformitaetserklaerung/>

**supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH  
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern, Germania

### Stoccaggio

Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo dall'alimentazione, rimuovere le batterie e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

### Pulizia

## NOTA!

### Rischio di Corto Circuito!

L'acqua che entra nel guscio può causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Assicurarsi che nessuna acqua entri nel guscio.

## NOTA!

### Rischio di Danni!

Un uso improprio può danneggiare il prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon, o strumenti di pulizia affilati o metallici come coltelli, raschietti duri e oggetti

### Smaltimento

#### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire il materiale dell'imballaggio in modo separato. Il cartone e il cartoncino devono essere portati al riciclaggio della carta, e le pellicole alla raccolta per il riciclaggio.

#### Smaltimento dei Vecchi Dispositivi

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



**I vecchi dispositivi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!**

Se il dispositivo non può più essere utilizzato, ogni consumatore è **legalmente obbligato a smaltire i vecchi dispositivi separatamente dai rifiuti domestici**, ad esempio presso un punto di raccolta nella propria comunità o distretto. Questo assicura che i vecchi dispositivi vengano riciclati correttamente e previene impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, i dispositivi elettrici sono contrassegnati con il simbolo mostrato accanto.

simili. Potrebbero danneggiare le superfici..

1. Scollegare l'alimentazione dalla fonte di energia e rimuovere le batterie dal prodotto.
2. Lasciare che il prodotto si raffreddi completamente!
3. Utilizzare un panno umido per pulire il prodotto. Poi lasciare che tutte le parti si asciughino completamente.

### Dati Tecnici

Modello:	AFL-1
lampada da terra	
Numero di LED:	75 RGB5050, 75 Bianchi SMD2835
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica:	G
Durata prevista dei LED:	25000 ore
Prestazione:	5,7 W
Temperatura del colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Controllo delle prestazioni:	Telecomando IR a 38 tasti
Illuminanza:	490 lm senza copertura
Classe di protezione:	III
Ingresso:	12V DC, 0,475 A
Tipo di montaggio:	Base rotonda



**Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!** Come consumatore, sei legalmente obbligato a restituire tutte le batterie e gli accumulatori,

indipendentemente dal fatto che contengano inquinanti o meno\*, presso un punto di raccolta nella tua comunità o distretto o nei negozi al dettaglio, affinché possano essere smaltiti in modo ecocompatibile.

\* contrassegnati con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo



IT

#### DISTRIBUITO DA:

**supra**  
FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH  
DENISSTR. 28 A  
67663 KAISERSLAUTERN  
GERMANIA

Casalux\_IM\_Leaflet\_AFL-1\_A6\_IT\_v1.06\_230524

ASSISTENZA POST-VENDITA	837440
La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita <b>ALDI</b> .	
MODELLO:	10/2024
AFL-1	



Istruzioni  
d'uso

CASALUX®

LAMPADA DA TERRA LED  
RGBIC

