



Gebrauchs-
anleitung



SKI- UND SNOWBOARDBRILLE FÜR ERWACHSENE



Inhalt

| | |
|------------------------------------|---|
| Allgemeines..... | 3 |
| Verwendete Symbole | 3 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 4 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Lieferumfang | 4 |
| Lieferumfang prüfen..... | 5 |
| Ski-Brille aufsetzen | 5 |
| Reinigung und Wartung | 5 |
| Aufbewahrung..... | 6 |
| Entsorgung | 6 |
| Technische Daten | 6 |
| Schutzgrad..... | 6 |

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die Ski- und Snowboardbrille für Erwachsene nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der Ski- und Snowboardbrille für Erwachsene. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die Ski- und Snowboardbrille für Erwachsene an einen anderen Benutzer weitergeben. Die Ski-Brille entspricht der Norm ISO 18527-1:2021. Die Ski-Brille hat einen 100%igen UV-Schutz, und die Gläser entsprechen der optischen Klasse 1.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die Ski- und Snowboardbrille für Erwachsene im Folgenden mit Ski-Brille bezeichnet.

Verwendete Symbole



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!


Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.




www.tuv.com
ID 1111284078



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

 Konformitätserklärung. Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter www.aspiria-nonfood.de/downloads/ herunterladen.

 Herstellungsdatum

 Dieses Zeichen gibt an, bis zu welchem Datum der Artikel verwendet werden darf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Skibrille ist für die Verwendung bei Wintersportarten wie Skifahren oder Snowboarden bestimmt (Kat. S). Die Skibrille schützt die Augen vor UV-Strahlung und Verletzungen. Die Skibrille ist nicht für den direkten Blick in die Sonne geeignet (z.B. bei einer Sonnenfinsternis) Die Skibrille ist nicht geeignet zur Verwendung bei künstlichen Strahlungsquellen. Die Skibrille darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden. Die Skibrille ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

- Prüfen Sie die Skibrille vor jeder Verwendung auf Beschädigungen an Rahmen, Scheiben und Kopfband. Verwenden Sie die Skibrille nicht weiter, wenn Sie Beschädigungen wie Brüche oder Risse feststellen. Auch bei zerkratzten oder fleckigen Scheiben dürfen Sie die Brille nicht verwenden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Sonne oder in künstliche Strahlungsquellen.
- Verwenden Sie die Skibrille nur mit einem geeigneten Skihelm.
- Verwenden Sie die Skibrille nicht zum Schutz vor mechanischen Gefahren wie Stößen oder Schlägen.
- Verwenden Sie die Skibrille nicht im Straßenverkehr.

HINWEIS!

Sachschäden vermeiden.

- Die Innenseite der Scheibe ist mit einer Anti-Beschlag-Beschichtung versehen. Behandeln Sie sie stets mit Vorsicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (über 50 °C bzw. unter -25 °C).

Lieferumfang

- 1 x Skibrille
- 1 x Mikrofaserbeutel
- 1 x Gebrauchsanleitung

Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Skibrille nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Skibrille aufsetzen

1. Entfernen Sie vor dem ersten Benutzen der Skibrille die Schutzfolie auf der Innenseite der Scheibe.
2. Setzen Sie Ihren Skihelm auf.
3. Stellen Sie das Kopfband ein, indem Sie das Band durch beide Schnallen ziehen oder schieben. Achten Sie darauf, dass die Skibrille im Bereich der Augen passt und nicht drückt.
4. Legen Sie die Brille im Augenbereich an und befestigen Sie das Kopfband an der Halterung Ihres Helmes.
5. Prüfen Sie bei jeder Verwendung den korrekten Sitz der Skibrille und stellen Sie das Kopfband bei Bedarf nach.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Skibrille ausschließlich mit klarem Wasser. Schütteln Sie das Wasser sorgfältig ab und lassen Sie die Skibrille an der Luft trocknen. Verwenden Sie für die Reinigung der Außenseite der Scheibe den mitgelieferten Mikrofaserbeutel oder ein Brillenputztuch. Verwenden Sie keine Glas- oder Linsenreiniger. Diese können die Beschichtung der Scheibe beschädigen.

Aufbewahrung

Reinigen Sie die Skibrille vor der Aufbewahrung und lassen Sie sie vollständig trocknen. Bewahren Sie die Brille stets im mitgelieferten Mikrofaserbeutel auf und schützen Sie sie vor Sonneneinstrahlung. Setzen Sie die Skibrille bei Aufbewahrung und Transport keinen übermäßigen mechanischen Belastungen aus.

Entsorgung

Die skibrille sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden.

Die Mitarbeitenden Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Technische Daten

Material:
Polyurethan (Rahmen), Polycarbonat (äußere Linse), Zelluloseacetat (innere Linse)

Mindesttemperatur: -10°C



Verwendbar bis 07-2029



07-2024

| Größe | Kopfumfang |
|-------|------------|
| 1-M | 54 - 60 cm |

Schutzgrad

Den Schutzgrad Ihrer Ski- und Snowboardbrille entnehmen Sie dem Aufkleber an der Brille.

| Schutzgrad (Filter) | Transmission des sichtbaren Lichts | a) Beschreibung b) Verwendung |
|---------------------|------------------------------------|--|
| S0 | 80 – 100 % | a) Leicht getönte Brille b) Sehr geringer Schutz vor Sonnenstrahlung Leichter UV-Schutz |
| S1 | 43 – 80 % | a) Leicht getönte Brille b) Geringer Schutz vor Sonnenstrahlung Leichter UV-Schutz |
| S2 | 18 – 43 % | a) Mehrzweckbrille b) Guter Schutz vor Sonnenstrahlung Guter UV-Schutz |
| S3 | 8 – 18 % | a) Mehrzweckbrille b) Hoher Schutz vor Sonnenstrahlung Guter UV-Schutz |
| S4 | 3 – 8 % | a) Sehr stark getönt, für besondere Zwecke b) Sehr hoher Schutz gegen extreme Sonneneinstrahlung über Schneefeldern und im Hochgebirge Guter UV-Schutz |



Stand: 2024-05



Made in China

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY

www.aspiria-service.de

SERVICECENTER

838975

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
ANS-24-089

10/2024

3

**JAHRE
GARANTIE**