



Bedienungsanleitung



Schüler-Schreibtisch höhenverstellbar



INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Informationen	3
Montageanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	5
Produktteile / Lieferumfang	6
Lieferumfang prüfen	6
Lieferumfang	7
Montage	9
Reinigung und Pflege	17
Wartung	17
Technische Daten	17
Entsorgung	17
Verpackung entsorgen	17
Produkt entsorgen	17

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGES NACHLESEN AUFBEWAHREN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dem Schüler-Schreibtisch. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Schüler-Schreibtisch montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

SICHERHEIT


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet. Nur für den trockenen Innenbereich geeignet!

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug und nicht als Stehfläche oder Aufstiegshilfe geeignet. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Belasten Sie die Tischplatten mit nicht mehr als 25 kg.

Belasten Sie die Schublade mit nicht mehr als 3 kg.



Sicherheitshinweise



Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie oder Kleinteilen spielen, können Sie sich darin verfangen, diese über den Kopf stülpen oder sie verschlucken und daran ersticken. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an dem Produkt hochzuziehen oder hinaufzuklettern und damit umkippen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie beim Auspacken und während der Montage des Produkts Kinder von dem Produkt und der Verpackungsfolie fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Schüler-Schreibtisch sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Das Möbel ist schwer. Montieren Sie es möglichst am späteren Standort und lassen Sie sich bei dem Transport und der Montage von einer zweiten Person helfen.
- Prüfen Sie, ob der Boden eben bzw. gerade ist, sodass ein stabiler Stand des Schüler-Schreibtisches gewährleistet ist.
- Kinder vom Montagebereich fernhalten.
- Gehen Sie bei der Montage so vor, wie in der Montageanleitung beschrieben.
- Wenn Sie das Produkt unsachgemäß montieren, besteht Verletzungsgefahr.
- Prüfen Sie vor der Benutzung des Möbels, ob alle Einzelteile ordnungsgemäß zusammen gesteckt und verschraubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz o.Ä.
- Verwenden Sie den Schüler-Schreibtisch nicht mehr, wenn er Schäden aufweist oder wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben.



Brandgefahr!

- Sämtliche Möbelteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Schüler-Schreibtisch kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Legen Sie bei der Montage eine weiche Unterlage unter das Möbel. Hierzu können Sie ggf. die Umverpackung verwenden.
- Die Möbelfüße können bei empfindlichen Fußböden Druckstellen verursachen. Prüfen Sie, ob ihr Fußboden geeignet ist.


PRODUKTTEILE / LIEFERUMFANG**Lieferumfang prüfen**

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand aller Teile. Ist dies nicht der Fall, montieren Sie den Schüler-Schreibtisch nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

HINWEIS!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand öffnen, kann das Produkt beschädigt werden.


- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

Lieferumfang


A  1x	B  2x	C  2x	D  4x M6 x 65mm
E  8x M6 x 35mm	F  4x M6 x 22mm	G  10x M6 x 18mm	H  8x M6 x 14mm
I  2x	J  6x	K  4x	L  4x
M  4x	N  4x	O  8x	P  10x
Q  1x	R  1x		

MONTAGE


1.  **2x**




2.  **2x**  **2x**




Sie benötigen:




- 3.** **H**  **2x** **O**  **4x**




- 4.** **F**  **4x** **N**  **4x** **O**  **4x**




- 5.** **E**  **2x** **G**  **2x**




- 6.** **J**  **4x** **K**  **4x**




- 7.** **E**  **2x** **G**  **2x**




- 8.** **D**  **4x** **M**  **4x**







- 9.** **B**  **2x** **G**  **4x**



- 10.** **A**  **1x** **H**  **2x** **L**  **2x**







15.

P



10x



! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Das Anbringen der Abdeckkappen (P) ist zwingend erforderlich

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel, keine Bürsten sowie keine Scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer oder Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
2. Wischen Sie anschließend die gereinigten Stellen mit einem fusselfreien Tuch trocken.

WARTUNG

Prüfen Sie alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Zeitabständen und ziehen Sie sie ggf. nach.

Lose Schraubverbindungen führen zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	PO20032475
Material	
Tischgestell:	pulverbeschichtetes Metall
Tischplatte:	Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung
Abmessungen (B x H x T):	ca. 110 x 54-83 x 68 cm
Maximale Belastung	
Tischplatten:	25 kg
Schublade:	3 kg
Artikelnummer:	835540

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



AT

VERTRIEBEN DURCH :

DARIO GMBH & CO. KG

BURGSTRASSE 5

44867 BOCHUM

GERMANY

Made in China

SERVICECENTER

835540



AT

00800 787 478 74
(kostenfrei)

dario-support-at@teknihall.com

MODELL:
P020032721

07/2024

3

**JAHRE
GARANTIE**