

148x210mm

WORKZONE®

3 az 1-ben
fémfűrészhez
Kezelési útmutató (HU)

1. oldal

(HU)



Összetétel:

Alkatrészjegyzék

- 1 - 12" (300 mm) x 18 fogú fémfűrészlap műanyag és fém fűrészeléséhez
- 2 - 12" (300 mm) x 24 fogú fémfűrészlap fém fűrészeléséhez
- 3 - 12" (300 mm) x 4T fémfűrészlap, fa fűrészeléséhez
- 4 - Keret
- 5 - Multifunkcionális fogantyú

Megjegyzés:

Értékesítéskor a 4 fogú fűrészlap a fogantyúra van szerelve, a 18 és 24 fogú fűrészlapok pedig az acélcsőben vannak elhelyezve.

Biztonsági előírások:



- A termék használata előtt kérjük, olvassa el és értse meg figyelmesen az összes utasítást.



- A termék használatakor viseljen megfelelő védőszemüveget és kesztyűt a szem és a kéz védelme érdekében.



- Gondoskodjon a környezet megfelelő szellőzéséről a termék üzemeltetése során a por felhalmozódásának megakadályozása érdekében.

- A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a terméket, és kerülje el, hogy az ujjak vagy más tárgyak a fűrészlap területére kerüljenek.

Vágási anyagok:

különböző fajták, PVC-csövek, fémek stb.

Maximális vágási átmérő: 10 cm

Ne vágjon olyan anyagokat, amelyek átmérője meghaladja a maximális átmérőt.

WORKZONE®

3 az 1-ben
fémfűrészhez
Kezelési útmutató (HU)

2. oldal

Használati utasítás:



- Helyezze a vágandó anyagot a gérvágó fűrész munkapadjára, és győződjön meg róla, hogy az szilárdan be van fogva.
- Állítsa be a fűrész helyzetét és szögét a vágási igényeknek megfelelően.
- A fűrész használata előtt ellenőrizze, hogy a munkaterület akadálymentes-e, és győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem érintkezik külső tárgyakkal.
- Anyag stabil mozgással, és ügyeljen arra, hogy a sebesség és az irány egyenletes maradjon.
- Vágás után tegye le a fűrész egy biztonságos helyre, és távolítsa el a vágott fát a gérvágó fűrész munkapadjáról.
- A balesetek elkerülése érdekében tartsa a fűrész biztonságos helyen, és ügyeljen arra, hogy a fűrészlap ne érintkezzen semmilyen tárggyal.

Fűrészlapcsere lépései:

1. lépés: Lazítsa meg a fűrészkeret alatti csavart.
2. lépés: Vegye ki a fűrészlapot.
3. lépés: Nyomja meg a fogantyún lévő gombot a fűrészállvány kinyitásához és a cserefűrészlap eltávolításához.
4. lépés: Nyomja meg a gombot a fogantyún, és helyezze vissza az acélkeretet.
5. lépés: Helyezze be a cserefűrészlapot a fogantyúba, majd húzza meg a csavart.
6. lépés: Győződjön meg arról, hogy a csavar erősen meg van húzva, hogy megakadályozza a fűrészlap meglazulását.

Karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlap élességét, és szükség esetén cserélje ki.
- Tisztítsa meg az acél fűrészkeret és a munkalap felületét, és rendszeresen ellenőrizze a rögzítőcsavarok állapotát, hogy minden alkatrész megfelelően működjön.
- Hiba vagy eltérés esetén azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon szakemberhez karbantartás céljából.

Megjegyzés:

- Ne használja a terméket olyan célokra, amelyek túlmutatnak a rendeltetésszerű használaton.
- A vágási folyamat során ügyeljen a fa helyzetére és stabilitására, hogy elkerülje a nem kívánt elmozdulást vagy meglazulást.
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a fűrészlapot kezével a vágási folyamat során.

Felelősség kizárása:

Kérjük, a termék használata során tartsa be az összes biztonsági előírást és használati utasítást.

A vállalat nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Made in China / (HU) Származási hely: Kína
ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA 836514 SS24Shs 12/2024

148x210mm

WORKZONE®

A 3 darabos fűrészkészlet
(kézfűrész, hátfűrész, falpanelfűrész)

Kezelési útmutató (HU)

1. oldal




(HU)



Terméklista:

- 1 - Kézfűrész 508 mm
- 1 - Hátfűrész 300 mm
- 1 - Falpanelfűrész 150 mm

Biztonsági előírások:

-  - Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az összes használati utasítást.
-  - A termék használatakor viseljen megfelelő védőszemüveget és kesztyűt a szem és a kéz védelme érdekében.
-  - Gondoskodjon a környezet megfelelő szellőzéséről a termék használata közben a por felhalmozódásának elkerülése érdekében.
- Legyen óvatos, és a sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek az ujjait vagy más tárgyak a fűrészlap területére.

Vágási anyagok:

különböző fafajták

Maximális vágási átmérő:

Falpanelfűrész: 5 cm

Hátfűrész: 5 cm

Kézfűrész: 10 cm.

Ne vágjon a maximális átmérőt meghaladó átmérőjű fát.


WORKZONE®

A 3 darabos fűrészkészlet
(kézfűrész, hátfűrész, falpanelfűrész)

Kezelési útmutató (HU)

2. oldal

Használati utasítás:

-  - Helyezze a vágandó fát a fűrészpadra, és fogóval rögzítse, hogy stabil maradjon.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap megfelelően van-e felszerelve és beállítva, és ellenőrizze, hogy a fűrészlap és a fogantyú stabilan helyezkedik-e el.
- Stabil mozdulatokkal vezesse előre a fűrészlapot, és vágja az anyagot a megadott vágási vonal mentén.
- Vágás közben tartson egyenletes sebességet és erőt, hogy ne dolgozzon túl gyorsan vagy túl lassan.
- Vágás után állítsa le a fűrész, és helyezze biztonságos helyre.
- Vegye le a vágott fát a fűrészpadról, és ellenőrizze, hogy a vágás megfelel-e a követelményeknek.

Karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlap élességét, és szükség esetén élezze meg vagy cserélje ki.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az asztali fűrész alkatrészei nem lazák-e vagy sérültek-e, és időben javítsa vagy cserélje ki azokat.
- Használat után tisztítsa meg a fűrész és a fűrészpad felületét a szennyeződések és a faforgács eltávolítása érdekében.
- A fűrész rendellenességei vagy meghibásodása esetén állítsa le a működést, és forduljon szakemberhez.

Megjegyzés:

- Ne használja a fűrész olyan célokra, amelyek meghaladják a tervezési előírásokat.
- A sérülések elkerülése érdekében vágás közben ne érintse meg a fűrészlapot a kezével.
- Koncentráljon a fűrész működtetése közben, és győződjön meg róla, hogy más emberek nem zavarják Önt.

Felelősség kizárása:

A termék használata során tartsa be az összes biztonsági előírást és utasítást.

A vállalat nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Made in China / (HU) Származási hely: Kína
ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA 836514 SS24S53 12/2024

148x210mm

WORKZONE®

gérvágó dobozhoz és a
hátfűrészhez
Kezelési útmutató (HU)

1. oldal

(HU)



Terméklista:

- 1 - Gérvágó doboz
- 1 - Hátfűrész 350 mm

Biztonsági előírások:



- Mielőtt a gérvágófűrész hátfűrészrel használná, olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat.



- Használat közben viseljen megfelelő védőszemüveget és kesztyűt a szem és a kéz védelme érdekében.

- A balesetek elkerülése érdekében gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról, valamint tartsa azt szárazon és tisztán.

- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az ujjá vagy más tárgyak a fűrészlap területére.

Vágási anyagok:

különböző fafajták

Maximális vágási átmérő: 5 cm

Max. vágási szélesség: 9 cm

WORKZONE®

gérvágó dobozhoz és a
hátfűrészhez
Kezelési útmutató (HU)

2. oldal

Használati utasítás:



- Helyezze a vágandó fát a gérvágó fűrész munkapadjára, és győződjön meg róla, hogy az stabilan be van szorítva.
- Állítsa be a hátfűrész helyzetét és szögét a vágási igényeknek megfelelően.
- A fűrész használata előtt ellenőrizze, hogy a munkaterület akadálymentes-e, és hogy a fűrészlap ne érjen külső tárgyakhoz.
- Lassan, stabil mozdulatokkal tolja át a fűrész a fán, ügyelve az egyenletes sebesség és irány fenntartására.
- Vágás után állítsa le a fűrész, és helyezze biztonságos helyre. Ezután távolítsa el a vágott fát a gérvágó fűrész munkapadjáról.
- Tárolja a gérvágó fűrész biztonságos helyen, és a balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fűrészlap ne érintkezzen más tárgyakkal.

Karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a hátfűrész élességét, és szükség esetén cserélje ki.
- Tisztítsa meg a gérvágó fűrész felületét a hátfűrészrel és a munkapaddal, és győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak a fűrészlap és a ház között.
- Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok beállítását és a rögzítőcsavarok állapotát, hogy minden alkatrész megfelelően működjön.
- Hibák vagy rendellenességek esetén azonnal hagyja abba a gérvágó fűrész használatát, és forduljon a szakszervizhez.

Megjegyzés:

- Ne használja a gérvágó fűrész hátfűrészrel olyan célokra, amelyek meghaladják a tervezési előírásokat.
- A vágási folyamat során ügyeljen a fa helyzetére és stabilitására, hogy elkerülje a nem kívánt elmozdulást vagy meglazulást.
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a kezével a fűrészlapot a vágási folyamat során.

Felelősség kizárása:

Kérjük, a termék használata során tartsa be az összes biztonsági előírást és használati utasítást.

A vállalat nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő veszteségeért vagy károkért.

Made in China / (HU) Származási hely: Kína
ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA 836514 SS24Smb 12/2024