


AT

EINSETZEN DER BATTERIEN

Die Abdeckung des Batteriefachs mit Hilfe einem Kreuzschlitz-Schraubendrehers abnehmen. Die Batterien unter Beachtung der Polarität einsetzen.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Abnehmbarer Stift, damit Sie direkt auf dem LCD-Bildschirm schreiben können. Mehrfarbiger Hintergrund, um Ihren Zeichnungen ein tolles Aussehen zu verleihen.

Löschtaste. Drücken Sie diese Taste, um den Inhalt des Bildschirms zu löschen.

OFF-ON-Taste, um zu verhindern, dass Ihre Zeichnungen und Designs versehentlich vom Bildschirm gelöscht werden.

Spannung: 3v
Abmessungen Blau: 27,5 x 18,5 cm
Abmessungen Gelb: 25 x 18,5 cm



Dieser Artikel enthält 1 CR 2025 Batterie

AT

Urheberrechte ©
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des:
PRODUCT Cía. de Importaciones Asiáticas, S.L.
B-63811418
Paseo Colón, 8 Pral. 08002 Barcelona, Spanien

2024/2025

Diese Veröffentlichung einschließlich aller Teile davon ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Kanzlei unzulässig und strafbar.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeisung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

IT

© Copyright
Ristampa o duplicazione (anche in estratti) solo con il permesso di:
PRODUCT Cía. de Importaciones Asiáticas, S.L.
B-63811418
Paseo Colón, 8 Pral. 08002 Barcellona, Spagna

2024/2025

Questa pubblicazione, comprese tutte le sue parti, è protetta da copyright.

Qualsiasi uso al di fuori dei limiti consentiti dalla legge sul copyright senza il consenso dell'azienda è proibito ed è passibile di persecuzione.

Questo vale in particolare per le riproduzioni, traduzioni, ciclostili e alimentazione, ed elaborazione in sistemi elettronici.

HU

© Szerzői jog
Újryomtatás vagy sokszorosítás (kivonatban is) csak a következő engedéllyel:
PRODUCT Cía. de Importaciones Asiáticas, S.L.
B-63811418
Paseo Colón, 8 Pral. 08002 Barcelona, Spanyolország

2024/2025

Ez a kiadvány, beleértve annak minden részét szerzői jogi védelem alatt áll.

A szerzői jog szűk határain kívüli bármilyen felhasználás a vállalat hozzájárulása nélkül tilos és büntetőjogi felelősségre vonható.

Ez különösen vonatkozik a sokszorosításra, a fordításokra, a mikromegjelenítésre, valamint az elektronikus rendszerekbe történő betáplálásra és feldolgozásra.

SI

© Avtorske pravice
Ponatis ali razmnoževanje (tudi izvlečkov) samo z dovoljenjem:
PRODUCT Cía. de Importaciones Asiáticas, S.L.
B-63811418
Paseo Colón, 8 Pral. 08002 Barcelona, Španija

2024/2025

Ta publikacija, vključno z vsemi njenimi deli, je zaščitena z avtorskimi pravicami.

Vsaka uporaba, ki ni v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah in je izvedena brez soglasja družbe, je prepovedana in je kazensko pregonljiva.

To velja zlasti za razmnoževanja, prevode, snemanje na mikrofilm, vnos ter obdelavo v elektronskih sistemih.



Lcd-Zaubertafel

Gebrauchsanweisung

Tablet lcd

Istruzioni per l'uso

Lcd tábla

Használati utasítás


Tablica lcd

Navodila za uporabo



AT IT HU SI

PRODUCT Cía. de Importaciones Asiáticas, S.L. B-63811418
Paseo Colón, 8 Pral. 08002 Barcelona, Spanien
Hergestellt in China / Fabbricato in Cina / Made in China / Izdelano na Kitajskem



Art.: 838555
Batch n°: 100045
50/2024

IT

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Rimuovere il coperchio del vano batteria utilizzando un cacciavite a croce.
Inserire le batterie rispettando la polarità.



ISTRUZIONI PER L'USO

Penna rimovibile per scrivere direttamente sullo schermo LCD.
Sfondo multicolore per conferire un aspetto fantastico ai disegni.

Pulsante per cancellare. Premere questo pulsante per cancellare il contenuto dello schermo.

Pulsante OFF-ON per evitare che i disegni e le opere creati vengano erroneamente cancellati dallo schermo.

Tensione: 3v
Dimensioni blu: 27,5 x 18,5 cm
Dimensioni giallo: 25 x 18,5 cm



Questo articolo contiene 1 batteria CR 2025

SI

VARNOSTNA PRAVILA

Pred uporabo izdelka sledite navodilom in jih shranite za prihodnjo uporabo.
Flomastre in tablo hranite zunaj dosega majhnih otrok.
Po vsaki uporabi vse očistite.
Po vsaki uporabi si umijte roke.
Ne uporabljajte nobenega pripomočka, ki ni priložen napravi.
Prepričajte se, da so vsi flomastri popolnoma zaprti in pravilno shranjeni po vsaki uporabi.
Prepričajte se, da je lučka popolnoma ugasnjena, in tablo po uporabi pravilno shranite.

NAVODILO ZA ČIŠČENJE

Očistite zaslon z mokrimi ročiči.

OPOZORILO!

Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Majhni kosi. Nevarnost zadušitve. Uporaba je dovoljena pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Shranite vso embalažo za prihodnjo uporabo. Preden ta izdelek izroči otroku, odstranite vse pripomočke in podobne kose iz embalaže.



NAVODILA ZA UPORABO BATERIJ

OPOZORILO!

Baterije so priložene.
Baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje, se ne sme polniti! Pred polnjenjem odstranite baterije za ponovno polnjenje iz igrače. Baterije za ponovno polnjenje je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe. Uporabljajte samo baterije enakega ali enakovrednega tipa. Vstavite baterije ob upoštevanju smeri polarnosti. Rabljene baterije je treba odstraniti iz igrače. Terminali baterije ali akumulatorja ne smejo biti v kratkem stiku. Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko pride do eksplozije ali puščanja. Ne mešajte rabljenih baterij z novimi. Ne mešajte alkalnih baterij s cink-ogljikovimi baterijami ali baterijami za ponovno polnjenje.



HRANITE ZUNAJ DOSEGA OTROK.

Pogoltnitev lahko povzroči kemične opekline, predrtje mehkega tkiva in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

CE

Izjava CE o skladnosti.
Izdelki, označeni s tem simbolom, so v skladu z vsemi veljavnimi določbami Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.



Rabljenih naprav ne smete zavreči med gospodinjne odpadke!

Ta simbol označuje, da v EU z elektronskimi napravami ni mogoče ravnati kot z običajnimi gospodinjstvenimi odpadki. Uporabite občinske sisteme zbiranja in recikliranja.



Baterij ne smete odvreči med gospodinjne odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko dolžni zavreči baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, tako da jih odnesete na zbirno mesto v svoji občini ali soseski za njihovo okolju prijazno odlaganje.



Opozorilo: Ta izdelek vsebuje eno okroglo ploščato baterijo.

Baterija lahko ob zaužitju povzroči hude notranje opekline zaradi kemikalij.
Opozorilo: Nedelujoče baterije takoj zavrzite.
Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če menite, da ste baterije pogoltnili ali jih vstavili v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.



Ta simbol pomeni, da izdelek deluje z nizko zaščitno napetostjo. (SELV / PELV).



Ta simbol opozarja na nevarnost, ki jo je treba upoštevati pred uporabo izdelka.



OBVESTILA!

Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Majhni kosi. Nevarnost zadušitve.



Učinkovito zavrzite različne embalažne materiale v ustrezne zabojnike, ne da bi jih mešali.

Io Riciclo!



RACCOLTA DIFFERENZIATA SECONDO LE REGOLE DEL TUO COMUNE VALIDO SOLO IN ITALIA VALID ONLY IN ITALY

Za Italijo

Ta simbol označuje, kako pravilno razvrstiti embalažne materiale za odlaganje. Papirno/kartonsko embalažo odvrzite v zabojnik za karton.



- (AT) Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link abrufen: <https://product-ltd.com/ALDI/declarationofconformity1016948.pdf>
- (IT) È possibile accedere al testo completo della dichiarazione di conformità qui: <https://product-ltd.com/ALDI/declarationofconformity1016948.pdf>
- (HU) A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege itt érhető el: <https://product-ltd.com/ALDI/declarationofconformity1016948.pdf>
- (SI) Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo tukaj: <https://product-ltd.com/ALDI/declarationofconformity1016948.pdf>

(AT)

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anweisungen vor dem Gebrauch lesen, befolgen und zum Nachschlagen aufbewahren.
 Die Marker und die Tafel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
 Nach Gebrauch alles reinigen.
 Nach jedem Gebrauch die Hände waschen.
 Nichts benutzen, was nicht zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.
 Nach Gebrauch sicherstellen, dass alle Marker gut verschlossen sind und entsprechend aufbewahrt werden.
 Sich nach dem Gebrauch vergewissern, dass die Beleuchtung vollständig ausgeschaltet ist und die Tafel ordnungsgemäß aufbewahren.

REINIGUNGSHINWEISE

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem feuchten Tuch.

ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da es kleine Teile enthält. Erstickungsgefahr! Bitte bewahren Sie alle Verpackungen für eine weitere Verwendung auf. Entfernen Sie alle Verpackungen und andere Zubehörteile, bevor Sie dieses Produkt einem Kind geben. Mit einem feuchten Tuch reinigen.



GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE BATTERIEN

WARNUNG!

Batterien enthalten. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Die wiederaufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entfernen, bevor sie aufgeladen werden. Die wiederaufladbaren Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs verwenden. Die Batterien unter Berücksichtigung der Richtung der Polaritäten einlegen. Die gebrauchten Batterien müssen aus dem Spiel entfernt werden. Die Pole einer Batterie oder eines Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien nicht ins Feuer werfen, da dies zu Explosionen oder Auslaufen führen kann. Mischen Sie nicht Alkalibatterien mit Standard-Salzbatterien (Zink-Kohle) oder mit wiederaufladbaren Batterien.



AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.



Konformitätserklärung.
 Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen allen geltenden EU-Bestimmungen des Europäischen Wirtschaftsraums.



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektronische Geräte in der EU nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen. Bitte nutzen Sie die kommunalen Sammel- und Rücknahmesysteme.



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Nachbarschaft zur umweltgerechten Entsorgung abzugeben.

Batterien müssen vor dem Recycling vom elektrischen/elektronischen Produkt getrennt werden und müssen separat recycelt werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, um zu erfahren, wie Sie die Batterien aus dem elektronischen Produkt entfernen können.



Warnung: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle.

Eine Knopfzelle kann schwerwiegende Folgen haben innere Verätzungen beim Verschlucken".

Warnung: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien auf weg von Kindern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder eingelegt wurden In irgendeinem Körperteil suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit niedriger Schutzspannung betrieben wird. (SELV / PELV).



Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr, die vor der Verwendung des Produkts beachtet werden muss.



ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da es kleine Teile enthält. Erstickungsgefahr!



Entsorgen Sie unvermischte Verpackungsmaterialien effizient in ihren jeweiligen Behältern.

Io RicicLo!



RACCOLTA DIFFERENZIATA SECONDO LE REGOLE DEL TUO COMUNE
 VALIPO SOLO IN ITALIA
 VALID ONLY IN ITALY

Für Italien

Dieses Symbol zeigt an, wie man Verpackungsmaterialien für die Entsorgung richtig sortiert. Entsorgen Sie Papier-/Kartonverpackungen in den Kartonbehälter.

SI

NAMESTITEV BATERIJ

S križnim izvijačem odstranite pokrov ohišja za baterije. Vstavite baterije ob upoštevanju smeri polarnosti.



NAVODILA ZA UPORABO

Odstranljivo pisalo za pisanje neposredno na zaslon LCD. Večbarvno ozadje za odličen videz vaših risb.

Gumb za brisanje. Če želite izbrisati vsebino na zaslonu, pritisnite ta gumb.

Gumb OFF-ON (IZKLOP-VKLOP), da preprečite, da bi se vaše risbe in načrti pomotoma izbrisali z zaslonu.

Napetost: 3v
Dimenzije modre barve: 27,5 x 18,5 cm
Dimenzije rume: 25 x 18,5 cm



Ta izdelek vsebuje 1 baterijo CR 2025

IT

NORME DI SICUREZZA

Seguire le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

Tenere i pennarelli e la lavagna fuori dalla portata dei bambini. Pulire tutto dopo ogni utilizzo.

Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare apparecchiature non fornite con il dispositivo. Assicurarsi che tutti i pennarelli siano completamente chiusi e riposti correttamente dopo l'uso.

Assicurarsi che la luce sia completamente spenta e riporre la lavagna in modo corretto dopo l'uso.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pulisci lo schermo con un panno umido.

AVVERTENZA!

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti. Rischio di asfissia. Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto. Conservare tutte le confezioni per riferimento futuro. Rimuovere tutti gli accessori da confezione e simili prima di dare questo prodotto a un bambino.



ISTRUZIONI PER L'USO DELLE BATTERIE

AVVERTENZA!

Batterie incluse.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate! Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle. Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto. Usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti. Inserire le batterie rispettando la polarità. Le batterie usate devono essere rimosse dal giocattolo. I terminali di una batteria o di un accumulatore non devono essere messi in cortocircuito.

Non smaltire le batterie bruciandole, perché ciò potrebbe causare esplosioni o fughe. Non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare le batterie alcaline con quelle saline (carbone-zinco) o con quelle ricaricabili.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.



Dichiarazione di conformità CE. I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni UE applicabili allo Spazio Economico Europeo.



Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Questo simbolo indica che le apparecchiature elettroniche non possono essere trattate come normali rifiuti domestici nell'UE. Utilizzare i sistemi di raccolta comunali e il riciclaggio.



Le batterie non devono essere gettate insieme ai rifiuti domestici!

Il consumatore ha l'obbligo legale di smaltire le batterie, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, conferendole presso un punto di raccolta nel proprio comune per uno smaltimento ecologico.



Avvertenza! Questo prodotto contiene una batteria a bottone.

Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita. Avvertenza! Smaltire immediatamente le batterie usate. Conservare le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.



Questo simbolo indica che il prodotto funziona con una bassa tensione di protezione. (SELV / PELV).



Questo simbolo segnala un pericolo che deve essere preso in considerazione prima di utilizzare il prodotto.



ATTENZIONE!

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.



Smaltire in modo efficiente i diversi materiali di imballaggio nei rispettivi contenitori senza mescolarli.

Io RicicLo!



RACCOLTA DIFFERENZIATA SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE VALIPO SOLO IN ITALIA VALID ONLY IN ITALY

Per l'Italia

Questo simbolo indica come differenziare correttamente i materiali di imballaggio per lo smaltimento. Smaltire gli imballaggi in carta/cartone nell'apposito contenitore.

HU

AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

Egy Phillips csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelét. Helyezze be az elemeket a polaritás irányának megfelelően.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kivehető toll, amellyel közvetlenül az LCD képernyőre írhat. Többszínű háttér, hogy egyszerű megjelenést kölcsönözzön a rajzoknak.

Törlés gomb. Nyomja meg ezt a gombot, hogy törölje a képernyő tartalmát.

OFF-ON gomb, hogy megakadályozza a rajzok törölve maradjanak a képernyő hibája miatt.

Feszültség: 3V
Méretek kék: 27,5 x 18,5 cm
Méretek sárga: 25 x 18,5 cm



Ez a termék 1 db CR 2025 elemet tartalmaz

HU

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Használat előtt olvassa el ezeket a használati utasításokat, kövesse őket, és tartsa meg őket referenciaként. A filctollakat és a táblát kisgyermek elől elzárva tárolja. Használat után tisztítson meg mindent. Minden használat után mosson kezét. Ne használjon a készülékekhez nem mellékelte eszközöket. Ügyeljen arra, hogy használat után minden jelölőeszköz teljesen le legyen zárva és megfelelően tárolja őket. Ügyeljen arra, hogy a lámpa teljesen zárva legyen, és használat után megfelelően tárolja.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Nedves ruhával tisztítsa meg a képernyőt.

FIGYELMEZTETÉS!

Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mivel apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély! Tartsa meg az összes tárolóedényt későbbi felhasználásra. Távolítson el minden csomagolást és egyéb tartozékot, mielőtt a terméket gyermekek adná. Nedves ruhával törölje le.



AZ ELEMEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK FIGYELMEZTETÉS!

Tartalmazza az elemeket. A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni. A töltés előtt vegye ki az újratölthető akkumulátorokat a játékból. Az újratölthető akkumulátorokat felnőtt felügyelete mellett kell feltölteni. Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon. Helyezze be az elemeket a polaritás irányának megfelelően. A használt elemeket el kell távolítani a játékból. Az elem vagy akkumulátor kapcsait nem szabad rövidre zárni. Ne dobja az elemeket tűzbe, mert ez robbanást vagy szivárgást okozhat. Ne keverje össze az alkáli elemeket a normál sós (szén-cink) vagy újratölthető elemekkel.



GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ
Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, légúti perforációjához és halálhoz vezethet. Súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.



EK-Megfelelőségi nyilatkozat Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi rendelkezésének.



A használt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektronikai berendezéseket az EU-ban nem szabad szokásos háztartási hulladékként kezelni. Használja a település visszaküldési és begyűjtési rendszereit.



Az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!
Fogyasztóként Önt törvény kötelezi arra, hogy az akkumulátorokat, függetlenül attól, hogy tartalmazzak-e káros anyagot vagy sem, le kell adni a településen vagy a környéken található gyűjtőhelyre a környezetbarát megsemmisítés érdekében.



Figyelmeztetés: Ez a termék gomb típusú elemet tartalmaz.
A gombelem súlyos belső kémiai égési sérüléseket okozhat, ha lenyeli! Figyelmeztetés: A használt elemeket azonnal dobja ki. Tartsa az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket éenyelték, vagy a test bármely részébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék alacsony védelmi feszültséggel működik (SELV / PELV).



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, melyet figyelembe kell venni a termék használata előtt.



FIGYELEM!
Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mivel apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély!



A csomagolóanyagokat más anyagokkal történő összekeverés nélkül, a megfelelő tárolókban kell elhelyezni.

Io Riciclo!



KACCOLTA DIFFERENZIATA SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE VALIPO SOLO IN ITALIA VALID ONLY IN ITALY

Olaszország esetében

Ez a szimbólum jelzi, hogyan kell a csomagolóanyagokat megfelelően elkülöníteni az ártalmatlanításhoz. A papír/karton csomagolást a megfelelő tárolóedényben dobja ki.