



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED FÉNYOSZLOP



CASALUX®



3

ÉV JÓTÁLLÁS

JAVÍTÓSZOLGÁLTATI HOTLINE 839211

KÉRJÜNK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOCUSZTÉSI CIKKTÍPUSA: NP-DLS-STAR, NP-DLS-SMOOTH 02/2025

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KINAI GYÁRTMÁNY

IMPORTÁLTA

NORTHPOINT GMBH

Bahnenfelder Str. 19

22765 Hamburg

GERMANY



1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Ez a használati utasítás (a továbbiakban: "használati utasítás") a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, különösen a **Biztonság** fejezetet. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést és/vagy a termék károsodását eredményezheti.

Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használat és hivatkozás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja át, feltétlenül adja át ezeket az utasításokat. Ha az utasítások digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

1.1 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Ez a termék kizárólag száraz beltéri helyiségekben való használatra készült.
- Kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja a terméket. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- A nem megfelelő használatból eredő lehetséges sérülések.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelszavakat használják ebben a használati utasításban, a terméken és/vagy a csomagoláson.

- VESZÉLY!**
 - » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.
- FIGYELEM!**
 - » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
- VIGYÁZAT!**
 - » Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
- VIGYÁZAT!**
 - » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, anyagi kárhoz vezethet.
- MEGJEGYZÉS**
 - » Ez a jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippek és gyakorlatok kedvelt jelzőszava.

1

2

FIGYELEM!

» A gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességű idősök) vagy a tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) veszélyeztetése.

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A csomagolás és a védőfóliák esetén fennáll a fulladás veszélye. A csomagolást és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől.

2.3.3 VESZÉLYEK AZ ELEMEKBŐL!

FIGYELEM!

» Ha az akkumulátorokat nem megfelelően használja, fennáll a robbanás vagy a szivárgó akkumulátorfolyadék okozta kémiai égési sérülések veszélye.

- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ne tegye ki az elemeket korlátlan napfénynek vagy hőnek.
- Ne szerelje szét és ne zárja rövidre az akkumulátorokat.
- Ha azt gyanítja, hogy az elemeket lenyelte vagy más módon kerültek a szervezetébe, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne nyúljon a szivárgó elemekhez. Ha mégis érintkezésbe kerül az akkumulátor folyadékkal, az érintett területet alaposan mossa le bő, tiszta vízzel. Ha a szivárgó elemfolyadék bőrreakciót okoz vagy a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.
- Akkumulátor szivárgás esetén viseljen védőkesztyűt.

2.3.4 FÉNYFORRÁS!

FIGYELEM!

- Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
- Soha ne nézzen közvetlenül a LED-es fényforrásba, és ne világítson a fényt más emberek vagy állatok szemébe. Ez károsíthatja a retinát.

4

2.2 JELMAGYARÁZAT

A következő szimbólumokat használják ebben a használati utasításban, a terméken vagy a csomagoláson.

- A terméket csak száraz beltéri helyiségekben használja.
- Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának (Megfelelőségi nyilatkozat).
- Egy független vizsgálóintézet megerősíti, hogy ez a termék megfelel a követelményeknek és egyéb jogszabályi előírásoknak a személyek biztonságának és egészségének biztosítása tekintetében.
- A "Megvizsgált biztonság" pecsét (GS-jel) megerősíti, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági törvénynek (ProdSG), és előrelátható és rendeltetészerű használat esetén biztonságos.
- Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek a II. védelmi osztályba tartoznak (Hálózati adapter).
- Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek a III. védelmi osztályba tartoznak (LED Fényoszlop).
- Olvassa el az utasításokat.
- Az egyenáramú feszültség jelzője.
- A váltakozó feszültség jelzője.
- Max. házhőmérséklet működés közben 75 °C
- max. 40 °C
- Biztonsági extra-alacsony feszültség

2

3

3 KEZDETI ÜZEMBE HELYEZÉS


3.1 A TERMÉK ÉS A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ELLENŐRZÉSE

3.1.1 KÁRVESZÉLY!

- MEGJEGYZÉS**
 - » Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék gyorsan megsérülhet.
- Legyen nagyon óvatos a nyitáskor.
- 1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- 2. Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a fejezetet **TERMÉK ÁTTEKINTÉS**).
- 3. Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

3.1.2 CSERÉLJE KI AZ AKKUMULÁTORT - KÁRVESZÉLY!

- MEGJEGYZÉS**
 - » A termék nem megfelelő kezelése károsodáshoz vezethet.
- 1. Nyomja felfelé az elemtartó kis karját (lásd az **A** ábrát).
- 2. Húzza ki a távirányító alján lévő elemtartót.
- 3. Ha szükséges, vegye ki a régi elemet az elemtartóból.
- 4. Helyezzen be egy új elemet az elemtartóba. Ügyeljen arra, hogy az elem polaritása (+/-) helyes legyen. Arra is ügyeljen, hogy az elemet csak azonos típusú elemmel cserélje ki.
Az elemeket az **ELMŰVETÉSI UTASÍTÁSON** szakaszban leírtak szerint ártalmatlanítsa.
- 5. Helyezze vissza az elemtartót a távirányítóba.



5

- Független működető eszköz
- Rövidzárlatbiztos biztonsági transzformátor
- Csatlakozás polaritása

FIGYELEM! GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.
Lenyelése kémiai égési sérüléseket, légútrészek perforációját és halált okozhat. Súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.3.1 ÁRAMÚTÉS ÉS TŰLMEGEDÉS VESZÉLYE!

- FIGYELEM!**
 - » A termék helytelen kezelése áramütéshez és tűzveszéllyhez vezethet! Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.
- A terméket csak olyan konnektorba csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani a terméket a hálózatról.
- A kábelt úgy fektesse le, hogy az ne jelentsen botlásveszélyt.
- A termék felállításakor ügyeljen arra, hogy az semmilyen körülmények között ne borulhasson fel.
- A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ne nyissa ki a készülékházát, hanem bízza a javítást szakemberekre. Forduljon el célból szakszervizhez. A felhasználó által elvégzett javítások, a helytelen csatlakoztatás vagy a helytelen üzemeltetés esetén a felelősség és a garanciális igény kizárva.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat a termék fölé.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék bemeneti feszültségének.
- A termék semmilyen körülmények között nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.
- Soha ne töltsen a terméket folyadékkal.
- Soha ne használja a terméket nedves helyiségben. Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.


2.3.2 KÁRVESZÉLY!

- FIGYELEM!**
 - » A termék nem megfelelő kezelése károsodáshoz vezethet.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületekre vagy azok közelébe.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy időjárás körülményeknek, és ne használja a terméket, ha az alkatrészek repedtek, törötték vagy deformáltak.
- A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.

3

4

4 TERMÉK ÁTTEKINTÉS



- 1 LED Fényoszlop
- 2 Be- és kikapcsoló (érintésérzékelő)
- 3 3V – CR2032 elem
- 4 Hálózati kábel adapterrel
- 5 Távirányító

6

