



Blackview

— Enjoy Smart Life —

Tab 16 Pro Serija

<http://www.blackview.hk>







❶ Kako vstaviti kartico

Če želite zagotoviti, da vaš tablični računalnik lahko kliče, vstavite kartico SIM v naslednjem vrstnem redu.


- Pritisnite zatič za kartico v stransko luknjo, pladenj za kartice se dvigne in ga izvlecite.



- Izvlecite režo za kartico in postavite kartico Nano ali kartico Nano in kartico TF tako, da je kovinska stran obrnjena navzdol. Prepričajte se, da je poševni kot poravnana s poševnim kotom reže za kartico in nameščen v ustrezno režo za kartico.



- Z blazinico obrnjeno navzgor vstavite držalo kartice v blazinico v smeri puščice.



2 Zagon

Neodstranljiva baterija

Za zagon pritisnite gumb za vklop 3-5 sekund

3 Kako poslati SMS / MMS

SMS

- Odprite aplikacijo SMS
- Izberite Nove informacije
- Vnesite telefonsko številko ali prebrskajte svoje stike.
- Izberite Uredi informacije in vnesite besedilo
- Pošlji ➤

MMS - video

- Ko pišete besedilno sporočilo
- Izberite slike, videoposnetke ali druge datoteke, ki jih želite dodati, lahko tudi takoj posnamete novo sliko ali video.
- Izbira ali pošiljanje ➤

4 Nastavitve preklapljanja med jeziki

- Glavni meni--nastavitve-sistemske nastavitve-- jezik in način vnosa
- Jezik in način vnosa - jezik - dodajanje jezika
- Izberite jezik, ki ga potrebujete, sistem bo samodejno skočil nazaj na jezikovni vmesnik.
- Izberite ikono za jezikovno vrstico in jo povlecite na prvo

5 SAR

- Največje razmerje absorpcije elektromagnetnega sevanja (SAR) tega izdelka je <2,0 W/kg.
- V skladu z zahtevami nacionalnega standarda GB 21288-2007.

⑥ Varnost - Da bi zagotovili varno uporabo izdelka, morate dosledno upoštevati naslednja pravila

Tablica mora biti vsaj 15 cm oddaljena od katerega koli medicinskega vsadka ali regulatorja ritma in naprave nikoli ne pospravite v žep plašča.

Naprave in drugih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali opremi, ki proizvaja toploto, kot so sončna svetloba, grelniki, mikrovalovne pečice, pečice ali grelniki vode. Pregrevanje baterije lahko povzroči eksplozijo.

Ko je polnjenje končano ali se ne polni, odklopite polnilnik iz naprave in izvlecite polnilnik iz vtičnice.

Če je naprava opremljena z neodstranljivo baterijo, baterije ne zamenjajte sami, da ne poškodujete baterije ali naprave. Uporaba neodobrenega ali nezdržljivega vira napajanja ni priporočena.

Ne razstavljajte ali ponastavljajte baterije, ne vstavljajte drugih predmetov, potaplajte v vodo ali druge tekočine, da preprečite puščanje baterije.

Pazite, da vam baterija ne pade na tla, zdrobite, opraskate ali luknjate, da ne bi bila izpostavljena pretiranemu zunanjemu pritisku, kar bi povzročilo notranji kratek stik in pregrevanje baterije.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za nesreče, ki jih povzroči nestandardna polnilna oprema.

S tem Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd izjavlja, da je ta vrsta radijske opreme v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://www.blackview.hk/ce/>

7 Vzdrževanje

- Temeljito se seznanite z vzdrževanjem te blazinice uporabljajte blazinico varneje in učinkoviteje ter čim bolj podaljšajte življenjsko dobo blazinice.
- Sledite navodilom v priročniku, da odprete ploščico, razstavite dodatke in ne poskušajte drugih metod. Izogibajte se padcem, udarcem ali tresenju blazinice.
- Grobo ravnanje s ploščico lahko povzroči, da zaslon počí, kar poškoduje notranjo vezje in občutljivo strukturo. Za čiščenje blazinice ne uporabljajte topil ali detergentov.
- Ohišje obrišite z mehko bombažno krpo, navlaženo z vodo ali blagim milom.

- Očistite lečo s čisto, suho in mehko krpo. (Primer: objektiv fotoaparata) in zaslon.
- Če med uporabo naletite na neobičajno sliko, kot je trk, je metoda obdelave naslednja: Za tablico, kjer ne morete odstraniti baterije, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop za več kot 12 sekund, da se bo prisilno znova zagnala (ob ponovnem zagonu odklenite tablico). Za tablico, kjer lahko odstranite baterijo, odstranite baterijo, nato vstavite baterijo in jo znova zaženite, da odpravite napako.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz vtičnice. Ne priključite baterije, ki je bila popolnoma napolnjena na polnilnik dolgo časa, saj prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.

Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



Spremljajte skupnost Blackview, mesto, kjer lahko delite in razpravljate z uporabniki Blackview, ki so na tekočem z najbolj aktualnimi novicami.