




Navodila za uporabo



KROM TUŠ PANEL S TERMOSTATOM






Vsebina kompleta

- | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Termostat | 10 | Vijak |
| 2 | Orodje | 11 | Montažna plošča |
| 3 | Povezovalni kos | 12 | Vložek |
| 4 | Medeninasti navoj | 13 | Ročna prha |
| 5 | Palica za prho | 14 | Plosko tesnilo, 3× |
| 6 | Držalo ročne prhe | 15 | Pršna cev |
| 7 | Stenski nosilec | 16 | S-prikluček, 2× |
| 8 | Nadglavna prha | 17 | Prekrivna rozeta, 2× |
| 9 | Tesnilo (nadglavna prha) | 18 | Tesnilni obroč (termostat), 2× |

Priložena orodja

- 19 Inbus ključ



Potrebno orodje, ki ni priloženo

- 20 Vrtalnik



- 21 Nastavljiv viličasti ključ



- 22 Križni izvijač



Kazalo

Vsebina kompleta	3
Priložena orodja	3
Potrebno orodje, ki ni priloženo	3
Splošno	5
Preberite in shranite navodila za uporabo	5
Namenska uporaba	5
Razlaga znakov	5
Varnost	6
Razlaga napotkov	6
Splošni varnostni napotki	6
Opis izdelka	8
Montaža	8
Preverite izdelek in vsebino kompleta	8
Osnovno čiščenje	9
Koraki montaže	9
Uporaba	15
Prestavljanje nadglavne in ročne prhe	15
Nastavitev temperature	16
Vrste curka ročne prhe	16
Nadglavna prha	17
Pitnost vode iz napeljave	17
Čiščenje in vzdrževanje	18
Čiščenje	18
Shranjevanje	19
Tehnični podatki	19
Odlaganje med odpadke	19
Odlaganje embalaže med odpadke	19
Odlaganje izdelka med odpadke	19

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu krom tuš panelu s termostatom (v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Preden začnete sestavljati in uporabljati izdelek, natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Če potrebujete elektronske izhode navodil za uporabo, se obrnite na poprodajno podporo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za namestitve v prhi v kopalnici. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna druga uporaba velja kot nenamenska in lahko privede do materialne škode ali celo poškodb oseb. Izdelek ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o montaži ali uporabi.

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošni varnostni napotki



Nevarnost zaužitja in zadušitve!

Če otroci pogoltnejo majhne dele ali se zapletejo v embalažo, se lahko zadušijo.

- Otrokom ne pustite v bližino majhnih delov ali embalažne folije.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo.
- Pazite, da otroci med montažo ne bodo v bližini izdelka. Vsebuje majhne dele.



Nevarnost električnega udara!

V primeru napačne namestitve ali uhajanja vode je prisotna smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

- Skrbno preverite, ali so vsi priključki vodotesni.

- Prepričajte se, da so vse oskrbovalne električne napeljave v bližini izdelka pravilno in varno napeljane. V primeru dvoma poiščite pomoč strokovnjaka.

**OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Zaradi neustreznega ravnanja z izdelkom lahko pride do telesnih poškodb.

- Pazite, da temperatura vode ni previsoka. Preverite temperaturo vode, preden stopite pod vodni curek. Obstaja nevarnost oparin.
- Če sta nadglavna ali ročna prha poškodovani (npr. zaradi padca na tla), lahko to privede do telesnih poškodb zaradi odlomljenih ali ostrih robov. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**


Neppravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Pred namestitvijo zaprite glavni dovod vode in se seznanite z okoliščinami na lokaciji (npr. obstoječi vodni priključki in zapiralni sistemi).
- Pri namestitvi pazite, da so vsa tesnila pravilno nameščena, preden nadaljujete. Tesnila se sčasoma obrabijo. Tesnila je potrebno redno menjati.
- Priključkov ne zategnite preveč, saj lahko nepotrebna obremenitev privede do poškodb.
- Puščanje vode lahko povzroči obsežno materialno škodo na stavbah in stanovanjski opremi. Redno preverjajte, če so vsi priključki vodotesni.

- Izdelka ne uporabljajte več, če so plastični deli razpokani, zlomljeni ali preoblikovani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Opis izdelka

Izdelek je predviden izključno za namestitev v prhi v kopalnici.



Montaža

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.
 1. Vzemite posamezne dele izdelka iz embalaže.
 2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „Vsebina kompleta“).

3. Preverite, ali so posamezni deli izdelka morda poškodovani. Če so, izdelka ne montirajte in ga ne uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažo in vso zaščitno folijo.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka ali materialne škode.

- Izdelek sestavljajte pazljivo in upoštevajte navodila za uporabo.

Koraki montaže

Izdelek sestavljajte na podlagi sledečih navodil in grafičnih prikazov.




- Zaprite glavni dovod vode.
- V kolikor zaradi puščanja voda še vedno uhaja, odvijte priključek in okoli navoja navijte nekaj tesnilnega traku za navoje ter priključek ponovno namestite. Po potrebi uporabite vijačni ključ.

1 Pred montažo	10
2 Montaža	12


1 Pred montažo

Korak 1.1: Priprava S-priključkov



1. Odstranite staro armaturo prhe. Po potrebi uporabite nastavljiv viličasti ključ **21** (ni priložen vsebini kompleta).
2. S čisto krpo pobrišite umazanijo in po potrebi odstranite stari tesnilni trak z navoja, ki je ostal na priključnem navoju.
3. Oba S-priključka **16** ovijte s tesnilnim trakom (ni priložen vsebini kompleta) (glejte **sl. 1**).


Korak 1.2: Priprava nadglavne prhe



1. Stenski nosilec **7** od spodaj potisnite na palico za prho **5** (glejte **sl. 2**).
Stenski nosilec mora biti neposredno pod lokom, da se palica za prho stabilno nalega na steno. Pri tem pazite na pravilno usmerjenost: Nastavek za zatič na montažni plošči **11** mora biti usmerjen v nasprotno smer loka palice za prho, nazaj proti steni (glejte poglavje „Montaža montažne plošče“).
2. Pritisnite gumb za sprostitev vpenjalne priprave in potisnite držalo ročne prhe **6** od spodaj na palico za prho (glejte **sl. 2**).
Pri tem pazite, da je gumb obrnjen navzgor proti loku.
3. Sedaj pritrdite medeninasti navoj **4** s povezovalnim kosom **3** spodaj na palico za prho (glejte **sl. 2**). Z orodjem **2** jo privijte v smeri urnega kazalca.


2 Montaža

Korak 2.1: Montaža montažne plošče




1. Za montažo montažne plošče **11** na steno s svinčnikom označite mesto za izvrtino. Pri tem pazite, da bo izvrtina najmanj 600–800 mm oddaljena od termostata **1** (glejte **sl. 3**).
2. Z vrtalnikom **20** na označenem mestu izvrtajte izvrtino.
3. Vstavite vložek **12** v izvrtino (glejte **sl. 3**).
4. Vstavite vijak **10** skozi luknjo v montažni plošči in ga s križnim izvijačem **22** privijte v izvrtino, da montažno ploščo pritrdite na steno (glejte **sl. 3**).

Korak 2.2: Montaža S-priključkov




1. Oba S-priključka **16**, ki ste ju ovili s tesnilnim trakom za navoje, ročno privijte v stenske priključke (glejte **sl. 4**).
Pri tem upoštevajte, da morata biti oba S-priključka nameščena pravokotno na steno in globinsko enakomerno privita.
2. S-priključka naravnajte tako, da bo razdalja S-priključkov ustrezala razdalji priključkov termostata **1**. Pazite, da bosta S-priključka pri tem vodoravno poravnana.

Korak 2.3: Montaža termostata




1. Nataknite po eno prekrivno rozeto (17) na navoje nameščenih S-priključkov (16), tako da bodo tesno ob steni (glejte sl. 5).
2. Namestite po en tesnilni obroč (termostat) (18) v oba navoja S-priključkov (glejte sl. 5).
3. Pritrdite termostat (1), tako da pokrivne matice navijete na navoje obeh S-priključkov (glejte sl. 5). Pri tem pazite, da se pokrivne matice pravilno usedejo na tesnilni obroč (termostat), da preprečite puščanje priključkov.

Korak 2.4: Montaža palice za prho




1. Vstavite plosko tesnilo (14) v navoje termostata (1) (glejte sl. 6).
2. Privijte povezovalni kos (3), ki je pod palico za prho (5), v navoje termostata (glejte sl. 6). Nanj ročno privijte palico za prho.
3. Stenski nosilec (7) namestite tako, da bo na isti višini montažne plošče (11) (glejte sl. 6). Prestavite višino stenskega nosilca na palici za prho, tako da inbus vijak na stenskem nosilcu odvijete z inbus ključem (19).
4. Ko ste ga naravnali, inbus vijak ponovno zategnite (glejte sl. 6).

Korak 2.5: Montaža nadglavne prhe



1. Vstavite tesnilo (nadglavna prha) **9** na priključni navoj nadglavne prhe **8** (glejte **sl. 7**).
2. Privijte nadglavno prho na zgornji priključek palice za prho **5** (glejte **sl. 7**).

Korak 2.6: Montaža pršne cevi in ročne prhe



1. Vstavite plosko tesnilo **14** na oba priključna konca pršne cevi **15** (glejte **sl. 8**).
2. Pršno cev privijte na navzdol usmerjen priključek na termostatu **1** (glejte **sl. 8**).
3. Drugi konec priključka ročno privijte v ročno prho **13** (glejte **sl. 8**).

Po končani montaži lahko ponovno odprete glavni dovod vode. Natančno preglejte vse povezave in se prepričajte, da tesnijo. **OPOZORILO!** Pred prvo uporabo preverite temperaturo vode. **Nevarnost oparin!**

Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost oparin!

Prevroča voda povzroči oparine.


– PREVIDNO! Pred prvo uporabo preverite temperaturo vode.



- Po prvi uporabi natančno preglejte vse spoje in se prepričajte, da tesnijo.
- Ob prvi uporabi in po daljši neuporabi izdelka temeljito izperite vode, da odstranite postano vodo in ostanke.

Prestavljanje nadglavne in ročne prhe

Z levim ročajem termostata **1** lahko uravnavate dovod vode za nadglavno in ročno prho.




- Obračajte levi ročaj termostata **1** v smeri nazaj, če želite uravnati dovod vode za nadglavno prho **8** (glejte 1. korak na **sl. 9**).
- Obračajte levi ročaj termostata v smeri naprej, če želite uravnati dovod vode za ročno prho **13** (glejte 1. korak na **sl. 9**).
- Obrnite levi ročaj termostata v sredinski položaj (oznaka **STOP**), da zaprete dovod vode (glejte 2. korak na **sl. 9**).

Nastavitev temperature



Gumb na desnem ročaju je otroško varovalo z omejitvijo temperature do 38 °C.

Z desnim ročajem termostata **1** lahko uravnavate temperaturo vode.




- Obračajte desni ročaj termostata **1** v smeri nazaj ▲ in temperatura vode nadglavne prhe **8** ali ročne prhe **13** se bo znižala (glejte **sl. 10**).
- Obračajte desni ročaj termostata v smeri naprej ▼ in temperatura vode nadglavne prhe ali ročne prhe se bo povišala (glejte **sl. 10**).
- V kolikor potrebujete bolj vročo temperaturo vode (38 °C), pritisnite ter pridržite gumb za odpiranje otroškega varovala in istočasno obračajte desni ročaj v smeri naprej (glejte **sl. 10**).

Vrste curka ročne prhe

Na ročni prhi **13** je nameščena ročica za vodni curek, ki jo lahko premikate. Prestavite ročico za nastavitev vodnega curka, da izberete med petimi različnimi vrstami curka:

				
Pršenje	Dež + pršenje	Dež	Masaža	Dež + masaža

Nadglavna prha



Naklonski kot nadglavne prhe **8** lahko poljubno nastavite (glejte **sl. 11**).

Pitnost vode iz napeljave



Nevarnost za zdravje!

Voda iz napeljave v vaši regiji morda ni pitna in lahko škoduje vašemu zdravju.

- Pri lokalnih oblasteh se pozanimajte o pitnosti vode v vašem mestu/skupnosti.

Na splošno za pitnost vode iz napeljave velja naslednje priporočilo:

- Vodo iz napeljave pustite kratek čas teči, če vodovodna napeljava več kot štiri ure ni bila v uporabi.
- Postane vode ne uporabljajte za pripravo jedi in pijač, zlasti ne za prehrano dojenčkov. V nasprotnih primerih lahko pride do zdravstvenih težav. Svežo vodo prepoznate po tem, da iz napeljave pride občutno hladnejša kot postana voda.
- Ne uporabljajte postane vode iz kromiranih napeljav za prehrano in za nego telesa, če ste alergični na nikelj. Taka voda lahko vsebuje veliko niklja in povzroči alergijske reakcije.

- Pitne vode iz svinčenih napeljav ne uporabljajte za pripravo hrane dojenčkov in/ali za pripravo hrane med nosečnostjo. Svinec prehaja v pitno vodo in je zlasti za dojenčke in majhne otroke zdravju škodljiv.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Za čiščenje ne uporabljajte jedkih ali alkoholnih čistilnih oz. abrazivnih sredstev.

Čiščenje

1. Nečistoče odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nekoliko blagega čistila.
2. Izdelek nato do suhega obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken.
3. Izdelek po vsaki uporabi obrišite s krpo, da preprečite nabiranje vodnega kamna.
4. Izdelek čistite le s čisto vodo, blagim čistilnim sredstvom in mehko krpo ali usnjem.
5. Pri predebelih oblogah vodnega kamna na vodovodni pipi napolnite zamrzovalno vrečko s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna in jo z gospodinjskimi gumicami pritrdite na nadglavno prho **8** in ročno prho **13**.
6. Vrečko po ustreznem času učinkovanja odstranite in izdelek sperite z vodo, da bo čist.

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Premer naglavne prhe:	pribl. 23,8 cm
Premer ročne prhe:	pribl. 11 cm
Dolžina pršne cevi:	pribl. 150 cm
Palica za prho:	99,7 cm
Priključki gibke cevi:	1/2" (pribl. 1,9 cm)
Številka izdelka:	830308

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko zavezan, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo in se preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjim simbolom.

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



SI

Made in: China

Distributer:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

POPRODAJNA PODPORA

830308



SI

+386 1 8888 329



service-slo@protel-service.com

01/2024

3

**LETA
GARANCIJE**