



Használati utasítás
Navodila za uporabo



Magyar02
Slovenščina ...21

HORDOZHATÓ GUMIKOMPRESSZOR

PRENOSNI KOMPRESOR
ZA PNEVMATIKE




Eredeti használati utasítás /
Originalna navodila za uporabo

Tartalomjegyzék

Szállítási terjedelem	2
Általános információ	3
Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	3
Rendeltetésszerű használat	3
A szimbólumok magyarázata	3
Biztonság	5
Jelszimbólum/szó meghatározások	5
Általános biztonsági utasítások	6
A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése	12
Használat	13
Fújja fel a gumikat	13
Más tárgyak felfújása	14
Használjon LED lámpát	15
A biztosíték cseréje	15
Tisztítás és karbantartás	15
Hibaelhárítás	15
Tárolás	17
Műszaki adatok	17
Megfelelőségi nyilatkozat	18
Ártalmatlanítása	18
A csomagolás ártalmatlanítása	18
A termék ártalmatlanítása	19

Szállítási terjedelem



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 LED lámpa | 2 Fény be / ki kapcsoló |
| 3 Digitális kijelző | 4 Be/ki kapcsoló a kompresszor |
| 5 12V-os csatlakozó 10A-es biztosítékkal | 6 Beépített tápkábel |
| 7 Gyorskioldó szelep | 8 Beépített levegőtömlő |
| 9 Adapter | |

Általános információ

Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a kezelési útmutató a hordozható gumiabroncs-kompozícióhoz tartozik forrás (a továbbiakban: „Termék”), és tartalmazza fontos információkat a kezeléssel és a biztonságról.

Mielőtt ezt megtenné, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót Használjon terméket.

Ez különösen a biztonsági utasításokra vonatkozik. A figyelmen kívül hagyás sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

A kezelési útmutató az Európai Unióban található utasításokon alapuló vonatkozó szabványok és előírások. Ha külföldön tartózkodik, ezt még meg kell tennie tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra, és Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, adja át Használati utasítás.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag autók gumiabroncsainak felfújására szolgál, Motorkerékpárok, kerékpárok és egyéb felfújható tárgyak, mint pl kosárlabda, röplabda stb. 12V-os DC aljzaton keresztül biztosan.

A termék nem alkalmas nagynyomású gumiabroncsokhoz, mint amilyen a bennük található Haszonjárművek, mezőgazdasági járművek ill Speciális járművek használhatók.

A termék kizárólag magánhasználatra szolgál, nem kereskedelmi célokra alkalmas.

A terméket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja leírta. Minden más használat helytelennek minősül és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

A gyártó vagy az eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy sérülésért nem megfelelő vagy helytelen miatt felelősségre vonható használat merül fel.

A szimbólumok magyarázata

A használati útmutatóban a következő szimbólumok szerepelnek Termék vagy csomagoláson használt.



A szimbólum. Hasznos információk In és.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a "Megfelelőségi nyilatkozat" fejezetet): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az összes vonatkozó követelménynek Az Európai Gazdasági Térség szabályozása.



Névleges áramú elektromos biztosíték.



Kövesse az utasításokat.



Fülvédő viselése.



Viseljen védőszemüveget.



Védőkesztyű viselése.



Ne használja a készüléket nedves vagy esős időben.



Zajsztint.



WEEE: Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai.

Biztonság

Jelszimbólum/szó meghatározások

Ebben a használati útmutatóban a következő figyelmeztető szimbólumok szerepelnek használt.



FIGYELEM!

Ez a szimbólum súlyos sérülés vagy halál veszélyére figyelmeztet.

EGY JEGYZET!

Ez a szimbólum anyagi kár veszélyére figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások

Általános biztonsági utasítások elektromos kéziszerszámokhoz



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és műszaki adatok, amelyekkel ezt az elektromos szerszámot szállítják. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat ok.

Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást a jövő.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés hálózatról működő elektromos szerszámokra vonatkozik (hálózati kábellel) vagy akkumulátoros elektromos szerszámok (tápkábel nélkül).

1. Munkabiztonság

a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.

A rendetlenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek vezet.

b. Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes

légkör, amelyben éghető anyagok vannak Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

c. Használat közben tartsa közel a gyermekeket és más személyeket távol az elektromos szerszámtól. Ha elterelődik, átveheti az irányítást elveszett az elektromos szerszám miatt.

2. Elektromos biztonság

a. Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugóját a konnektorba kell bedugni elfér. A csatlakozót semmilyen módon nem szabad módosítani. Ne használjon együtt adapterdugót földelt elektromos szerszámok. Változatlan dugók és A megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b. Kerülje a fizikai érintkezést földelt felületekkel, mint pl Csövek, fűtőtestek, tűzhelyek és hűtőszekrények. Van egy megnövekszik az áramütés kockázata, ha teste le van földelve.

- c. **Tartsa távol az elektromos szerszámokat esőtől vagy nedvességtől.** A Ha víz kerül egy elektromos kéziszerszámba, megnő annak a veszélye, hogy a Áramütés.
- d. **Ne használja rosszul erre a célra a csatlakozókábelt Az elektromos szerszámok szállításához, felakasztásához vagy kihúzásához húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.** A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek növelik a kockázatot áramütést.
- e. **Ha elektromos szerszámmal dolgozik a szabadban, Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely szintén alkalmas a Kültéri használatra alkalmas.** Az egyik alkalmazás a A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel csökkenti a kockázatot áramütést.
- f. **Ha az elektromos kéziszerszámot nedves környezetben használja elkerülhetetlen, használjon egyet Maradékáram megszakító.** Az egyik használata A maradékáram-megszakító csökkenti az elektromos áramütés kockázatát fűj.

3. Az emberek biztonsága

- a. **Légy éber, figyelj, mit csinálsz, és sétálj Ha elektromos szerszámmal dolgozik, használja a józan eszt. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy** kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll **állvány.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség a használata során Az elektromos szerszám használata súlyos sérülést okozhat.
- b. **Viseljen egyéni védőfelszerelést, és mindig viseljen egyet Védőszemüveg.** Egyéni védőfelszerelés viselése, mint pl Porvédő maszk, csúszásmentes védőcipő, védősisak ill A hallásvédelem az elektromos kéziszerszám típusától és használatától függően csökken a sérülés veszélye.
- c. **Kerülje el a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztassa, vegye fel vagy vigye.** Ha Ön viseli a Elektromos szerszám használatakor tartsa az ujját a kapcsolón Csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámot az áramforráshoz, amikor be van kapcsolva, ez balesetekhez vezethet.

- d. **Előtte távolítson el minden beállító szerszámot vagy csavarkulcsot kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.** Egy szerszám vagy kulcs, amely az elektromos kéziszerszám forgó részében található, sérülésekhez vezethet.
 - e. **Kerülje a rendellenes testtartást. Vigyázz magadra álljon biztos lábon, és mindig tartsa meg egyensúlyát.** Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám használatát váratlan helyzetekben jobban irányítani.
 - f. **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszer. Tartsa távol a haját és a ruházatát magától mozgó alkatrészek.** Bő ruházat, ékszerek vagy hosszú haj elkapathatják a mozgó alkatrészek.
 - g. **Ha porelszívó és porgyűjtő berendezések vannak felszerelve ezeket megfelelően kell csatlakoztatni és zárni használat.** A porelszívó rendszer használata veszélyeket rejthet magában por csökkenti.
 - h. **Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és üljön le ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó biztonsági szabályokat, még ha sokszor használtad is ismerik az elektromos szerszámokat.** Gondatlan cselekedetek történhetnek belül másodperc töredéke alatt súlyos sérüléseket okoz.
- 4. Az elektromos szerszám használata és kezelése**
- a. **Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. Használd a tiédre Használja az erre a célra tervezett elektromos szerszámot.** A megfelelővel Az elektromos szerszám lehetővé teszi, hogy jobban és biztonságosabban dolgozzon a meghatározott területeken Teljesítmény tartomány.
 - b. **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek kapcsolója meghibásodott.** Elektromos szerszám, amely már nem kapcsol be vagy ki veszélyes és javításra szorul.
 - c. **Húzza ki és/vagy húzza ki a csatlakozót egy eltávolítható akkumulátort, mielőtt megadná a készülék beállításait változtatások végrehajtása, szerszámalkatrészek cseréje vagy ilyesmi Tegye el az elektromos kéziszerszámot.** Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos kéziszerszám akaratlan elindulása.
 - d. **A nem használt elektromos szerszámokat tartsa távol az útból gyermekek számára elérhető. Ne hagyd, hogy az emberek ezt tegyék Használjon elektromos szerszámot, ha nem ismeri vagy**

nem olvasta el ezeket az utasításokat. Elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan emberek használják.

- e. **Gondosan karbantartsa az elektromos szerszámokat és a felhordó szerszámokat.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e és ne rögzítse, ha az alkatrészek eltörték vagy sérültek, hogy az elektromos kéziszerszám működése károsodott. **Hadd Az elektromos kéziszerszám használata előtt megrongálja az alkatrészeket javítás.** Sok balesetet a rosszul karbantartott járművek okoznak elektromos szerszámok.
- f. **Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** Gondosan jól karbantartott vágószerszámok éles vágóélekkel kevésbé valószínű, hogy elakadnak, és könnyebben irányíthatók.
- g. **Használjon elektromos szerszámokat, helyezzen be szerszámokat, Szerszámokat stb. ezen utasítások szerint. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és a végrehajtandó tevékenység.** Elektromos szerszámok használata a tervezettől eltérő alkalmazások veszélyes helyzetekhez vezethetnek.
- h. **Tartsa a fogantyúkat és a markolatfelületeket szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen.** A csúszós fogantyúk és a fogófelületek nem teszik lehetővé a biztonságos kezelést Az elektromos kéziszerszám kezelése és vezérlése váratlan helyzetekben helyzetekben.

5.szolgáltatás

- a. **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet használja Javítást szakképzett személyzet végezhet, és csak eredeti pótalkatrészekkel.** Ezzel biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságát konzervált.



Sérülés és anyagi kár veszélye!

A termék nem megfelelő kezelése személyi sérülést okozhat anyagi kárt okozni.

- Minden tömlő és szerelvény közötti mobil kompresszorokból építkezéseken a megengedett legnagyobb nyomáson kell használni alkalmas legyen.
- A kompresszort nem szabad robbanásveszélyes helyen használni légkör alkalmazható.
- A terméket bekapcsolt motorral és parkoló járművel kell használni és soha nem szabad vezetés közben használni.
- A motor beindítása előtt válassza le a készüléket az áramellátásról. A motor túlfeszültsége károsíthatja a terméket.
- A készülék egyes részei használat közben felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg közvetlenül ezeket a területeket éget.
- Viseljen elektromosan szigetelt kesztyűt és a Védőszemüveg.
- Ne használja a terméket, ha az sérült, vagy ha a kábel vagy a csatlakozó hibás.
- Ne nyissa fel a házat, hanem végeztesse el a javítást szakképzett szakemberrel. Ehhez vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel. Ha a javítást a felhasználó végzi, nem megfelelő csatlakoztatás vagy helytelen működés miatt Felelősségi és jótállási igények.
- Javításhoz csak az eredetinek megfelelő alkatrészecskék használhatók. megfelelnek a készülék adatainak. Ez a termék elektromos és mechanikus alkatrészecskék – amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez vannak.
- Ne merítse a terméket és a kábeleket vízbe vagy másba folyadékok.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a kábelt az aljzatból, mindig húzza ki a kábelcsatlakozón.
- Soha ne mozgassa, húzza vagy hordozza a készüléket a kábelénél fogva.
- Tartsa távol a készüléket és annak kábeleit nyílt lángtól és forró felületektől.

- Ha a kompresszor szokatlan zajt ad vagy a Ha a készülék hőmérséklete túl magas, azonnal kapcsolja ki a készüléket és hagyja hűlni legalább 20 percig, mielőtt újra felhasználná működésbe hoz.
- A kábeleket úgy használja, hogy ne jelentsenek botlásveszélyt.
- Ne hajlítsa meg a kábeleket, és ne fektesse élesre Él.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a házba.
- Viseljen hallásvédőt: Hangos zajoknak való kitettség A zaj idővel halláskárosodást okozhat.
- Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja, ha meg akarja tisztítani, vagy meghibásodás lép fel.



Veszély a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek (pl. mozgássérültek, idősek korlátozott fizikai és szellemi képességek) vagy tapasztalat és tudás hiánya (pl. idősebb Gyermekek).

- A terméket nem arra szánták, hogy személyek használják (beleértve gyermekek) korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel Készségek vagy tapasztalat hiányában és tudás hiányában használják hacsak nem védi őket a biztonságuk érdekében felügyelt felelős személy, vagy tőle utasítást kapott, hogyan kell használni a terméket. Gyermekek nem használhatják a terméket játék. A felhasználó általi tisztítás és karbantartás nem megengedett felügyelet nélkül gyerekek végeztek.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és minden kábeltől.
- Használat előtt tartsa távol a gyermekeket más apró alkatrészekről. Ó lenyelés vagy belélegzés fulladást okozhat válik.

EGY JEGYZET!**Anyagi kárveszély!**

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását okozhatja.

- Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek kábelek, A vezetékek és a tömlők sérültek.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületre (tűzhely stb.)
- Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érintkezzenek forró részekkel.
- Soha ne tegye ki a terméket az időjárási hatásoknak (eső stb.).
- A termék nem vízálló, soha ne töltse fel vízzel Folyékony.
- Soha ne próbálja meg vízbe meríteni a készüléket tisztítsa meg, és ne használjon gőztisztítót a tisztításhoz. Ellenkező esetben károsíthatja a készüléket.
- Hagyja abba a készülék használatát, ha valamelyik alkatrésze megrepedt vagy sérült Törések vannak, vagy deformálódtak. Cserélje ki a sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel.

A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése**EGY JEGYZET!****Anyagi kárveszély!**

Ha a csomagolást éles késsel, ill Ha gondatlan egy másik éles tárggyal, gyorsan károsíthatja a terméket.

Ezért legyen nagyon óvatos a csomagolás kinyitásakor.

Vegye ki a terméket a csomagolásból.

1. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrészt tartalmaz.
2. Ellenőrizze, hogy a termék vagy egyes részei nem sérültek-e.
3. Ha ez előfordul, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba a gyártóval a jótállási jegyen feltüntetett szervizcímen.

Használat

Fújja fel a gumikat

- Ellenőrizze a megfelelő abroncsnyomást a használati útmutatóban és/ vagy az adattáblán. A gumibroncsnyomás címke található általában a vezetőoldali ajtókereten.
- A gumibroncs felfújó nyomásmértékegysége „bar” és „psi”. A következő képletet is használhatja másik nyomásmértékegységre való átváltáshoz, azaz $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} = 1,0197 \text{ kg/cm}$.
- A termék memóriafunkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a beállított nyomásérték mindaddig megmarad, amíg nem nullázzák vissza.

Kérjük, tartsa bekapcsolva a jármű motorját, amikor Ön Használja a légszivattyút, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.



1. Tekerje le a tápkábelt és a levegőtömlőt a készülék hátsó rekeszében.
2. Távolítsa el a porvédő sapkát a gumibroncs szeleperől, és tárolja Tárolja őket biztonságos helyen.
3. Csatlakoztassa a készülék 12V DC csatlakozóját a 12V DC aljzat - a digitális kijelző világít.
4. Csatlakoztassa a gyorskioldó szelepet a gumibroncs szelepéhez, rögzítse a csatlakozást a műanyag rúd rögzítésével Húzza le a gyorskioldó szelepet 90 fokkal, és ez megjelenik digitális kijelző mutatja az aktuális gumibroncsnyomást.
5. Nyomja meg az "R" gombot a "bar" vagy a "psi" nyomás mértékegységének kiválasztásához. majd állítsa be a kívánt guminyomást a „+” vagy „-” gombok megnyomásával.
6. Nyomja a nyomáskapcsolót helyzetbe a felfújáshoz "TOVÁBB". Amikor a gumibroncs nyomása eléri a kívánt értéket, a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Tolja a felfújáskapcsolót "OFF" állásba, és húzza meg Húzza fel a műanyag rudat 90 fokkal a csatlakozáshoz megoldani.
8. Csatlakoztassa újra a következő gumibroncsot. Ha a szükséges abroncsnyomás megegyezik, egyszerűen nyomja a felfújó kapcsolót "ON" állásba az automatikus felfújáshoz. Ha a gumibroncsok nyomása eltérő, állítsa vissza a „+” vagy „-” gomb megnyomásával.
9. Amikor a tervezett töltési folyamat befejeződött, távolítsa el a gyorskioldó szelepet a gumibroncs szeleperől, hozza a Helyezze

vissza a gumiabroncs-szelep porvédő sapkáját, válassza le a készüléket az áramellátásról, és ellenőrizze, hogy a felfújó kapcsoló be van-e kapcsolva mindig „KI”.

- **Hagyja lehűlni a kompresszort 10 perc folyamatos használat után. Az ajánlott hűtési idő 20 perc.**



Megjegyzés: A normál gumiabroncs felszerelése körülbelül 7 percet vesz igénybe felpumpálni. A tényleges idő a gumiabroncs méretétől és a működési feltételek eltérőek. **Szivattyúzza az autó gumikat nem túl erős. A túlzott nyomás balesetekhez vezethet.**

Más tárgyak felfújása

Más termékeket csak a gyártó utasításai szerint töltsön fel. Válassza ki a megfelelő adaptert.

Válassza ki a megfelelő felfújó adaptert, és csatlakoztassa a Gyorszáras szelep bekapcsolva. Kövesse a gyártó utasításait a megfelelő inflációs nyomás érdekében.

1. Tekerje le a tápkábel és a levegőtömlőt a hátsó rekeszből a készülékről.
2. Válasszon ki egy megfelelő felfújó adaptert, és dugja be csavarja be a végét a gyorskioldó szelepbe, rögzítse a csatlakozást, a gyorskioldó szelepen lévő műanyag rudat 90 fokkal lefelé nyomva Húzni.
3. Helyezze be a csatlakoztatott adaptert az ugrálóvár megfelelő bemenetébe.
4. Dugja be a 12V DC csatlakozót a 12V DC aljzat, nyomja meg az "R" gombot a kiválasztásához Válassza ki a „bar” vagy „psi” nyomás mértékegységét, és állítsa be a kívánt nyomást a „+” vagy „-” gombbal.
5. Nyomja a felfújás kapcsolót "ON" állásba a felfújáshoz. Amikor a nyomás eléri a kívánt értéket, bekapcsol A készülék automatikusan kikapcsol.
6. Nyomja a felfújó kapcsolót "OFF" állásba, és távolítsa el a csatlakoztatott adaptert az ugrálóvárból.
7. Csatlakoztassa újra az adaptert a következő ugrálóvárhoz. Ha a szükséges nyomás megegyezik, csak nyomja meg a A felfújáskapcsoló "ON" állásba kapcsolja az automatikus felfújást. Ha a nyomás eltérő, állítsa be a "+" vagy a gomb megnyomásával "-" gomb vissza.
8. Ha a felfújás befejeződött, távolítsa el a csatlakoztatott elemet Adapter az ugrálóvárból, távolítsa el az adaptert a gyorskioldó szelepről úgy, hogy a műanyag rudat 90 fokkal felfelé húzza húzza vissza az adaptert a

tárolókapocsba, húzza ki a terméket az áramforrásból, és győződjön meg róla Győződjön meg arról, hogy a felfűjő kapcsoló mindig „OFF” állásban van.


Használjon LED lámpát

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Light be/off gombot” a világítás be- és kikapcsolásához.

A biztosíték cseréje

Megjegyzés: Mindig cserélje ki az azonos típusú biztosítékot.

1. Csavarja el és távolítsa el a zárósapkát, és húzza meg Gyújtsa ki a biztosítékot.
2. Helyezze be az új biztosítékot a házba, és hozza be tegye vissza a biztonsági sapkát.



Tisztítás és karbantartás

A készülék karbantartásmentes.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPIRODAJNA PODPORA
839424

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz.**

Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici.**

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK :
PTI2 10/2024

Hibaelhárítás

- A nyomásjelző nem gyullad ki: Ellenőrizze, hogy a dugó nincs-e bekötve teljesen be van dugva a 12V-os aljzatba.
- A tápkábel/dugó felforrósodik: Ha a tápkábel fel van tekerve, tekerje le teljes hosszában. Győződjön meg arról, hogy a 12 V-os aljzat tiszta, és nincs benne lerakódás. Győződjön meg arról, hogy a 12 V-os csatlakozó részei szorosak és tiszták vannak.

- Úgy tűnik, hogy a nyomásmérő hibásan mér, vagy a kijelző ki van kapcsolva Olvasható: Győződjön meg róla, amikor csatlakoztatva van Gumiabroncs szelep csatlakozása a készülék bekapcsolása előtt, hogy a A nyomáskijelző az aktuális gumiabroncsnyomást mutatja.
- A készülék működik, de a gumiabroncs nincs felfújva: Ellenőrizze, hogy a A gumiabroncs szelep csatlakozása megfelelően van rögzítve a gumiabroncs szelepéhez.
- A nyomásmérő nem mutat semmit, ha az abroncsszelep csatlakoztatva van a következő: Győződjön meg arról, hogy a gumiabroncs szelepe megfelelően van csatlakoztatva a A gumiabroncs szelep csatlakozása csatlakoztatva van.

EGY JEGYZET!

Rövidzárlat veszélye!

Víz és egyéb folyadékok, amelyek behatoltak a házba, rövidzárlatot okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék behatolni a házba.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

EGY JEGYZET!

Anyagi kárveszély!

A termék szakszerűtlen kezelése anyagi károkhoz vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, fémkeféket vagy nejlon sörték vagy éles vagy fém tisztítóeszközök mint például kések, kemény kaparók és hasonlók. Károsíthatja a felületeket.

1. Nedves ruhával tisztítsa meg a hordozható gumiabroncs-felfújót letörölni. Ezután hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon.
2. Rendszeresen ellenőrizze a termék általános állapotát. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza részek, sérültek-e a kábelszigetelés, nincsenek-e kitéve az elemeknek, repedt-e az üveg, nincs-e nyitott ház, törött alkatrészek, laza vagy korrodált érintkezők és minden más A termék biztonságos használatát biztosító feltételek befolyásolhatja. Előzetesen javítsa ki a problémákat újra használja a terméket.

Tárolás

- Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.
- A terméket mindig száraz helyen tárolja.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől.
- A terméket úgy tárolja, hogy gyermekektől elzárva legyen.

Műszaki adatok

Modell:	PTI2
Termékkód:	839424
Feszültség:	12V DC
Üzemi áram:	<12A
Max. teljesítmény:	100 Watt
Levegőmennyiség:	15L/perc
Max nyomás:	10.3bar (150psi)
Üzemi hőmérséklet:	-15°C és +50°C között
Hangnyomásszint:	LpA = 69,5 dB (A)
Hangteljesítmény szint:	LwA = 91 dB (A)
Bizonytalanság:	K = 1,97 dB (A)

Működő rendszer	Nyomásérték (ürestől a célíg)	Javasolt folyamatos használati idő	Javasolt hűtési idő
S3 (33%)	2.80 bar vagy kevesebb	10 Perc	20 Perc
S3 (23%)	2.85 bar – 4.50 bar	3 Perc	10 Perc
S3 (12%)	4.55 bar – 10.3 bar	40 Másodperc	5 Perc



- A termék, mint minden más ilyen típusú felfújó használat közben mindig felforrósodik. Minél magasabb a nyomás, annál gyorsabban melegszik fel a készülék. Emiatt A használat időtartamát csökkenteni kell, ha a A célnyomás értéke megnő.
- A táblázatban feltüntetett folyamatos használati idő a Felfújási idő a teljesen felfújástól a célnyomás. A terméket úgy tervezték, hogy egyszerre csak egy legyen Autógumik VAGY két mountain bike gumi VAGY egy versenykerékpár gumi TELJESEN ÜRES-ből felfújható. Ha van gumija nem kellő nyomással normál szintre kíván felfújni, ami a leggyakoribb helyzetek közül a termék képes pl egyszerre négy vagy több autógumit fújjon fel.

- A használat időtartama a környezeti hőmérséklettől függ. Ha a terméket rendkívül meleg időben használják, előfordulhat lerövidíti a folyamatos üzemidőt.

Átváltási táblázat (csak iránymutatás)

bar	kPa	psi
0.50	50	7.0
1.00	100	14.5
2.00	200	29.0
2.80	280	40.5
4.50	450	65.0
6.90	690	100

Tipikus inflációs nyomás (csak iránymutatás)

Autógumik	2.20-2.75bar
Motorkerékpár gumik	1.70-2.75bar
Mountain bike gumik	2.40-4.50bar
Kerékpár gumik	6.20-6.90bar
Futball	0.90bar
Kosárlabda	0.60bar
Röplabda	0.50bar

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen
szerezhető be a jótállási jegyhez mellékelt címre kérni kell.

Ártalmatlanítása

A csomagolás ártalmatlanítása

Válogassa szét a csomagolást, mielőtt kidobja.

A termék ártalmatlanítása

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, ahol az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtési rendszerei vannak)




A termék elektromos vagy elektronikus eszköznek minősül, és élettartama végén nem dobható ki a háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt. Ha a termék egy bizonyos ponton használhatatlanná válik, **ártalmatlanítsa azt a város vagy megye helyi szabályozásának megfelelően.**

Ez biztosítja a régi készülékek megfelelő újrahasznosítását és a környezetre gyakorolt negatív következmények kizárását. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak megjelölve.

Vsebina

Obseg dobave	21
Splošne informacije	22
Preberite in shranite navodila za uporabo	22
Predvidena uporaba	22
Razlaga simbolov	22
Varnost	24
Razlaga simbolov	24
Splošna varnostna navodila	25
Preverjanje izdelka in obsega dobave	30
Navodila za uporabo	31
Napolnite pnevmatike	31
Napihovanje drugih predmetov	32
Uporabite svetlobo LED	33
Zamenjava varovalke	33
Čiščenje in vzdrževanje	33
Odpravljanje težav	33
Shranjevanje	35
Tehnični podatki	35
Izjava o skladnosti	37
Odstranjevanje	37
Odstranjevanje embalaže	37
Odstranjevanje izdelka	37

Obseg dobave



1 LED luč

3 Digitalni zaslon

5 12V vtič z 10A varovalko

7 Ventil za hitro sprostitvev

9 Adapter

2 Stikalo za vklop/izklop luči

4 Stikalo za vklop/izklop kompresorja

6 Vgrajen napajalni kabel

8 Vgrajena zračna cev

Splošne informacije

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo so priložena prenosnemu kompresorju (v nadaljnjem besedilu „izdelek“) in vključujejo pomembne informacije o ravnanju in varnosti.

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo. To velja zlasti za varnostna navodila. Neupoštevanje lahko povzroči poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini morate poleg tega upoštevati tudi smernice in zakone posamezne države.

Uporabniški priročnik shranite za referenčne namene in če izdelek posredujete tretjim osebam jim ga izročite.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno za polnjenje pnevmatik osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in drugih napihljivih predmetov, kot so košarkarska ali odbojgarska žoga, itd. prek vtičnice 12 V DC. Izdelek ni primeren za visokotlačne pnevmatike, kot so tiste, ki se uporabljajo v gospodarskih vozilih, kmetijskih vozil ali posebnih vozilih.

Izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene.

Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Proizvajalec ali prodajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki jo je povzročila nepravilna ali napačna uporaba.

Razlaga simbolov

V tem uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli izdelka ali na embalaži.



Simbol za koristne informacije.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje "Izjava o skladnosti"): Izdelki, označeni s tem simbolom, so skladni z vsemi veljavnimi predpisi določbe Evropskega gospodarskega prostora.



10 A

Električna varovalka z nazivnim tokom.



Upoštevajte navodila za uporabo.



Nosite zaščito sluha.



Nosite zaščitna očala.



Nosite zaščitne rokavice.



Naprave ne uporabljajte v mokrih ali deževnih razmerah.



Stopnja hrupa.




OEE0: odpadna električna in elektronska oprema.

Varnost

Razlaga simbolov

V tem uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji opozorilni simboli.



Ta simbol opozarja na nevarnost resnih poškodb ali smrti.

POZOR!

Ta simbol opozarja na nevarnost materialne škode.

Splošna varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za električna orodja



Preberite vse varnostne opombe, navodila, ilustracije in tehnične podatke, s katerimi je opremljeno to električno orodje.

Neupoštevanje naslednjih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Upoštevajte vsa varnostna navodila in jih shranite.

Izraz "električno orodje", uporabljen v varnostnih navodilih se nanaša na električna orodja, ki se napajajo iz električnega omrežja (z omrežnim kablom) ali na električnih orodjih na baterijski pogon (brez omrežnega kabla).

1. Varnost delovnega prostora

a. Delovni prostor naj bo čist in dobro osvetljen.

Neurejena ali neosvetljena delovna mesta lahko privedejo do nesreč.

b. Ne delajte z električnim orodjem v eksplozivnem okolju, kjer so gorljivi materiali.

Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.

c. Med uporabo električnega orodja ne približujte otrokom in drugim osebam.

V primeru nepazljivosti lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

2. Električna varnost

a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča ni dovoljeno na kakršni koli način spreminjati. Adapterskih vtičev skupaj z zaščitno ozemljitvijo ne uporabljajte.

Nespremenjeni vtiči in ujemajoče se vtičnice zmanjšujejo nevarnost električnega udara.

b. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so površine cevi, grelnikov, štedilnikov in hladilnikov.

Če je vaše telo ozemljeno je povečana nevarnost električnega udara.

c. Električna orodja hranite stran od dežja ali mokrote.

Vdor vode v električno orodje poveča tveganje za električni udar.

- d. Priključnega kabla ne uporabljajte na napačen način, predvsem ne za prenašanje ali obežanje električnega orodja ter za vlečenje vtiča iz vtičnice. Priključni kabel držite stran od vročine, olja, ostrih robov ali gibljivih delov.** Poškodovani ali zapleteni priključni vodi povečujejo tveganje električnega udara.
- e. Pri delu z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni za zunanjo uporabo.** Uporaba podaljška primerne za zunanjo uporabo zmanjšuje tveganje za električni udar.
- f. V kolikor se ne morete izogniti uporabi električnega orodja v vlažnem okolju, uporabite odklopnik preostalega toka.** Uporaba odklopnika preostalega toka zmanjšuje tveganje električnega udara.

3. Varnost oseb

- a. Pri delu z električnim orodjem uporabljajte zdravo pamet, bodite pozorni in pazite na to kar počnete.** Električnega orodja ne uporabljajte če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek neprevidnosti pri uporabi električnega orodja lahko povzroči hude poškodbe.
- b. Med uporabo električnega orodja nosite osebno zaščitno opremo in zaščitna očala.** Uporaba osebne zaščitne opreme, kot npr. maske proti prahu, neдрsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade ali zaščite sluha, glede na vrsto in uporabo električnega orodja, občutno zmanjša tveganje pred poškodbami.
- c. Izogibajte se nenamernemu vklopu električnega orodja. Prepričajte se, da je električno orodje, pred priključitvijo v omrežje in/ali polnilno baterijo, dvigovanjem ali prenašanjem, izklopljeno.** Če imate pri prenašanju prst na stikalu ali ga vklopljenega priključite na električno omrežje, lahko to privede do nesreč.
- d. Pred vklopom električnega orodja je potrebno odstraniti orodja za nastavljanje ali ključe.** Orodje ali ključ, v vrtečem se delu električnega orodja lahko povzroči poškodbe.

- e. **Izogibajte se nepravilni drži. Zagotovite, da varno stojite in ves čas ohranjate ravnotežje.** S tem lahko električno orodje v nepričakovanih situacijah bolje kontrolirate.
 - f. **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje in oblačila naj se ne približujejo gibljivim delom.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v gibljive dele.
 - g. **Pravilno nameščena oprema za odsesavanje in zbiranje prahu se lahko uporablja, vendar mora biti pravilno priključena.** Uporaba sistema za odsesavanje prahu lahko zmanjša nevarnosti prašenja.
 - h. **Ne nasedite lažnemu občutku varnosti in ne zanemarite varnostnih pravil za električna orodja, tudi če električno orodje poznate in ste ga že večkrat uporabili.** Neprevidno ravnanje lahko v nekaj sekundah privede do resnih poškodb.
- 4. Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim**
- a. **Ne preobremenite električnega orodja. Uporabite ustrezno električno orodje za svoje delo.** Z ustreznim električnim orodjem za vaše področje delovanja, lahko delate bolje in varneje.
 - b. **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki ga ni več mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 - c. **Odklopite vtič iz vtičnice in/ali odstranite odstranljivo baterijo preden opravite nastavitve naprave, zamenjate vstavljene dele orodja ali odložite električno orodje.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenamerni zagon električnega orodja.
 - d. **Električna orodja, ki niso v uporabi, shranjujte izven dosega otrok. Električnega orodja ne dovolite uporabljati nikomur, ki ga ne pozna ali, ki ni prebral teh navodil.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 - e. **Skrbite za električna orodja in jih uporabljajte previdno. Preverite, ali gibljivi deli pravilno delujejo in se ne zatikajo, ali so zlomljeni ali poškodovani tako, da je delovanje električnega orodja moteno.** Poškodovane dele pred uporabo električnega orodja popravite. Veliko nesreč je posledica slabo vzdrževanih električnih orodij.
 - f. **Rezalna orodja naj bodo ostrá in čista.** Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je lažje voditi.


g. Električna orodja in orodja za vstavljanje uporabljajte v skladu s temi navodili. Upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo je treba izvesti. Uporaba električnih orodij za uporabo, ki ni predvidena, lahko privede do nevarnih situacij.

h. Ročaji in oprijemalne površine naj bodo suhi, čisti ter brez olja in maščob. Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varnega delovanja in nadzora električnega orodja v nepredvidenih okoliščinah.

5. Servis

a. Električno orodje naj servisira le usposobljen strokovnjak.

Popravilo lahko opravi le usposobljeno osebje in z originalnimi rezervnimi deli. Tako da je zagotovljena varnost električnega orodja.



Nevarnost poškodb in materialne škode!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt.

- Vse cevi in priključki cestnih kompresorjev morajo biti primerni za uporabo na gradbiščih pri največjem dovoljenem tlaku.
- Kompresorja ne smete uporabljati v potencialno eksplozivnem okolju.
- Izdelek je treba uporabljati z vklopljenim motorjem in parkiranim vozilom in se nikoli ne sme uporabljati med vožnjo.
- Pred zagonom motorja napravo izključite iz električnega omrežja. Prenapetost motorja lahko poškoduje izdelek.
- Nekateri deli naprave se lahko med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se teh področij neposredno, da se ne poškodujete ali dobite opekline.
- Pri delu nosite električno izolirane rokavice in varnostna očala.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan ali če je bil kabel ali vtič poškodovan.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo zaupajte usposobljenemu strokovnjaku. V ta namen se obrnite na pooblaščen servisno delavnico. Popravila, ki jih opravi uporabnik, ne bodo priznana in v tem primeru proizvajalec ne prevzema odgovornosti do garancijskih zahtevkov.
- Pri popravilih uporabljajte samo dele, ki so skladni z originalnimi v skladu s podatki o napravi. Ta izdelek vsebuje električne in mehanske

- deli, ki so bistveni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka ali kablov ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
 - Kabla ne vlecite iz vtičnice za kabel, temveč ga vedno izvlecite na kabelskem priključku.
 - Naprave nikoli ne premikajte, vlečite ali prenašajte s pomočjo kabla.
 - Napravo in njene kable hranite stran od odprtega ognja in vročih površin.
 - Če kompresor povzroča nenavaden hrup ali če je temperatura enote previsoka, takoj izklopite enoto in počakajte vsaj 20 minut, da se ohladi, preden ga vložite nazaj začetek delovanja.
 - Kable uporabljajte tako, da ne predstavljajo nevarnosti za spotikanje.
 - Ne upogibajte kablov in jih ne polagajte na ostre robove.
 - V ohišje ne vstavljajte nobenih predmetov.
 - Nosite zaščito sluha: Izpostavljenost močnemu hrupu lahko sčasoma povzroči izgubo sluha.
 - Kadar naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja, če jo želite očistiti ali če pride do okvare.



Nevarnost za otroke in osebe z okvarami telesnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti (npr. telesno prizadete osebe, starejše osebe z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Izdelek ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, spretnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja za njihovo uporabo, razen če so zaščiteni z varnostnim sistemom, namenjenim njihovi varnosti pod nadzorom odgovorne osebe ali po njenih navodilih, kako uporabljati izdelek. Otroci se s to napravo ne smejo igrati. Naprava ni igrača. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Otrokom preprečite dostop do naprave in vseh kablov.
- Pred uporabo otrokom preprečite dostop do drugih majhnih delov saj lahko povzročijo zadušitev ob zaužitju ali vdihavanju.

POZOR!**Nevarnost materialne škode!**

Neustrezno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe izdelka.

- Pred zagonom se prepričajte, da kabli, cevi in napeljave niso poškodovani.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine (vroče plošče itd.) ali v njihovo bližino.
- Pazite, da kabli ne pridejo v stik z vročimi deli.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež itd.).
- Izdelek ni vodoodporen. Nikoli ne napolnite izdelka s tekočino.
- Nikoli ne potaplajte naprave v vodo ali je čistite s parnim čistilcem. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Naprave ne uporabljajte, če so njeni deli razpokani ali imajo zlome ali so deformirani. Zamenjajte poškodovane dele samo z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli.

Preverjanje izdelka in obsega dobave**POZOR!****Nevarnost materialne škode!**

Če pri odpiranju embalaže uporabite oster nož ali če z ostrim predmetom ravnate neprevidno, lahko izdelek hitro poškodujete. Zato bodite pri odpiranju embalaže zelo previdni.

Izdelek odstranite iz embalaže.

1. Prepričajte se, da so priloženi vsi deli.
2. Preverite, ali so izdelek ali posamezni deli poškodovani.
3. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca prek servisnega naslova, navedenega na garancijskem listu.

Navodila za uporabo

Napolnite pnevmatike

- Pravilen tlak v pnevmatikah preverite v navodilih za uporabo in/ali na tipski tablici. Nalepka o tlaku v pnevmatikah se običajno nahaja na okvirju vrat na voznikovi strani.
- Naprava za polnjenje pnevmatik ima enoti za tlak "bar" in "psi". Za pretvorbo v drugo enoto tlaka lahko uporabite tudi naslednjo formulo, tj. $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} = 1,0197 \text{ kg/cm}^2$
- Izdelek ima spominsko funkcijo, kar pomeni, da se nastavljena vrednost tlaka vedno ohrani, dokler ni ponastavljena.
- **Ko ste v vozilu, pustite motor vklopljen. Uporabite zračno črpalko, da se izognete izpraznjenemu akumulatorju.**



1. Odvijte omrežni kabel in zračno cev iz v zadnjem predalu naprave.
2. Z ventila pnevmatike odstranite pokrovček proti prahu in ga shranite na varnem mestu.
3. Vtič 12 V DC naprave vtaknite v vtičnico. Vtičnica 12 V DC - prižge se digitalni zaslon.
4. Ventil za hitro sprostitvev priključite na ventil pnevmatike, pritrdite priključek tako, da pritrdite plastično palico na ventil za hitro sprostitvev za 90 stopinj navzdol, nato digitalni zaslon prikazuje trenutni tlak v pnevmatikah.
5. Pritisnite tipko "R", da izberete enoto tlaka "bar" ali "psi" in nato nastavite želeni tlak v pnevmatikah s pritiskom tipk "+" ali "-".
6. Pritisnite tlačno stikalo v položaj za polnjenje "ON". Ko tlak v pnevmatikah doseže zahtevano vrednost, se naprava samodejno izklopi.
7. Stikalo za črpanje potisnite v položaj "OFF" in ga izvlecite. Plastično palico obrnite za 90 stopinj navzgor, da vzpostavite povezavo.
8. Ponovno priključite naslednjo pnevmatiko. Če je zahtevani tlak v pnevmatikah enak, preprosto pritisnite stikalo za polnjenje v položaj "ON", da se pnevmatika samodejno napolni. Če je tlak v pnevmatikah drugačen, ga ponastavite s pritiskom na gumb "+" ali "-".
9. Ko je predvideno polnjenje končano, hitro odstranite sprostitveni ventil z ventila pnevmatike, znova namestite pokrovček za prah na ventil pnevmatike, odklopite enoto od električnega napajanja in se prepričajte, da je stikalo za polnjenje še vedno nastavljeno na "OFF".

- **Po 10 minutah neprekinjene uporabe pustite kompresor, da se ohladi. Priporočni čas hlajenja je 20 minut.**



Opomba: Izdelava standardne pnevmatike traja približno 7 minut, da se napolni. Dejanski čas se lahko razlikuje glede na velikost pnevmatike in delovne pogoje. **Pri polnjenju avtomobilskih pnevmatik ne izvajajte premočnega pritiska. Prevelik pritisk lahko povzroči nesrečo.**

Napihovanje drugih predmetov

Drugi izdelek napolnite le v skladu z navodili proizvajalca.

Izberite ustrezen napihovalni adapter in ga priključite na ventil za hitro sprostitev. Upoštevajte navodila proizvajalca za pravilen tlak polnjenja.

1. Napajalni kabel in zračno cev odvijte iz zadnjega prostora enote.
2. Izberite ustrezen napihovalni adapter, priključite navojni konec vstavite v ventil za hitro sprostitev in pritrdite povezavo, tako, da plastično palico na ventilu za hitro sprostitev obrnete za 90 stopinj navzdol.
3. Priključeni adapter vstavite v ustrezen vhod napihljivega pripomočka.
4. Vtič 12 V DC priključite v električno vtičnico. 12 V DC, pritisnite gumb "R", da preklopite. Kot enoto tlaka izberite "bar" ali "psi" Pritisnite gumb "+" ali "-", da nastavite želeni tlak.
5. Pritisnite stikalo za napihovanje v položaj "ON", da se napihne. Ko tlak doseže zahtevano vrednost, se enota se samodejno izklopi.
6. Potisnite stikalo za napihovanje v položaj "OFF" in odstranite s priključenega adapterja.
7. Ponovno priključite adapter na naslednjo napihljivo napravo. Če je zahtevani tlak enak, preprosto pritisnite gumb. Stikalo za napihovanje prestavite v položaj "ON", da se samodejno napihne. Če je tlak drugačen, ga prilagodite s pritiskom na gumb "+" ali "-". gumb "-".
8. Takoj po končanem napihovanju odstranite adapter s hitrega sprostitvenega ventila tako, da plastično palico obrnete za 90 stopinj navzgor. potegnite in adapter vstavite nazaj v sponko za shranjevanje. Izdelek odklopite od napajanja in se prepričajte, da je stikalo za polnjenje vedno v položaju "OFF".


Uporabite svetlobo LED

Ko je enota vklopljena, pritisnite gumb "Light on/off button", da vklopite ali izklopite luč.

Zamenjava varovalke

Opomba: Vedno zamenjajte varovalko istega tipa.

1. Obrnite in odstranite pritrdilni pokrovček ter izvlecite varovalko. Varovalka je izklopljena.
2. Vstavite novo varovalko v ohišje in ponovno namestite varnostni pokrovček.



Čiščenje in vzdrževanje

Enota ne potrebuje vzdrževanja.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT · POPRODAJNA PODPORA

839424

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK :

PT12

10/2024

Odpravljanje težav

- Indikator tlaka se ne prižge: Preverite, ali je vtič popolnoma priključen v 12V vtičnico.
- Omrežni kabel/vtič je vroč: Če je omrežni kabel navit, ga odvijte do konca. Prepričajte se, da je 12V vtičnica čista in da v njej ni smeti. Prepričajte se, da so deli vtiča 12V tesni in čisti.

- Zdi se, da manometer meri nepravilno ali da prikazovalnik ni berljiv
Prepričajte se, da je enota po priključitvi berljiva. Pred vklopom naprave preverite, ali je indikator tlaka prikazuje trenutni tlak v pnevmatikah.
- Naprava deluje, vendar pnevmatika ni napolnjena: Preverite, ali je priključek ventila pnevmatike pravilno pritrjen na ventil pnevmatike.
- Ko je ventil za pnevmatike priključen, prikazovalnik tlaka ne kaže ničesar
Prepričajte se, da je ventil pnevmatike pravilno priključen.

POZOR!

Nevarnost kratkega stika!

Voda in druge tekočine, ki so prodrle v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Prepričajte se, da se voda in druge tekočine ne razlivajo v ohišje.
- Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.

POZOR!

Nevarnost materialne škode!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči materialno škodo.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskih ščetin ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje kot so noži, trda strgala in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
1. Prenosni polnilnik pnevmatik očistite z vlažno krpo in obrišite. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
 2. Redno preverjajte splošno stanje izdelka. Preverite, ali ni zrahljanih delov, poškodovane izolacije kabla, vremenskih vplivov, razpokanega stekla ali odprtega ohišja, zlomljenih delov, ohlapnih ali rjastih kontaktov in vseh drugih pogojev, ki zagotavljajo varno uporabo izdelka. Odpravite težave, preden ponovno uporabite izdelek.

Shranjevanje

- Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.
- Izdelek vedno shranjujte v suhem prostoru.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte tako, da je nedostopen otrokom.

Tehnični podatki

Model:	PT12
Koda izdelka:	839424
Napetost:	12V DC
Delovni tok:	<12A
Največja moč:	100 Watt
Količina zraka:	15L/min
Največ. tlak:	10.3bar (150psi)
Delovna temperatura:	-15°C do +50°C
Raven zvočnega tlaka:	LpA = 69,5 dB (A)
Raven zvočne moči:	LwA = 91 dB (A)
Negotovost:	K = 1,97 dB (A)

Delovni sistem	Vrednost tlaka (od praznega do ciljnega)	Priporočena neprekinjena življenjska doba	Priporočeni čas hlajenja
S3 (33%)	2.80 bara ali manj	10 minut	20 minut
S3 (23%)	2.85 bar – 4.50 bar	3 minut	10 minut
S3 (12%)	4.55 bar – 10.3 bar	40 sekund	5 minut



- Izdelek, tako kot vsi drugi tovrstni napihovalniki, se med uporabo vedno segreje. Čim višji je tlak, hitreje se naprava segreje. Zaradi tega je čas uporabe treba skrajšati, sicer se ciljna vrednost tlaka poveča.
- Čas neprekinjene uporabe, naveden v tabeli, se nanaša na čas napihovanja od popolnega napihovanja do doseganja vrednosti ciljnega tlaka. Izdelek je zasnovan tako, da naenkrat proizvede avtomobilске pnevmatike ALI dve pnevmatiki za gorsko kolo ALI eno pnevmatiko za cestno kolo. Če imate pnevmatiko pri kateri povečati nezadosten tlak na standardno raven, kar je v najpogostejših primerih lahko na primer napolnite štiri ali več pnevmatik osebnih avtomobilov naenkrat.
- Trajanje uporabe je odvisno od temperature okolja. Če izdelek uporabljate v zelo vročem vremenu, to lahko skrajša čas neprekinjenega delovanja.

Pretvorbena tabela (samo orientacijska vrednost)

bar	kPa	psi
0.50	50	7.0
1.00	100	14.5
2.00	200	29.0
2.80	280	40.5
4.50	450	65.0
6.90	690	100

Tipičen tlak polnjenja (samo orientacijska vrednost)

Avtomobilске pnevmatike	2.20-2.75bar
Pnevmatike za motorna kolesa	1.70-2.75bar
Pnevmatike za gorsko kolo	2.40-4.50bar
Pnevmatike za kolesa	6.20-6.90bar
Nogomet	0.90bar
Košarka	0.60bar
Odbojka	0.50bar

Izjava o skladnosti



Izjavo EU o skladnosti lahko dobite na spletni strani naslov, naveden na priloženem garancijskem listu na vašo zahtevo.

Odstranjevanje

Odstranjevanje embalaže

Preden embalažo zavržete, jo pravilno ločite.

Odstranjevanje izdelka

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja materialov, ki jih je mogoče reciklirati)



Proizvod je razvrščen kot električna ali elektronska naprava in ga ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj s hišnimi ali komercialnimi odpadki. Če izdelek v nekem trenutku postane neuporaben, **ga zavržite v skladu z veljavnimi predpisi v vašem mestu ali okrožju.** To zagotavlja profesionalno recikliranje odpadne opreme in izključitev negativnih posledic za okolje. Zato so električne naprave označene s simbolom, prikazanim tukaj.



Made in China / (HU) Származási hely: Kína

PRO-USER GMBH, SEESTRASSE 19
83253 RIMSTING, GERMANY

sales@pro-user.com

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT · POPRODAJNA PODPORA

839424

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI** áruházakhoz.

Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFER**jevi poslovalnici.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK :

PT12

10/2024

3

ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE