

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Tisch konzipiert. Es ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 50 kg.

Reinigung und Wartung

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

Reinigung

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie das Produkt, bevor Sie es aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff auf das Produkt haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. die Bedienungsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Vertrieben durch

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modell: AFT24

843247

03/2025

IMPORTANT, À CONSERVER POUR POUVOIR S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LIRE ATTENTIVEMENT

Utilisation prévue

Le produit est exclusivement conçu pour servir de table. Il est exclusivement destiné à un usage privé en extérieur et ne convient pas à une utilisation professionnelle. Le produit ne peut être utilisé qu'après avoir été correctement verrouillé. Dans le cas contraire, un verrouillage inapproprié peut entraîner un risque pour la sécurité.

Ne chargez pas le produit avec plus de 50 kg.

Nettoyage et entretien

Risque de détérioration !

Une utilisation inappropriée du produit peut le détériorer.

- Ne plongez pas le produit dans de l'eau pour le nettoyer.
- Ne nettoyez pas le produit avec un nettoyeur à vapeur ou à haute pression.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, à base de solvants, corrosifs ou agressifs.
- N'utilisez pas de brosses ou d'éponges de nettoyage abrasives ou qui grattent.

Nettoyage

1. Enlevez la poussière et les impuretés à l'aide d'un chiffon doux sec ou légèrement humide et, si nécessaire, d'un peu d'eau savonneuse douce.
2. Laissez ensuite le produit sécher complètement avant de le réutiliser ou de le ranger.
3. Éliminez également les éventuelles taches de moisissure ou de moisissure avec un détergent neutre et de l'eau.

Rangement

- Nettoyez et séchez le produit avant de le ranger (voir chapitre « Nettoyage »).
- Conservez le produit dans un endroit sec, à l’abri du gel, de la lumière et bien ventilé afin d’éviter la formation de moisissures et de taches de moisissure.
- Lors du choix du lieu de stockage, veillez à ce que les enfants n’y aient pas accès au produit.
- Conservez toujours les instructions relatives à ce produit (par exemple, le mode d’emploi) avec le produit.

Commercialisé par

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modèle : AFT24

843247

03/2025



Istruzioni



TAVOLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

IMPORTANTE: CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Uso previsto

Questo prodotto è concepito esclusivamente come tavolo . È destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti esterni e non è adatto all'uso commerciale. Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato correttamente bloccato. In caso contrario, un bloccaggio improprio potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.

Non caricare eccessivamente il prodotto superando il peso di 50 kg.

Pulizia e manutenzione

Pericolo di danni!

L'uso improprio del prodotto può arrecare danni al prodotto stesso.

- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Non pulire il prodotto con un'idropulitrice a vapore o ad alta pressione.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, a base di solventi, caustici o aggressivi.
- Non utilizzare spazzole o spugne abrasive o che possono lasciare graffi.

Pulizia

1. Rimuovere la polvere e lo sporco con un panno morbido, asciutto o leggermente umido e, se necessario, con un po' di acqua e sapone neutro.
2. Successivamente, lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo o riporlo.
3. Rimuovere anche eventuali macchie di muffa o funghi con un detergente neutro e acqua.

Conservazione

- Pulire e asciugare il prodotto prima di riporlo (vedere il capitolo “Pulizia”).
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, dalla luce e ben ventilato per evitare la formazione di muffe e funghi.
- Quando si sceglie il luogo di conservazione, assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre le indicazioni su questo prodotto (ad esempio le istruzioni per l’uso) insieme al prodotto.

Commercializzato da

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modello: AFT24

843247

03/2025



POMEMBNO, SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO: POZORNO PREBERITE

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno kot miza. Namenjen je izključno za zasebno uporabo na prostem in ni primeren za komercialno uporabo. Izdelek se lahko uporablja šele, ko je ustrezno zapahnjjen. Če tega ne naredite, lahko nepravilna zapahnitev povzroči varnostno tveganje.

Izdelka ne obremenjujte z več kot 50 kg.

Čiščenje in vzdrževanje

Nevarnost poškodovanja!

Nestrokovno delo z izdelkom lahko povzroči poškodbe izdelka.

- Izdelka za čiščenje ne potaplajte v vodo.
- Izdelka ne čistite s parnim ali visokotlačnim čistilnikom.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, čistil na osnovi topil, jedkih ali ostrih čistil.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali praskajočih krtač ali gobic za čiščenje.

Čiščenje

1. Prah in umazanijo odstranite s suho ali rahlo navlaženo, mehko krpo in po potrebi z nekaj blage milnice.
2. Nato počakajte, da se izdelek popolnoma posuši, preden ga ponovno uporabite ali shranite.
3. Morebitne madeže plesni ali plesen odstranite z nevtralnimi čistilom in vodo.

Shranjevanje

- Pred shranjevanjem izdelek očistite in osušite (glejte poglavje »Čiščenje«).
- Izdelek shranjujte v suhem prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo in svetlobo ter dobro prezračevanem prostoru, da preprečite nastanek plesni in madežev plesni.
- Pri izbiri prostora za shranjevanje poskrbite, da otroci ne bodo imeli dostopa do izdelka.
- Napotke za ta izdelek (npr. navodila za uporabo) vedno hranite skupaj **z izdelkom**.

Distributer

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Izdelek: AFT24

843247

03/2025



IMPORTANTE: CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Uso previsto

Questo prodotto è concepito esclusivamente come tavolo . È destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti esterni e non è adatto all'uso commerciale. Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato correttamente bloccato. In caso contrario, un bloccaggio improprio potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.

Non caricare eccessivamente il prodotto superando il peso di 50 kg.

Pulizia e manutenzione

Pericolo di danni!

L'uso improprio del prodotto può arrecare danni al prodotto stesso.

- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Non pulire il prodotto con un'idropulitrice a vapore o ad alta pressione.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, a base di solventi, caustici o aggressivi.
- Non utilizzare spazzole o spugne abrasive o che possono lasciare graffi.

Pulizia

1. Rimuovere la polvere e lo sporco con un panno morbido, asciutto o leggermente umido e, se necessario, con un po' di acqua e sapone neutro.
2. Successivamente, lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo o riporlo.
3. Rimuovere anche eventuali macchie di muffa o funghi con un detergente neutro e acqua.

Conservazione

- Pulire e asciugare il prodotto prima di riporlo (vedere il capitolo “Pulizia”).
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, dalla luce e ben ventilato per evitare la formazione di muffe e funghi.
- Quando si sceglie il luogo di conservazione, assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre le indicazioni su questo prodotto (ad esempio le istruzioni per l’uso) insieme al prodotto.

Produttore

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modello: AFT24

843247

03/2025