

LESENA VRTNA GARNITURA



PODPORA KUPCEM

845173

SI

00386 1 8888 329

SERVICE-SLO@PROTEL-SERVICE.COM

IZDELEK: 845173

04/2025

3

LETA GARANCIJE

IZDELANO NA KITSKEM

ASCE - ALDI SÜD GROUP Supply Chain
ENTTY GMBH
MICHAEL-WALTZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA
ASCE@ASCE-IMPORTS.COM



POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO!

1 SPLOŠNO

Ta navodila za nego (v nadaljevanju »navodila«) so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembne informacije za sestavljanje in uporabo. Preden začnete uporabljati izdelek, skrbno preberite navodila (zlasti poglavje **VARNOST**). Zaradi neupoštevanja teh navodil lahko pride do hudih telesnih poškodb in/ali škode na izdelku. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo in pomoč. Če izdelek predate drugim, obvezno priložite ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na poprodajno podporo.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

- V teh navodilih, na izdelku in/ali na embalaži so uporabljene naslednje signalne besede.
- NEVARNOST!**
 - » Signalna beseda označuje ogroženost z visoko stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
 - OPOZORILO!**
 - » Ta signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognete.
 - PREVIDNO!**
 - » Ta signalna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči lažjo ali srednje hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.
 - PREVIDNO!**
 - » Ta signalna beseda opozarja na nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če se ji ne izognete.
 - OPOMBA**
 - » Ta signalna beseda je prednostna signalna beseda za nasvete in postopke, ki niso povezani s telesnimi poškodbami.

2.2 RAZLAGA SIMBOLOV

V teh navodilih, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.

2.3 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB**
 - » Zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom lahko pride do ukleščenja prstov ali poškodb zaradi stisnjenja. Bodite previdni, da se prsti ne ujamajo v vpenjalna mesta.
 - » Zaradi uporabe tega izdelka brez ustrezne previdnosti lahko pride do telesnih poškodb. Pred uporabo se prepričajte, ali je izdelek popolnoma zapahnjjen in stabilen, da preprečite nesreče.
- » Največja nosilnost stola, ki znaša 110 kg, ne sme biti presežena.
- » Največja nosilnost mize, ki znaša 25 kg, ne sme biti presežena.
- » Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z izdelkom.
- » Če se otroci vzpenjajo na izdelek, obstaja nevarnost prevrnitve. Ne puščajte otrok brez nadzora pri izdelku.
- » Izdelek postavite na lahko dostopno, ravno, in dovolj stabilno površino.
- » Izdelek hranite proč od odprtega plamena (npr. tabornega ognja itd.).
- » Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam (kamin, ognjišča itd.) ali izrednemu mrazu.
- » Izdelka ne dvigujte ali premikajte, če je na njem oseba.

2.4 NAMENSKA UPORABA

- » Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v bivalnem prostoru (npr. na balkonu, terasi ali vrtu).
- » Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene.
- » Izdelek se sme uporabljati šele, ko je ustrezno postavljen. V nasprotnem primeru obstaja varnostno tveganje.
- » Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči gmotno škodo ali celo telesne poškodbe.

- » Pri nepravilni uporabi obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- » Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

3 ČIŠČENJE IN NEGA

- PREVIDNO! NEVARNOST POŠKODOVANJA!**
- » Ne uporabljajte agresivnih čistil, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trda strgala in podobno. To lahko poškoduje površine izdelka.
 - » Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči škodo.
 - » Izdelka ne čistite s parnim ali visokotlačnim čistilnikom.

3.1 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- OPOMBA**
- » Pred vsako uporabo preverite, ali izdelek oz. posamični deli niso morda razpokani, zlomljeni ali poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte.

- Umazanijo odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z blagim čistilom.
- Izdelek osušite s krpo.

3.2 SHRANJEVANJE

- PREVIDNO! NEVARNOST POŠKODOVANJA!**
- » Za podaljšanje življenjske dobe izdelka: Izdelek zaščitite pred prahom, vodo, vlago, zmrzaljo, ekstremnimi temperaturami, visoko zračno vlago in neposredno sončno svetlobo.

- » Pred shranjevanjem izdelka očistite vse dele izdelka (glejte poglavje **ČIŠČENJE IN NEGA**).
- » Izdelek pred shranjevanjem do konca posušite.
- » Če je napovedan močan ali dolgotrajen dež ali sneg, pokrijte izdelek z nepremočljivim pokrovom. Zagotovite dobro prezračevanje okoli izdelka, tudi ko je pokrit.
- » Izdelek hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- » Izdelek shranjujte v suhem prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo in svetlobo ter dobro prezračevanem prostoru, da preprečite nastanek plesni in glivic.
- » Informacije o tem izdelku (npr. navodila) vedno hranite skupaj z izdelkom.

4 GARANCIJSKI LIST

Za dodatne informacije lahko kontaktirate „**PODPORA KUPCEM**“, kjer bomo poskušali rešitev najti v najkrajšem možnem času.

4.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,
za izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **zagotavljamo** še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Trajanje garancijskega roka:	3 leta od dobave izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Postopek uveljavljanja garancije:

- » Za uveljavljanje garancije se obrnite na zgoraj navedeni servis ali na Oddelek za informacije in pomoč strankam podjetja HOFER trgovina na drobno d.o.o., Prevoje pri Šentvidu, Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (info@podpora.hofer.si ali +386 (0)1 8346 600), kjer lahko prejmete več informacij.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- » **za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- » **za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba**
- » **zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- » **zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine**
- » **za normalno obrabo obrabljivih delov** (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priključne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta:
EIE IMPORT GMBH
HOFFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

Datum dobave izdelka: