



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LÉTRAGOLF



**TOY
LINO**

HU

844361

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: ANS-22-126

04/2025

TARTALOMJEGYZÉK

1 Általános tudnivalók.....	3
2 Alkalmazott szimbólumok.....	3
3 Rendeltetésszerű használat	4
4 Biztonsági tudnivalók	4
5 A csomag tartalma / Alkatrészek megnevezése	6
6 A csomag tartalmának ellenőrzése	6
7 A létraállvány összeszerelése	7
8 A létragolf játék	7
9 Tisztítás és karbantartás	8
10 Tárolás	8
11 Ártalmatlanítási tudnivalók	8
12 Műszaki adatok.....	8

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Az első használat előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra. A létragolf-készletet csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A következő utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet. A használati útmutató a létragolf-készlet

elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a létragolf-készletet továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.

A használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Ehhez vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az alábbi e-mail címen: info@aspiria-nonfood.de.

2 ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

A használati útmutatóban, a létragolf-készleten és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

»Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

»Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ℹ ÉRTESÍTÉS!

»Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Gyermekeknek 6 éves kortól ajánlott.



Biztonságos játékok: Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az uniós irányelvek követelményeinek.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal jelölt árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.



Ez a szimbólum olyan árucikkeket jelöl, amelyet három év alatti gyermekek nem használhatnak.

3 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A létragolf-készlet játékszer. A létragolf-készlet gyerekeknek 6 éves kortól alkalmas. Kizárólag személyes használatra szolgál, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. A létragolf-készlet kültéri használatra készült.

A létragolf-készletet kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

4 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat. Ezek be nem tartása személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! GYERMEKEKET FENYEGETŐ VESZÉLY!

- » Figyelmeztetés. Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Hosszú zsinór. Fojtásveszély. Kis alkatrészek. Légtak belső elzáródása miatti fulladásveszély.
- » A létragolf-készlet 6 éves kortól ajánlott játékszer gyerekeknek. Csak felnőttek közvetlen felügyelete mellett használható. Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a létragolf-készlet közelében.
- » Csak otthoni használatra.

- » Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolással játsszanak. Játék közben a gyermekek belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- » A véletlen fulladás megelőzése érdekében soha ne helyezze a nyak köré a golyók zsinórját.


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉS ÉS KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- » Használat előtt és után ellenőrizze a létragolf-készlet esetleges sérüléseit. Ne használja a létragolf-készletet, ha az sérült.
- » A létragolf-készlet szakszerűtlen használata károsodásokhoz vezethet. Ne végezzen semmilyen módosítást az létragolf-készleten. Ne bővítse további részekkel a létragolf-készletet.

5 A CSOMAG TARTALMA / ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

- 1 Műanyag cső talajra, 2 db
- 2 Sarokösszekötő, 4 db
- 3 Műanyag cső tartóelemként, 4 db
- 4 Elágazó összekötő, 2 db
- 5 Műanyag cső
- 6 Műanyag cső közepén, 2 db
- 7 T-összekötő, 2 db
- 8 Műanyag cső
- 9 Műanyag cső felső, 2 db
- 10 Félkörív pontskálával, 2 db
- 11 Műanyag cső piros
- 12 Golyó, 6 db
- 13 Cövek, 4 db

Használati útmutató



6 A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- » Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, kárt tehet a létragolf-készletben.
- » A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

1. Vegye ki a létragolf-készlet alkatrészeit a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát.
3. Ellenőrizze, hogy lát-e sérülést a csomagban található terméken vagy bármely alkatrészén. Ha sérüléseket tapasztal, ne használja az létragolf-készletet.

7 A LÉTRAÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSE

1. Dugja össze az 1 és 11 közötti számozású alkatrészeket, lásd A ábra.
2. Rögzítse a létragolf-készletet a cövekekkel 13 a talajban.

8 A LÉTRAGOLF JÁTÉK

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » Tartson elegendő biztonsági távolságot más személyektől és környező tárgyaktól. A golyók dobása során kisebb sérüléseket okozhat magában vagy más személyekben.
- » Válasszon a játékra alkalmas, sík felületet.

Játékosok száma: 2–6 (2 játékos vagy 2–3 játékosból álló 2 csapat)

Mindegyik játékos, ill. csapat azonos számú golyót kap.

A játékosok kb. 5 méteres távolságra vannak a létraállványtól, és a golyókat egymás után dobják a létraállvány színes ágara.

Miután minden játékos eldobta a golyókat, a pontértékelés az alábbiak szerint történik:

Ágak	Pontok
alsó Ágak	1
középső Ágak	2
felső Ágak	3

Amennyiben valamelyik játékos vagy csapat az összes golyót a létraállványra függesztette, akkor az adott játékos, ill. csapat egy többletpontot kap.

Amennyiben a játékos egy golyót eldob, és egy másik golyó ezáltal leesik a létráról, akkor a leesett golyó pontja nem számít bele az eredménybe.

A pontokat a pontskálával ellátott két félköríven 10 lehet jelölni.

Az a játékos vagy csapat nyer, aki/amely pontosan 21 pontot ér el. Amennyiben valamely játékos vagy csapat több, mint 21 pontot ér el, akkor az adott forduló összes pontját le kell vonni a teljes pontszámukból.

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- » A létragolf-készlet szakszerűtlen használata károsodáshoz vezethet.
- » Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.

A létragolf-készletet csak törlőkendővel vagy nedves kendővel tisztítsa. Ezután törölje le száraz törlőkendővel. Használat előtt és után ellenőrizze a létragolf-készletet a sérülések és elhasználódás tekintetében.

10 TÁROLÁS

Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a létragolf-készletet. A létragolf-készletet száraz, fagymentes és gyermekektől elzárt helyen tárolja.

11 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

A létragolf-készlet és valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

12 MŰSZAKI ADATOK

Méret: kb. 56 cm x 99,5 cm x 56 cm



ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23,

22339 HAMBURG,

GERMANY

CUSTOMER@ASPIRIA-NONFOOD.DE