



20000mAh SOLAR POWER BANK WITH 6 SOLAR PANELS



Bedienungsanleitung	DE	Seite	1-3
Operating instructions	EN	page	4-6
Istruzioni per l'uso	IT	pagina	7-9
Mode d'emploi	FR	page	10-12
operación manual	ES	página	13-15

DE

EN

FR

IT

ES

DE - Aufladen der Powerbank mit Kabel:

Um Ihre felixx Solar-Powerbank mittels Kabel aufzuladen, schließen Sie diese über Micro-USB oder USB Type-C an ein Ladegerät an. Verwenden Sie das integrierte USB-A-Kabel (A) oder ein beliebiges Micro-USB-(K)/Typ-C-Kabel (L). Während die Powerbank aufgeladen wird, blinkt die Batteriestatus Anzeige (I) und zeigt den aktuellen Ladezustand an. Jeder der 4 Punkte steht für 25% Ladekapazität.

- 1 Punkt = 25%
- 2 Punkte = 50%
- 3 Punkte = 75%
- 4 Punkte = 100% (voll aufgeladen)

Aufladen der Powerbank mit den Solarmodulen:

Die Solarpaneele müssen vollständig ausgeklappt und best möglich zur Sonne ausgerichtet werden. Während die Powerbank aufgeladen wird, leuchtet das grüne Sonnensymbol (J) auf der Batterieanzeige.

Das Aufladen der Powerbank mit Solarmodulen dauert ca. 15-20 Stunden und hängt von der Sonneneinstrahlung ab.

HINWEIS: Die Ladezeit verlängert sich bei einem falschen Winkel oder bei bewölktem Himmel. Standard-Sonnenschein bezieht sich auf eine branchenübliche Lichtintensität von 1000 W/m², entgegengesetzt zum Sonnenwinkel und ohne Glas- oder Schattenhindernisse im Weg.

Aufladen eines Geräts:

- Laden Sie Ihr Gerät mittels externen Kabel an den Anschlüssen USB-A (M) oder USB Typ-C (L) an. Ein zusätzliches externes Ladekabel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Laden Sie Ihr Gerät mittels integrierten Kabel (Micro-USB-Kabel (B) oder Typ-C-Kabel (C) oder Lightning-Kabel (D) an. (Micro-USB-Kabel (B) oder Typ-C-Kabel (C) oder Lightning-Kabel (D) auf.
- Wenn Ihr Gerät eine kabellose Ladefunktion unterstützt, können Sie Ihr Gerät auch kabellos aufladen. Zentrieren Sie dazu Ihr Gerät in der Mitte des Ladepads (E).

Sobald eine Aufrechte Verbindung besteht, wird Ihr Gerät aufgeladen. Wird die Ladung nicht automatisch gestartet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (G), um die Powerbank zu starten. Die Batterieanzeige zeigt die verbleibende Kapazität der Solar-Powerbank an.

Sobald Ihr(e) Gerät(e) aufgeladen ist/sind, trennen Sie es/sie. Die Powerbank schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus.

LED-Taschenlampe (N):


Die felixx Premium Powerbank verfügt über eine leistungsstarke LED-Taschenlampe.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (G) 5-7 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe zu aktivieren/deaktivieren.

Kabelloses Laden (E):

5W max. Ausgang. Die felixx Premium Powerbank unterstützt fast 99% der Telefone die über einen Qi-Standard für kabellose Ladung verfügen. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige für kabelloses Laden (H) leuchtet. Zum aktivieren drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (G)

Produktbeschreibung:



A: USB-A Eingang
B: MICRO-USB Ausgang
C: USB TYP-C Ausgang
D: Lightning Ausgang
E: Wireless Charge Ausgang
F: faltbarer Hänger
G: EIN/AUS Taste

H: Wireless Charge Statusanzeige
I: Batteriestatus Anzeige
J: SOLAR-Ladeanzeige
K: Micro-USB Eingang
L: USB TYP-C Eingang/Ausgang
M: USB-A Ausgang
N: LED-Taschenlampe

Produktspezifikation:

Modell:	PBSOL-20K-6P
Kapazität:	20000 mAh/3,7V/74 Wh
Solarleistung:	9W (max., theoretisch)
USB-A (integriertes Kabel) Eingang:	DC 5V-2A
Mikro USB Eingang:	DC 5V-2A
USB Typ-C-Eingang:	DC 5V-3A
USB Typ-C-Ausgang:	DC 5V-3A
Micro-USB Ausgang (integriertes Kabel):	DC 5V-2A
USB Typ-C (integriertes Kabel) Ausgang:	DC 5V-2A
Lightning Ausgang (integriertes Kabel):	DC 5V-1A
Wireless Charge Leistung:	5W max.

Produktgröße und Gewicht:

Größe: 173 mm * 91 mm * 50,5 mm (gefaltet)
 Größe: 545 mm * 173 mm * 28 mm (aufgeklappt)
 Gewicht: 693 g

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC) DE

Hersteller: Bea-fon Mobile GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria

Importeur: Bea-fon Mobile GmbH

Website: www.felixx.com

Modell: PBSOL-20K-6P

Artikelbeschreibung: Powerbank

Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China hat folgende EU-Baumusterprüf-bescheinigungen (Registration Nr.: TCT230227E002C/TCT230327C004C) ausgestellt.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

EMC Directive 2014/53/EU sowie RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/Importeur:

Test Standards:

Essential Requirements	Test standards:	Reports(s) Number
Health and Safety	EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	TCT230227E004 TCT230316S001
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	TCT230227E003
Radio Spectrum	ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)	TCT230227E002
RoHS	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017	TCT230327C004

Für die Richtigkeit:

Reinhard Handlgruber, COO

Peuerbach, 02.05.2023

EN- Charging the power bank with cable:

To charge your felixx solar power bank using a cable, connect it to a charger via Micro-USB or USB Type-C. Use the built-in USB-A cable (A) or any Micro-USB (K)/Type-C (L) cable. While the power bank is charging, the battery status indicator (I) flashes and shows the current charge level. Each of the 4 dots represents 25% charge capacity.

1 point = 25%

2 points = 50%

3 points = 75%

4 points = 100% (fully charged)

Charging the power bank with the solar modules:

The solar panels must be fully unfolded and aligned to the sun as best as possible. While the power bank is being charged, the green sun symbol (J) lights up on the battery indicator.

Charging the power bank with solar panels takes about 15-20 hours and depends on the sunlight.

NOTE: Charging time will be longer if the angle is wrong or if the sky is cloudy. Standard Sunshine refers to an industry standard light intensity of 1000W/m², opposite the angle of the sun and with no glass or shade obstructions in the way.

Charging a device:

- Charge your device to the USB-A (M) or USB Type-C (L) ports using an external cable. An additional external charging cable is not included in the scope of delivery.
- Charge your device using built-in cables (Micro USB cable (B) or Type-C cable (C) or Lightning cable (D) . (Micro USB cable (B) or Type-C cable (C) or Lightning cable (D)).
- If your device supports wireless charging function, you can also charge your device wirelessly. To do this, center your device in the middle of the charging pad (E).

As soon as there is an active connection, your device will be charged. If charging does not start automatically, press the on/off button (G) to start the power bank. The battery indicator shows the remaining capacity of the solar power bank.

Once your device(s) are charged, unplug them. The power bank switches off automatically after 30 seconds.

LED Flashlight (N):

The felixx premium power bank has a powerful LED flashlight.

Press and hold the Power button (G) for 5-7 seconds to turn on/off the flashlight.

Wireless charging (E):

5W max output. The felixx premium power bank supports almost 99% of phones that have a Qi standard for wireless charging. Make sure the wireless charging indicator (H) is on. To activate, briefly press the on/off button (G)

Overview:



A: USB-A INPUT
B: MICRO USB OUTPUT
C: TYPE-C OUTPUT
D: LIGHTNING OUTPUT
E: WIRELESS OUTPUT
F: FOLDABLE HANGER
G: ON/OFF BUTTON

H: WIRELESS INDICATOR
I: BATTERY INDICATOR
J: SOLAR CHARGING INDICATOR
K: MICRO USB INPUT
L: TYPE-C INPUT/OUTPUT
M: USB-A OUTPUT
N: LED INDICATOR

Product Specification:

Model:	PBSOL-20K-6P
Capacity:	20000mAh/3.7V/74Wh
Solar Input:	9W(Max., Theoretical)
USB-A(Integrated Cable) Input:	DC 5V-2A
Micro Input:	DC 5V-2A
Type-C Input:	DC 5V-3A
Type-C Output:	DC 5V-3A
Micro USB(Integrated Cable) Output:	DC 5V-2A
Type-C(Integrated Cable) Output:	DC 5V-2A
Lightning(Integrated Cable) Output:	DC 5V-1A
Wireless Output:	5W max.

Product Size and Weight:

Size:173mm*91mm*50.5mm(Foldable)
Size:545mm*173mm*28mm(Unfold able)
Wight: 693g

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC) EN

Manufacturer:: Bea-fon Mobile GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria

Importeur: Bea-fon Mobile GmbH

Website: www.felixx.com

Model: PBSOL-20K-6P

Item Description: Powerbank



Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Baoan District, Shenzhen, China has issued the following EU Type Examination Certificates (Registration Nr.: TCT230227E002C/TCT230327C004C).

The object of the declaration described above is in compliance with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/53/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863.

The sole responsibility for issuing this declaration of conformity lies with the manufacturer/importer:

Test Standards:

Essential Requirements	Test standards:	Reports(s) Number
Health and Safety	EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	TCT230227E004 TCT230316S001
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	TCT230227E003
Radio Spectrum	ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)	TCT230227E002
RoHS	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017	TCT230327C004

For the correctness:

Reinhard Handlgruber, COO

Peuerbach, 02.05.2023

IT- Caricare il power bank con il cavo:

Per caricare il tuo power bank solare felixx utilizzando un cavo, collegalo a un caricabatterie tramite Micro-USB o USB Type-C. Utilizzare il cavo USB-A integrato (A) o qualsiasi cavo Micro-USB (K)/Tipo-C (L). Mentre il power bank è in carica, l'indicatore di stato della batteria (I) lampeggia e mostra il livello di carica attuale. Ciascuno dei 4 punti rappresenta il 25% della capacità di carica.

1 punto = 25%

2 punti = 50%

3 punti = 75%

4 punti = 100% (completamente carica)

Caricare il power bank con i moduli solari:

I pannelli solari devono essere completamente aperti e allineati al sole nel miglior modo possibile. Durante la ricarica del power bank, sull'indicatore della batteria si accende il simbolo del sole verde (J).

La ricarica del power bank con pannelli solari richiede circa 15-20 ore e dipende dalla luce del sole.

NOTA: il tempo di ricarica sarà più lungo se l'angolazione è errata o se il cielo è nuvoloso. Standard Sunshine si riferisce a un'intensità luminosa standard del settore di 1000 W/m², opposta all'angolo del sole e senza ostacoli di vetro o ombra.

Ricarica di un dispositivo:

- Carica il tuo dispositivo alle porte USB-A (M) o USB Type-C (L) utilizzando un cavo esterno. Un ulteriore cavo di ricarica esterno non è incluso nella fornitura.

- Carica il tuo dispositivo utilizzando i cavi integrati (cavo micro USB (B) o cavo di tipo C (C) o cavo Lightning (D)). (cavo micro USB (B) o cavo di tipo C (C) o cavo Lightning (D)).

- Se il tuo dispositivo supporta la funzione di ricarica wireless, puoi anche caricare il tuo dispositivo in modalità wireless. Per fare ciò, centrare il dispositivo al centro del pad di ricarica (E).

Non appena c'è una connessione attiva, il tuo dispositivo verrà caricato. Se la ricarica non si avvia automaticamente, premere il pulsante di accensione/spegnimento (G) per avviare il power bank. L'indicatore della batteria mostra la capacità residua della banca di energia solare.

Una volta che i tuoi dispositivi sono carichi, scollegali. Il power bank si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Torcia a LED (N):

Il power bank felixx premium ha una potente torcia a LED.

Tenere premuto il pulsante di accensione (G) per 5-7 secondi per accendere/spegnere la torcia.

Ricarica wireless (E):

Potenza massima 5W. Il power bank felixx premium supporta quasi il 99% dei telefoni che dispongono di uno standard Qi per la ricarica wireless. Assicurarsi che l'indicatore di ricarica wireless (H) sia acceso. Per attivare premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento (G)

Descrizione del prodotto:



A: ingresso USB-A
B: uscita MICROUSB
C: uscita USB TIPO C
D: Uscita fulmine
E: uscita carica wireless
F: appendiabiti pieghevole
G: pulsante ON/OFF

H: Indicatore dello stato di carica wireless
I: indicatore di stato della batteria
J: indicatore di carica SOLARE
K: Ingresso micro USB
L: ingresso/uscita USB TIPO-C
M: uscita USB-A
N: torcia a LED

Spécification de produit:

Modèle :	PBSOL-20K-6P
Capacité :	20 000 mAh/3,7 V/74 Wh
Puissance solaire :	9W (max., théorique)
Entrée USB-A (câble intégré):	DC 5V-2A
Entrée micro USB :	DC 5V-2A
Entrée USB Type-C :	DC 5V-3A
Sortie USB Type-C :	DC 5V-3A
Sortie micro USB (câble intégré) :	DC 5V-2A
USB Type-C (câble intégré) Sortie :	DC 5V-2A
Sortie Lightning (câble intégré):	DC 5V-1A
Puissance de charge sans fil :	5W max.

Taille et poids du produit :

Taille : 173 mm * 91 mm * 50,5 mm (plié)
Taille : 545 mm * 173 mm * 28 mm (déplié)
Poids : 693 g

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC) ITA

Produttore: Bea-fon Mobile GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria

importatore: Bea-fon Mobile GmbH

Sito web: www.felixx.com

modello: PBSOL-20K-6P

Descrizione dell'articolo: Powerbank

Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Baoàn District, Shenzhen, China ha rilasciato i seguenti certificati di esame UE del tipo (Registration Nr.: TCT230227E002C/TCT230327C004C).

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva EMC 2014/53/EU, Direttiva RoHS 2011/65/EU Allegato II che modifica l'Allegato (EU) 2015/863.

La responsabilità esclusiva per il rilascio di questa dichiarazione di conformità è del produttore/importatore:

Standard di prova:

Essential Requirements	Test standards:	Reports(s) Number
Health and Safety	EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	TCT230227E004 TCT230316S001
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	TCT230227E003
Radio Spectrum	ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)	TCT230227E002
RoHS	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017	TCT230327C004

Per correttezza:



bea-fon
Mobile GmbH
A-4722 Peuerbach, Enzing 4
Tel.: +43 (0) 223 91 0 Fax: 072760059-1299

Reinhard Handlgruber, COO

Peuerbach, 02.05.2023

FR - Charger la banque d'alimentation avec un câble :

Pour charger votre chargeur solaire felixx à l'aide d'un câble, connectez-le à un chargeur via Micro-USB ou USB Type-C. Utilisez le câble USB-A intégré (A) ou n'importe quel câble Micro-USB (K)/Type-C (L). Pendant que la banque d'alimentation est en charge, l'indicateur d'état de la batterie (I) clignote et indique le niveau de charge actuel. Chacun des 4 points représente 25 % de capacité de charge.

1 point = 25 %

2 points = 50 %

3 points = 75 %

4 points = 100 % (complètement chargé)

Charger la batterie externe avec les modules solaires :

Les panneaux solaires doivent être entièrement dépliés et alignés au mieux avec le soleil. Pendant la charge de la batterie externe, le symbole du soleil vert (J) s'allume sur l'indicateur de batterie.

Le chargement de la banque d'alimentation avec des panneaux solaires prend environ 15 à 20 heures et dépend de la lumière du soleil.

REMARQUE : Le temps de charge sera plus long si l'angle est incorrect ou si le ciel est nuageux. Standard Sunshine fait référence à une intensité lumineuse standard de l'industrie de 1 000 W/m², opposée à l'angle du soleil et sans aucune obstruction de verre ou d'ombre.

Charger un appareil :

- Chargez votre appareil sur les ports USB-A (M) ou USB Type-C (L) à l'aide d'un câble externe. Un câble de charge externe supplémentaire n'est pas inclus dans la livraison.
- Chargez votre appareil à l'aide des câbles intégrés (câble Micro USB (B) ou câble Type-C (C) ou câble Lightning (D). (câble Micro USB (B) ou câble Type-C (C) ou câble Lightning (D)).
- Si votre appareil prend en charge la fonction de charge sans fil, vous pouvez également charger votre appareil sans fil. Pour cela, centrez votre appareil au milieu du socle de charge (E).

Dès qu'il y a une connexion active, votre appareil sera chargé. Si la charge ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton marche/arrêt (G) pour démarrer la batterie externe. L'indicateur de batterie indique la capacité restante de la banque d'énergie solaire.

Une fois vos appareils chargés, débranchez-les. La banque d'alimentation s'éteint automatiquement après 30 secondes.

Lampe de poche LED (N) :

La banque d'alimentation felixx premium dispose d'une puissante lampe de poche LED.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (G) et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 7 secondes pour allumer/éteindre la lampe de poche.

Chargement sans fil (E) :

Puissance maximale de 5 W. La banque d'alimentation premium felixx prend en charge près de 99 % des téléphones dotés d'une norme Qi pour le chargement sans fil. Assurez-vous que le voyant de charge sans fil (H) est allumé. Pour l'activer, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (G)

Description du produit:



A : entrée USB-A

B : Sortie MICRO USB

C : sortie USB TYPE-C

D : sortie Lightning

E : sortie de charge sans fil

F : cintre pliable

G : bouton marche/arrêt

H : Indicateur d'état de charge sans fil

I : Indicateur d'état de la batterie

J : Indicateur de charge SOLAIRE

K : entrée micro USB

L : entrée/sortie USB TYPE-C

M : sortie USB-A

N : lampe de poche à DEL

FR

Spécification de produit:

Modèle : PBSOL-20K-6P

Capacité : 20 000 mAh/3,7 V/74 Wh

Puissance solaire : 9W (max., théorique)

Entrée USB-A (câble intégré): DC 5V-2A

Entrée micro USB : cc 5 V-2 A

Entrée USB Type-C : DC 5V-3A

Sortie USB Type-C : DC 5V-3A

Sortie micro USB (câble intégré) : DC 5V-2A

USB Type-C (câble intégré) Sortie : DC 5V-2A

Sortie Lightning (câble intégré): DC 5V-1A

Puissance de charge sans fil : 5W max.

Taille et poids du produit :

Taille : 173 mm * 91 mm * 50,5 mm (plié)

Taille : 545 mm * 173 mm * 28 mm (déplié)

Poids : 693 g

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (DOC) FR

Fabricant: Bea-fon Mobile GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria

Importateur : Bea-fon Mobile GmbH

Site Internet: www.felixx.com

Modèle: PBSOL-20K-6P

Description de l'article : Powerbank

Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China a délivré les certificats d'examen de type UE suivants (Registration Nr.: TCT230227E002C/TCT230327C004C).

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Directive EMC 2014/53/EU, et Directive RoHS 2011/65/EU Annexe II modifiant l'Annexe (EU) 2015/863.

La seule responsabilité de la délivrance de cette déclaration de conformité incombe au fabricant/importateur :

Normes d'essai :

Essential Requirements	Test standards:	Reports(s) Number
Health and Safety	EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	TCT230227E004 TCT230316S001
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	TCT230227E003
Radio Spectrum	ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)	TCT230227E002
RoHS	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017	TCT230327C004

Pour la justesse :



bea-fon
Mobile GmbH
Enzing 4
4722 Peuerbach, Austria
Tel.: 07276/2050-0 Fax 07276/2050-1299

Reinhard Handlgruber, COO

Peuerbach, 02.05.2023

ES-Carga del banco de energía con cable:

Para cargar su banco de energía solar felixx con un cable, conéctelo a un cargador a través de Micro-USB o USB Type-C. Utilice el cable USB-A integrado (A) o cualquier cable Micro-USB (K)/Tipo-C (L). Mientras se carga el banco de energía, el indicador de estado de la batería (I) parpadea y muestra el nivel de carga actual. Cada uno de los 4 puntos representa el 25 % de la capacidad de carga.

1 punto = 25%

2 puntos = 50%

3 puntos = 75%

4 puntos = 100% (totalmente cargado)

Carga del banco de energía con los módulos solares:

Los paneles solares deben estar completamente desplegados y alineados con el sol lo mejor posible. Mientras se carga el banco de energía, el símbolo del sol verde (J) se enciende en el indicador de batería.

La carga del banco de energía con paneles solares tarda entre 15 y 20 horas y depende de la luz solar.

NOTA: El tiempo de carga será mayor si el ángulo es incorrecto o si el cielo está nublado. Standard Sunshine se refiere a una intensidad de luz estándar de la industria de 1000 W/m², opuesta al ángulo del sol y sin obstrucciones de vidrio o sombra en el camino.

Carga de un dispositivo:

- Cargue su dispositivo a los puertos USB-A (M) o USB Type-C (L) usando un cable externo. El cable de carga externo adicional no está incluido en el volumen de suministro.

- Cargue su dispositivo con los cables integrados (cable micro USB (B) o cable tipo C (C) o cable Lightning (D). (Cable micro USB (B) o cable tipo C (C) o cable Lightning (D)).

- Si su dispositivo admite la función de carga inalámbrica, también puede cargar su dispositivo de forma inalámbrica. Para hacer esto, centre su dispositivo en el medio de la plataforma de carga (E).

Tan pronto como haya una conexión activa, se cargará su dispositivo. Si la carga no comienza automáticamente, presione el botón de encendido/apagado (G) para iniciar el banco de energía. El indicador de batería muestra la capacidad restante del banco de energía solar.

Una vez que sus dispositivos estén cargados, desconéctelos. El banco de energía se apaga automáticamente después de 30 segundos.

Linterna LED (N):

El banco de energía premium felixx tiene una potente linterna LED.

Mantenga presionado el botón de encendido (G) durante 5 a 7 segundos para encender/apagar la linterna.

Carga inalámbrica (E):

Salida máxima de 5W. El banco de energía premium felixx es compatible con casi el 99 % de los teléfonos que tienen un estándar Qi para carga inalámbrica. Asegúrese de que el indicador de carga inalámbrica (H) esté encendido. Para activar, presione brevemente el botón de encendido/apagado (G)



Descripción del Producto:



R: entrada USB-A

B: Salida MICRO USB

C: Salida USB TIPO-C

D: salida Lightning

E: salida de carga inalámbrica

F: percha plegable

G: botón de encendido/apagado

H: indicador de estado de carga inalámbrica

I: Indicador de estado de la batería

J: Indicador de carga SOLAR

K: entrada Micro USB

L: entrada/salida USB TIPO-C

M: salida USB-A

N: linterna LED

Especificaciones del producto:

Modelo:	PBSOL-20K-6P
Capacidad:	20000 mAh/3,7 V/74 Wh
Energía solar:	9W (máx., teórico)
Entrada USB-A (cable incorporado):	DC 5V-2A
Entrada micro USB:	DC 5V-2A
Entrada USB tipo C:	DC 5V-3A
Salida USB tipo C:	DC 5V-3A
Salida micro USB (cable incorporado):	DC 5V-2A
USB tipo C (cable incorporado) Salida:	DC 5V-2A
Salida Lightning (cable integrado):	DC 5V-1A
Potencia de carga inalámbrica:	5W máx.

Tamaño y peso del producto:

Tamaño: 173 mm * 91 mm * 50,5 mm (plegado)

Tamaño: 545 mm * 173 mm * 28 mm (desplegado)

Peso: 693g

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (DOC) ESP

Fabricante: Bea-fon Mobile GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria

Importador: Bea-fon Mobile GmbH

Sitio web: www.felixx.com

Modelo: PBSOL-20K-6P

Descripción del Artículo: Powerbank

Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Baoàn District, Shenzhen, China ha emitido los siguientes certificados de examen de tipo de la UE (Registration Nr.: TCT230227E002C/TCT230327C004C).

El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

Directiva EMC 2014/53/EU, y Directiva RoHS 2011/65/EU Anexo II que modifica el Anexo (EU) 2015/863.

La responsabilidad exclusiva de emitir esta declaración de conformidad recae en el fabricante/importador:

Estándares de prueba:

Essential Requirements	Test standards:	Reports(s) Number
Health and Safety	EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	TCT230227E004 TCT230316S001
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	TCT230227E003
Radio Spectrum	ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)	TCT230227E002
RoHS	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017	TCT230327C004

Por la corrección:



Reinhard Handlgruber, COO

Peuerbach, 02.05.2023