



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS TISZTÍTÓKEFE



AMBIANO®

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

845812

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: ANS-24-053

05/2025

3

ÉV JÓTÁLLÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1 Általános tudnivalók	3
2 Alkalmazott szimbólumok	3
3 Rendeltetésszerű használat	5
4 Biztonsági tudnivalók	5
5 A csomag tartalma / Az alkatrészek megnevezése	7
6 A csomag tartalmának ellenőrzése	7
7 Az akkumulátor feltöltése	8
8 A feltételek felhelyezése és eltávolítása	8
9 A kefe használata	10
10 Tisztítás és karbantartás	10
11 Tárolás	11
12 Ártalmatlanítási tudnivalók	11
12.1 Csomagolás	11
12.2 Régi készülékek	11
12.3 Elemek	12
13 Műszaki adatok	12
14 Jótállási	14

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat, és az elektromos tisztítókefét csak a használati útmutatóban ismertetett módon használja. A következő útmutatások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató az elektromos tisztítókefe szerves részét képezi. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz, és mellékelje, ha továbbadja az elektromos tisztítókefét más felhasználónak.

A használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Az ügyfélszolgálattal a jótállási jegyen megadott szervizcímen veheti fel a kapcsolatot.

A jobb olvashatóság érdekében az elektromos tisztítókefére az alábbiakban keféként hivatkozunk.

2 ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

A jelen használati útmutatóban, a kefén és a csomagoláson a következő szimbólumok és figyelmeztetések kerülnek alkalmazásra.



A használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

»Ez a jelölés/figyelmeztetés közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely – ha nem kerülik el – súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

»Ez a jelölés/figyelmeztetés alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely – ha nem kerülik el – enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

ÉRTESÍTÉS!

»Ez a figyelmeztetés lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jelöléssel ellátott árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási jegyen megadott szervizcímen igényelheti.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Ez a szimbólum a III. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos árucikkeket jelöli.

IPX5

A kefe vízsugár ellen védett.



Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető árucikkeket jelöl.



Gyártási dátum



Ez a szimbólum lítium-ion akkumulátorral ellátott veszélyes árukat jelöl.

3 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A kefe rendeltetése a cipők és felületek, pl. kerámia, kő vagy fém felületek tisztításának megkönnyítése. A kefe nem játékszer. A kefe kizárólag magánhasználatra szolgál, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. A kefét csak a jelen használati útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

4 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

! FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye!

- » Sérült állapotban ne használja az USB-töltőkábelt.
- » A kefe akkumulátora nem cserélhető. Ne próbáljon hozzáférni az akkumulátorhoz.
- » Ne tegye ki a kefét szélsőséges körülményeknek, például tűznek vagy hőnek (pl. radiátorok vagy hosszan tartó napsugárzás).
- » Ne hagyja, hogy nedvesség vagy folyadék kerüljön az USB-port vagy az akkumulátor belsejébe.
- » Ne vezesse az USB-töltőkábelt éles peremeken, hegyes tárgyakon vagy hasonlókon keresztül.
- » A tisztítás előtt mindig húzza ki az USB-töltőkábelt a keféből.
- » Ha a kefét hálózati adapterről tölti, ügyeljen rá, hogy a dugaszoló aljzat könnyen hozzáférhető legyen. Veszélyhelyzetben így könnyen le tudja választani a kefét az elektromos hálózatról.
- » Ha füstöt vagy égő szagot észlel, haladéktalanul kapcsolja ki a kefét, és szükség esetén húzza ki az USB-töltőkábelt a keféből.
- » Minden használat előtt ellenőrizze a kefe épségét. Ne használja a kefét, ha az sérült.
- » Ne nyissa fel a házat. Ne hajtson végre módosításokat a kefén.
- » Tartsa távol a kefét a nyílt lángtól és forró felületektől.
- » A kefét úgy használja, hogy ne tudjon beleesni teli kádba vagy mosdókagylóba.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes a gyermekekre, a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (pl. bizonyos fogyatékkal élők, korlátozott fizikai és mentális képességű idősökre) vagy a kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyekre (például nagyobb gyermekekre).

- »A kefét 8 év feletti gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve csak akkor, ha elmagyarázták nekik a kefe biztonságos használatát, és tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel.
- »Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- »Ne hagyja, hogy gyermekek a kefével vagy a csomagolás részeivel játsszanak.
- »Üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a kefét.

⚠ VIGYÁZAT! Sérülésveszély!


- »Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést. Különösen ügyeljen arra, hogy ne akadjon haj, ruházat és ékszer a forgó tisztítókefébe.
- »Szükség esetén viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

ÉRTESÍTÉS! Kerülje el az anyagi károkat!

- »A tisztítókefe karcolásokat és egyéb sérüléseket hagyhat az érzékeny anyagú felületeken (pl. üveg, festett felületek, fa). Ne használja a kefét ilyen felületeken. Ha bizonytalan lenne, szükség esetén tesztelje a kefét egy nem feltűnő helyen.
- »Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret, amelyek károsíthatják a tisztítandó felületet.

5 A CSOMAG TARTALMA / AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Kefe 1 db | 9 | Közepes súrolószivacs feltét 1 db |
| 2 | Toldatcsatlakozó | 10 | Kemény súrolószivacs feltét 1 db |
| 3 | USB-port | 11 | Acélkefe feltét |
| 4 | Be-/kikapcsológomb | 12 | Cipőtisztító kefe feltét |
| 5 | USB-töltőkábel 1 db | 13 | Cipőszivacs feltét |
| 6 | Széles kerek kefe feltét 1 db | 14 | Cipőfényesítő kefe feltét |
| 7 | Keskeny kerek kefe feltét 1 db | | Használati útmutató |
| 8 | Szivacstartó feltét 1 db | | |



6 A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát és a kefe épségét. Hiányosság vagy sérülés esetén ne használja a kefét. Ez esetben forduljon a gyártóhoz a jótállási jegyen megadott szervizcímen.

7 AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A kefét a mellékelt USB-töltőkábelrel **5** töltheti fel. Az USB-töltőkábelt csatlakoztathatja számítógépre, külső akkumulátorra (power bank) vagy megfelelő USB hálózati adapterre* (nincs a csomagban).

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

- » Kizárólag száraz környezetben töltsse fel a kefe akkumulátorát.
- » Ne használja a kefét a töltési folyamat közben.
- » A töltési folyamatot követően válassza le az USB-töltőkábelt a keféből.

- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-C-csatlakozóját **5** a kefe **1** USB-portjához **3**.
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-A-csatlakozóját **5** egy számítógépre, külső akkumulátorra vagy megfelelő USB hálózati adapterre. A töltési folyamat során a LED pirosan világít.
- Amikor a LED zölden világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött. Húzza ki az USB-töltőkábelt a keféből.

* Bemeneti paraméterek:

Névleges feszültség: ~ 100–240 V;

Frekvencia: 50/60 Hz

Kimeneti paraméterek:


Kimeneti feszültség:  5 V; kimeneti teljesítmény: max. 2 A

8 A FELTÉTEK FELHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

A kefe a különböző felhasználási területekhez 8 különböző tisztítófeltéttel rendelkezik, amelyek a tisztítandó felület típusától és anyagától függően használhatók. Az áttekintést az alábbi táblázatban találja, példákkal együtt.

Feltét	Alkalmazási példák
6 Széles kerek kefe	Nagyobb felületek, pl. padló, csempe, fürdőkád
7 Keskeny kerek kefe	Kisebb vagy nehezen hozzáférhető felületek, pl. mosdókagylók, sarkok, fugák
9 Közepes súrolószivacs	Edények, serpenyők, főzőlapok stb. enyhe szennyeződései
10 Kemény súrolószivacs	Edények, serpenyők, főzőlapok stb. makacs szennyeződései
11 Acélkefe	Nem érzékeny anyagok, pl. grillrácsok szennyeződései
12 Cipőtisztító kefe	Cipők durva szennyeződéseinak eltávolítása
13 Cipőszivacs	Cipőfényező szerrel vagy cipőviasszal történő cipőápolás
14 Cipőfényező kefe	A kezelt cipők fényezése


- Ha valamelyik feltétet (**6**, **7**, **11**, **12** vagy **14**) szeretné használni, csúsztassa a kívánt feltétet a kefe **1** toldatcsatlakozójára **2**, amíg az a helyére nem kattann.
- Ha a **9**, **10** vagy **13** feltétet szeretné használni, először a szivacstartó tartozékot **8** csúsztassa fel a toldatcsatlakozóra **2**, amíg az a helyére nem kattann. Ezután helyezze fel a kívánt feltétet (**9** vagy **10**) a szivacstartó közepére.
- Ha el szeretné távolítani a feltétet, húzza le a toldatcsatlakozóról **2**.



9 A KEFE HASZNÁLATA

A kefét szárazon, vízzel vagy tisztítószerrel kíván tisztítani, használhatja.

1. Ha vízzel vagy tisztítószerrel kíván tisztítani, azt közvetlenül a tisztítandó felületre vigye fel.
2. Tartsa a kefét **1** a tisztítandó felület fölé.
3. A kefe bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **4**.
A toldatcsatlakozó **2** forogni kezd a csatlakoztatott feltéttel.
4. Vezesse a feltétet enyhe nyomással a tisztítandó felületen.
5. A kefe kikapcsolásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot.
6. Vegye le az alkalmazott feltétet, és tisztítsa meg meleg, tiszta vízzel.



10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye!

»A készülék belsejébe nem juthat nedvesség. Ha mégis nedvesség jutott a készülékbe, ne használja tovább.

Tisztítás előtt kapcsolja ki a kefét, és vegye le a feltétet. Minden használat után tisztítsa meg a feltéteket meleg, tiszta vízzel. Tisztítsa meg a kefe külsejét puha, nedves kendővel. Ezután hagyja a kefét és a feltéteket teljesen megszáradni. Rendszeresen ellenőrizze a kefe esetleges sérüléseit és kopását, és forduljon az ügyfélszolgálatához, ha bármilyen sérülést észlelne. Ne hajtson végre módosításokat a keféen.

11 TÁROLÁS

A tárolás előtt tisztítsa meg a kefét, és hagyja teljesen megszáradni. A kefét eredeti csomagolásában, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Óvja a kefét a fagytól és a közvetlen napsugárzástól. A kefét gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

12 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

12.1 CSOMAGOLÁS

Valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalatnál, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

12.2 RÉGI KÉSZÜLÉKEK



Az áthúzott kerek szemetes kukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatatlán települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből. A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m²-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni. Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m²-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékról.

Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

12.3 ELEMÉK



Az elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékba. A fogyasztók törvényileg kötelesek szelektíven ártalmatlanítani az elemeket és akkumulátorokat. Az elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók az Önközségének/városrészének gyűjtőhelyén, illetve kereskedelmi

helyeken annak érdekében, hogy környezetbarát ártalmatlanításukról és az értékes nyersanyagok újrahasznosításáról gondoskodhassanak. Szakszerűtlen ártalmatlanításuk esetén mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek ártalmas hatást gyakorolhatnak emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint a készüléktől külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. Lehetőség szerint az egyszer használatos elemek helyett használjon inkább újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetén a leadás előtt ragassza le a pólusokat a külső rövidzárlat megelőzése érdekében.

A rövidzárlat tűzhoz vagy robbanáshoz vezethet. A magas károsanyag-tartalmú elemek az alábbi jelölésekkel vannak ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

13 MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor: 1 db Li-ion, 3,7 V , 1500 mAh, 5,55 Wh

USB-bemenet: 5 V  1 A

Érintésvédelmi osztály: 

Védettség: IPX5

Töltési idő: kb. 150 perc

Üzemidő: kb. 50 perc

Rezgés: Max. 2,070 m/s², K=1,5 m/s²

Hangerő:

LPA: 59,5 dB(A), K=3 dB(A)

LWA: 67,5 dB(A), K=3 dB(A)

LWA,G: 70 dB(A)

Ez a termék a Jiang Xi Cheng jiang new energy Co., Ltd. gyártótól származó, állandóan beépített lítium akkumulátorokkal van ellátva.

Az elemekről szóló (EU) 2023/1542 rendelet uniós felelőse:

Europe Gateway International B.V.

Kraijenhoffstraat 137 A

1018RG Amsterdam

Netherlands

+31202444325

info@euegi.nl

www.euegi.nl

14 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

14.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

14.2 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a javítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyeknek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindenemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsra, utánfutós lakókocsra, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikk a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

14.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

14.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt.

Jogszállás alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másakra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellekzávatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.





GYÁRTÓ:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23,
22339 HAMBURG, GERMANY
WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE