

SET BISTRÒ IN LEGNO









COT/TOV ANI O CINA ANI

ASCE - ALDI SUD GROUP SUPPLY CHRIN
ENTITY GMBH.
MINGRE-WAL-GASSE 18D
SOZO SALZBURG
MUSTRAN
ASSESSE-MPORTS.COM

PRODUTTORE

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE!

1 Informazioni generali



Queste istruzioni per la cura (nel seguito indicate come "istruzioni") sono parte integrante del prodotto. Esse contengono importanti informazioni per il montaggio e l'utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni (in particolare il capitolo Sicurezza), prima di utilizzare il prodotto. L'inosservanza di queste avvertenze può comportare lesioni e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per futuri utilizzi e consultazioni. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche queste istruzioni. Se occorre una copia digitale delle istruzioni, rivolgersi al servizio post-vendita:

2 Sicurezza

2.1 Spiegazione delle avvertenze

Le seguenti avvertenze sono utilizzate in queste istruzioni, sul prodotto e/o sulla confezione.

♠ PERICO

 Questa avvertenza indica una condizione di rischio elevato che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni personali gravi.

⚠ AVVERTENZA

» Questa avvertenza indica una condizione di rischio medio che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni personali gravi.

ATTENZIONE

» Questa avvertenza indica una condizione a basso rischio che, se non evitata, può provocare lesioni personali di lieve o media entità.

ATTENZIONE!

» Questa avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può comportare danni materiali.

i NOT

 Questa avvertenza è l'avvertenza preferita per indicare suggerimenti e procedure che non hanno correlazione con lesioni personali.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



Leggere le istruzioni.

2.3 AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI

- L'uso improprio del prodotto può causare l'intrappolamento delle dita o lesioni da schiacciamento. Prestare attenzione per evitare che le dita rimangano intrappolate nei punti di serraggio.
- Se utilizzato senza la dovuta attenzione, il prodotto può causare lesioni personali. Per evitare incidenti, verificare che, prima dell'utilizzo, il prodotto sia completamente bloccato e stabile.
- · Non superare la portata massima della sedia che è di 110 kg.
- Non superare la portata massima del tavolo che è di 25 kg.
- · Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- C'è pericolo di ribaltamento se i bambini si alzano attaccandosi al prodotto. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto senza sorveglianza.
- Posizionare il prodotto su una superficie facilmente accessibile, piana e sufficientemente stabile.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere (per es. falò, ecc.).
- Non esporre il prodotto alle alte temperature (camini, falò, ecc.) o al freddo estremo.
- Non sollevare, né spostare il prodotto quando vi è una persona sopra di esso.

2.4 UTILIZZO PREVISTO

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso nella zona giorno (per es. sul balcone, sulla terrazza o in giardino).
- Il prodotto è destinato unicamente a un utilizzo privato e non è adatto a scopi commerciali.
- Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato correttamente installato. Diversamente si presenta un rischio per la sicurezza.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni. Ogni altro utilizzo è considerato un uso improprio e può comportare danni materiali o persino lesioni personali.
- L'uso improprio comporta il pericolo di lesioni.
- Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o non conforme.

3 PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

- » Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon o oggetti per la pulizia appuntiti o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi oggetti potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.
- » Un utilizzo improprio del prodotto può causare danni
- » Non pulire il prodotto con un'idropulitrice a vapore o ad alta pressione.

3.1 PULIZIA E MANUTENZIONE

i NOTA

- » Prima di ogni utilizzo verificare se il prodotto o singole parti di esso presentano crepe, rotture o deformazioni. In tal caso, non utilizzare il prodotto.
- Rimuovere le impurità con un panno leggermente inumidito ed eventualmente con un po' di detergente delicato.
- 2. Asciugare il prodotto passando un panno.

3.2 Conservazione

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

- » Per prolungare la vita utile del prodotto: Proteggere il prodotto dall'esposizione a polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e raggi diretti del sole.
- Pulire tutte le parti del prodotto (vedere capitolo <u>Pulizia e manutenzione</u>), prima di riporre il prodotto.
- Asciugare completamente il prodotto prima della conservazione.
- Coprire il prodotto con una copertura impermeabile se si prevede pioggia o neve forte o
 prolungata. Garantire comunque una buona ventilazione attorno al prodotto, anche se è coperto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, dalla luce e ben ventilato per evitare la formazione di muffe e funghi.
- Conservare sempre le informazioni su questo prodotto (per es. queste istruzioni) insieme al prodotto.

4 GARANZIA

Prima di spedire il suo prodotto la invitiamo a contattare il servizio **ASSISTENZA POST-VENDITA** telefonicamente oppure per e-mail. In questo modo possiamo aiutarla in caso di eventuali errori nell'utilizzo del prodotto.

4.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La garanzia convenzionale ALDI S.r.I. (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni.

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto
Hotline:	
Reperibilità:	

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.



- Tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale
- Contattare la nostra ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- · calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

In caso di riparazione, il **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA e ALDI S.r.I.** non sono in alcun modo responsabili per eventuali impostazioni o dati salvati sul prodotto dal cliente.

Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA. Qualora la riparazione o il preventivo di riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un'rinformazione preventivamente.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web. Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

