



Anweisungen



ALUMINIUM-KLAPPESEL

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Es ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 150 kg.

Reinigung und Wartung

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

Reinigung

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie das Produkt, bevor Sie es aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. die Bedienungsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Vertrieben durch

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modell: **AFCHB24**

843244

03/2025



IMPORTANT, À CONSERVER POUR POUVOIR S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LIRE ATTENTIVEMENT

Utilisation prévue

Le produit est exclusivement conçu pour servir de siège. Il est exclusivement destiné à un usage privé en extérieur et ne convient pas à une utilisation professionnelle. Le produit ne peut être utilisé qu'après avoir été correctement verrouillé. Dans le cas contraire, un verrouillage inapproprié peut entraîner un risque pour la sécurité.

Ne chargez pas le produit avec plus de 150 kg.

Nettoyage et entretien

Risque de détérioration !

Une utilisation inappropriée du produit peut le détériorer.

- Ne plongez pas le produit dans de l'eau pour le nettoyer.
- Ne nettoyez pas le produit avec un nettoyeur à vapeur ou à haute pression.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, à base de solvants, corrosifs ou agressifs.
- N'utilisez pas de brosses ou d'éponges de nettoyage abrasives ou qui grattent.

Nettoyage

1. Enlevez la poussière et les impuretés à l'aide d'un chiffon doux sec ou légèrement humide et, si nécessaire, d'un peu d'eau savonneuse douce.
2. Laissez ensuite le produit sécher complètement avant de le réutiliser ou de le ranger.
3. Éliminez également les éventuelles taches de moisissure ou de moisissure avec un détergent neutre et de l'eau.

Rangement

- Nettoyez et séchez le produit avant de le ranger (voir chapitre « Nettoyage »).
- Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel, de la lumière et bien ventilé afin d'éviter la formation de moisissures et de taches de moisissure.
- Lors du choix du lieu de stockage, veillez à ce que les enfants n'y aient pas accès.
- Conservez toujours les instructions relatives à ce produit (par exemple, le mode d'emploi) avec le produit.

Commercialisé par

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modèle : **AFCHB24**

843244

03/2025



Istruzioni

SEDIA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO



IMPORTANTE: CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Uso previsto

Questo prodotto è concepito esclusivamente come seduta. È destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti esterni e non è adatto all'uso commerciale. Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato correttamente bloccato. In caso contrario, un bloccaggio improprio potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.

Non caricare eccessivamente il prodotto superando il peso di 150 kg.

Pulizia e manutenzione

Pericolo di danni!

L'uso improprio del prodotto può arrecare danni al prodotto stesso.

- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Non pulire il prodotto con un'idropulitrice a vapore o ad alta pressione.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, a base di solventi, caustici o aggressivi.
- Non utilizzare spazzole o spugne abrasive o che possono lasciare graffi.

Pulizia

1. Rimuovere la polvere e lo sporco con un panno morbido, asciutto o leggermente umido e, se necessario, con un po' di acqua e sapone neutro.
2. Successivamente, lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo o riporlo.
3. Rimuovere anche eventuali macchie di muffa o funghi con un detergente neutro e acqua.

Conservazione

- Pulire e asciugare il prodotto prima di riporlo (vedere il capitolo “Pulizia”).
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, dalla luce e ben ventilato per evitare la formazione di muffe e funghi.
- Quando si sceglie il luogo di conservazione, assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre le indicazioni su questo prodotto (ad esempio le istruzioni per l’uso) insieme al prodotto.

Commercializzato da

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

Modello: **AFCHB24**

843244

03/2025



Utasítások

ALUMÍNIUM ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK

HU

FONTOS, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA: OLVASSA EL FIGYELMESEN

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag ülőalkalmatossággént használható. Csak kültéri magánhasználatra alkalmas, üzleti célra nem használható. A termék csak akkor használható, ha az megfelelően össze van kapcsolva. A szakszerűtlen összekapcsolás biztonsági kockázattal jár.

Ne terhelje a terméket 150 kg felett.

Tisztítás és karbantartás

Károsodás veszélye!

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

- A tisztításhoz a terméket ne merítse vízbe.
- Ne tisztítsa a terméket a terméket gőztisztítóval vagy magasnyomású mosóval.
- Ne használjon súroló hatású, oldószereket tartalmazó, maró hatású vagy erős tisztítószereket.
- Ne használjon súroló vagy karcoló hatású tisztítókeféket vagy szivacsokat.

Tisztítás

1. A port és a szennyeződéseket száraz vagy enyhén nedves, puha ruhával, és szükség esetén egy némi lágy mosószeres vízzel távolítsa el.
2. Az újbóli használat vagy a tárolás előtt hagyja a terméket teljes mértékben megszáradni.
3. A penészesedést és a penészfoltokat távolítsa el semleges tisztítószerrel és vízzel.

Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg és hagyja megszáradni a terméket (lásd a „Tisztítás” című bekezdést).
- A terméket tárolja száraz, fagymentes, fénytől védett, jól szellőző helyen a penészesedés és a penészfoltok kialakulásának megelőzése érdekében.
- A tárolási hely kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy gyermekek ne tudjanak hozzáférni.
- A termékhez mellékelt utasításokat (pl. a használati útmutatót) mindig tárolja a termékkel együtt.

Értékesítő

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH

Michael-Walz-Gasse 18D

5020 Salzburg

Austria

ass@asce-imports.com

A Fogyasztási Cikk Típusa: **AFCHB24**

843244

03/2025



Istruzioni

SEDIA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

IT

IMPORTANTE: CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Uso previsto

Questo prodotto è concepito esclusivamente come seduta. È destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti esterni e non è adatto all'uso commerciale. Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato correttamente bloccato. In caso contrario, un bloccaggio improprio potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.

Non caricare eccessivamente il prodotto superando il peso di 150 kg.

Pulizia e manutenzione

Pericolo di danni!

L'uso improprio del prodotto può arrecare danni al prodotto stesso.

- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Non pulire il prodotto con un'idropulitrice a vapore o ad alta pressione.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, a base di solventi, caustici o aggressivi.
- Non utilizzare spazzole o spugne abrasive o che possono lasciare graffi.

Pulizia

1. Rimuovere la polvere e lo sporco con un panno morbido, asciutto o leggermente umido e, se necessario, con un po' di acqua e sapone neutro.
2. Successivamente, lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo o riporlo.
3. Rimuovere anche eventuali macchie di muffa o funghi con un detergente neutro e acqua.

Conservazione

- Pulire e asciugare il prodotto prima di riporlo (vedere il capitolo “Pulizia”).
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, dalla luce e ben ventilato per evitare la formazione di muffe e funghi.
- Quando si sceglie il luogo di conservazione, assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre le indicazioni su questo prodotto (ad esempio le istruzioni per l’uso) insieme al prodotto.

Produttore

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH
Michael-Walz-Gasse 18D
5020 Salzburg
Austria
ass@asce-imports.com

Modello: **AFCHB24**

843244

03/2025



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Es ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 150kg.

Reinigung und Wartung

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

Reinigung

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.

2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie das Produkt, bevor Sie es aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Auswahl des Lagerortes darauf, dass Kinder keinen Zugriff auf das Produkt haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. die Ge-brauchsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Importiert durch:

ASCE - ALDI SUD Group Supply Chain Entity GmbH

Michael-Walz-Gasse 18d

5020 Salzburg, Österreich

Modell: AFCHB24 843244 03/2025

ass@asce-imports.com