

# KLETTERTURM „EMILIA“

Art.-Nr. 31126-6



**Achtung!** Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!  
**POZOR!** Preberite pred montažo! Shranite za kasnejšo uporabo!





# Montage- und Bedienungsanleitung für Kletterturm „Emilia“

## 1. Titel und Zweck der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Montage, Nutzung, Pflege und Wartung des Kletterturm mit Rutsche und Kletter-Rampe. Sie richtet sich an alle Benutzer, die das Produkt sicher und korrekt verwenden möchten. Für spätere Rückfragen sollte diese Anleitung aufbewahrt werden!



## 2. Sicherheitsinformationen

### Zielgruppe

Der Kletterturm ist für **Kinder von 3 – 12 Jahren** mit entsprechender physischer und psychischer Entwicklung geeignet. Das Produkt ist nur für die **private Nutzung im häuslichen Bereich** konzipiert. Für die gewerbliche Nutzung auf öffentlichen Spielplätzen ist es nicht geeignet. Kinder dürfen das Produkt **nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden**.



### Allgemeine Warnhinweise

- Montage nur von erwachsenen Personen!
- Das Aufstellen auf harten Oberflächen wie Asphalt und Beton ist verboten!
- Als optimaler Standort empfehlen wir eine ebene, schattige Rasenfläche im Freien!
- Es ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu anderen Hindernissen, wie Gebäuden, Bäumen, Sträuchern, Wäscheleinen, Zäunen, anderen Spielgeräte, usw. einzuhalten. Die Aufbaufläche beträgt 370x204 cm.
- Sämtliche Schrauben müssen vollständig in den jeweiligen Bauteil versenkt werden!
- Der Kletterturm ist nur für Kinder über 3 Jahre geeignet.
- Gleichzeitig dürfen sich maximal 2 Kinder am Spielgerät aufhalten!
- Etwaige Löcher, die durch Ausfalläste entstehen können, sind in der Größe von 5-25 mm Durchmesser durch flüssiges Holz zu verschließen!
- Erwachsene müssen während der Nutzung immer Aufsicht leisten.
- Vermeiden Sie eine Nutzung des Spielgeräts, wenn es beschädigt, instabil oder nass ist.
- Max. Tragfähigkeit der Rutsche 50 kg Körpergewicht
- Vermeiden Sie die Gefahr des Umkippens, indem der Kletterturm korrekt verankert ist.
- Keine scharfen Kanten oder Enden. Ggf. nachschleifen!
- Alle Verbindungen müssen regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine losen Teile vorhanden sind.
- Es sind keine selbständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Achten Sie auf eine Spielkleidung ohne Kordeln oder entfernen Sie diese von der Kleidung. (Strangulationsgefahr!)
- Der Artikel wird mit diversen Kleinteilen (Schrauben) geliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, solange Sie das Produkt montieren!
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Gefahren während der Nutzung

Absturzgefahr: Stellen Sie sicher, dass die Haltegriffe sicher montiert sind!

Materialermüdung: Regelmäßig auf Beschädigungen und korrekten Sitz aller Schrauben überprüfen.

## 3. Beschreibung des Produkts

Material:	Naturbelassenes Lärchenholz, Zubehör aus Kunststoff
Maße:	Länge: 370 cm, x Breite: 204 cm x Höhe 206 cm; Podesthöhe: 60 cm
Tragfähigkeit:	Maximale Belastung von 100 kg Körpergewicht, max. 2 Kinder gleichzeitig am Turm.
Lieferumfang:	Lärchenholz, Rutsche, Lenkrad, Fernrohr, Klettersteine, Montageanleitung

## 4. Montageanleitung

### Erforderliches Werkzeug

Für den Zusammenbau des Kletterturms benötigen Sie einen Elektroschrauber mit Bit-Einsätzen TX20, TX25 sowie PZ1 und PZ2, Bohrer  $\varnothing$  4 mm, 8 mm, 11 mm, einen Hammer, Gabelschlüssel 17 mm, Inbusschlüssel 8 mm, Maßband, Bleistift.

Führen Sie die Montage nach den vorliegenden Zeichnungen aus. Die Montage ist von zwei erwachsenen Personen durchzuführen!

### Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Überprüfung des Holzpakets:
  - Stellen Sie sicher, dass sämtliche Teile in der Verpackung lt. Stückliste vorhanden sind und keine Schäden aufweisen. Sortieren Sie alle Teile!
2. Montage des Grundrahmens:
  - Folgen Sie sorgfältig den einzelnen Schritten der Zeichnungen.
3. Rutsche und andere Zubehörteile anbringen:
  - Beachten Sie, dass die Rutsche gut verankert ist und nicht wackelt!
4. Endmontage und Sicherheitskontrolle:
  - Fester Sitz aller Schrauben, Stabilität (ggf. Bodenverankerung!)

## 5. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Kletterturm darf nur **für Kinder über 3 Jahre** und für den vorgesehenen Zweck genutzt werden: Klettern und Spielen bei trockenem Wetter.

Es dürfen sich **maximal 2 Kinder gleichzeitig am Turm** aufhalten.

Achten Sie darauf, dass der Kletterturm regelmäßig auf beschädigte Teile kontrolliert wird. Siehe Pkt. 6

## 6. Wartungs-, Reinigungs- und Pflegehinweise

### Regelmäßige Inspektionen:

In regelmäßigen Abständen sollte die Grundkonstruktion auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung kontrolliert werden.

Die Schraubenverbindungen sind in regelmäßigen Abständen (ca. alle 4 Wochen), je nach Benutzerhäufigkeit und Alter des Spielgeräts) auf festen Sitz und Stabilität zu überprüfen. Bei Bedarf sind diese nachzuziehen.

Werden bei der Kontrolle nicht reparierbare Fehler oder Beschädigungen festgestellt, sind Sie verpflichtet, das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen und nach Möglichkeit durch Originalersatzteile auszutauschen.

### Reinigung:

Das Holz sollte mit einem weichen Tuch abgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sollten vermieden werden. Kunststoffteile wie Rutsche, Dachfolie und Zubehör nur mit reinem Wasser reinigen und abtrocknen!

### Wartung und Holzinformationen:

Dieses Produkt ist überwiegend aus Massivholz gefertigt. Da sich beim Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt, kann es vorkommen, dass durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, sich Trockenrisse bilden. Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung. Je nach Wetterlage könne diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials. Das heißt, die statischen Eigenschaften werden nicht beeinträchtigt. Um einer eventuellen Verletzungsgefahr vorzubeugen, können diese Trockenrisse mit Silikon oder einem ähnlichen Material ausgespritzt oder abgeschliffen werden. Folgende natürliche Abweichungen sind zulässig:

- Ausfallende Äste mit einem Durchmesser bis 3 cm
- Äste, die im Holz fest verwachsen sind
- Verfärbung, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinträchtigt wird
- Trockenschumpfung, ohne dass die Konstruktion angegriffen wird

- 
- Harzgallen mit einer Länge von bis zu 5 cm
- Holzverzug, vorausgesetzt, dass die Bauteile sich weiterhin verarbeiten lassen.

Während des Gebrauchs können Äste ausfallen, z.B. infolge trockenen Wetters. Die dadurch entstehenden Löcher der Größe 5 bis 25 mm müssen Sie mit flüssigem Holz ausfüllen. Aufgrund der individuellen Eigenschaften des Holzes, können bei allfälliger Imprägnierung unterschiedliche Farbtöne auftreten. Gelegentlich vorkommende Baumkante ist produktionsbedingt und kein konstruktiver oder qualitativer Fehler bzw. Mangel.

Das Holz sollte zumindest einmal pro Jahr mit einer Holzschutzfarbe oder Holzöl aus dem Farbenfachhandel behandelt werden, ansonsten erhält das Holz eine natürliche graue Patina. Achten Sie dabei darauf, dass die Farbe/Holzöl für Spielzeug geeignet ist.

## 7. Technische Daten

- Produkt:	Kletterturm mit Rutsche und Kletter-Rampe
- Stellfläche:	Länge: 370 cm x Breite: 204 cm x Höhe: 209 cm
- Gewicht:	140 kg
- Maximale Belastbarkeit:	100 kg Körpergewicht, max. 2 Kinder gleichzeitig auf dem Spielgerät!
- Art.-Nr.	31126-6

## 8. Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadteil), wie Sie das Produkt entsorgen müssen.

## 9. Garantiebedingungen

Garantiezeit: 5 Jahre für Holz ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Für folgende Punkte können **keine Garantieansprüche** geltend gemacht werden:

- Nicht in der Waage stehende Aufbauten
- Abweichungen von den in der Montageanleitung vorgesehenen Arbeitsschritten
- Abweichungen von den üblichen Pflegehinweisen des Holzes
- Beschädigungen, die durch Sturmschäden verursacht worden sind
- Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen
- Kunststoffteile

## 10. Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der angeführten Serviceadresse angefordert werden!







## 11. Kontaktinformationen (Serviceadresse/Hersteller)

GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH  
 Peiskam 6  
 4694 Ohlsdorf, Österreich  
 e-mail: [office@gaspo.at](mailto:office@gaspo.at)



# BALUSTRADE LINKS 1.1

## TEILE

①		DIM 1550 x 70 x 45	3X
②		DIM 1375 x 70 x 45	2X
③		DIM 890 x 70 x 45	2X
④		DIM 1345 x 70 x 45	1X
⑤		DIM 1280 x 90 x 20	4X
⑥		DIM 780 x 90 x 20	5X
⑦		DIM 200 x 70 x 45	1X
⑧		DIM 1280 x 70 x 45	1X
A		Spax 4 x 40 TX 20	22X
B		Spax 5 x 80 TX 25	24X
C		Spax 5 x 60 TX 25	2X








# BALUSTRADE LINKS 1.2





# BALUSTRADE RECHTS 2.1

## TEILE

①		DIM 1550 x 70 x 45	3X
②		DIM 1375 x 70 x 45	2X
③		DIM 890 x 70 x 45	2X
④		DIM 1345 x 70 x 45	1X
⑤		DIM 1280 x 90 x 20	5X
⑥		DIM 780 x 90 x 20	9X
⑦		DIM 200 x 70 x 45	1X
A		Spax 4 x 40 TX 20	33X
B		Spax 5 x 80 TX 25	18X
C		Spax 5 x 60 TX 25	2X







# BALUSTRADE RECHTS 2.2



# BANK & TISCH






## TEILE

⑭		DIM 365 x 70 x 45	2X
⑮		DIM 620 x 70 x 45	2X
⑯		DIM 750 x 115 x 20	3X
⑰		DIM 750 x 115 x 20	1X
⑱		DIM 600 x 70 x 45	2X
A		Spax 4 x 40 TX 20	10X
B		Spax 5 x 80 TX 25	4X




# DACH

## TEILE

- |    |   |  |       |                   |     |
|----|---|--|-------|-------------------|-----|
| ②② |  |  | oben  | DIM 750 x 70 x 45 | 2X  |
| ②③ |  |  | oben  | DIM 750 x 70 x 45 | 2X  |
| ②④ |  |  |       | DIM 980 x 90 x 20 | 4X  |
| ②⑤ |  |   | unten | DIM 360 x 70 x 45 | 2X  |
| A  |  |  |       | Spax 4 x 40 TX 20 | 16X |
| B  |  |  |       | Spax 5 x 80 TX 25 | 6X  |











DACHPLANE 1X




# KLETTER-RAMPE

## TEILE

9		→	OBEN		DIM 750 x 70 x 45	2X
19		→	OBEN		DIM 437 x 70 x 45	1X
20					DIM 580 x 90 x 20	6X
21					DIM 580 x 115 x 20	1X
A					Spax 4 x 40 TX 20	16X
B					Spax 5 x 80 TX 25	1X



5X KLETTERSTEINE  
FREI MONTIERBAR !






### Hinweis:





i Für eine einfachere Montage der Klettersteine wird empfohlen, diese vor der Befestigung der Kletterrampe am Turm anzubringen. i

# ZUGANGSTREPPE

## TEILE

OBEN



⑨		DIM 750 x 70 x 45	2X
⑩		DIM 432 x 70 x 45	2X
⑪		DIM 890 x 90 x 20	2X
⑫		DIM 890 x 115 x 20	1X
⑬		DIM 720 x 115 x 20	1X
A		Spax 4 x 40 TX 20	11X
B		Spax 5 x 80 TX 25	4X



# BODEN MONTAGE


## 1.1

### TEILE



26		DIM 800 x 70 x 45	2X
27		DIM 1375 x 70 x 45	1X
28		DIM 890 x 70 x 45	1X
29		DIM 800 x 115 x 20	2X
30		DIM 800 x 115 x 20	17X
31		DIM 1013 x 70 x 45	1X
32		DIM 890 x 115 x 20	1X
33		DIM 890 x 70 x 45	1X
A		Spax 4 x 40 TX 20	66X
B		Spax 5 x 80 TX 25	18X
C		Spax 5 x 60 TX 25	1X


# BODEN MONTAGE 1.2



# ZUGANGSTREPPE MONTAGE


## TEILE

ZUGANGSTREPPE



TX

11



DIM 890 x 90 x 20

TX

A



Spax 4 x 40 TX 20


3X

B



Spax 5 x 80 TX 25


6X



# TISCH & BANK MONTAGE

## TEILE

TISCH & BANK



TX

B




Spax 5 x 80 TX 25

8X



# DACH MONTAGE

## TEILE




TX

B




Spax 5 x 80 TX 25

4X




VORNE




# KLETTER - RAMPE MONTAGE 1.1

## TEILE

KLETTER - RAMPE



TX



DIM 580 x 90 x 20

TX



Spax 4 x 40 TX 20

2X




Spax 5 x 80 TX 25

3X



Spax 5 x 60 TX 25


2X




## KLETTER - RAMPE MONTAGE 1.2



## GRIFFE MONTAGE



# RUTSCHE MONTAGE



## EXTRAS



LENKRAD

Ø 8 mm ↓ 30 mm 1x


17 mm



FERNGLAS

PZ1 Bit

1x







# NOTIZEN



Besuchen Sie uns doch im Internet  
**[www.gaspo.at](http://www.gaspo.at)**