ISTRUZIONI PER L'USO

MINI POMPA DI GONFIAGGIO

845067
Modulo: ANS-24-219 05/2025Produktionsfirma: ASPERIA
Produktionsort: 72323 Mannheim, Germany
Kundenbetreuung: ASPERIA@ASPIRIA-NONFOOD.DE

1 INFORMAZIONI GENERALI

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze

di sicurezza, e utilizzare la mini pompa di gonfiaggio soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle seguenti avvertenze può provocare lesioni personali gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della mini pompa di gonfiaggio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione della mini pompa di gonfiaggio ad altri utilizzatori, consegnare anche le istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF al seguente indirizzo e-mail: info@aspيريا-nonfood.de. Per facilitare la lettura, la mini pompa di gonfiaggio sarà di seguito denominata pompa di gonfiaggio.

2 SIMBOLI UTILIZZATI

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla pompa di gonfiaggio e sulla confezione sono riportati i seguenti simboli e parole di avvertimento.

Leggere le istruzioni prima dell'uso!

⚠ AVVERTENZA!

» Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

i AVVISO!

» Questa parola di avvertimento segnala la possibilità di danni materiali

Questo simbolo indica ulteriori informazioni e consigli utili.

Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE. La dichiarazione di conformità completa può essere richiesta all'indirizzo e-mail info@aspيريا-nonfood.de.

Non smaltire le apparecchiature dismesse insieme ai rifiuti domestici (vedere capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").

Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici (vedere il capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").

Gli articoli contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente continua.

Data di produzione

Questo simbolo contraddistingue gli articoli elettrici appartenenti alla classe di isolamento III.

3 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

La pompa di gonfiaggio è stata progettata per gonfiare o sgonfiare oggetti gonfiabili come cuscini ad aria, materassi ad aria, salvagente, giocattoli, gommoni o sacchetti sottovuoto. I vari attacchi sono adatti a valvole di diverse dimensioni. La

pompa di gonfiaggio non è destinata all'impiego in ambito commerciale. La pompa di gonfiaggio non è un giocattolo. Utilizzare la pompa di gonfiaggio esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

4 AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- » Caricare la pompa di gonfiaggio solo con il cavo di ricarica in dotazione.
- » Non utilizzare più il cavo di ricarica USB se è danneggiato.
- » Non far penetrare umidità o liquidi all'interno del collegamento USB.
- » Non far passare il cavo USB lungo bordi taglienti, oggetti appuntiti o simili.
- » Prima di ogni pulizia, scollegare il cavo USB dalla spazzola dalla pompa di gonfiaggio.
- » Collegare il cavo USB a un'uscita USB adeguata (ad es. alimentatore USB o porta USB).
- » Utilizzare la pompa di gonfiaggio in modo tale che non possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino contenenti acqua.
- » Non immergere la pompa di gonfiaggio in acqua o in altri liquidi.
- » Controllare regolarmente che la pompa di gonfiaggio non presenti danni.
- » In caso di danni non utilizzare la pompa di gonfiaggio, bensì rivolgersi al nostro Servizio Clienti.
- » Non apportare modifiche alla pompa di gonfiaggio.
- » Non tentare di aprire la pompa di gonfiaggio.
- » Tenere la pompa di gonfiaggio e il cavo di ricarica lontani da fiamme libere e superfici roventi.
- » Non esporre mai la pompa di gonfiaggio a temperature elevate (ad es. riscaldamento, raggi solari) o agenti atmosferici (ad es. pioggia, ecc.).
- » Accertarsi che non vengano inseriti oggetti nella pompa di gonfiaggio. L'inserimento di oggetti metallici può causare un cortocircuito nella pompa di gonfiaggio. Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione.

- » Spegner la pompa di gonfiaggio in caso di inutilizzo, pulizia o malfunzionamento.
- » La batteria è installata in modo fisso nella pompa di gonfiaggio e non devono essere cambiate. Quando la batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile, il dispositivo deve essere smaltito correttamente. Non tentare mai di aprire la pompa di gonfiaggio per accedere alla batteria.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE E CORROSIONE!

- In caso di uso improprio delle batterie, sussiste il rischio di esplosioni o ustioni causate dalla fuoriuscita di componenti della batteria.
- » Non esporre le batterie al calore intenso e non gettarle nel fuoco. 30 31
- » Evitare il contatto dei componenti delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose.
- » Non rimuovere a mani nude i componenti fuoriusciti dalle batterie. Indossare sempre guanti protettivi. In caso di contatto con i componenti fuoriusciti dalle batterie, risciacquare subito con abbondante acqua pulita e consultare un medico.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- » La pompa di gonfiaggio deve essere collegato a un'uscita USB standard, come un adattatore USB SELV o una porta USB.
- » La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, non deve essere sostituita singolarmente. La pompa di gonfiaggio può ancora essere utilizzata.
- » Non guardare direttamente nella sorgente luminosa attiva. Non puntare mai il raggio luminoso direttamente contro altre persone o animali.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLI PER BAMBINI, PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (AD ES. PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O PRIVE DI ESPERIENZA E COMPETENZA (AD ES. BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » La pompa di gonfiaggio può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'uso sicuro della pompa di gonfiaggio e abbiano compreso i pericoli risultanti dal suo utilizzo.
- » La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- » Non permettere ai bambini di giocare con la pompa di gonfiaggio o i componenti della confezione.
- » Non lasciare mai incustodita la pompa di gonfiaggio mentre è in funzione.

i AVVISO! PREVENZIONE DI DANNI MATERIALI.

- » Una scarica profonda può danneggiare in modo irreversibile la batteria ricaricabile. Per evitare una scarica profonda, ricaricare regolarmente la batteria ricaricabile, anche in caso di non utilizzo. Conservare l'apparecchio a temperatura ambiente ed evitare le temperature estreme.

5 CONTENUTO DELLA FORNITURA / DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

- 1 Mini pompa di gonfiaggio
- 2 Tasto on/off
- 3 Attacco per il gonfiaggio
- 3a Attacco per lo sgonfiaggio
- 4 Sospensione
- 5 Indicatore di carica
- 6 Luce LED
- 7 Presa USB
- 8 - 12 Ugello di plastica
- 13 Prolunga in silicone per ugelli
- 14 Cavo di ricarica USB
- 15 Custodia

Istruzioni per l'uso

6 CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA FORNITURA

i AVVISO! PERICOLO DI DANNI!

- » Aprendo incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti si rischia di danneggiare la pompa di gonfiaggio. Procedere con cautela all'apertura dell'imballaggio.

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e che la pompa di gonfiaggio non presenti danni. In caso di danni non utilizzare la pompa di gonfiaggio e rivolgersi al nostro Servizio Clienti.

7 RICARICA DELLA BATTERIA

Prima del primo utilizzo della pompa di gonfiaggio **1** è necessario caricare completamente la batteria. L'indicatore di carica **5** si accende di luce rossa quando la batteria è scarica.

Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla solo a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C.

1. Collegare il cavo di ricarica USB **14** alla presa di collegamento **7** della pompa di gonfiaggio.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica con la porta USB ad esempio a un PC/laptop, a un power bank o a un adattatore di rete adatto da collegare alla rete elettrica (adattatore di rete 5 V / 2 A; non incluso nel contenuto della fornitura). La batteria inizia a caricarsi.
3. La batteria è completamente carica dopo circa 2,5 ore. L'indicatore di carica **5** si accende di luce verde. Al termine del processo di ricarica scollegare il cavo di ricarica dalla rete elettrica e dalla pompa di gonfiaggio.

Utilizzo della pompa di gonfiaggio

La pompa di gonfiaggio presenta 5 ugelli **(8 – 12)** per diverse valvole. All'occorrenza usare la prolunga in silicone **13** in dotazione. Fare riferimento all'illustrazione riportata nel capitolo "Settori di utilizzo", che indica a quali valvole sono adatti i vari ugelli.

1. Se necessario inserire il collare della prolunga in silicone nell'ugello **12**.
2. Collegare l'ugello desiderato all'attacco per il gonfiaggio **3** o all'attacco per lo sgonfiaggio **3a** della pompa di gonfiaggio.
3. Per rimuovere un ugello, sfilarlo dall'attacco.

Accensione e spegnimento

L'accensione/spegnimento e la luce sono funzioni separate.

1. Tenere premuto il pulsante on/off una volta (circa 4 secondi) per accendere la luce LED **6**.

Premere una volta il tasto on/off per attivare l'intensità luminosa successiva della Luce LED.

2. Premere due volte in rapida successione il pulsante di accensione/spegnimento. **2** La pompa di gonfiaggio si accende.
3. Premere di nuovo il tasto on/off. La pompa di gonfiaggio si spegne.

8 SETTORI DI UTILIZZO

Per salvagente e giocattoli gonfiabili

Per materassini gonfiabili

Per materassini gonfiabili

(Con prolunga in silicone in dotazione) Per gonfioni e cuscini gonfiabili

Per sacchetti sottovuoto

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di ogni pulizia scollegare la pompa di gonfiaggio dalla rete elettrica. Pulire la superficie esterna della pompa di gonfiaggio con un panno morbido e leggermente inumidito. Lasciar asciugare bene la pompa di gonfiaggio prima di riutilizzarla. Controllare regolarmente che la pompa di gonfiaggio non presenti danni e segni di usura; qualora si constata dei danni, rivolgersi al Servizio Clienti. Non apportare modifiche alla pompa di gonfiaggio. I LED non possono essere sostituiti. La pompa di gonfiaggio può essere usata anche se i LED sono guasti.

10 CONSERVAZIONE

Riporre la pompa di gonfiaggio in un luogo asciutto e ben ventilato. Proteggere la pompa di gonfiaggio dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare la pompa di gonfiaggio fuori dalla portata dei bambini.

11 INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Imballaggio

Tutti i componenti dell'imballaggio possono essere smaltiti conformemente alle normative vigenti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibili modalità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

Apparecchiature dismesse

Il simbolo con la pattumiera barrata significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti

domestici. I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. In questo modo, il riciclaggio ecologico e rispettoso delle risorse è assicurato. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchiatura elettrica o elettronica e che possono essere rimossi senza essere distrutti devono essere separati dall'apparecchiatura prima di consegnarli in un punto di raccolta e portarli in un punto di smaltimento previsto. Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta allestiti dai produttori o dai distributori in conformità con la RAE 2012/19.

La consegna dei vecchi apparecchi è gratuita. Vi è un obbligo di riconsegna per i commercianti con una superficie di vendita di almeno 400 m² per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allo stesso modo hanno un obbligo di riconsegna i commercianti di vendita a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400 m² per attrezzature elettriche ed elettroniche. In generale, i distributori hanno l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito dei RAEE fornendo strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio apparecchio a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo apparecchio equivalente con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a una casa privata. Il distributore deve chiedere al consumatore al momento della conclusione del contratto di vendita l'intenzione di restituire i beni. A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi apparecchi in un punto di raccolta di un distributore che è obbligato a riprenderli, senza che questo sia legato all'acquisto di un nuovo apparecchio. Tuttavia, le lunghezze dei bordi dei rispettivi apparecchi non devono superare i 25 cm.

Batterie

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati

per legge a conferire le batterie e le batterie ricaricabili presso un centro di raccolta specifico. Le batterie e le batterie ricaricabili possono essere consegnate gratuitamente presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio in modo da garantire uno smaltimento ecosostenibile e il riciclaggio delle materie prime preziose. In caso di smaltimento improprio, le sostanze nocive possono finire nell'ambiente con ripercussioni negative sulla salute di persone, animali e piante. Qualora possibile, le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente dall'apparecchio. Consegnare le batterie e le batterie ricaricabili soltanto se completamente scariche. Qualora possibile, utilizzare batterie ricaricabili al posto delle batterie monouso. Coprire con del nastro adesivo i poli delle batterie e delle batterie ricaricabili contenenti litio prima del loro smaltimento al fine di evitare un cortocircuito esterno. Un cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Le batterie con un maggiore contenuto di sostanze inquinanti sono anche contrassegnate dai seguenti simboli:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

12 DATI TECNICI

Luce LED: 3,2 W

Batteria ricaricabile

ioni di litio, 3,7 V 1300 mAh;

Pressione di riempimento: 4 kPa

Ingresso:

Porta USB: 5 V 1 A

Classe di isolamento:

Questo prodotto viene fornito con batterie agli ioni di litio permanentemente installate:

Modello: KM PO102428

650 mAh / 2,405 Wh

Shenzhen Kaiming Time New Energy Co., Ltd.
2012 Room No.
158 Yuexing Road Fumin Community Fucheng Street Longhua District Shenzhen

Responsabile UE per il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542:

EUREPSTAR GmbH
Unterlettenweg 1a,
85051 Ingolstadt
Germany
eurep@eurep-gmbh.de
www.eurepstar.com