

Wellenholzliege TAIGA



ACHTUNG:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Inhalt

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise	4
Gewährleistung	4
Lieferumfang	5
Montage	6
Pflege	7

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montage-schritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu dem Wellenholzliege: Sie enthält wichtige Informationen zur sorgfältig vor der Benutzung des Wellenholzliege durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie das Wellenholzliege an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Wellenholzliege TAIGA nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben.

Die Wellenholzliege TAIGA dient ausschließlich als Gartenliege für 2 Personen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Es ist äußerst wichtig die Informationen und Hinweise zu befolgen. Das nicht befolgen der Anleitungen kann zu schwerwiegenden Folgen führen oder sogar zum Tod. Deshalb bitten wir Sie, sich mit den folgenden Inhalten vertraut zu machen.

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf.
- Stellen Sie das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Vorsicht! Metallteile können spitz und scharfkantig sein.
- Auf die Wellenholzliege können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Die Wellenholzliege ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder

Bitte beachten Sie alle Gefahren für Kinder.



- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Die Wellenholzliege ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die Wellenholzliege kann Umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.

Verfügbarkeit der Montageanleitung

Die Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

Bei Weitergabe der Wellenholzliege TAIGA an Dritte, ist die Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Allgemeine Hinweise



Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

E-Mail: info@homedeluxe.de

www.home-deluxe-gmbh.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Wellenholzliege TAIGA

Lieferumfang

Position	Beschreibung	Menge	Inhalt
Pos.1	Seitenteil	2	
Pos. 2	Holzlatte	30	
Pos.3	Querstreben	3	
Pos.4	Torx – A2 Linsenschraube (M8 x 20 mm)	6	
Pos.6	Spanplattenschrauben – A2 (4,5 x 25 mm)	120	

Hilfsmittel zur Montage der Wellenholzliege:

- ✓ Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- ✓ Schraubendreher (Torx 20)
- ✓ Bandmaß/Gliedermaßstab
- ✓ Hammer
- ✓ Schlagholz
- ✓ Inbusschlüssel
- ✓ Bohrer \varnothing 1,5 mm



Hinweis: Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung der Wellenholzliege am Boden liegt nicht bei.

Montage



ACHTUNG: Die Holzlatten müssen vor oder nach der Montage mit einer Lasierung oder Öl behandelt werden.

Schritt 1:

Die beiden Seitenteile (**Pos. 1**) mit den 3x Querstreben (**Pos. 2**) verschrauben und handfest anziehen.



Schritt 2:

Sibirische Lärche einfach auf dem Gestell vermitteln und rückseitig anschrauben.

Beginnen Sie die Holzlatten (**Pos. 2**) für die Rückenfläche anzuschrauben (**Pos. 6**). Drehen Sie die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lassen Sie noch etwas Spiel vorhanden.





Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfen Sie die Holzlatten auf Sicht und legen die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten. Vor dem Gebrauch der Produkte, sollte dieses vorher mit einer Lasierung oder mit einem Öl behandelt werden.

Schritt 3:

Kippen Sie die Außenliege auf die Rückseite, sodass sie die Holzlatten für die Sitzfläche einfacher verschrauben können. Auch hier ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.



Schritt 4:

Richten Sie die seitliche Flucht der Holzlatten mit dem Schlagholz aus. Danach stellen Sie die Außenliege wieder auf die Füße und richten die Flucht der Hölzer im Rückenbereich aus. Anschließend können Sie die Schrauben fest anziehen.



Pflege



Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dieses können Sie mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.