

Istruzioni per l'uso

Uporaba merilnika 3 v 1



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

- Merilnik ni igrača! Otroke držite stran in jih ne puščajte brez nadzora z merilnikom.


OBVESTILO!

Preprečite materialno škodo.

- Merilnika ne vtikajte v trde podlage.
- Merilne palice ne upogibajte. Merilne palice ne spreminjajte.
- Merilne palice ne puščajte dalj časa v zemlji.

Z merilnikom lahko preprosto določite pH-vrednost (pH) ali vlažnost (MOIST) zemlje in intenzivnost svetlobe (LIGHT) lokacije. Merilnik je primeren za zrahljano zemljo, zemljo za lončnice, pesek in podobne materiale. Merilnik ni primeren za trde materiale, tekočine ali živila.

1. Premaknite drsnik v položaj, katerega vrednost želite odčitati.
2. Vstavite merilno palico navpično, vsaj dve tretjini v zemljo.
3. Odčitajte prikazani rezultat merjenja:



Vlažnost (MOIST)	Intenzivnost svetlobe (LIGHT)	pH-vrednost (pH)
1-3 = suho	Dark = temno	< 7 = kislo
4-7 = vlažno	Light = svetlo	7 = nevtravno
8-10 = mokro		> 7 = alkalno

4. Takoj po meritvi ponovno izvlecite merilno palico iz zemlje.
5. Merilno palico očistite z mehko, vlažno krpo.

Napotki za odlaganje med odpadke



Simbol s prečrtanim smetnjakom pomeni, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno odlagati med odpadke skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so zakonsko obvezani, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe zavržejo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način se zagotovi okolju prijazno in surovinsko varčno recikliranje. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno obdani z električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba na zbirnem mestu ločiti od naprave, in jih odložiti med odpadke na za to predvidenem odlagališču.

Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili. Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javno pristojnih nosilcev dejavnosti za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih proizvajalci ali distributerji vzpostavijo v skladu z OEEO 2012/19. Oddaja starih naprav je brezplačna. Trgovci s prodajno površino najmanj 400 m² za električno in elektronsko opremo so jih dolžni prevzeti. Prav tako so jih dolžni prevzeti tudi spletni trgovci s skladiščno površino najmanj 400 m² za električno in elektronsko opremo. Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti brezplačen prevzem starih naprav, tako da zagotovijo ustrezne možnosti vračila v razumni razdalji. Potrošniki imajo možnost, da staro napravo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima v bistvu enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavah zasebnim gospodinjstvom. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe povprašati o ustreznem vračilu naprav v skladu z namenom. Poleg tega lahko potrošniki stare naprave brezplačno oddajo na zbirno mesto distributerja, ki jih je dolžan prevzeti nazaj, ne da bi to bilo vezano na nakup nove naprave. Vendar dolžine robov posameznih naprav ne smejo presegati 25 cm.