

13. SMALTIMENTO

L'imballaggio e le istruzioni per l'uso sono realizzati con materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i punti di riciclaggio locali.

Smaltimento del dispositivo

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili.

Smaltire la batteria

- Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!
- Le batterie ricaricabili difettose o esaurite devono essere riciclate.
- Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Esse contengono metalli pesanti nocivi. Contrassegno: Pb (= Piombo), Hg (= Mercurio), Cd (= Cadmio). L'utente ha l'obbligo per legge di restituire le batterie usate. Dopo l'utilizzo le batterie scariche possono essere riportate senza alcun costo presso il nostro punto vendita o nei centri vicini (ad es. esercizi commerciali o presso i centri di raccolta comunali). Le batterie sono contrassegnate con un bidone della spazzatura con su una croce.
- Le batterie ricaricabili possono essere smaltite solo se scariche oppure devono essere protette da cortocircuiti (ad es. con nastro isolante) per lo smaltimento.

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnare il prodotto solo a un punto di raccolta per rifiuti elettronici. Per le possibilità di smaltimento del prodotto, contattare il comune o l'amministrazione della città di residenza.

14. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo indicato sulla scheda di garanzia allegata.

SI

1. SPLOŠNO

Navodila za uporabo
Preberite in shranite

Ta navodila za uporabo sodijo k temu KOMPLETU LED LUČI PREMIUM, v nadaljevanju LED luč za kolo. LED luč za kolo je sestavljeno iz žarometar in vzvratne luči. Navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za uporabo LED luči za kolo. Pred začetkom uporabe LED luči za kolo skrbno pre-



berite navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje LED luč za kolo. Navodila za uporabo temeljijo na standardnih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone, specifične za državo. Navodila za uporabi shranite za nadaljnjo uporabo. Če boste LED luč za kolo predali tretjim, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo.

2. RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih za uporabo, na LED luči za uporabo ali na embalaži, se uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico smrt ali hudo poškodbo, če ju ne upoštevate.

⚠ PREVIDNOST!

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.

NAPOTEK!

Ta signalna beseda svari zoper mogočo gmotno škodo.

- Ta znak opozarja na dodatne informacije.
- Ta simbol opozarja na možne nevarnosti glede otrok.
- Ta znak opozarja na nevarnost zaslepitve.
- Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, povezane s pregretjem.
- Ta simbol opozarja na možne nevarnosti glede možnosti eksplozije.
- Ta simbol opozarja na možne nevarnosti ob rokovanju z baterijami/akumulatorjem.
- Ta znak označuje enosmerni tok.

Ta znak označuje razred zaščit III. SELV: varna ekstra nizka napetost

CE Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“). Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise, skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki se morajo uporabljati.

IP55 Prva številka »5« pomeni popolno zaščito pred prahom in dotiki. Druga številka »5« potrjuje, da je izdelek zaščiten pred vodnimi curki.

Ta znak informira o certifikatu FSC®.

Ti znaki informirajo o odstranjevanju embalaže in izdelka med odpadke.

S prostovoljnim preskusnim znakom TÜV SÜD „Safety tested, Production monitored“ so prototipi izdelka preizkušeni in ugotovljeno je, da so varni. Vsako leto se opravi tudi pregled proizvodnega obrata.

3. VARNOST

Predvidena uporaba

LED luč za kolo je zasnovana izključno kot osvetlitev za kolo. LED lučko za kolo uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje ljudi. USB-C kabel uporabljajte samo v suhih in zaprtih prostorih.. Ta izdelek ni primeren za osvetljevanje prostorov v gospodinjstvu! Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, ki je nastala zaradi uporabe, ki ni predvidena, ali napačne uporabe.

4. VARNOSTNA NAVODILA

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Če se otroci igrajo z LED lučjo za kolo, se lahko poškodujejo ali zadušijo!

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z LED lučjo za kolo ali embalažo.
- Nadzorujte otroke, ki so v bližini LED luči za kolo.
- LED luč za kolo in embalažo shranite izven dosega otrok.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost požara!

- Ne glejte neposredno v svetlobo LED luči za kolo in nikoli ne usmerite LED luči za kolo v oči drugih ljudi. To lahko vpliva na vid.
- Zagotovite, da ne boste zaslepi drugih udeležencev v prometu.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost nesreče!

Zakrita ali nedelujoča LED luč za kolo lahko omeji vaše vidno polje in boste slabše vidni za druge udeležence v prometu.

- Pazite, da LED luč za kolo ne bo prekrita z drugimi predmeti, ali ti ne bodo vplivali nanjo.
- Zagotovite, da bo LED luč za kolo trdno montirana in bo delovala v celoti.
- Pred uporabo redno preverjajte, ali so držala trdno pritrjena.

5. VARNOSTNA NAVODILA ZA AKUMULATORJE

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost požara in eksplozije!

- Izdelka ne imejte v bližini virov toplote in ga ne izpostavljajte sončnim žarkom, zaradi pregretja lahko akumulator eksplodira. Obstaja nevarnost poškodb.
- LED-luči za kolo ne uporabljajte v embalaži! Obstaja nevarnost požara!
- Akumulatorjev ne mečite v ogenj.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Izteklih akumulatorjev se ne dotikajte z golimi rokami! Obstaja nevarnost poškodb!

- Iztekli ali poškodovani akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjednine. Izteklih akumulatorjev se ne dotikajte z golimi rokami: v tem primeru obvezno nosite primerne zaščitne rokavice!
- Preprečite stik s kožo, očmi in sluznico. Ob stiku s kislino iz akumulatorja prizadeto mesto takoj splaknite z veliko čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.
- Ne razstavljajte akumulatorjev.

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Če sami popravljate LED luč za kolo prenehajo veljati pravice do zahtevkov iz garancije in jamstva.

- LED luč za kolo smejo popravljati le kvalificirani specializirani trgovci ali servisna služba.

NAPOTEK!

- Lučke LED sprednje in zadnje luči ter baterija luči niso zamenljivi. Če pride do okvare, je treba zamenjati celotno sprednjo/zadnjo luč.

NAPOTEK!

- Pri odstranjevanju žarometar in zadnje luči upoštevajte, da vsebujeta akumulatorske baterije. Polnilne baterije lahko odvržete samo, ko so izpraznjene, oziroma morate poskrbeti, da so zaščitene pred kratkim stikom (npr. z izolirnim trakom).

6. OBSEG DOBAVE/SESTAVNI DELI (Sl. A-E2)

1 Žaromet

- Tipka vklop/izklop, žaromet
- Senzor, žaromet
- LED-prikaz stanja napolnjenosti
- LED-prikaz stopnje svetlenja
- Zaščitni pokrov, žaromet
- Držalo žarometar s hitro sprostitvijo
- Ročaj
- Vijak
- Polnilni kabel USB-C
- Vzvratna luč
- Tipka vklop/izklop, vzvratna luč
- Držalo vzvratne luči s hitro sprostitvijo
- Vijak
- 2 gumijasta trakova
- Kontrolna LED-luč
- LED-vzvratna luč
- LED-zavorna luč 1
- LED-zavorna luč 2
- Stranska osvetlitev, žaromet
- Priključek USB-C, žaromet
- Zaščitni pokrov, vzvratna luč
- Priključek USB-C, vzvratna luč

7. TEHNIČNI PODATKI

Žaromet:

Št. izdelka: 22289

Št. modela: JY-7218K

Razred zaščite: IP55

Baterija: litij-ioniska, ni zamenljiva

Moč: 3 W

Napetost: 3,7 V

Zmogljivost: 1.800 mAh

Moč osvetlitve: 100 luksov/70 luksov/30 luksov/15 luksov

LED: 3 W, 3 V

Priključek: USB-C

Vzvratna luč:

Št. izdelka: 22232

Št. modela: JY-6273KX-1

Razred zaščite: IP55

Baterija: litij-polimerna, ni zamenljiva

Moč: 3 W

Napetost: 3,7 V

Zmogljivost: 300 mAh

LED: 0,1 W, 1,9 V

Priključek: USB-C

Komplet LED luči Premium:

Št. izdelka: 844464

Št. modela: 22436

Št. šarže: P030030525

8. PRIPRAVA

- Odstranite ves material embalaže.
- Preverite, ali so vsi deli priloženi in nepoškodovani. Če niso, se oglasite na navedenem naslovu servisa.

9. MONTAŽA

Držalo žarometar s hitro sprostitvijo (sl. B1)

- Vijak 13 obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca toliko iz držala s hitro sprostitvijo 7, dokler vijaka 13 ni mogoče dvigniti iz roke 7b.
- Dvignite držalo s hitro sprostitvijo 7.
- Držalo s hitro sprostitvijo 7 namestite na krmilo kolesa.
- Če se držalo s hitro sprostitvijo 7 lahko položi okoli krmila, kot je prikazano na sl. B1 (4), pritrдите držalo s hitro sprostitvijo 7 s privijanjem vijaka 13 v smeri gibanja urinega kazalca.

NAPOTEK!

- Če držala s hitro sprostitvijo 7 ni mogoče pravilno položiti okoli krmila, ali je zračnost prevelika, glejte sl. C1 (5), je treba držalo s hitro sprostitvijo 7 nastaviti po dolžini.
- Odprite držalo s hitro sprostitvijo 7 kot je opisano zgoraj.
 - Roko 7b premaknite navzgor in v desno, da bi še volj razširili držalo s hitro sprostitvijo 7, ali v levo, da bi držalo s hitro sprostitvijo 7 nastavili ožje.
 - Držalo s hitro sprostitvijo 7 montirajte tako, kot je opisano zgoraj.

Držalo vzvratne luči s hitro sprostitvijo (sl. B2)

- Vijak 13 obračajte v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca iz držala s hitro sprostitvijo 12.
- Držalo s hitro sprostitvijo 12 vzvratne luči namestite nad nosilec sedeža kolesa in ga pritrдите z vijakom 13.


NAPOTEK!

Če je treba, uporabite gumijasti trak 15 da bi zagotovili trden oprijem držala s hitro sprostitvijo 12 (glejte sl. C2).

Žaromet / vzvratna luč

- Žaromet je treba namestiti na višini med 40-120 cm in vzvratno luč med 25-120 cm.

- Žaromet 1 in vzvratno luč 10 potisnite s sprednje strani na držala s hitro sprostitvijo 7 in 12, dokler se ne zaskočita (glejte sl. D).
 - Nastavitev svetlobnega stožca žarometar**
- Nekoliko odvijte vijak 13 držala s hitro sprostitvijo 7 in nastavite žaromet 1 tako, da bo sredina svetlobnega stožca na razdalji 5 m le še polovico tako visoko, kot je zgornji rob žarometar. Znova zategnite vijak 13.



10. DEMONTAŽA

Držali s hitro sprostitvijo

- Za demontažo držal s hitro sprostitvijo 7 in 12, postopajte v obratnem zaporedju.

Žaromet / vzvratna luč


- Da bi sneli žaromet 1 oz. vzvratno luč 10 pritisnite ročico na držali s hitro sprostitvijo 7 ali 12 (glejte sl. D).

11. UPORABA

Vklop in izklop žarometar

- Tipka vklop/izklop 2 je na zgornji strani žarometar 1, (glejte sl. A).
- Pritisnite tipko za vklop/izklop 2 in jo pribl. 3 sekunde pridržite, da vklopite žaromete 1.
 - Stranska osvetlitev 19 sveti neodvisno od izbrane funkcije.
 - Po vklopu se žaromet preklopi na zadnjo izbrano stopnjo svetlosti.
 - Z vsakim dodatnim pritiskom preidete na druge funkcije. Ustrezna stopnja bo prikazana na zgornji strani žarometar z indikatorjem stopnje svetlosti 5 na levi strani:
- A Samodejna prilagoditev svetlosti v skladu s svetlobnimi razmerami: zgornja in spodnja LED-luč svetita
- B 100 Luksov: svetijo vse LED-luči
- C 70 Luksov: svetijo spodnje tri LED-luči
- D 30 Luksov: svetita dve spodnji LED-luči
- E 15 Luksov: sveti spodnja LED-luč.

Položaji indikatorja stopnje svetlosti 5 žarometar:




Polnjenje akumulatorja/žaromet

NAPOTEK!

Prikaz stanja napolnjenosti je na zgornji strani žarometar na desni strani 4:

- Sveti zelena LED-luč: napolnjenost akumulatorja je med 100 % in 80 %.
- Sveti rumena LED-luč: napolnjenost akumulatorja je med 80 % in 60 %.
- Sveti oranžna LED-luč: napolnjenost akumulatorja je med 40 % in 60 %.
- Sveti rdeča LED-luč: napolnjenost akumulatorja je med 20 % in 40 %.
- Utripa rdeča LED-luč: napolnjenost akumulatorja je manj od 10 %, žaromet bo v kratkem ugasnil. Akumulator je treba zdaj takoj napolniti.

Položaji prikaza stanja napolnjenosti 4 žarometar



NAPOTEK!

- Nekatere naprave kot npr. računalnik, morajo biti vklopljeni, da bi omogočili polnjenje na priključku USB-C 20.
- Zaščitni pokrov 6 na hrbtni strani žarometar 1 zložite (glejte sl. E1).
 - Vtič USB-C kabla USB-C 9 vstavite v priključek USB-C 20.
 - Vtič USB polnilnega kabla USB-C 9 vstavite v priključek USB, npr.v računalnik.

NAPOTEK!


Žaromet 1 ima priključek USB-C 20 s funkcijo hitrega polnjenja, ki lahko skrajša čas polnjenja celotnega akumulatorja.

- Akumulator je popolnoma napolnjen, ko na prikazu stanja napolnjenosti 4 zasveti zelena LED-luč.
- Odstranite polnilni kabel USB-C 9 in znova tesno zaprite zaščitni pokrov 6. Le tako lahko zagotovite zaščitni razred IP55.

Funkcija vzvratne luči

Vzvratna luč 10 je opremljena s samodejnim zaznavanjem zaviranja.

Položaji LED-vzvratne luči:



Vklop in izklop vzvratne luči

- Pritisnite tipko vklop/izklop 11, da vklopite ali izklopite vzvratno luč 10 (glejte sl. A).

- 1 pritisk: Samodejna funkcija:
 - LED-vzvratna luč 16 se v temi samodejno vklopi.
- Vključita se funkciji zaviranja in zaviranja v sili: Med običajnim zaviranjem svetijo LED-luči 16, 17 in 18. Pri zaviranju v sili LED-luči 16, 17 in 18 večkrat utripnejo.
- Kontrolna LED-luč 15 utripa zeleno.
- 2 pritiska: Neprekinjena luč:
 - LED-vzvratna luč 16 sveti neprekinjeno.
- Vključita se funkciji zaviranja in zaviranja v sili: Med običajnim zaviranjem svetijo LED-luči 16, 17 in 18. Pri zaviranju v sili LED-luči 16, 17 in 18 večkrat utripnejo.
- Kontrolna LED-luč 15 je ugasnjena.
- 3 pritiski: izklop

Polnjenje vzvratne luči

NAPOTEK!

Če kontrolna LED-luč 15 vzvratne luči 10 zasveti modro, je treba akumulator vzvratne luči 10 napolniti. Le tako boste zagotovili, da bo še naprej pravilno delovala.

NAPOTEK!

Nekatere naprave kot npr. računalnik, morajo biti vklopljeni, da bi omogočili polnjenje na priključku USB-C 22.

- Zaščitni pokrov 21 na hrbtni strani vzvratne luči 10 zložite na stran (glejte sl. E2).
- Vtič USB-C kabla USB-C 9 vstavite v priključek USB-C 22.
- Vtič USB polnilnega kabla USB-C 9 vstavite v priključek USB, npr.v računalnik.
- Med polnjenjem kontrolna LED-luč 15 sveti zeleno.
- Akumulator je popolnoma napolnjen, ko kontrolna LED-luč 15 ugasne.
- Odstranite polnilni kabel USB-C 9 in znova tesno zaprite zaščitni pokrov 21. Le tako lahko zagotovite zaščitni razred IP55.

12. ČIŠČENJE IN NEGA

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Če LED luč za kolo čistite napačno, jo lahko poškodujete.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice ipd. Ti lahko poškodujejo površine.
- LED luč za kolo čistite z mehko in rahlo vlažno krpo. Če je treba uporabite blago sredstvo za pomivanje.

13. ODSTRANJEVANJE MED OD-PADKE

Embalaža in navodila za uporabo sta okoliju prijaznih materialov, ki jih lahko recikirate v krajevnih mestih za reciklažo.

Odstranjevanje starih naprav med odpadke

Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.

Odstranjevanje akumulatorja med odpadke

- Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke!**
- Pokvarjene ali izrabljene baterije, ki se lahko znova polnijo, je treba reciklirati.
- Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Vsebujejo težke kovine. Označevanje: Pb (= svinec), Hg (= živo srebro), Cd (= kadmij). Zakon vas zavezuje, da vrnete izrabljene baterije in akumulatorje. Baterije lahko po uporabi brezplačno vrnete na našem prodajnem mestu ali v neposredni bližini (npr. v trgovini ali komunalnih zbiralnicah). Baterije in akumulatorji so označeni s prekržano posodo za smeti.
- Polnilne baterije lahko odvržete samo, ko so izpraznjene, oziroma morate poskrbeti, da so zaščitene pred kratkim stikom (npr. z izolirnim trakom).

Izdelka ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke: izdelek oddajte le na zbirnem mestu za električni odpad. O možnostih odstranjevanja izdelka med odpadke se pozanimajte na svoji občini ali mestni upravi.

14. IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženi garancijski kartici.