Istruzioni per l'uso

Striscia luminosa a LED

Romeo

TAGLIA UNICA
70 cm (accorciabile)
transparente, LED: verde

Assistenza Post-Vendita 850946

IT Lo preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

Modello: B112-1 09/2025

3 anni di garanzia

Istruzioni per l'uso originali

Fabbricato in Cina V07/0425

Commercializzato da
MELITEC GmbH
Dieterwiec 22
59469 Ense
Germany
service@melitec.de

1 Informazioni generali

Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo Sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso e la consultazione futura. Se si cede il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il centro di assistenza.

Il collare può spegnersi involontariamente a causa di interferenze esterne (ad esempio, scariche elettrostatiche). Il collare può essere facilmente riportato allo stato operativo desiderato premendo il pulsante.

1.1 Uso previsto

- Questo collare a LED per cani è stato progettato per migliorare la visibilità del cane al crepuscolo e al buio e non è destinato all'illuminazione generale.
- Questa luce è adatta solo per uso privato e non è un giocattolo per bambini.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni alle cose o addirittura lesioni personali.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

1.2 Spiegazione delle parole segnale

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio vengono utilizzate le seguenti parole di segnalazione.

⚠ PERICOLO!
» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.

⚠ AVVERTENZA!
» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.

⚠ ATTENZIONE!
» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!
» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni materiali.

i NOTA
» Questa parola di segnalazione è una parola di segnalazione preferita per i suggerimenti e le pratiche che non riguardano i danni alla persona.

1.3 Spiegazione dei simboli

	Leggete le istruzioni.
III	Classe di protezione III Sicurezza a bassissima tensione (SELV)
IP44	Protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati e contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
CE	I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.
	TENERE LONTANO DAI BAMBINI! L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
	Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato. Deve essere portato nei punti di raccolta differenziata per il riutilizzo e il riciclaggio.
	Questo prodotto contiene una batteria a bottone non sostituibile.

2 Sicurezza

2.1 Istruzioni generali di sicurezza

⚠ ATTENZIONE!
» Il prodotto non deve essere utilizzato se danneggiato.
» Questo collare per cani è regolabile. Assicurarsi che non sia troppo stretto.
» Per caricare la batteria, utilizzare esclusivamente il cavo USB-C in dotazione.
» Tenere lontano l'umidità dalla connessione del cavo USB-C.

2.2 Istruzioni di sicurezza per le batterie

⚠ AVVERTENZA!
» Se le batterie vengono ingerite, sussiste il rischio di soffocamento.
» Tenere le batterie lontano dai bambini.
» In caso di ingestione di una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.

⚠ AVVERTENZA!
» L'elettrolito può fuoriuscire dalle batterie in caso di difetti/danni.
» Evitare il contatto con l'elettrolito fuoriuscito.
» In caso di contatto con l'elettrolito fuoriuscito, sciacquare immediatamente l'area con acqua pulita.
» In caso di contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.
» Non tentare mai di caricare batterie generiche.

⚠ AVVERTENZA!
» Esiste il rischio di esplosione!
» Non esporre la batteria integrata a calore o fuoco e non conservare il collare alla luce diretta del sole.

⚠ AVVERTENZA!
» Esiste il rischio di ustioni chimiche!
» Evitare il contatto con l'elettrolito/acido della batteria fuoriuscito. Non aprire o manomettere l'alloggiamento o la batteria integrata.

3 Panoramica del prodotto

3.1 Ambito di consegna

1. Collare
2. Cavo USB-C, 25 cm

3.2 Controllare il prodotto e l'entità della consegna

⚠ AVVERTENZA!
» C'è il rischio di soffocamento!
» Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici: Questi materiali sono una potenziale fonte di pericolo, in quanto potrebbero soffocare o ingerire piccole parti.

ATTENZIONE!
» C'è il rischio di danni!
» Fare attenzione quando si apre la confezione per evitare di danneggiare il prodotto.
» Evitare l'uso di oggetti appuntiti.

1. Estrarre il prodotto dalla confezione.
2. Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole di plastica/protezione.
3. Controllare se la fornitura è completa (vedere **3.1 Ambito di consegna**).
4. Verificare se il prodotto o le singole parti sono danneggiate. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il centro di assistenza utilizzando i recapiti indicati nella prima pagina delle presenti istruzioni.

4 Uso

Indossare il collare
Posizionare il collare intorno al collo del cane e chiuderlo. È chiuso non appena scatta in posizione. Riaprirlo premendo leggermente sul fermo. Assicuratevi che non sia troppo stretto!

Attivazione della funzione luce continua/flash
Sulla custodia del collare è presente un pulsante. Premendo il pulsante, è possibile passare da una modalità all'altra:
Lampeggio veloce > Lampeggio lento > Luce fissa > Spento

Ricarica del collare per cani
Aprire il coperchio USB sul lato dell'alloggiamento e collegare il cavo USB-C in dotazione. Collegare il cavo a una porta USB libera del computer, ad esempio. La ricarica completa richiede circa un'ora. Dopo la ricarica, richiudere con cura lo sportello di protezione dagli spruzzi dell'ingresso USB, in modo da poter utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza anche in caso di pioggia.

Accorciare la striscia luminosa a LED

La striscia luminosa a LED viene fornita in una lunghezza universale. È possibile accorciare la striscia luminosa alla lunghezza desiderata. Accorciare sempre dal lato contrassegnato!

1. Misurare sul proprio animale domestico di quanto deve essere accorciata la striscia luminosa.
2. Allentare la vite di fissaggio (cacciavite a croce PH-1) ed estrarre la striscia luminosa.
3. Segnare la lunghezza da accorciare.
4. Tagliare la striscia luminosa, ad esempio con forbici robuste.
5. Spingere di nuovo la striscia luminosa nel dispositivo di fissaggio.
6. Serrare nuovamente la vite del dispositivo di fissaggio. Il dispositivo di fissaggio deve essere inserito, altrimenti la striscia luminosa si attorciglia.

5 Pulizia e cura

5.1 Pulizia

⚠ AVVERTENZA!
» Esiste il rischio di scosse elettriche o cortocircuiti!
» Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.

⚠ ATTENZIONE!
» Esiste il rischio di cortocircuito!
» Prima di procedere alla pulizia, rimuovere la batteria dal prodotto.

ATTENZIONE!
» C'è il rischio di danni!
» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure o simili.
» Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.

5.2 Immagazzinamento

ATTENZIONE!
» C'è il rischio di danni!
» Evitare e proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

- Prima dell'immagazzinamento, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo Pulizia e cura.
- Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 20 °C.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

6 Dati tecnici

Modello:	B112-1
Numero di articolo:	850946
Sorgente luminosa:	2 x 0.07 W LED, verde
Batteria:	Batteria Li-Ion HCC-1015 / 3.7V ⎓ / 70mAh
Classe di protezione:	III, Sicurezza a bassissima tensione
Grado di protezione IP:	IP44
Durata dell'illuminazione:	≥ 2 ore con luce continua | ≥ 5 ore in modalità lampeggiante
Tempo di ricarica:	circa 50 minuti

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, la striscia luminosa diventa inutilizzabile.

7 Istruzioni per lo smaltimento

7.1 Smaltimento dell'imballaggio/della confezione

Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino con la carta e i film di scarto nella raccolta differenziata.

7.2 Smaltimento del prodotto

Non smaltire i vecchi dispositivi insieme ai normali rifiuti domestici!

Se l'apparecchio non può più essere utilizzato, ogni utente è legalmente obbligato a separare i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici, ad es. presso un punto di raccolta del proprio comune/quartiere. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati evitando effetti negativi sull'ambiente, nonché sulla salute umana. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui indicato.

7.3 Smaltimento delle batterie

Il simbolo del bidone barrato sulle pile o sugli accumulatori indica che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone barrato. Siete obbligati per legge a restituire le vecchie pile e gli accumulatori dopo l'uso. Potete farlo gratuitamente presso un punto vendita o un altro punto di raccolta vicino a voi. Gli indirizzi dei centri di raccolta adatti possono essere richiesti al proprio comune o all'amministrazione locale.

Le pile possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana.

Occorre prestare particolare attenzione quando si maneggiano batterie contenenti litio, a causa dei rischi specifici che comportano.

La raccolta differenziata e il riciclaggio delle vecchie pile e degli accumulatori dovrebbero evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Evitare il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie, ad esempio privilegiando le batterie a lunga durata o le batterie ricaricabili. Evitate di sporcare gli spazi pubblici evitando di lasciare in giro batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.

Verificate le possibilità di riciclare le pile invece di smaltirle.

Si prega di restituire le batterie e le pile ricaricabili solo se scariche!

8 Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

8.1 Condizioni di garanzia convenzionale

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	**3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce**
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza** delle **misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.
Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.
Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: **https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/**.

9 Dichiarazione di conformità

CE

L'azienda MeLiTec GmbH/Oesterweg 22/59469 Ense/Germania, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto
COLLARE PER CANI A LED soddisfa i requisiti di base delle direttive UE elencate.

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo riportato sul retro di queste istruzioni.