



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AMBIENCE ÁLLÓLÁMPA

CASALUX®



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	842148
KÉRJÜNK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOCUSZTÁSI CÍMK TÍPUSA: AFL-1	09/2025

3

ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

W01/0025

KINAI GYÁRTMÁNY

FAKTESZTO
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTRASSE 28A,
67663 KAISERSLAUTERN,
NEHEMSZLAG



1 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Ellenőrizze a szállítási teljességét, és ha a csomag nem teljes, értesítsen minket a vásárlástól számított 14 napon belül. A megvásárolt csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- AFL-1 Ambience állólámpa
- Távirányító
- Távirányító CR2025 gombelemmel
- Adapter
- Használati útmutató

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik, és a lámpa szerves részét képezi. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, a kezelésről és az ártalmatlanításról. A lámpa használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. Az útmutató figyelmen kívül hagyása a lámpa károsodásához vezethet. Ez az útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul. Külföldön ügyeljen az adott országra vonatkozó előírásokra és törvényekre is. Őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a lámpát harmadik félnek továbbadja, győződjön meg róla, hogy a használati útmutatót is mellékel. Az útmutató online is letölthető a következő linken: <https://downloads.maginn.de/downloads/bedienungsanleitung/>

3 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék kizárólag saroklámpaként használható. Kizárólag magáncélu felhasználásra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra. A terméket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat okozhat. A gyártó vagy az eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért. A termék nem megfelelő kezelése veszélyt jelenthet Önre és másokra nézve, valamint a termék károsodásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. Ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat, és tartsa be azokat szigorúan.

4 BIZTONSÁG

4.1 FIGYELMEZTETŐ SZAVAK MAGYARÁZATA

Az alábbi figyelmeztető szavak szerepelnek ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson.



VESZÉLY!

» Ez a figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely elkerülése esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.



FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely elkerülése esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT!

» Ez a figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely elkerülése esetén kisebb vagy közepes sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉS

» Ez a figyelmeztető szó előnyben részesített kifejezés tippekre és gyakorlatokra, amelyek nem kapcsolódnak személyi sérüléshez.

1

- Az elhasznált akkumulátorokat el kell távolítani a készülékből.
- Az akkumulátorokat semmilyen körülmények között ne nyissa fel, ne sértse meg, ne szúrja át és ne zárja rövidre.
- Tartsa be az akkumulátor gyártójának biztonsági, használati és ártalmatlanítási előírásait.

i MEGJEGYZÉS: KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» A termék és tartozékainak helytelen kezelése károsodáshoz vezethet.

- Soha ne húzza ki a tápegységet a csatlakozóból a kábelnél fogva. Mindig magát a tápegységet fogja meg és úgy húzza ki.
- Ne használja a kábelt hordozó fogantyúként.
- Tartsa a terméket és a tápegységet távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Helyezze el a tápkábelt úgy, hogy ne jelentsen botlásveszélyt.
- Ne hajlítsa meg a tápegység kábelét éles éleken.
- Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne érintsen meg egy elektromos készüléket, amely vízbe esett. Ilyen esetben mindig azonnal húzza ki a tápegységet a csatlakozóból.
- Az akkumulátorok szélsőséges magas vagy alacsony hőmérsékletnek, illetve nagy magasságban alacsony légnyomásnak való kitettsége használat, tárolás vagy szállítás közben robbanásveszélyt jelent.
- Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőhatásnak, például közvetlen napsugárzásnak vagy tűznek. Tűz-, robbanás- vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok felszabadulásának veszélye áll fenn.
- Akkumulátorok ártalmatlanítása: A régi vagy lemerült akkumulátorokat a vonatkozó jogszabályok szerint megfelelő módon kell újrahasznosítani. További információért forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vagy ha meghibásodás lép fel, kapcsolja ki a készüléket.

! FIGYELMEZTETÉS!

» Veszély gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. részben fogyatékkal élők, idősebb, fizikai vagy mentális károsodással rendelkező személyek), illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek (pl. nagyobb gyermekek) számára.

- Ezt a terméket olyan személyek is használhatják, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális korlátozásokkal rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy ismerettel, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértik a használatával járó lehetséges veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A terméket nem tisztíthatják és nem tarthatják karban gyermekek.
- Tartsa a 8 év alatti gyermekeket távol a terméktől és annak tartozékaitól.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a termékbe vagy annak tartozékaiba.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül működés közben.

4



Olvassa el a kézikönyvet.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség minden vonatkozó előírásának.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek váltakozó árammal (AC) működnek.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek egyenárammal (DC) működnek.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléshez vagy a működtetéshez.



Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek kiegészítő vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és megfelelnek a II. védelmi osztálynak.



A termék megfelel a III. védelmi osztálynak. Alacsony feszültséggel működik, és biztonságosan van elválasztva más áramköröktől.



Az ezzel a szimbólummal ellátott adapterek függetlenül szerelt vezérléssel rendelkeznek.



Az ezzel a szimbólummal ellátott adapterek rövidzárlat-biztos biztonsági leválasztással rendelkeznek a fokozott biztonság és megbízhatóság érdekében.



Csak beltéri használatra. Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek kizárólag beltérben (száraz környezetben) szabad üzemeltetni.



Tesztelt biztonság: Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

4.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

! FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- » Helytelen elektromos telepítés, túlzott hálózati feszültség vagy nem megfelelő használat áramütést okozhat.
- Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen elérhető aljzathoz, hogy probléma esetén gyorsan leválaszthassa az áramforrásról.

2

i MEGJEGYZÉS: ANYAGI KÁROK VESZÉLYE!

» A termék helytelen kezelése a termék károsodásához vezethet.

- A termék telepítésekor és rögzítésekor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságot tartson más tárgyaktól, hogy elkerülje a termék felborulását.
- Helyezze a terméket könnyen hozzáférhető, sík, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre. Ne helyezze a terméket egy munkafelület szélére vagy sarkára.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól (például tűzhelyektől), közvetlen napfénytől, nedvességtől (pl. nedves felületektől), éles szélektől és sarkoktól.
- Ne tegye ki a terméket -10°C alatti vagy +40°C feletti környezeti hőmérsékletnek.
- Ügyeljen arra, hogy a tápegység ne érintkezzen forró alkatrészekkel.
- Ne takarja le a terméket működés közben, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. Ez hőfelhalmozódást okozhat.
- Ne merítse a terméket vízbe tisztítás céljából, és ne használjon gőztisztítót, mivel ez károsíthatja a terméket.
- Ne használja a terméket, ha a komponenseken repedések, törések vagy deformációk vannak. A sérült alkatrészeket kizárólag eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- A külső hatások (például ütés, leesés vagy egyéb események) következtében bekövetkező elektronikai vagy tartozéksérülések nem tartoznak a garancia hatálya alá, és a javítás költségekkel jár.
- A termék nem alkalmas puha felületeken, például ágyneműn vagy takarókon történő használatra.
- Ne ejtse le a terméket, és kerülje a magasból történő leesést.
- Vegye figyelembe, hogy a termék bizonyos részei felforrósodhatnak.
- Ez a termék kizárólag beltéri, száraz környezetben való használatra alkalmas.
- Mindig kapcsolja ki a terméket, ha nem használja, vagy ha meghibásodás lép fel.
- Ne nyissa fel, ne módosítsa vagy alakítsa át a terméket, és ne helyezzen bele fém tárgyakat vagy vezetékeket.

i MEGJEGYZÉS!

- Elektrosztatikus kisülés (ESD) hatására a termék hibásan működhet, és a felhasználónak vissza kell állítania a működés helyreállításához.

5 ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1 ELŐKÉSZÜLETEK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSHÉZ

! FIGYELEM! FULLADÁS VESZÉLY!

» A csomagolófóliával játszó gyermekek számára fulladásveszély áll fenn.

- Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolófóliával. Beleakadhatnak és megfulladhatnak.

5


3

MEGJEGYZÉS! ANYAGI KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» A csomagolás helytelen, éles késsel vagy más hegyes tárggyal történő felnyitása könnyen károsíthatja a terméket. A csomagolást óvatosan nyissa ki.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el róla az összes védőfóliát.
- Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e (Lásd A ábra).
- Vizsgálja meg a terméket és tartozékait esetleges sérülések szempontjából. Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Forduljon a gyártóhoz a garanciakártyán megadott szervizcímén.

6 TERMÉKTÁTEKINTÉS



- Fényoszlop
- Fényoszlop talp
- 12 V / 1 A DC adapter

- Távirányító
- Gombelem, CR2025

6

