


supersonic **r**

Dyson Supersonic r™ Haartrockner Bedienungsanleitung

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01




Inhalt

Lieferumfang
Funktionen
Erste Schritte

Verwendung des Haartrockners
Wartung und Pflege des Geräts

dyson


Lieferumfang




Dyson Supersonic r™ Haartrockner

Dysons Präzisionshaartrockner für ein optimiertes Styling¹ und Salon-Finish². Entwickelt als leichtester³ und kleinster⁴ Haartrockner im Sortiment. Mit fünf intelligenten Aufsätzen.


Weitere Aufsätze sind auf www.dyson.de erhältlich.




Aufsatz für
kraftvollen
Luftstrom




Styling Düse



Diffusor



Kammaufsatz mit
breiten Zacken



Flyaway-Aufsatz

1. Im Vergleich zum Dyson Supersonic™ Haartrockner. 2. Im Vergleich zum Trocknen an der Luft. Der genaue Wert liegt zwischen 46 % und 52 %. 3. Im Vergleich zum Dyson Supersonic™ Haartrockner. Basierend auf dem Gewicht des Gerätekörpers. 4. Im Vergleich zum Dyson Supersonic™ Sortiment.

Funktionen





Erste Schritte

Gerät aus der Box nehmen


Gerät am Strom anschließen

Setze einen der Aufsätze auf, bevor du das Gerät einschaltest, da der Haartrockner sonst nicht funktioniert.




Aufsatz für kraftvollen Luftstrom

Liefert einen starken Luftstrom, um Haare schnell zu trocknen.




Styling Düse

Bietet einen fokussierten Luftstrom – genau dort, wo er benötigt wird.




Kammaufsatz mit breiten Zacken

Entwickelt, um das Haar während des Trocknens zu entwirren und ihm mehr Länge zu verleihen.




Diffusor

Verleiht Wellen, Locken und krausem Haar mehr Definition und reduziert Frizz⁵.



Flyaway-Aufsatz

Zieht längere Haare an und bändigt fliegende Haare bei gestyltem Haar mithilfe des Coanda-Effekts⁶.



5. Im Vergleich zu luftgetrocknetem Haar. 6. Für die Verwendung auf trockenem, glattem (bzw. geglättetem) Haar.

Verwendung des Haartrockners

Einstellungen

Die intelligenten Aufsätze sind mit einem optimierten Luftstrom- und Temperaturbereich voreingestellt und merken sich die zuletzt verwendeten Einstellungen dank automatischer Aufsatzerkennung.


LEDs

LEDs zeigen die vier möglichen Temperatur- und die drei Luftstromeinstellungen an.

Luftstrom



Temperatur



Diagnose

Blinkende gelbe LED:

Der Filter muss gereinigt werden.



Blinkende weiße LED:

Der Filter fehlt entweder oder wurde nicht richtig eingesetzt. Stelle sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt wurde, damit der Haartrockner funktioniert.



Blinkende weiß-blaue LEDs:

Es wurde kein Aufsatz angebracht. Das Gerät funktioniert nicht ohne Aufsatz.



Alle weißen und roten LEDs blinken:

Kontaktiere Dyson unter +49 22158609959.



Um zu erfahren, wie du den Filter reinigst, befolge die Anweisungen oder schaue das Video unter <https://www.dyson.de/support>


Wartung und Pflege des Geräts

Reinigung des Filters

Um eine optimale Leistung des Haartrockners aufrechtzuerhalten, reinige den Filter entweder, sobald du durch eine blinkende gelbe LED dazu aufgefordert wirst, oder wenn du einen abgeschwächten Luftstrom spürst. Wenn sich kein Filter im Gerät befindet oder dieser nicht richtig eingesetzt wurde, blinkt eine weiße LED auf.


Schritt 1

Trenne deinen Haartrockner vom Strom und lasse ihn abkühlen, bevor du den Filter reinigst.




Schritt 2

Entferne die Filtermanschette, indem du sie über das Netzkabel nach unten schiebst und an der Trennlinie öffnest.




Schritt 3

Schiebe die zwei Teile des Filters auseinander, um sie zu trennen.




Schritt 4

Wische sämtliche lose, grobe Verschmutzungen wie Haare oder grobe Staubpartikel von der Filtermanschette ab.




Schritt 5

Spüle die beiden Filterteile unter warmem fließendem Leitungswasser ab.




Schritt 6

Schrubbe die Innen- und Außenseite der inneren Filtermanschette sanft mit kleinen, kreisenden Bewegungen. Nutze dafür eine kleine Menge Tiefenreinigungsshampoo. Schrubbe anschließend das Innere der Filtermanschette sanft mit Auf- und Abwärtsbewegungen, bevor du sie abspülst.




Schritt 7

Halte sie gegen das Licht, um sicherzustellen, dass keine Rückstände oder Schmutz vorhanden sind.




Schritt 8

Trockne die innere Filtermanschette, indem du sie durch leichtes Drücken vorsichtig mit einem trockenen Papiertuch abtupfst.




Schritt 9

Lasse beide Filter vollständig trocknen, bevor du fortfährst.



Schritt 10

Schiebe den Innenfilter zurück in die Manschette, öffne diese anschließend an der Trennlinie und setze alles zurück auf das Gerät, bis die Filtereinheit einrastet.



Blinkende weiß-blaue LED:

Der Filter fehlt entweder oder wurde nicht richtig eingesetzt. Stelle sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt wurde, damit der Haartrockner funktioniert.

Um zu erfahren, wie du dein Gerät reinigst und wartest, besuche <https://www.dyson.de/support>

