



Használati utasítás

TOY
lino

Fából készült tanulótábla



STORITVE ZA STRANKE

 support@carstensen.de

851657
659712(SAP) 09/2025

851657-HU-A&B / 25DX

ÁLTALÁNOS	3
HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK	3
RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT	4
VESZÉLY ÉS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSE	4
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOROKHOZ	5
TEGYE BE AZ ELEMÉKET	5
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS	6
ELTÁVOLÍTÁSI UTASÍTÁSOK	6
ELLENŐRIZZE A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELMET	7
FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	7

ÁLTALÁNOS



Kérjük, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, különösen a biztonsági utasításokat, és csak a jelen használati utasításban leírtak szerint használja a terméket. Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat. A használati utasítás a termék szerves részét képezi.

Őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi használatra, mivel fontos információkat tartalmaz, és adja tovább, ha a terméket más felhasználónak adja át. A csomagolást, valamint a használati utasítást őrizze meg a későbbi használatához, mivel fontos információkat tartalmaznak.

Ez a használati utasítás PDF fájlként is kérhető ügyfélszolgálatunkon. Kérjük, forduljon a következő e-mail címre: support@carstensen.de: **support@carstensen.de**.

HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

A következő szimbólumok és jelszavak szerepelnek ebben a használati utasításban, a terméken vagy a csomagoláson.



Használat előtt kövesse az utasításokat!



12 hónapos kortól ajánlott.



CE jelölés / megfelelőségi nyilatkozat:

Az ezzel a szimbólummal jelölt cikkek megfelelnek a követelményeknek az európai játékbiztonsági irányelv követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az e-mail címen kérhető: **support@carstensen.de**.



Ez a jelző szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, halált okozhat, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



Egyenáram

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A terméket 12 hónapos vagy annál idősebb gyermekek számára szánt játéknak szánják. A terméket beltéri használatra szánják. A termék kizárólag magánhasználatra és nem kereskedelmi célokra.

A terméket kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja. Ne végezzen semmilyen módosítást, és soha ne zárja rövidre az elektromos alkatrészeket. Bármilyen más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és anyagi károkat okozhat vagy akár személyi sérülést is okozhat.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

VESZÉLY ÉS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSE

Mindig tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat. Ennek elmulasztása sérülést és anyagi kárt okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELMEZTETÉS - Sérülés és anyagi kár veszélye!

- Az akkumulátort csak felnőtt cserélheti ki. Mindig győződjön meg arról, hogy gyermeke csak rendeltetésszerűen használja a terméket, és nem él vissza vele.
- Az első használat előtt a szigetelőcsíkot el kell távolítani az elemtartóból.
- FIGYELMEZTETÉS: Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. Légutak belső elzáródása miatti fulladásveszély.
- Az elemek cseréje után győződjön meg arról, hogy az elemtartó csavaros csatlakozása szorosan záródik. Ellenőrizze ezt rendszeresen. Ne húzza túl a csavarokat!
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket sérülések vagy meglazult csavarok szempontjából. A csavarokat. Ha a termék vagy a tartozékok sérültek, azokat nem szabad tovább használni.
- Soha ne engedje, hogy gyermeke felügyelet nélkül játsszon a termékkel.
- A termékkel nem szabad visszaélni. Ne tegyen semmilyen szerkezeti változtatásokat más alkatrészek rögzítésével.
- Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használja.

VIGYÁZAT!

- A termék elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ne hozza vízzel érintkezésbe.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOROKHOZ

Az akkumulátor lenyelése életveszélyes lehet! Lenyelés esetén azonnal forduljon a Mérgezési Információs Központhoz vagy orvoshoz. Öblítse ki a száját. Tartsa meg a csomagolást vagy a címkézést kéznél legyen. Kivételes esetekben folyadék szívároghat ki az akkumulátorból, ami égési sérüléseket okozhat vagy tönkretetheti a terméket. Ezzel megakadályozhatja az akkumulátor szivárgását:

- Az elemeket kisgyermekektől távol kell tartani. Az elemeket csak felnőtt cserélheti ki.
- Ne zárja rövidre, ne lyukassza ki, ne deformálja, ne szerelje szét, ne melegítse 85 °C fölé, ne égesse, ne forrassza, ne ejtse le nagy magasságból, és az akkumulátor tartalmát ne tegye ki víznek.
- Soha ne használjon különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket.
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú (ajánlott) akkumulátorokat használjon.
- A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad újratölteni.
- Ne használja a terméket lúgos, cink-szén és/vagy újratölthető elemekkel egyidejűleg.
- Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) helyezze be.
- Vegye ki a használt elemeket a termékből, és megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa azokat.
- Ne dobja a terméket tűzbe. A benne lévő elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. Ha azonban mechanikai sérülés vagy helytelen kezelés miatt az akkumulátor szivárog, vegye figyelembe a következő pontokat:
- A kiszabaduló gázok légzési problémákat okozhatnak. Azonnal szellőztessen, majd menjen ki a friss levegőre. Súlyosabb esetekben azonnal forduljon orvoshoz.
- A bőrrel való érintkezés bőrirritációt okozhat. A bőrt alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- A szemmel való érintkezés irritációt okozhat. Ajánlatos a szemet azonnal legalább 15 percig alaposan kiöblíteni vízzel, és ezt követően azonnal orvoshoz fordulni.
- A kiszivárgott folyadékot egy nedvszívó ruhadarabbal törölje fel.
- Az akkumulátort azonnal távolítsa el a tűz közeléből.

TEGYE BE AZ ELEMÉKET

Győződjön meg róla, hogy a játék ki van kapcsolva. Az elemtartó az alján található. Egy csavarhúzóval nyissa ki, és helyezze be a 3x 1,5 V-os LR03/AAA alkáli elemeket az elemtartóba a képen látható módon.

Ügyeljen a helyes polaritásra. Most csavarhúzóval zárja vissza szorosan az elemtartót.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- A felületek tisztításához tiszta, nedves ruhát használjon. Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy fertőtlenítőszeret a tisztításhoz. Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy fertőtlenítőszeret a tisztításhoz.
- Védje a játékot a nedvességtől és a páratartalomtól. Ez károsíthatja az elektronikát. A terméket soha ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig tárolja a terméket, hogy megakadályozza azok lemerülését.

ELTÁVOLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

A terméket és a csomagolást külön, a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kétség esetén kérdezze meg a hulladékkezelő szervezetet a megfelelő és környezetbarát ártalmatlanításról.

Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba, és nem szabad elégetni őket. A fogyasztóknak törvényileg kötelességük visszavinni a használt elemeket. A régi elemeket a következő nyilvános gyűjtőhelyeken adhatja vissza vagy bárhol, ahol akkumulátorokat árusítanak.



Az elemeken lévő áthúzott, kerek kúszszimbólum azt jelzi, hogy az elemeket és a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A Hg (higany), Cd (kadmium) vagy Pb (ólom) kémiai szimbólumok azt jelzik, hogy az akkumulátorokban említett nehézfém-tartalom a 2023/1542/EK rendeletnek megfelelően fel kell tüntetni. Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, és vegyi hulladékként kell besorolni őket. A nehézfémek kémiai jelzései a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat a kommunális gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani.



A hulladékgyűjtő alatti sáv azt jelzi, hogy a terméket 2005. augusztus 13. után hozták forgalomba. A régi készülékek újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más módon történő hasznosításával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, vigye el a régi készüléket egy elektronikai hulladékgyűjtő pontra vagy egy újrahasznosító központba. Ezt a terméket élettartama végén a 2012/19/EU irányelvnek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell visszavinni a megfelelő újrahasznosítás érdekében. Az ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből, és a leírtak szerint külön ártalmatlanítsa azokat. Az akkumulátor veszélyes hulladék, és soha nem szabad a maradék hulladékkal együtt ártalmatlanítani. További információért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalatához vagy a helyi hatósághoz.

ELLENŐRIZZE A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELMET

- Vegye ki a termék minden egyes részét a csomagolásból. Ellenőrizze a címet, hogy a szállítmány teljes-e. Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem bármely része sérült-e. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket.

Szállítási terjedelem:

- 1 x fa tanulási tábla
- 3 x 1,5 V-os LR03/AAA alkáli elem (a termékbe már be van építve)
- 1 x használati útmutató

FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS

Kapcsolja be a terméket a kapcsolóvezérlő OFF állásból ON állásba (alacsony hangerő) vagy ON állásba (közepes hangerő) történő áthelyezésével. A termék csengőhangot ad ki, és az interaktív gombok összes jelzőfénye 1 másodpercre kigyullad.

Standard üzemmód:

- 1. Nyomja meg egyszer a kívánt interaktív gombot a hozzárendelt kép nevének lejátszásához.
- 2. Ugyanezt a gombot újra megnyomva a hozzárendelt képhez tartozó hang lejátszásához. a hozzárendelt kép hangjának lejátszásához.

Lejátszási mód:

- Nyomja meg a szívárvány gombot a lejátszási mód elindításához. Gyermeke most megkérdezi, hogy most arra kéri, hogy egy véletlenszerűen feltett kérdés alapján válassza ki a megfelelő képet. Például: „Gyere, játsszunk”, „Hol vannak az almák?”.

Ha a válasz helyes: Egy „tapsoló hang” hallatszik, és az összes szimbólum 3-szor felvillan. A következő kérdés következik.

Ha a válasz rossz: Ugyanezt a kérdést még 2 alkalommal felteszik alkalommal. A harmadik rossz válasz után újabb véletlenszerű kérdés következik.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátorok: 3 x 1,5V === LR03/AAA

Méret: ca. 19,5 x 15,5 x 3,5 cm

Kínában gyártott.

STORITVE ZA STRANKE



support@carstensen.de

© Copyright

Újryomtatás vagy sokszorosítás (beleértve a kivonatokat is)
csak a következő engedéllyével:

CARSTENSEN IMPORT-EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 3-7
25479 ELLERAU
GERMANY

2025

Ez a kiadvány, beleértve minden részét, szerzői jogi védelem alatt áll. A Carstensen Import-Export Handels-
gesellschaft mbH engedélye nélkül a szerzői jog szűk határain kívül történő felhasználás tilos és bünte-
tendő. Ez különösen vonatkozik a reprodukciókra, fordításokra, mikrofilmezésre, valamint az elektronikus
rendszerekben történő betáplálásra és feldolgozásra.

CARSTENSEN IMPORT-EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 3-7
25479 ELLERAU
GERMANY