




## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# LESZÚRHATÓ LED LÁMPA



|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE                                                              | 849018 |
| <div><div><div>HU</div></div></div> KÉRÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ. |        |
| A FŐVÁSTÁRSI CSOK TÍPUSA: LEDMP25-A, LEDMP25-B, LEDMP25-C, LEDMP25-D                  |        |
| 10/2025                                                                               |        |

3  
ÉV JÓTÁLLÁS

V07/0525

KINAI GYÁRTMÁNY

ASC - ALDI SÜD GROUP  
SUPPLY CHAIN ENTRY  
GMBH  
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D  
5020 SALTZBURG  
AUSTRIA  
CS@ASC-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



## 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ



Ez a használati útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.  
A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, különös tekintettel a **BIZTONSÁG** című bekezdésre. Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen útmutatót is. Ha az útmutató digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

## 2 BIZTONSÁG

### 2.1 A JELEZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, és/vagy a csomagoláson az alábbi jelzőszavak szerepelnek.



#### ⚠ VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményez.



#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményezhet.



#### ⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérüléshez vezethet.

#### ℹ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, az anyagi károkat eredményezhet.



#### ℹ TUDNIVALÓ

» Ez a jelzőszó használatos személyi sérülésekkel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

### 2.2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el az útmutatót.



Az ezzel a szimbómmal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.



A termék a III. védelmi osztályba tartozik, így egy teljesen biztonságos feszültségtartományban működik.

IP44

Védelem az 1 mm feletti szilárd tárgyak é bejutása és a ráfröccsenő víz ellen.

1



Egyenáram

## 2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Ne használja a terméket, ha nincs minden tömítés megfelelően felszerelve.

- Ne használja a terméket beltérben, ha nincsenek olyan kerti cserepek vagy edények, amelyek meg tudják tartani a fémrudakat. Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol meztibáb közlekednek, vagy ahol gyermekek és háziállatok tartózkodnak.
- Ne tegye ki a terméket erős esőzésnek.
- A fémrudakat rögzítse a talajban vagy egy stabil felületen úgy, hogy azok ne boruljanak fel, és ne lehessen bennük megbotolni.
- Ne feledje kikapcsolni a terméket, ha az nincs használatban.
- A termék fényforrásai nem cserélhetők. Ha a fényforrások élettartama a végéhez ér, a teljes terméket ki kell cserélni.

## 2.4 TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a terméket. Üzemzavar esetén a javítási munkákat kizárólag képzett szakember végezheti.
- Ne nyissa fel a termék burkolatát. Ne dugjon semmilyen idegen tárgyat a burkolat alá.
- Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásban.
- Ne zárja rövidre a bemeneti terminálokat.

## 2.5 ELEMekre VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

### 2.5.1 CSERÉLHETŐ ELEMÉK

- Az elemeket tárolja gyermekektől elzárt helyen.
- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül kicseréljék az elemeket.
- Ne cserélje fel az elemek pólusait; vegye figyelembe a (+) és a (–) jelöléseket mind az elemen, mind pedig a terméken.
- Az elemeket ne zárja rövidre.
- Ne töltse az elemeket.
- Ne merítse le az elemeket túlságosan.
- Ne használjon egyszerre lemerült és új elemeket, illetve eltérő típusú és márkájú elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és szabályosan ki kell selejtezni.
- Ne hevítse túl az elemeket.
- Az elemeket ne hegesse vagy forrassa közvetlenül.
- Ne szedje szét az elemeket.
- Ne deformálja az elemeket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- A sérült burkolatú lítiumelemet nem érheti víz.
- Ne burkolja be és/vagy ne módosítsa az elemeket.
- A használaton kívüli elemeket tárolja az eredeti csomagolásban, és tartsa azokat fém tárgytól távol. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy keverje össze.
- Vegye ki az elemeket a termékből, ha hosszabb ideig nem kívánja használni, kivéve, ha vészhelyzetekre szánja.
- Ha azt gyanítja, hogy egy elemet lenyeltek, vagy ha az bármilyen más módon a testen belülre jutott, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne nyúljon a szívárgó elemekhez. Ha mégis érintkezne az elemfolyadékkal, mossa le az érintett helyet alaposan bő vízzel. Ha a kifolyt elemfolyadék a bőrön reakciókat okoz vagy ha a szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.

2

## 6 HASZNÁLAT

### 6.1 AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE

- Nyissa fel az elemtartó rekeszt **3**.
- Helyezzen be új elemeket **4** megfelelő polaritással (+ és –).
- Zárja le az elemtartó rekeszt **3**. Ellenőrizze, hogy a retesz teljesen lezárult-e.

### 6.2 A TERMÉK FELSZERELÉSE



#### ℹ TUDNIVALÓ

» A termék körüli területnek tisztának kell lennie. Tartsa a terméket akadályoktól, például kövektől, ágaktól stb. távol.  
» Ellenőrizze, hogy a talaj elég stabil-e a termék biztonságos megtartásához. Ha a talaj túl laza vagy homokos, a termék eldőlni fog.  
» Gondoskodjon arról, hogy a termék stabil, egyenletes felületre kerüljön. A termék nyílt terepen is használható, ha a fémrudakat **6** a talajba verik, hogy stabilan álljanak.

- A bontásiveszély elkerülése érdekében húzza szét a kábelt, és úgy helyezze el, hogy az ne csavarodjon szét vagy gabalyodjon össze.
- Az S-kampót **5** úgy kell a fémkerethez rögzíteni, hogy az stabil legyen.
- Helyezze a fémrudakat **6** a kívánt helyen a talajba, amíg a termék stabilan meg nem áll.

### 6.3 BE-/KIKAPCSOLÁS

- A termék bekapcsolásához nyomja meg a **TIMER/ON/OFF** gombot **2** 2-szer.
- A termék kikapcsolásához nyomja meg a **TIMER/ON/OFF** gombot **2** 3-szer.

### 6.4 AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA



#### ℹ TUDNIVALÓ

» Időzítő üzemmódban a termék automatikusan bekapcsol (6 óra) és kikapcsol (18 óra), amíg manuálisan ki vagy be nem kapcsolja.  
» Az időzítő beállításához és a termék bekapcsolásához nyomja meg a **TIMER/ON/OFF** gombot **2** 1-szer.  
» Az időzítő leállításához és a termék tartós bekapcsolásához nyomja meg a **TIMER/ON/OFF** gombot **2** még egyszer. A termék kikapcsolásához nyomja meg a **TIMER/ON/OFF** gombot **2** 2-szer.

## 7 HIBAELHÁRÍTÁS


| PROBLÉMA              | OK                                                                                              | MEGOLDÁS                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A termék nem működik. | Az elemek <b>4</b> lemerültek.                                                                  | Cserélje ki az elemeket <b>4</b> (lásd <b>AZ ELEMÉK CSERÉJE</b> c. részt).                                   |
|                       | Az elemek <b>4</b> nincsenek helyesen behelyezve.                                               | Helyezzen be elemeket <b>4</b> megfelelő polaritással (+ és –) (lásd <b>AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE</b> c. részt). |
|                       | A LED-ek közötti kapcsolat megszakadását kopás okozhatta, ha az új elemek cseréje nem segített. | Selejtezze ki a terméket.                                                                                    |

5

## 2.6 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék dekorációs világításra használható. Háztartási megvilágításra nem alkalmas.
- A termék kerti dekorációként használható.
- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- Lehetséges sérülések szakszerűtlen használat esetén.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

## 3 TERMÉKÁTEKINTÉS



- |                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 1 LED lámpa (1x)                         | 4 Elem (2x)    |
| 2 TIMER/ON/OFF (időzítés/be/ki kapcsoló) | 5 S-kampó (1x) |
| 3 Elemtartó rekesz                       | 6 Fémrúd (2x)  |

## 4 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

### 4.1 A TERMÉK, ILLETVE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE



#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS! FÜLLADÁS-VEZÉLY!

» Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől és a háziállatoktól: ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, például megfulladhatnak tőlük, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket.

3

## 8 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

### 8.1 TISZTÍTÁS



#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS ÉS RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a burkolat alá.

#### VIGYÁZAT! RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a termékből.

#### VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy műanyag sörtével ellátott keféket, valamint kisebb éles, fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, spatulákat és hasonlókát. Ezek kárt tehetnek a termék felületeiben.  
1. Törölje tisztára a terméket egy nedves ruhával. Makacs szennyeződések esetén használjon lágy tisztítószert.  
2. Hagyja az alkatrészeket teljes mértékben megszáradni.

### 8.2 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

#### 8.2.1 AZ ELEMÉK CSERÉJE

- Nyissa fel az elemtartó rekeszt **3**.
- Vegye ki a régi elemeket **4** az elemtartó rekeszből **3**.
- Helyezzen be új elemeket **4** megfelelő polaritással (+ és –).
- Zárja le az elemtartó rekeszt **3**. Ellenőrizze, hogy a retesz teljesen lezárult-e.

### 8.3 TÁROLÁS

#### VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» Óvja a terméket a portól, a víztől, a nedvességtől, a fagytól, a szélsőséges hőmérsékletektől, a magas páratartalomtól és a közvetlen napsugárzástól.

- Tárolás előtt tisztson meg minden alkatrészt a **Tisztítás** c. bekezdésben leírtak szerint.
- Tárolás előtt törölje a terméket teljesen szárazra.
- A terméket mindig hűvös és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja.

6

| 9                                 | MŰSZAKI ADATOK                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A fogyasztási cikk típusa:</b> | LEDMP25-A, LEDMP25-B, LEDMP25-C, LEDMP25-D |
| <b>Névleges feszültség:</b>       | 3 V <b>===</b> (2x 1,5 V) AA típusú elem   |
| <b>IP védelmi osztály:</b>        | IP44                                       |
| <b>A LED-ek száma:</b>            | 60 darab                                   |
| <b>A LED-ek teljesítménye:</b>    | 3,0 V <b>===</b> , 0,36 W                  |
|                                   | LEDMP25-A: 20,5 x 45 cm                    |
|                                   | LEDMP25-B: 20 x 45 cm                      |
|                                   | LEDMP25-C: 31 x 29 cm                      |
|                                   | LEDMP25-D: 20,5 x 30,5 cm                  |
| <b>Méretetek (Sz x Ma):</b>       |                                            |
| <b>Gyártási szám:</b>             | 849018                                     |

## 10 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

### 10.1 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A csomagolást fájta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a használt papír gyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

#### 10.2 A TERMÉK KISELEJTÉZÉSE



**A kiselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!**

Ha a termék már nem használható, a felhasználó törvényileg köteles a kiselejtezett készüléket a háztartási hulladékoktól különválasztva, pl. a lakóhelyéhez/városrészéhez közeli hulladékgyűjtő helyen leadni. Ezzel garantálható, hogy a kiselejtezett készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak ellátva.

#### 10.3 AZ ELEMEK KISELEJTÉZÉSE



Az itt látható szimbólum azt jelzi, hogy az elemek és akkumulátorok nem selejtezhetők ki a háztartási hulladékkal együtt. A fogyasztóknak törvényi kötelezettsége, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat\*) vagy sem – a lakóhelyéhez működő gyűjtőhelyen vagy egy kereskedőnél leadja, hogy lehetővé tegye az olyan értékes nyersanyagok környezetbarát ártalmatlanítását és újrafelhasználását, mint a kobalt, a nikkel és a réz. Az elemek és akkumulátorok visszaküldése ingyenes. Nem megfelelő ártalmatlanítás esetén néhány lehetséges összetevő, mint például a higany, a kadmium és az ólom mérgező, és veszélyezteti a környezetet. A nehézfémek például egészségre károsak lehetnek az emberekre, az állatokra és a növényekre, és felhalmozódhatnak a környezetben és a táplálékláncban, és azután a táplálékon keresztül közvetve bejuthatnak az emberi szervezetbe. Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek fixen a készülékbe szerelve, ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és külön kell az ártalmatlanításukról gondoskodni. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le! Ha lehetséges, használjon akkumulátorokat az egyszer használatos elemek helyett. \*) jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Az elemek és akkumulátorok visszajuttatása díjmentes.

## 7

### 

### 10.4 A LÍTIUMALAPÚ AKKUMULÁTOROK KISELEJTÉZÉSE

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen le legyen merítve.

A lítiumot tartalmazó régi akkumulátorok tűzveszélyesek. Ezért különös elővigyázatossággal kell eljárni a lítiumot tartalmazó régi elemek és akkumulátorok megfelelő kiselejtezése során. A helytelen kiselejtezés belső és külső rövidzárlatokhoz is vezethet a hőhatások (hő) vagy mechanikai sérülések miatt. A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat, és súlyos következményekkel járhat az emberekre és a környezetre nézve. Ezért a lítiumalapú elemek és akkumulátorok pólusait az ártalmatlanítás előtt le kell ragasztani, a külső rövidzárlat elkerülése érdekében. Kérjük, hogy az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le!

## 11 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

#### 11.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe: ALDI Magyarország Eelismiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

#### 11.1.1 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,  
b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,  
c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogó- kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogó- kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamárák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

### 

### 

### 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATTAL** közvetlenül egyeztet.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elallás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értéksökkenését megértíteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötései, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerekpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerekpárra, segédmotoros kerekpárra, személygépkocsira, lakautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít cseireigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

#### 11.1.2 A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül között hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítennek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

### 

### 

### 11.1.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

#### 11.1.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másíkra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyekben a kellekszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

### 10

###