



NAVODILA ZA UPORABO

LED BOŽIČNA ZVEZDA



PODPORA KUPCEM	851242
PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBЛИŽIH HOFERJEVI POSLOVALNICI.	
IZDELEK: NP-WSH-24, NP-WSS-24	10/2025

3
LETA GARANCIJE

ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 SPLOŠNE INFORMACIJE



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju "navodila") so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o zagonu in uporabi. Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **Varnost**. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo in sklicevanje. Če izdelek posredujete tretji osebi, obvezno priložite ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

1.1 PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Morebitne poškodbe zaradi nepravilne uporabe.
- Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

V teh navodilih, na izdelku in/ali na embalaži so uporabljene naslednje signalne besede.

⚠ NEVARNOST!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ OPOZORILO!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ POZOR!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke ali srednje težke poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če se ji ne izognete.

i OPOMBA

- Ta signalna beseda je prednostna signalna beseda za nasvete in prakse, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

1

2.3.4 VIR SVETLOBE!

⚠ OPOZORILO!

- Svetlobnega vira v tej svetilki ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Nikoli ne glejte neposredno v svetlobni vir LED ali svetli v oči drugih ljudi ali živali. To lahko povzroči poškodbe očesne mrežnice.

3 ZAČETNI ZAGON

3.1 PREVERITE IZDELEK IN OBSEG DOSTAVE

3.1.1 NEVARNOST POŠKODE!

i OPOMBA

- Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, se lahko izdelek hitro poškoduje.
- Pri odpiranju bodite zelo previdni.

- Izdelek odstranite iz embalaže.
- Preverite, ali je dobava popolna (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so izdelek ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca.

3.1.2 VSTAVLIJANJE BATERIJ

LED božična zvezda, viseča:

- Odprite pokrov predalčka za baterije **11**.

LED božična zvezda, stoječa:

- Odprite pokrov predalčka za baterije **6** na dnu talnega nosilca.
- Vstavite dve 1,5 V – bateriji, tipa AA LR6 **6** / **12** s pravilno polariteto v predalček za baterije **4** / **10** in ponovno zaprite predalček za baterije.

4

2.2 RAZLAGA SIMBOLOV

V teh navodilih, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Izdelek uporabljajte le v suhih zaprtih prostorih.



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora (Izjava o skladnosti).



Izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo v zaščitni razred III.



Indikator za enosmerno napetost



Preberite navodila.

2.3 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

2.3.1 NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA IN PREGREVANJA!


⚠ OPOZORILO!

- » Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči električni udar in požar!

- Izdelek priključite le na lahko dostopno vtičnico, da ga lahko v primeru napake hitro izključite iz električnega omrežja.
- Kabel položite tako, da ne bo predstavljal nevarnosti za spotikanje.
- Pri nameščanju izdelka poskrbite, da se izdelek v nobenem primeru ne more prevrniti.
- Dotikanje delov pod napetostjo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
- Nad izdelek ne obešajte nobenih predmetov.
- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza vhodni napetosti izdelka.
- Izdelek v nobenem primeru ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Izdelka nikoli ne napolnite s tekočino.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnih prostorih. Izdelka se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.

2

4 PREGLED IZDELKA



LED božična zvezda, stoječa

- Papirnata zvezda
- LED vrh
- Podstavek in drog
- Predalček za baterije
- Pokrov predalčka za baterije
- 2 x 1,5 V – bateriji, tipa AA LR6
- Stikalo za vklop/izklop/časovnik

LED božična zvezda, viseča

- Papirnata zvezda
- LED svetlobna veriga
- Predalček za baterije
- Pokrov predalčka za baterije
- 2 x 1,5 V – bateriji, tipa AA LR6
- Stikalo za vklop/izklop/časovnik
- Prisemek

5

2.3.2 NEVARNOST POŠKODE!

⚠ OPOZORILO!

- » Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vremenskim razmeram.
- Izdelka ne uporabljajte, če so sestavni deli razpokani, zlomljeni ali deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

⚠ OPOZORILO!

- » Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno invalidne osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Obstaja nevarnost zadušitve z embalažo in zaščitnimi folijami. Embalažo in zaščitne folije hranite stran od otrok.
- Izdelka ne uporabljajte v embalaži.

2.3.3 NEVARNOSTI ZARADI BATERIJ!

⚠ OPOZORILO!

- » Pri nepravilni uporabi baterij obstaja nevarnost eksplozije ali kemičnih opeklin zaradi iztekanja tekočine iz baterije.

- Baterij ne odlagajte v ogenj.
- Baterij ne izpostavljajte neomejeni sončni svetlobi ali vročini.
- Baterij ne razstavljajte in ne stikajte na kratko.
- Če sumite, da ste baterije pogoltli ali so na kakršen koli drug način vstopile v telo, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Ne dotikajte se baterij, ki puščajo. Če vseeno pridete v stik s tekočino iz baterije, prizadeto mesto temeljito sperite z veliko količino čiste vode. Če iztekajoča baterijska tekočina povzroči kožno reakcijo ali vam pride v oči, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Baterije hranite zunaj doseg a otrok.
- V primeru uhajanja baterije nosite zaščitne rokavice.
- Različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij ne smete mešati.
- Prav tako se prepričajte, da lahko baterijo zamenjate le z baterijo iste vrste.
- Baterij ne polnite, ne razstavljajte in jih ne kratkostično povežite.
- Gumbove celice ni mogoče ponovno napolniti.
- Izrabljene baterije takoj odstranite iz izdelka. Obstaja povečana nevarnost uhajanja.

3

5 UPORABITE

5.1 UPORABA IZDELKA

5.1.1 NAVODILA ZA SESTAVLJANJE!

⚠ OPOZORILO!

- » Poskrbite, da med namestitvijo ne poškodujete kablov, vodov ali vodovodnih cevi.

5.1.2 DELOVANJE / FUNKCIJE

LED božična zvezda, viseča:

- Postavite LED svetlobno verigo **9** v papirnato zvezdo. Zategnite trak, pritrjen na papirnato zvezdo, tako da stisnete plastično držalo na traku in ga pritegnete.
- Izdelek postavite na želeno mesto. V ta namen trak, pritrjen na papirnato zvezdo obesite na poljubno mesto.
- Kabel s predalčkom za baterijo postavite na poljubno mesto zunaj papirnate zvezde.
- Uporabite prisemek **14** za pritrditev papirnate zvezde na gladke površine.
- Stikalo za vklop/izklop **13** nastavite na želeno funkcijo. Izdelek zdaj sveti.

LED božična zvezda, stoječa:

- Izdelek postavite na želeno mesto.
- To naredite tako, da postavite LED vrh **2** na vrh podstavka in ga pritrdite s kovinsko matico, pritrjeno na kabel.
- Osrednji krak papirnate zvezde položite prek LED vrha. Nato plastično držalo na traku stisnite skupaj in ga potisnite navzgor.
- Stikalo za vklop/izklop **7** nastavite na želeno funkcijo. Izdelek zdaj sveti.

5.1.3 FUNKCIJA ČASOVNIKA

Izdelek ima vgrajen časovnik, ki mu omogoča, da se sam vklopi ali izklopi ob želenem času.

- Za vklop funkcije časovnika potisnite funkcijsko stikalo v položaj »ON«. Funkcija časovnika je aktivna. Izdelek zdaj neprekinjeno sveti 6 ur in se nato znova samodejno izklopi. Po 18 urah se izdelek samodejno vklopi ob istem času in ponovno sveti za 6 ur.
- Za vklop funkcije časovnika, potisnite funkcijsko stikalo na OFF.

5.1.4 NEPREKINJENA SVETLOBA

- Potisnite funkcijsko stikalo v položaj »ON«. Izdelek sveti trajno, dokler se baterije ne izpraznijo.
- Za izklop neprekinjene svetlobe, potisnite funkcijsko stikalo na OFF.

6

6 NAPAKE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV
i OPOMBA
» Če izdelka ni mogoče uporabiti, kot je bilo predvideno, se obrnite na proizvajalca.
6.1 ČIŠČENJE
 NEVARNOST! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! » Pred čiščenjem izključite izdelek iz vtičnice. OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA ALI KRATKEGA STIKA! » Pred čiščenjem odstranite baterije 6 / 12 iz prostora za baterije 4 / 10. POZOR! NEVARNOST KRATKEGA STIKA! » Pred čiščenjem iz izdelka odstranite baterije. POZORI! NEVARNOST POŠKODB! » Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatke in podobno. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.
6.2 VZDRŽEVANJE IN NEGA
 OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! » Pred izvajanjem vzdrževalnih del izključite izdelek iz vira napajanja. Vsa vzdrževalna dela, razen tistih, ki so navedena v teh navodilih, mora opraviti strokovni servis. Za vzdrževalna dela se obrnite na službo za pomoč strankam.

6.3 SHRANJEVANJE

POZORI! NEVARNOST POŠKODB!
» Izdelek ne sme biti izpostavljen prahu, vodi, vlagi, mrazu, ekstremnim temperaturam, visoki vlažnosti in neposredni sončni svetlobi. <