



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÉLEKTRONIKUS KOSÁRLABDAJÁTÉK



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

853315



KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: ANS-25-030

11/2025

3

ÉV JÓTÁLLÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1 Általános tudnivalók	3
2 Biztonság	3
2.1 A jelzőszavak magyarázata	3
2.2 A szimbólumok magyarázata	3
2.3 Általános biztonsági utasítások	5
2.4 Az elemekre vonatkozó biztonsági utasítások	5
2.5 Rendeltetésszerű használat	6
3 Termékáttekintés	6
4 Az első használat előtt	7
4.1 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	7
5 Használat	7
5.1 A játék összeszerelése	7
5.2 Az elemek behelyezése és cseréje	9
5.3 A játék használata	9
5.3.1 Be- és kikapcsolás	9
5.3.2 Játék	9
6 Tisztítás és ápolás	10
6.1 Tisztítás	10
6.2 Karbantartás és ápolás	10
6.3 Tárolás	11
7 Műszaki adatok	11
8 Ártalmatlanítási tudnivalók	11
8.1 Régi készülékek	12
8.2 Elemek	12
9 Jótállási	13

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez a használati útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és használatával kapcsolatban. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különös tekintettel a „Biztonság” című fejezetre. Az útmutató be nem tartása súlyos sérüléseket és/vagy a termék károsodását eredményezheti. Őrizze meg ezt az útmutatót a jövőbeli felhasználás céljából. Amennyiben továbbadja a terméket, akkor feltétlenül mellékelje ezt az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális példányára, kérjük, forduljon a szervizközpontoz. A jobb olvashatóság érdekében az elektronikus kosárlabdajátékot a továbbiakban játékként említjük.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban, a játékon és/vagy a csomagoláson a következő jelzőszavakat alkalmazzuk.

FIGYELMEZTETÉS!

»Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely halálos kimenetelű vagy súlyos sérüléshez vezethet, amennyiben nem kerülik el.

ÉRTESÍTÉS!

»Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely anyagi kárhoz vezethet, amennyiben nem kerülik el.

2.2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő szimbólumokat alkalmazzuk.



A használat előtt olvassa el ezt az útmutatót!



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkra és tanácsokra utal.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd „Ártalmatlanítási utasítások” c. fejezet).



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba (lásd: „Ártalmatlanítási utasítások” c. fejezet).



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jelöléssel ellátott árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási jegyen megadott szervizcímen igényelheti.



Ez a szimbólum olyan árucikkeket jelöl, amelyek nem alkalmasak három év alatti gyermekek számára.



Az ezzel a szimbólummal jelölt árucikkek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.

ALTER

5+

Gyermekeknek 5 éves kortól ajánlott.



Ez a szimbólum a III. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos árucikkeket jelöli.



Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető árucikkeket jelöl.



Gyártási dátum

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! GYERMEKEKET FENYEGETŐ VESZÉLYEK!

- »Figyelmeztetés. Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kis alkatrészek. Légutak első elzáródása miatti fulladásveszély.
- »A játék 5 év feletti gyermekeknek ajánlott. Ne hagyjon ennél fiatalabb gyermekeket játszani a játékkal.
- »Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a játékkal.
- »Rendszeresen ellenőrizze a játékot a sérülések és a kopás tekintetében, és ne használja, ha bármilyen sérülést észlelne rajta.
- »Ne hajtson végre módosításokat a játékon.
- »A játékot csak száraz beltéri helyiségekben használja.

2.4 AZ ELEMREK VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY AZ ELEM SZAKSZERÜTLEN KEZELÉSE MIATT!


- »Soha ne tegyen kárt az elemekben, és ne próbálja meg felnyitni vagy rövidre zárni azokat.
- »Soha ne dobja tűzbe az elemeket.
- »Az egyszer használatos elemeket ne próbálja meg újra feltölteni. Robbanásveszély áll fenn.
- »Ne tegye ki az elemeket szélsőséges körülményeknek, például hőhatásnak (pl. fűtőtestek vagy napsugárzás). Robbanásveszély áll fenn!
- »Az elemeket mindig tartsa távol gyermekektől és illetéktelen személyektől, mert fulladásveszély áll fenn. Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- »Töltés előtt mindig vegye ki az újratölthető elemeket a elemtartó rekeszből.
- »Kerülje az elemből kifolyt sav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén öblítse le az érintett területeket bő vízzel és szappannal. Szembe vagy nyálkahártyára kerülés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- »Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. Mindig azonos típusú elemeket használjon, és ügyeljen arra, hogy az új elemek ne keveredjenek régiekkel. Ha erre nem figyel, akkor az elemek a határfeszültség felett lemerülhetnek és kifolyhatnak. A károk elkerülése érdekében azonnal vegye ki az elemeket.
- »Vegye ki az elemeket az elemtartóból, ha hosszabb ideig nem használja a játékot.
- »Vegye ki az üres elemeket.

2.5 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A játékot 5 év feletti gyermekek számára készítették. A játékot száraz, beltéri helyiségekben történő használatra tervezték. A játék kizárólag magáncélú használatra szolgál, és nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

- 1 Kosárlabdapálya
 - 2 Hátfal, 1 db
 - 3 Oldalhálók, 4 db
 - 4 Kosár, 2 db
 - 5 Labda, 6 db
 - 6 Elem, 3 db
 - 7 Pontszámláló, 2 db
 - 8 Elemtartó rekesz csavarral
 - 9 Be-/kikapcsoló
 - 10 Kijelző
 - 11 Hangerő gomb
 - 12 Visszaállító (Reset) gomb
 - 13 Dobókanál
 - 14 Körszámláló
 - 15 Biztonsági háló
- Használati útmutató



4 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e és a játékon nincsenek-e károsodások. Ha problémát tapasztal, ne használja a játékot. Forduljon a gyártóhoz a jótállási jegyen megadott szervizcímen.


5 HASZNÁLAT

5.1 A JÁTÉK ÖSSZESZERELÉSE


1. Illeszze össze a kosárlabdapályát 1 és a hátfalt 2.




2. Kösse össze mindkét részt az oldalhálókkal 3.




3. Helyezze be a pontszámlálót **7** a kijelző alatt a hátfalba **2**.



4. Illessze be a kosarat **4** a kijelző alatt a hátfalba.



5. Illessze be a dobókanalat **13** alulról a kosárlabdapályába.



5.2 AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

A játék működtetéséhez három AA típusú elemre van szüksége.

1. Lazítsa ki az elemtartó rekesz csavarját **8**.
2. Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és szükség esetén vegye ki a régi elemeket.
3. Helyezzen be három új elemet. Feltétlenül ügyeljen az elemek helyes polarítására. Az elemek helyes elrendezését az elemtartó rekeszben található (+/–) jelölés mutatja.
4. Zárja vissza az elemtartó rekeszt és húzza meg a csavart.

5.3 A JÁTÉK HASZNÁLATA

5.3.1 BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

1. A játék bekapcsolásához csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot **9** ON állásba. Megszólal egy indító dallam, a kijelző pedig világítani kezd.
2. A játék kikapcsolásához csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot **9** OFF állásba.




A játék dallamának hangerejét módosíthatja is. Nyomja meg egyszer a hangerőgombot **11** a hangerő csökkentéséhez. A hangerőgomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a hangot. Nyomja meg ismét a hangerőgombot a hang ismételt bekapcsolásához.

5.3.2 JÁTÉK

A játék célja, hogy az ellenfélnél több labdát dobjunk a kosárba.

1. Forgassa a körszámlálót **14** addig, amíg a kijelzőn az 1-es szám nem jelenik meg.
2. Juttassa a labdákat **5** a kosárba **4** a dobókanál **13** segítségével.
3. Minden kosár 2 pontot ér. Aki először eléri a 98 pontot, az nyeri az első kört.
4. Nyomja meg a visszaállító (Reset) gombot **12** a kijelző 00-ra történő visszaállításához.
5. Forgassa a körszámlálót a 2-es számra, és kezdje el a második játékkört.
6. Aki több játékkörben maximális pontszámot ér el, az nyer.

G



6 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

6.1 TISZTÍTÁS

ÉRTESÍTÉS!

- »Soha ne használjon agresszív hatású vagy oldószertartalmú tisztítószeret, fémszálas szivacsot vagy kemény sörtéjű kefét.
- »Ne kerüljön nedvesség a játékba. Ha mégis nedvesség kerülne a játékba, akkor ne használja.

Tisztítás előtt mindig vegye ki az elemeket a játékból. Tisztítsa meg a játékot száraz, puha törlőkendővel. Erős szennyeződés esetén csak nagyon enyhén megnedvesített törlőkendőt használjon. Az újbóli használat előtt hagyja teljesen megszáradni a játékot.

6.2 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

Rendszeresen ellenőrizze a játékot a sérülések és a kopás tekintetében, és ne használja, ha bármilyen sérülést észlelné rajta.

6.3 TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, akkor vegye ki az elemet (lásd „Az elemek behelyezése és cseréje” c. fejezet). A játékot száraz, jól szellőző helyiségben tárolja. Óvja a játékot a közvetlen napsugárzástól, más hőforrásoktól, illetve a fagytól.

7 MŰSZAKI ADATOK

Elemek: 3 db AA típusú, 1,5 V-os elem 

A terméket Active Energy márkájú elemekkel (AA/LR06 alkálielem) szállítjuk.

Az elemekről szóló (EU) 2023/1542 rendelet uniós felelőse:

ACTIVE ENERGY

Innovent GmbH & Co. KG

Königstraße 10C

70173 Stuttgart

Germany

+49 (0) 711 222 54 465

info@innovent-europe.de

8 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

A játék és valamennyi csomagolóanyaga engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalatnál, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő létesítmény munkatársai kérésre szívesen tájékoztatják Önt a hulladék helyes és környezetbarát ártalmatlanításáról.

8.1 RÉGI KÉSZÜLÉKEK



Az áthúzott kerek szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatatlan települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből. A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan. Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m²-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni. Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m²-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékáról. Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

8.2 ELEMÉK



Az elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékba. A fogyasztók törvényileg kötelesek szelektíven ártalmatlanítani az elemeket és akkumulátorokat. Az elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók az Ön községének/városrészének gyűjtőhelyén, illetve kereskedelmi helyeken annak érdekében, hogy környezetbarát ártalmatlanításukról és az értékes nyersanyagok újrahasznosításáról gondoskodhassanak. Szakszerűtlen ártalmatlanításuk esetén mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek ártalmas hatást gyakorolhatnak emberekre, állatokra és növényekre.

Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint a készüléktől külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le.

Lehetőség szerint az egyszer használatos elemek helyett használjon inkább újratölthető elemeket.

A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A távértékesítésben új készülék vásárlásakor a régi készülékek ingyenes elszállításának lehetősége hőcserélők, képernyős készülékek és nagy méretű készülékek esetén az olyan készülékekre korlátozódik, amelyek külső pereme legalább 50 cm hosszúságú. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékáról. Ettől eltekintve a fogyasztók egy készüléktípusból legfeljebb három darab régi készüléket adhatnak le ingyenesen a forgalmazó gyűjtőhelyén anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll.

A távértékesítésben új készülék vásárlásakor a régi készülékek ingyenes elszállításának lehetősége hőcserélők, képernyős készülékek és nagy méretű készülékek esetén az olyan készülékekre korlátozódik, amelyek külső pereme legalább 50 cm hosszúságú. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékáról. Ettől eltekintve a fogyasztók egy készüléktípusból legfeljebb három darab régi készüléket adhatnak le ingyenesen a forgalmazó gyűjtőhelyén anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

A magas károsanyag-tartalmú elemek az alábbi jelölésekkel vannak ellátva:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Az elemek/akkumulátorok várható élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja azokat szobahőmérsékleten, és ne tegye ki őket hőhatásnak (pl. napsugárzás, fűtés stb. által).

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.

Szükség esetén az elemeket/akkumulátorokat más termékekhez is használhatja, amíg azok el nem érik élettartamuk végét.

9 JÓTÁLLÁSI

Mielőtt a terméket a jótállási igényérvényesítés keretében a javítószolgálatnak vagy vállalkozásunknak visszaküldené / visszahozná, javasoljuk, hogy forduljon telefonon vagy email-en az alább jelzett **JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE-HOZ**. Így már előre segíteni tudunk Önnek, ha a probléma a termék esetlegesen hibás használata miatt lépett fel.

Javítószolgálati Hotline: +36 1 7013571
aspiria-hu@sertronics.de

9.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

9.2 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsra, utánfutós lakókocsra, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető részre tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésszerű használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

9.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá **nem** tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a

kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

9.5 KIJAVÍTÁSRA VALÓ BEKÜLDÉS ESETÉN

A fogyasztási cikk **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** részére történő közvetlen beküldése esetén kérjük, hogy előzetesen hívja fel a jelen jótállási tájékoztatóban található **JAVÍTÓSZOLGÁLATI** telefonszámot, és a telefonos egyeztetést követően küldje be a jelen jótállási tájékoztatót, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás terméket a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** címére (a beküldés költségmentes).





ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23,
22339 HAMBURG,
GERMANY
WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE