



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KULCSTÁROLÓ SZÉF



WORKZONE

Javítóbiztosíték Hozzávaló	852918
HU Kérlek forduljon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALDI ÁRUHÁZÁHOZ.	
A Főműködési Óra Típusa:	11/2025
852918	

3
ÉV JÓTÁLLÁS

V01/0525 KÍNAI GYÁRTÁSI NYELV

ASCE - ALDI SÜD GROUP
Supply Chain Entry
GMBH
Mittel-Walz-Strasse 18B
5020 Salzbürg
Austria
CS@ASCE-WH010525.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



1 ÁLTALÁNOS RÉSZ

- Ez a használati útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzemeltetéséről és a használatáról kapcsolatban.
- A termék használatát előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, különös tekintettel a Biztonság című bekezdésre. Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen útmutatót is. Ha az útmutató digitális másolatja van szüksége, kérjük, forduljon a szervízközpontba.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELEZŐZAVAK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, és/vagy a csomagoláson az alábbi jelek szolgálnak.

⚠ VESZÉLY!

» Ez a jelzőző díjaz veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőző díjaz veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőző díjaz veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőző díjaz veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, az anyagi károkat eredményezhet.

1 TUDNIVALÓ

» Ez a jelzőző díjaz használatos személyi sérülésekkel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

2.2 A SZIMBOLUMOK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el az útmutatót.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ FIGYELMEZTETÉSI FÜLLADÁSVESZÉLY!

» Az összeszerelés során a gyermekeket tartsa a terméktől távol. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne vegyék meg az alkatrészeket a szájukba. A gyermekek leírhatják azokat és megfulladhatnak tőlük.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A termék felszerelését csak hozzáértő személy végezheti.

» Fűrészpumpák használatát előtt tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket.

1

6 HASZNÁLAT

1. Tölje fel a védősapkát (B ábra).



2. Állítsa a számtárcsákat a gyári beállításra (0-0-0-0). A zársapka felnyitásához tojja a kart felé (C ábra).



4


VIGYÁZATI KÁROSODÁS VESZÉLYEI

» Ügyeljen arra, hogy a felszerelés során ne tegyen kárt elektromos vezetékekben, kábelokban vagy csövekben.

2.4 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék csak kulcsok tárolására alkalmas.
- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltetésszerűen minősül, és anyagi károkhöz vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- Lehetőség szerint a szakszervezet használatát vesztén.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

3 TERMÉKTEKINTÉS



1 Kulcsfedő
2 Tip (4x)

3 Csapok (4x)
4 Szerelőfurat (4x)

2

3. Egyedi számkombináció beállításához állítsa a zársapka hátoldalán lévő kapcsolót B állásba (D ábra).



4. Állítsa be az egyedi számkombinációt, majd távolítsa meg (E ábra).



1 TUDNIVALÓ

» Mindig derékszögben nézze a számtárcsákat. Különböző a számok elállíthatnak, és a zár lezárthat.

5

4 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

4.1 A TERMÉK, ILLETVE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

⚠ FIGYELMEZTETÉSI FÜLLADÁSVESZÉLY!

» Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől és a háziállatoktól: ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, például megfulladhatnak tőlük, vagy lefolyhatnak az apró alkatrészeket.

VIGYÁZATI KÁROSODÁS VESZÉLYEI

» Legyen óvatos, amikor felnyitja a csomagolást, hogy elkerülje a termék sérülését. Kerülje az éles tárgyak használatát.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes műanyag fóliát, illetve védőfóliát.
- Ellenőrizze a csomagolás hiányait (lásd a Termékellenőrzés c. bekezdést).
- Ellenőrizze a termék vagy az alkatrészek sérülékenységét. Ha sérülést talál, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a szervízközponttal a jelen útmutató címlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

5 FELSZERELÉS

5.1 SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK



5.2 A FELSZERELÉS LÉPÉSEI

- Válasszon ki egy megfelelő falpontosággal és teherbírással rendelkező falat, majd határozza meg az alkalmas felszerelési helyet.
- Húzza ki a terméket a védősapka kinyitásával és a kar felé nyomással (lásd az 1. és 2. lépést a Használat c. fejezetben).
- Illesse a termék hátoldalát a felszerelési helyre, és csavarozza feljelle meg a szerelőfurat (2) helyét a falon.
- Egy fűrészpumpával fúrja ki a megjelölt helyeket a falon a megfelelő mélységben.
- Tegye be a furatokba a tipket (2).
- Helyezze a termék hátoldalán lévő rögzítőfuratokat (3) a falon lévő furatok fölé, majd csavarja be a csavarokat (3) a rögzítéshez.

3

5. Ha készült, állítsa vissza a kapcsolót az A állásba (F ábra).



- Tegye be a kulcsait a termékbe, majd nyomja be a zársapkát.
- Állítsa át a számtárcsákat, majd zárja be a védősapkát.
- A védősapka kinyitásához csúsztassa fel a védősapkát, majd állítsa a számtárcsákat az utóbbi elmentett kombinációra. Nyomja le a kart.
- Az egyedi számkombináció megváltoztatásához ismételje meg a 3-5. lépéseket.

7 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

7.1 TISZTÍTÁS

VIGYÁZATI KÁROSODÁS VESZÉLYEI

» Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy műanyag sörtével ellátott keféket, valamint kőből, fémről készült tisztítóeszközöket, például kesztyűt, spatulákat és hasonlított. Ezek kárt tehetnek a termék felületében.

- A terméket egy enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Hagja az alkatrészeket teljes mértékben megszáradni.

7.2 TÁROLÁS

VIGYÁZATI KÁROSODÁS VESZÉLYEI

» Dobja a terméket a porrtól, a víztől, a nedveségtől, a fagytól, a szélsőséges hőmérsékletektől, a magas páratartalomtól és a közvetlen napárvízről.

- Tárolás előtt tisztítsa meg minden alkatrészt a Tisztítás és ápolás c. bekezdésben leírtak szerint.
- Tárolás előtt távolítsa a terméket teljesen szárazra.
- A terméket mindig tárolja az száraz helyen, 5 °C és 20 °C közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.
- A terméket gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja.

6

