

Sockel für Pendelschirme mit 4 feststellbaren Rollen- Aufbau- und Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Aufbau- und Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Sockel führen. Bewahren Sie die Aufbau- und Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, und geben Sie sie stets ebenfalls mit, wenn Sie den Sockel an Dritte weitergeben.

Ihre Sicherheit



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

Der Sockel ist kein Kinderspielzeug. Kinder können sich die Finger oder Füße quetschen.

Lassen Sie den Sockel niemals unbeobachtet stehen – fällt der Sonnenschirm um, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Bedenken Sie, dass je nach Windstärke und Durchmesser des Sonnenschirms auch dieser Sockel zu leicht sein kann. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Sonnenschirm bei aufkommendem Wind geschlossen wird.

Beachten Sie unbedingt die in Ihrem Land gültigen nationalen Vorschriften, die zusätzlich zu den in dieser Aufbau- und Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Verwendungszweck

Der Sockel ist geeignet für eine max. Ballastierung von 200 kg.

Der Sockel ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Sockel aufbauen

Bitte beachten!

- Der Sockel ist **sehr schwer**. Nehmen Sie daher beim Aufbau unbedingt die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch!

Zusätzlich zum Lieferumfang benötigen Sie:

- Granitplatten nach Vorgabe des Schirmherstellers.
- eine weitere Person zur Hilfe.

1. Mitgelieferte Rollen **1** mit Schrauben **2**, Unterlegscheiben **3a**, Sprengringe **3b** und Muttern **4** am Sockel befestigen (siehe Bild **A**).
2. Granitplatten nach Vorgabe des Schirmherstellers einsetzen (siehe Bild **B**).
3. Ausgleichsplatten einlegen, um den Zwischenraum von Platten zur Abdeckung auszugleichen (siehe Bild **B**).
4. Tragegurt auf die unterste Platte legen, um die darauf liegende Platte leichter aus dem Rahmenständer zu heben (siehe Bild **C**).

Standort wechseln

1. Feststellhebel an den vier Rollen lösen.
2. Sockel zum neuen Standort schieben.
3. Am neuen Standort die vier Feststellhebel wieder feststellen (siehe Bild **E**).

Pflege + Lagerung

Beschädigungen an der Lackoberfläche können zu Rostablagerungen führen. Den Sockel regelmäßig auf Lackschäden überprüfen, Rost gegebenenfalls entfernen und Stellen mit handelsüblichem Lack ausbessern.

Eventuelle Schmutzablagerungen können Sie mit etwas warmer Seifenlauge entfernen.

Alle Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren und, wenn nötig, nachziehen.

Sockel bei Nichtgebrauch, z.B. über Winter, trocken lagern.

Garantie

Diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

Garantiezeit: 2 Jahre ab Kaufdatum.

Garantieumfang: Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl).

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen.

Die gesetzliche Gewährleistung wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Veränderung bzw. Verwitterung der Oberfläche. Dies ist normaler Verschleiß und lässt sich nicht verhindern oder verringern.
- Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Service

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Hotline und nennen Sie uns den Modellnamen und die Artikelnummer.

Adresse

Merentis GmbH

Bahnhofstr. 63

A-4910 Ried

Austria

eMail: office@merentis.at

Technische Daten

Artikelnr.: 85899EPHD

Höhe inkl. Räder in cm: 20,4

Breite in cm (außen gemessen): 88

Länge in cm (außen gemessen): 88

Gewicht in kg (ohne Granitplatten): 16,7

Alle Angaben sind Zirka-Werte. Technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.