



GEBRAUCHSANLEITUNG

SCHNORCHEL-SET



SERVICECENTER 860394

AT BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE.

MODELL: ANS-25-211 / ANS-25-212 / ANS-25-213 06/2026

3
JAHRE GARANTIE

V1/1025

HERGESTELLT IN CHINA

VERTRIEBEN DURCH
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADENNR. 21-23,
22339 HAMBURG, GERMAN
www.aspiria-service.de



1 ALLGEMEINES



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Schnorchel-Set nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Schnorchel-Sets. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Schnorchel-Set an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

2 VERWENDETE SYMBOLE

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Schnorchel-Set oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!

! WARNUNG!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

! VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.aspiria-nonfood.de/downloads/.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel dürfen nicht zum Tauchen verwendet werden.



Das Symbol kennzeichnet Artikel, die für die Verwendung an der Wasseroberfläche vorgesehen sind.



Herstellungsdatum

3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Schnorchel-Set ist zum Schnorcheln in flachen Gewässern konzipiert. Das Schnorchel-Set darf nur an der Wasseroberfläche verwendet werden und ist nicht zum Tauchen geeignet. Die Maske dient als Sehhilfe unter Wasser und schützt Augen und Nase vor direktem Wasserkontakt. Der Schnorchel ermöglicht das Atmen knapp unter der Wasseroberfläche.

6 LIEFERUMFANG PRÜFEN

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob das Schnorchel-Set Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Schnorchel-Set nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.


7 SCHNORCHEL-SET ZUR VERWENDUNG VORBEREITEN



Es gibt Klasse A für Benutzer mit hoher Lungenkapazität und Klasse B für Benutzer mit geringer Lungenkapazität (z. B. Kinder). Beachten Sie die auf dem Schnorchel aufgedruckte Klasse.


7.1 KOPFBAND EINSTELLEN

Sie können die Weite des Kopfbandes individuell anpassen. Das Kopfband ist richtig eingestellt, wenn es bequem sitzt, nicht einschneidet und nicht verrutscht. Achten Sie darauf, dass sich keine Haare, Schmuck oder ähnliches zwischen Ihrem Gesicht und dem Rand der Maske befinden, wenn Sie das Schnorchel-Set verwenden.



5 LIEFERUMFANG / TEILEBESCHREIBUNG

- 1 Maske
- 2 Kopfband
- 3 Schnorchel
- 4 Mundstück
- 5 Schlaufe
- 6 Ausblas-Ventil
- 7 Semi-dry top



! VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Ziehen Sie die Maske nicht vom Gesicht weg. Die Maske könnte zurückschnellen und eine Verletzung des Gesichts oder der Augen verursachen.
» Vermeiden Sie es, direkt in die Sonne zu blicken.
» Verwenden Sie das Schnorchel-Set nicht, wenn Augen- und Hautreizungen auftreten.

HINWEIS! SACHSCHÄDEN VERMEIDEN.

» Setzen Sie das Schnorchel-Set keinen extremen Temperaturen oder mechanischen Belastungen aus.
» Durch Sandkörner können feine Kratzer auf der Scheibe des Schnorchel-Sets entstehen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Sand.

Das Schnorchel-Set ist nicht für Nichtschwimmer und Brillenträger geeignet. Das Schnorchel-Set ist für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen.

4 SICHERHEITSHINWEISE


! WARNUNG! GEFAHR DES ERTRINKENS!

- » Verwenden Sie das Schnorchel-Set ausschließlich an der Wasseroberfläche. Das Schnorchel-Set darf nicht zum Tauchen verwendet werden.
- » Überprüfen Sie das Schnorchel-Set vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Schnorchel-Set nur in vollständigem und einwandfreiem Zustand.
- » Nehmen Sie keine Veränderungen am Schnorchel-Set vor. Verlängern Sie niemals das Schnorchelrohr.
- » Das Schnorchel-Set ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schnorchel-Set.
- » Kinder dürfen das Schnorchel-Set nur verwenden, wenn Sie bezüglich des sicheren Gebrauchs des Schnorchel-Sets aufgeklärt wurden und mögliche Gefahren verstehen.
- » Schnorcheln Sie nicht bei hohem Seegang oder starker Strömung.
- » Schnorcheln Sie nicht allein und verwenden Sie das Schnorchel-Set nur bei guten Schwimmkenntnissen.
- » Wenn Sie während des Schnorchelns Unwohlsein oder Atemnot verspüren, tauchen Sie sofort auf und nehmen Sie das Schnorchel-Set ab.
- » Die Maske ist nicht für Brillenträger geeignet. Tragen Sie gegebenenfalls Kontaktlinsen.
- » Wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen leiden oder Vorerkrankungen haben (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, Bluthochdruck), fragen Sie Ihren Arzt vor der Nutzung des Schnorchel-Sets um Rat.
- » Gehen Sie nur mit dem Schnorchel-Set schnorcheln, wenn Sie sich gesund und ausreichend fit fühlen.

7.2 SCHNORCHEL AN MASKE BEFESTIGEN

Um sicherzustellen, dass der Schnorchel beim Schnorcheln in der richtigen Position bleibt, müssen Sie ihn an der Maske befestigen.

1. Hängen Sie den Schnorchel an der Schlaufe **5** am Kopfband **2** ein. Der Schnorchel muss dabei an der Außenseite des Kopfbandes anliegen.




4

5

6

7.3 MASKE AUFSETZEN


1. Halten Sie die Maske **1** mit beiden Händen vor das Gesicht, so dass die Scheiben in den Handinnenflächen und das Kopfband **2** über dem Handrücken liegen.



7

gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

2. Platzieren Sie die Maske im Gesicht und führen Sie das Kopfband über den Kopf, bis es am Hinterkopf anliegt.



8 RICHTIG SCHNORCHELN

Der Schnorchel muss zum Atmen stets aus dem Wasser herausragen. Die Semi-Dry-Top- Spitze verbessert dabei die eigene Sichtbarkeit. Das Semi-Dry-Top-System bietet Schutz vor kleinen Wellen und eindringendem Spritzwasser. Dennoch kann etwas Wasser in den Schnorchel oder in die Maske gelangen.

1. Entfernen Sie eingedrungenes Wasser aus dem Schnorchel, indem sie kurz und kräftig durch das Ausblas-Ventil **6** pusten, während Sie an der Wasseroberfläche schwimmen.
2. Entfernen Sie eingedrungenes Wasser aus der Maske, indem Sie die Scheiben leicht anheben, sodass das Wasser ablaufen kann.

8

9 REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie das Schnorchel-Set nach jedem Gebrauch mit klarem Süßwasser. Verwenden Sie keine zusätzlichen Reinigungsmittel. Lassen Sie das Schnorchel-Set an der Luft trocknen. Die Lebensdauer des Schnorchel-Sets hängt von der Häufigkeit und Intensität ihres Gebrauchs ab. Verwenden Sie das Schnorchel-Set nicht mehr bei Beschädigungen.

Lagern Sie Schnorchel-Set im Netzbeutel an einem vor der Sonne geschützten, frostfreien Raum. Bewahren Sie das Schnorchel-Set für Kinder unzugänglich auf. Setzen Sie Schnorchel-Set bei Lagerung und Transport keinen starken mechanischen Belastungen aus.

10 ENTSORGUNGSHINWEISE

Das Schnorchel-Set sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeitenden Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

11 TECHNISCHE DATEN



EN 16805:2015



Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. (Gilt für die Maske)

9

12 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-Filiale**.

12.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde,
Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- **bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind,

10