

HU

210 mm

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**KÖNNYŰ ABS GURULÓS BŐRÖND**

XFG  
TSA007

LIVE IN STYLE®

HU 856806  
A FOGYASZTÁSI CÍKK TÍPUSA: 856806 05/2026

FRONT

210 mm

**TSA-Zár**

HU

**Személyes számkombináció beállítása**  
 Ügyeljen arra, hogy a számkombináció beállítása során a cipzárok ne akadjanak meg.

1. Fordítsa a számjegyekereket a gyárilag beállított „0-0-0” számkombinációra (lásd az **A ábrát**).
2. Nyomja meg a Reset gombot egy hegyes tárgyval (pl. ceruzával), amíg lágy kattánást nem hall.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot, és a számjegyekerek elforgatásával állítsa be a személyes számkombinációt. Tanulja meg kívülről a személyes számkombinációját.
4. Engedje el a Reset gombot.
5. Tolja az gombot jobbra (lásd a **B ábrát**). A zár nyitva van. Ezzel befejezte a személyes számkombináció beállítását.

**Személyes számkombináció visszaállítása**  
 Ne nyomja meg a Reset gombot, ha nem emlékszik a legutóbb beállított számkombinációra. A számkombináció nem állítható vissza az aktuális kombináció nélkül.

1. Forgassa el a számjegyekereket az utoljára beállított számkombinációig.
2. A számkombináció visszaállításához ismételje meg a „Személyes számkombináció beállítása” című fejezet 2-5. lépését. Ezzel visszaállítja a személyes számkombinációját.

**TSA-zár**

- A TSA zárhoz nem mellékelünk kulcsot, mivel a kulcsos zár csak biztonsági ellenőrzésre szolgál.
- Ha a TSA zárhenger nyitva van, akkor a bezáráshoz forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a piros pont pozíciójáig. Ehhez bármilyen, a zárhengerbe illeszkedő szerszámot használhat (lásd a **C ábrát**).

INSIDE

210 mm

ASCE - ALDI SÜD GROUP  
 SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH  
 MICHAEL-WALZ-GASSE 18D  
 5020 SALZBURG, AUSZTRIA  
 csc@asce-imports.com

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

BACK

297 mm

297 mm

297 mm