




# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## NAPELEMES SZÖKŐKÚT



GARDENLINE®

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

857677



KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
ANS-24-259 / ANS-24-260

06/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Általános tudnivalók</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2 Biztonság</b>                               | <b>3</b>  |
| 2.1 A jelzőszavak magyarázata                    | 3         |
| 2.2 A szimbólumok magyarázata                    | 3         |
| 2.3 Általános biztonsági tudnivalók              | 5         |
| 2.4 Rendeltetésszerű használat                   | 5         |
| <b>3 Termékáttekintés</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>4 Az első használat előtt</b>                 | <b>6</b>  |
| 4.1 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése | 6         |
| <b>5 Használat</b>                               | <b>7</b>  |
| 5.1 A szökökút össze- és szétszerelése           | 7         |
| 5.2 A szökökút használata                        | 7         |
| 5.3 Fúvókacsere                                  | 8         |
| 5.4 Üzemzavarok és hibaelhárítás                 | 8         |
| <b>6 Tisztítás és ápolás</b>                     | <b>9</b>  |
| 6.1 Tisztítás                                    | 9         |
| 6.2 Karbantartás                                 | 9         |
| 6.2.1 A szivattyú karbantartása                  | 9         |
| 6.3 Tárolás                                      | 10        |
| <b>7 Műszaki adatok</b>                          | <b>10</b> |
| <b>8 Ártalmatlanítási tudnivalók</b>             | <b>10</b> |
| 8.1 A csomagolás ártalmatlanítása                | 10        |
| 8.2 A termék ártalmatlanítása                    | 10        |
| <b>9 Jótállási</b>                               | <b>11</b> |

## 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez a használati útmutató (a továbbiakban: „útmutató”) a napelemes szökökút része, és az üzembe helyezésre, valamint a használatra vonatkozóan tartalmaz fontos információkat.

A napelemes szökökút használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különös tekintettel a „Biztonság” című fejezetre. Az útmutató be nem tartása súlyos sérüléseket és/vagy a napelemes szökökút károsodását eredményezheti. Őrizze meg ezt az útmutatót, a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben továbbadja a napelemes szökökutat, akkor feltétlenül mellékelje ezt az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális példányára, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

A jobb olvashatóság érdekében a napelemes szökökutat a továbbiakban szökökútként említjük.

## 2 BIZTONSÁG

### 2.1 A JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson a következő jelzőszavakat alkalmazzuk.

#### FIGYELMEZTETÉS!

»Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely halálos kimenetelű vagy súlyos sérüléshez vezethet, amennyiben nem kerülik el.

#### VIGYÁZAT!

»Ez a szimbólum/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet, amennyiben nem kerülik el.

#### ÉRTESÍTÉS!

»Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely anyagi kárhoz vezethet, amennyiben nem kerülik el.

### 2.2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő szimbólumokat alkalmazzuk.



A használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!



Ez a jelölés hasznos kiegészítő információkra és tanácsokra utal.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jellel jelölt árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási jegyen megadott szervizcímen igényelheti.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Ez a szimbólum a III. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos árucikkeket jelöli.

IP68

A készülék por- és vízálló.



Gyártási dátum

## 2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (pl. bizonyos fogyatékkal élők, korlátozott fizikai és mentális képességű idősekre), vagy a kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyekre (például nagyobb gyermekekre).

- » A szökőkutat 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, illetve ha a szökőkút biztonságos használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és megértették a vele járó veszélyeket.
- » A szökőkút nem játék. Fennáll az apró alkatrészek lenyelésének veszélye. Tartsa távol a gyermekeket a szökőkúttól.
- » Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.

### VIGYÁZAT! Sérülésveszély

- » Rendszeresen ellenőrizze a szökőkutat a sérülések és kopás szempontjából. Ne hajtson végre semmilyen módosítást a szökőkúton.
- » Ne hagyja szárazon futni a szivattyút. Ügyeljen arra, hogy a szivattyú mindig teljesen vízbe merüljön.

### ÉRTESÍTÉS! Kerülje az anyagi károkat.

- » Ügyeljen arra, hogy a szökőkút közvetlen közelében ne legyenek vízre érzékeny vagy értékes tárgyak.
- » Ne hagyja a szökőkutat hosszabb ideig felügyelet nélkül.


## 2.4 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A szökőkút dekorációs termék, nem fagyálló, ezért téli használatra nem alkalmas. A szökőkút kültéri, például teraszon vagy erkélyen történő használatra készült. A szökőkút nem játék. A kút kizárólag személyes használatra szolgál, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. A szökőkutat csak a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és anyagi károkat, illetve akár személyi sérüléseket okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

### 3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

- 1 Szökőkút napelemes panellel, nyílással és úszópárnával, 1 db
- 2 Feszültségátalakító, szivattyú-csatlakozóval
- 3 Szivattyú
  - 3a Tapadókorongok
  - 3b Házfedél
  - 3c Szivattyúegység zár
- 4 Rövid cső, szivattyúcsatlakozó, 1 db
- 5 Hosszú cső, fúvókacsatlakozó, 1 db
- 6 Kisméretű fúvóka, 1 db
- 7 (a)–(f) fúvókafej, 1 db
  - 7a 6-os kör, lapos, 1 db
  - 7b 6-os kör, magas, 1 db
  - 7c 9-es kör, magas, 1 db
  - 7d 2 soros kör, magas, 1 db
  - 7e Kereszt, 1 db
  - 7f Csillag, 1 db

Használati útmutató



### 4 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

#### 4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

##### ÉRTESETÉS! AZ ANYAGI KÁROKAT KERÜLNI KELL.

»Ha gondatlanul nyitja ki a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal, kárt tehet a szökőkútban. A csomagolás felnyitásakor óvatosan járjon el.


Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát és a szökőkút épségét. Hiányosság vagy károsodás esetén ne használja a szökőkutat.

Ez esetben forduljon a gyártóhoz a garancialevélén megadott szervizcímen.

### 5 HASZNÁLAT

#### 5.1 A SZÖKŐKÚT ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

1. Helyezze az összes különálló alkatrészt a padlóra.
2. Távolítsa el a védőfóliát a napelem felületéről.
3. Helyezze fel a rövid csövet (4) a szivattyúcsatlakozásra (3c).
4. Vezesse a szivattyút a csővel együtt alulról a napelem (1) központi nyílásán keresztül, és helyezze fel a hosszú csövet (5).
5. Helyezze a kis fúvókát (6) a hosszú csőre.
6. Alternatívaként helyezze fel a fúvókafejet (7) a hosszú csőre.
7. A kívánt szökőkútmintától függően használhatja a fúvókák (7a–7f) valamelyikét a fúvókafejre, ehhez helyezze a kiválasztott fúvókát a fejre (7), majd elforgatással rögzítse. Ellenőrizze az egyes alkatrészek szoros illeszkedését.
8. A szétszereléshez vegye ki a szökőkutat a vízből, szárítsa meg, majd járjon el az összeszerelés fordított sorrendjében.



#### 5.2 A SZÖKŐKÚT HASZNÁLATA

##### VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- »Rendszeresen ellenőrizze a szökőkutat a sérülések és kopás tekintetében. Ne hajtson végre semmilyen módosítást a szökőkúton.
- »Ne hagyja szárazon futni a szivattyút. Ügyeljen arra, hogy a szivattyú mindig teljesen vízbe merüljön.

## ÉRTESÍTÉS! AZ ANYAGI KÁROKAT KERÜLNI KELL.

- »Rendszeresen tisztítsa meg a szivattyút, a csöveket és a fúvókákat.
- »A szökőkút működtetéséhez kizárólag tiszta csapvizet használjon.



A szökőkút szivattyúja csak napsugárzás esetén kezd el vizet továbbítani.

1. Óvatosan helyezze az összeszerelt szökőkutat egy vizesedénybe úgy, hogy az úszópárna felfeküdjön a vízfelszínre.
2. Vegye ki a szökőkutat a víztartályból, és szárítsa meg.

## 5.3 FÚVÓKACSERE

1. Oldja ki az egyik fúvókát **7a**–**7f** a fej **7** elforgatásával, és húzza le.
2. Helyezzen egy másik fúvókát **7a**–**7f** a fejre **7**, és rögzítse. Ellenőrizze a szoros illeszkedést.
3. Alternatívaként távolítsa el a fejet a fúvókával a hosszú csőről **5**, és cserélje ki a kis fúvókára **6**.

## 5.4 ÜZEMZAVAROK ÉS HIBAEHÁRÍTÁS

| PROBLÉMA                                     | LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A szökőkút nem lövell ki vizet.              | <p>Győződjön meg róla, hogy a védőfóliát eltávolították a napelemről.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a napelemet éri napsugárzás, és nem sérült meg a napelem.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a csövek és fúvókák szennyeződéstől mentesek.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a szivattyú mentes a szennyeződésektől.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a szivattyú kapcsolója be van kapcsolva.</p> |
| Víz lép ki az oszlopból vagy a fúvókafejből. | Győződjön meg róla, hogy minden tartozék megfelelően összeszerelt és szorosan illeszkedik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 6 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

### 6.1 TISZTÍTÁS

#### ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- »Ne használjon nagynyomású tisztítót.
- »Ne használjon agresszív hatású vagy oldószertartalmú tisztítószeret, fémszálas szivacsot vagy kemény sörtéjű kefét.
- »A napelem belsejébe nem hatolhat nedvesség. Ha mégis nedvesség jutna bele, ne használja tovább a szökőkutat.


Öblítse le kívülről a kút minden részét tiszta vízzel. Erősebb szennyeződések esetén használjon puha, benedvesített törölkendőt.

### 6.2 KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút, a csövek és a fúvókák szennyeződését.

Rendszeresen ellenőrizze a kút sérüléseit és kopás tekintetében, és bármilyen sérülés észlelése esetén forduljon az ügyfélszolgálatához. Ne hajtson végre semmilyen módosítást a kúton.

#### 6.2.1 A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA



1. Húzza le a házfedelet **3c** a szivattyúegységről.
2. Húzza le a zárat **3d**, és távolítsa el a szennyeződéseket.
3. A használat előtt helyezze fel ismét a zárat **3d** és a házfedelet **3c**.

## 6.3 TÁROLÁS

A tárolás előtt tisztítsa meg a szökökutat, és hagyja teljesen megszáradni. A szökökutat eredeti csomagolásában, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Óvja a szökökutat a fagytól. A szökökutat gyermekektől elzárt helyen tárolja.

## 7 MŰSZAKI ADATOK

7 V , 1,4 W

A szivattyú vízáramlása: 150 l/h

Érintésvédelmi osztály: 

## 8 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

### 8.1 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet ártalmatlanításra. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát ártalmatlanítás lehetőségeiről.

### 8.2 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az áthúzott kerek szemetesekutát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatottan települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből. A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan. Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m<sup>2</sup>-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni.

Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m<sup>2</sup>-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékról.

Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

## 9 JÓTÁLLÁSI

Mielőtt a terméket a jótállási igényérvényesítés keretében a javítószolgálatnak vagy vállalkozásunknak visszaküldené / visszahozná, javasoljuk, hogy forduljon telefonon vagy email-en az alább jelzett **JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE-HOZ**. Így már előre segíteni tudunk Önnek, ha a probléma a termék esetlegesen hibás használata miatt lépett fel.

**Javítószolgálati Hotline:** +36 1 7013571  
aspiria-hu@sertronics.de

### 9.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:  
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

### 9.2 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő

elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottannak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy – a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét

meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy

(iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsra, utánfutós lakókocsra, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikket a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

#### A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnak kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényt a fogyasztási cikknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

#### 9.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

#### 9.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt.

Jogszáály alapján kötelező jótállás alá **nem** tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszáály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másakra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszáályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

---

#### 9.5 KIJAVÍTÁSRA VALÓ BEKÜLDÉS ESETÉN

---

A fogyasztási cikk **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** részére történő közvetlen beküldése esetén kérjük, hogy előzetesen hívja fel a jelen jótállási tájékoztatóban található **JAVÍTÓSZOLGÁLATI** telefonszámot, és a telefonos egyeztetést követően küldje be a jelen jótállási tájékoztató, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás terméket a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** címére (a beküldés költségmentes).





**GYÁRTÓ:**

**ASPIRIA NONFOOD GMBH**

LADEMANNBOGEN 21-23,

22339 HAMBURG,


NÉMETORSZÁG

[WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE](http://WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE)



# NAVODILA ZA UPORABO

## SOLARNA FONTANA



**GARDENLINE®**

ASSISTENZA POST-VENDITA

857677

PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBЛИŽIJI **HOFER**JEVI POSLOVALNICI.

IZDELEK: **ANS-24-259 / ANS-24-260**

06/2026

**3**

**LETA GARANCIJE**

## KAZALO VSEBINE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Splošno</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2 Varnost</b>                            | <b>3</b>  |
| 2.1 Razlaga opozorilnih besed               | 3         |
| 2.2 Razlaga simbolov                        | 4         |
| 2.3 Splošni varnostni napotki               | 5         |
| 2.4 Namenska uporaba                        | 5         |
| <b>3 Pregled izdelka</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>4 Pred prvo uporabo</b>                  | <b>7</b>  |
| 4.1 Preverjanje izdelka in vsebine kompleta | 7         |
| <b>5 Uporaba</b>                            | <b>7</b>  |
| 5.1 Sestavljanje in razstavljanje fontane   | 7         |
| 5.2 Uporaba fontane                         | 8         |
| 5.3 Menjava šobe                            | 8         |
| 5.4 Motnje in odprava napak                 | 9         |
| <b>6 Čiščenje in nega</b>                   | <b>9</b>  |
| 6.1 Čiščenje                                | 9         |
| 6.2 Vzdrževanje                             | 9         |
| 6.2.1 Vzdrževanje črpalke                   | 10        |
| 6.3 Shranjevanje                            | 10        |
| <b>7 Tehnični podatki</b>                   | <b>10</b> |
| <b>8 Napotki za odlaganje med odpadke</b>   | <b>11</b> |
| 8.1 Embalaža                                | 11        |
| 8.2 Odpadne naprave                         | 11        |
| <b>9 Garancijski list</b>                   | <b>12</b> |

## 1 SPLOŠNO

Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju imenovana »Navodila«) so del solarne fontane in vsebujejo pomembne informacije o prvi in nadaljnji uporabi.

Preden začnete uporabljati solarno fontano, temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti poglavje »Varnost«.

Neupoštevanje teh navodil lahko privede do težjih telesnih poškodb in/ali poškodb solarne fontane.

Ta navodila shranite za kasnejšo uporabo in referenco. Če solarno fontano izročite tretjim osebam, jim obvezno z njo izročite tudi ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo teh navodil za uporabo, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Za boljšo berljivost je solarna fontana v nadaljevanju imenovana zgolj »fontana«.

## 2 VARNOST

### 2.1 RAZLAGA OPOZORILNIH BESED

V teh navodilih, na izdelku in/ali embalaži so uporabljene v nadaljevanju navedene opozorilne besede.

#### OPOZORILO!

»Ta opozorilna beseda označuje nevarno situacijo, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.

#### POZOR!

»Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

#### OBVESTILO!

»Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do materialne škode.

## 2.2 RAZLAGA SIMBOLOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo!



Ta simbol označuje dodatne koristne informacije in nasvete.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko zahtevate na naslovu servisa, navedenem na garancijskem listu.



Odpadnih naprav ne odvrzite med gospodinjske odpadke (glejte poglavje »Napotki za odlaganje med odpadke«).



Ta simbol označuje električne izdelke, ki ustrezajo razredu zaščite III.

IP68

Naprava je odporna na prah in vodo.



Datum izdelave

## 2.3 SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

### ⚠ OPOZORILO!

**Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno gibalno ovirane osebe, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi), ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejše otroke).**

- »Fontano smejo uporabljati otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, samo če so pod nadzorom ali če so bili seznanjeni z varno uporabo fontane in razumejo posledične nevarnosti.
- »Fontana ni igrača! Majhne dele lahko otroci pogoltnejo! Otrokom preprečite dostop do fontane.
- »Otroci čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.

### POZOR!

#### Nevarnost telesnih poškodb

- »Fontano redno preverjajte glede poškodb in obrabe. Fontane ne spreminjajte.
- »Poskrbite, da črpalka ne bo delovala na suho. Poskrbite, da bo celotna črpalka stalno pod vodo.

### OBVESTILO!

#### Preprečevanje materialne škode


- »Prepričajte se, da se v neposredni bližini izdelka ne nahajajo vredni predmeti ali predmeti, ki so občutljivi na vodo.
- »Fontane ne puščajte dalj časa brez nadzora.

## 2.4 NAMENSKA UPORABA

Fontana je okrasni izdelek ter ni odporna proti zmrzali in zato ni primerna za uporabo pozimi. Fontana je namenjena uporabi na prostem, npr. na terasah ali balkonih. Fontana ni igrača! Fontana je namenjena izključno zasebni uporabi in ni primerna za komercialno področje. Fontano uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

### 3 PREGLED IZDELKA

- 1 Fontana s solarnim panelom, odprtna in plavalna blazina, x 1
- 2 Napetostni pretvornik s povezavo do črpalke
- 3 Črpalka
  - 3a Priseski
  - 3b Pokrov ohišja
  - 3c Zapiralo črpalne enote
- 4 Kratka cevka za priključitev črpalke, x 1
- 5 Dolga cevka za priključitev šobe, x 1
- 6 Mala šoba, x 1
- 7 Glava za šobe (a) - (f), x 1
  - 7a 6-točkovni krog, ploski, x 1
  - 7b 6-točkovni krog, visoki, x 1
  - 7c 9-točkovni krog, visoki, x 1
  - 7d 2-vrstni krog, visoki, x 1
  - 7e Križ, x 1
  - 7f Zvezda, x 1



Navodila za uporabo

### 4 PRED PRVO UPORABO

#### 4.1 PREVERJANJE IZDELKA IN VSEBINE KOMPLETA

##### OBVESTILO! PREPREČEVANJE MATERIALNE ŠKODE!

»Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko fontano poškodujete. Pri odpiranju embalaže bodite previdni.


Preverite, ali so v kompletu vsi deli in da fontana nima vidnih poškodb. Če jih ima, fontane ne uporabljajte.

Obrnite se na proizvajalčev servis na naslovu, ki je naveden na garancijskem listu.

### 5 UPORABA

#### 5.1 SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE FONTANE

1. Posamezne dele položite na tla.
2. Odstranite zaščitno folijo s solarne površine.
3. Natakните kratko cevko 4 na priključek črpalke 3c.
4. Napeljite črpalke s cevko od spodaj skozi osrednjo odprtino v solarnem panelu 1 in natakните dolgo cevko 5.
5. Natakните malo šobo 6 na dolgo cevko.
6. Alternativno lahko nataknete glavo šobe 7 na dolgo cevko.
7. Odvisno od želenega izgleda fontane, lahko na glavi šobe uporabite eno od šob 7a - 7f. Natakните želeno šobo na glavo 7 in jo pritrdite z vrtenjem. Preverite trdno pritrditev posameznih delov.
8. Če želite fontano razstaviti, jo vzemite iz vode ter jo posušite, nato pa pri razstavljanju postopajte v obratnem vrstnem redu.



## 5.2 UPORABA FONTANE

### POZOR! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- »Fontano redno preverjajte glede poškodb in obrabe. Fontane ne spreminjajte.
- »Poskrbite, da črpalka ne bo delovala na suho. Poskrbite, da bo celotna črpalka stalno pod vodo.

### OBVESTILO PREPREČEVANJE MATERIALNE ŠKODE!

- »Črpalko, cevke in šobe redno čistite.
- »Za obratovanje fontane uporabljajte izključno čisto vodo iz pipe.



Črpalka fontane prične s črpanjem vode samo, če je obsijana s soncem.

1. Vključite črpalko s stikalom za vklop/izklop.
2. Sestavljeno fontano previdno položite v posodo z vodo, tako da bo plavalna blazina na vodni površini.
3. Fontano vzemite iz posode z vodo ter jo posušite.

## 5.3 MENJAVA ŠOBE

1. Sprostite šobe **7a** - **7f** na glavi **7**, tako da jih sučete in jih snamete.
2. Natakните drugo šobo **7a** - **7f** na glavo **7** in jo pritrdite. Preverite trdno pritrditev.
3. Alternativno lahko snamete glavo s šobo z dolge cevke **5** in jo zamenjate z malo šobo **6**.

## 5.4 MOTNJE IN ODPRAVA NAPAK

| TEŽAVA                                | MOŽNE REŠITVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontana ne proizvaja curkov.          | Prepričajte se, da ste odstranili zaščitno folijo s solarnega panela.<br><br>Prepričajte se, da sončni žarki sijejo na solarni panel in da je le ta nepoškodovan.<br><br>Prepričajte se, da cevke in šobe niso umazane.<br><br>Prepričajte se, da črpalka ni umazana.<br><br>Prepričajte se, da je stikalo na črpalki vklopljeno. |
| Voda uhaja pri stebru ali glavi šobe. | Prepričajte se, da so vsi deli kompleta pravilno nameščeni in trdno pritrjeni.                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 6 ČIŠČENJE IN NEGA

### 6.1 ČIŠČENJE

#### OBVESTILO NEVARNOST POŠKODB!

- »Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov.
- »Ne uporabljajte agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, kovinskih gobic ali trdih ščetk.
- »V notranjost solarnega panela ne sme prodreti vlaga. Če je vlaga kljub temu prodrla vanj, fontane ne uporabljajte več.


Vse dele fontane z zunanje strani sperite s čisto vodo. Pri močnejši umazaniji uporabite mehko, rahlo navlaženo krpo.

### 6.2 VZDRŽEVANJE

Črpalko, cevke in šobe redno preverjajte glede umazanije.

Redno preverjajte, ali je fontana morda poškodovana in obrabljena, in se ob morebitnih poškodbah obrnite na službo za pomoč strankam. Fontane ne spreminjajte.

### 6.2.1 VZDRŽEVANJE ČRPALKE



1. Snemite pokrov ohišja **3c** s črpalne enote.
2. Snemite zapiralo **3d** in odstranite umazanijo.
3. Pred ponovno uporabo namestite zapiralo **3d** in pokrov ohišja **3c** nazaj.

### 6.3 SHRANJEVANJE

Preden fontano pospravite oz. jo shranite, jo očistite in počakajte, da se popolnoma posuši. Fontano shranjujte v originalni embalaži na suhem in dobro zračenem mestu. Fontano zaščitite pred zmrzaljo. Fontano hranite na otrokom nedosegljivem mestu.

## 7 TEHNIČNI PODATKI

7 V , 1,4 W

Stopnja prepustnosti vode na črpalki: 150l/h

Razred zaščite: 

## 8 NAPOTKI ZA ODLAGANJE MED ODPADKE

### 8.1 EMBALAŽA

Vse sestavne dele embalaže lahko v skladu z veljavnimi predpisi odstranite prek podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni vašega podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

### 8.2 ODPADNE NAPRAVE



Simbol s prečrtanim smetnjakom pomeni, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno odlagati med odpadke skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so zakonsko obvezani, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe zavržejo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način se zagotovi okolju prijazno in surovinsko varčno recikliranje. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno

obdani z električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba na zbirnem mestu ločiti od naprave, in jih odložiti med odpadke na za to predvidenem odlagališču. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili. Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javno pristojnih nosilcev dejavnosti za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih proizvajalci ali distributerji vzpostavijo v skladu z OEE0 2012/19.

Oddaja starih naprav je brezplačna. Trgovci s prodajno površino najmanj 400 m<sup>2</sup> za električno in elektronsko opremo so jih dolžni prevzeti. Prav tako so jih dolžni prevzeti tudi spletni trgovci s skladiščno površino najmanj 400 m<sup>2</sup> za električno in elektronsko opremo. Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti brezplačen prevzem starih naprav, tako da zagotovijo ustrezne možnosti vračila v razumni razdalji. Potrošniki imajo možnost, da staro napravo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima v bistvu enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavah zasebnim gospodinjstvom. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe povprašati o ustreznem vračilu naprav v skladu z namenom.

Poleg tega lahko potrošniki stare naprave brezplačno oddajo na zbirno mesto distributerja, ki jih je dolžan prevzeti nazaj, ne da bi to bilo vezano na nakup nove naprave. Vendar dolžine robov posameznih naprav ne smejo presežati 25 cm.

## 9 GARANCIJSKI LIST

Posimmo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

### 9.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za izdelek vam zagotavljamo najboljše garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam zagotavljamo še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

**Trajanje garancijskega roka:** 3 leta od dobave izdelka

**Nudimo vam:** brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

#### Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo **trgovino HOFER**.

#### Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov,
- škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta:

HOFER trgovina na drobno d.o.o.

Prevoje pri Šentvidu

Kranjska cesta 1

1225 Lukovica, SLOVENIJA

Datum dobave izdelka:







**DISTRIBUTER**

**ASPIRIA NonFOOD GmbH**

LADEMANNBOGEN 21-23,

22339 HAMBURG,

NEMČJA

[WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE](http://WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE)