



# Bedienungs- anleitung



## LED-Galaxie-Lichterkette





## Inhaltsverzeichnis

Packungsinhalt	3
Technische Daten	3
Anwendungs- und Warnhinweise	3
Anleitung	4
Timer-Funktion	4
Verwendung mit Zeitschaltuhren	4
Reinigung	4
Defekte LEDs	4
Entsorgungshinweise	4
Garantiebedingungen	5

Modell 730131



## LED-Galaxie-Lichterkerette

### Bedienungsanleitung


#### Packungsinhalt

- LED-Galaxie-Lichterkerette
- Transformator, IP44 (für den Innen- und Außenbereich geeignet)
- Bedienungsanleitung / Garantiekarte

#### Technische Daten

##### Lichterkerette:

- 400 LEDs: 3 V / 0,015 W
- Gesamtleistung: 6 W
- Zuleitung: ca. 10 m
- Länge der Kette (ohne Zuleitung): ca. 6,70 m
- Abstand der LEDs: ca. 1,7 cm



##### Transformator:

Eingang: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Ausgang: 30 V === 6 W



#### Anwendungs- und Warnhinweise

(Bitte vor Gebrauch lesen und aufbewahren und bei Weitergabe der Lichterkette mit aushändigen)

- Die Lichterkette ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung geeignet.
- Die Lichterkette ist für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden! Brandgefahr!
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Transformators übereinstimmt.
- Die Lichterkette darf nur in Kombination mit dem beiliegenden IP44 Transformator betrieben werden.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel und den Transformator auf Beschädigungen.
- Ist eine Beschädigung vorhanden, darf die Lichterkette nicht mehr benutzt werden.
- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden werden.



- Wird die Lichterkette innen angeschlossen und im Freien betrieben, ist die Zuleitung im Bereich elastischer Gummidichtungen von Fenstern und Türen so zu verlegen, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Die Lichterkette darf nicht in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen aufgehängt werden.
- **ACHTUNG:** Dekorationsartikel, KEIN SPIELZEUG.
- Die Lichterkette darf nicht von Personen unter 14 Jahren verwendet werden.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer auf.
- Bei Nichteinhaltung dieser Anwendungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch.

## Anleitung

- Verbinden Sie die Lichterkette mit dem Transformator.
- Schrauben Sie die Kappe auf das Gewinde.
- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose und die Lichterkette leuchtet permanent.
- Drücken Sie den Knopf und die Timerfunktion ist aktiviert (grünes Leuchten).
- Drücken Sie den Knopf noch einmal und Die Lichterkette ist wieder im Dauerbetrieb (grünes Leuchten erlischt).



## Timer-Funktion

Nach Betätigung der Timerfunktion schaltet sich die Lichterkette ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.



## Verwendung mit Zeitschaltuhren (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Lichterkette ist im Dauerbetrieb mit Zeitschaltuhren kompatibel.

## Reinigung

**ACHTUNG!** Vor jeder Reinigung immer den Transformator vom Netz trennen!  
Reinigen Sie die Lichterkette nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

## Defekte LEDs

Der Austausch von LEDs ist nicht möglich. Bei Ausfall einer LED kann die LED-Galaxielichterkette weiterhin gefahrlos betrieben werden.

## Entsorgungshinweise

Führen Sie die Lichterkette im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie die Lichterkette nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Auch die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe! Führen Sie diese deshalb dem Rohstoffkreislauf zu. Über Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen informiert Sie die örtliche Verwaltung.



## Garantiebedingungen

### Sehr geehrter Kunde!

Die Aldi Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

<b>Garantiezeit:</b>	<b>3 Jahre</b> ab Kaufdatum <b>6 Monate</b> für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z.B. Akkus)
<b>Kosten:</b>	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe.
<b>Hotline:</b>	Kostenfreie Hotline

**TIPP:** Bevor Sie Ihre Belege einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

### Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.

### Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

### Service-Adresse:

AVC Service GmbH,  
Ostring 60  
D-66740 Saarlouis-Fraulautern

Tel.: +49 208 4432 390  
(Normalpreis ins deutsche Festnetz)  
Fax.: +49 40 87408 292  
E-mail: Service-Center@ovibell-int.de

Importeur:

**OVIBELL**

GmbH & Co. KG  
Steineshoffweg 2  
D-45479 Mülheim an der Ruhr



## GARANTIEKARTE LED-GALAXIE-LICHTERKETTE

DE

warmweiße LEDs     kaltweiße LEDs     bernsteinfarbene LEDs

### Ihre Informationen:

Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



E-Mail \_\_\_\_\_

Datum des Kaufs \_\_\_\_\_

**\*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte**

Ort des Kaufs \_\_\_\_\_

### Beschreibung der Störung



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte  
zusammen mit dem original Kassenbon an:

**AVC Service GmbH,  
Ostring 60  
D-66740 Saarlouis-Fraulautern**

### KUNDENDIENST

 DE +49 208 4432 390 Fax: +49 40 87408 292

 [www.ovibell-int.de](http://www.ovibell-int.de)  
Service-Center@ovibell-int.de

MODELL: 730131    45807    X/22/2016

(Normalpreis  
ins deutsche Festnetz)







**Importiert durch:**

OVIBELL GmbH & Co. KG  
Steineshoffweg 2  
D-45479 Mülheim an der Ruhr

**KUNDENDIENST**

 **DE** +49 208 4432 390 Fax: +49 40 87408 292

 [www.ovibell-int.de](http://www.ovibell-int.de)  
[Service-Center@ovibell-int.de](mailto:Service-Center@ovibell-int.de)

MODELL: 730131 45807 X/22/2016

