

MAŁE AGD NA WEEKEND

Number Short	Article	GTIN-13-ALDI	SAP
8018621	AEROPROSTOWNICA-PROSTOWNICA POWIETR	2008080186216	1000034190
7281	CYFROWA WAGA KUCHENNA	28072812	1000007857
8020288	ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY	2008080202886	1000035739
8020709	SKŁADANA LOKÓWKO-SUSZARKA	2008080207096	1000035837
8017216	SKŁADANA SUSZARKA/PROSTOWNICA	2008080172165	1000033034
8020287	URZĄDZENIE DO USUWANIA ROZTOCZY	2008080202879	1000035727
647	(P)ELEKTRYCZNY MINISIEKACZ	28006473	1000013259
9750	(P)REMINGTON AKCESORIA DO PIELĘGNA.	28097501	1000009957
7449	(P)REMINGTON PROSTOW/LOKÓWKA/TRYMER	28074496	1000008006
8086	(P)SKANDI URZĄDZENIE DO GOTOW.JAJEK	2003020027789	1000012700
8017776	AKCESORIA MANICURE/PEDICURE	2008080177764	1000032994
8014576	ALKOMAT ELEKTRONICZNY	2008080145763	1000031072
5248	AUTOMAT DO PASTERYZACJI	28052487	1000013931
8012309	BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA KUCHENNE	2008080123099	1000029639
8019627	BEZPRZEWODOWY ROZDRABNIACZ	2008080196277	1000035017
8017974	BLENDER 3W1	2008080179744	1000033441
3094	BLENDER RĘCZNY 600W	28030942	1000003889
8002367	BLENDER RĘCZNY RETRO	2008080023672	1000016629
8011731	BLENDER RĘCZNY/ELEK.MŁYNEK DO P/S	2008080117319	1000028850
8971	CARRERA MASZYNA DO STRYŻ. 6W1	28089711	1000009421
8006737	CYFROWA WAGA KUCHENNA	2003020079160	1000023810
8003597	CYFROWA WAGA ŁAZIENKOWA	2008080035972	1000016933
8001396	CYRKULATOR DO GOTOWANIA SOUS VIDE	2008080013963	1000016645
3042	CZAJNIK ELEKTR. 1,7L SZKLANY	28030423	1000003840
8461	CZAJNIK ELEKTRYCZNY	2003020027826	1000012699
9689	CZAJNIK ELEKTRYCZNY RETRO	28096894	1000009908
3793	CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ TEM	28037934	1000004552
1086	CZAJNIK ELEKTRYCZNY/BLENDER KIELICH	28010869	1000001953
5110	CZAJNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ 1,7 L	28051107	1000005788
8017232	CZAJNIK/TOSTER	2008080172325	1000032908
3512	CZAJNIK/TOSTER ZE STALI NIERDZEW.	28035121	1000004288
8013236	DEKORACJA Z DŹWIĘKAMI NATURY	2008080132367	1000030305
8000834	DE'LONGHI EKSPRES DO KAWY	2008080008341	1000015623
8016862	DEPILATOR/PODGRZEWACZ DO WOSKU	2008080168625	1000032773
2747	EKSPRES CIŚNIENIOWY W STYLU RETRO	28027478	1000003555
6992	EKSPRES DO KAWY Z MŁYNNIEM 1SZT.	28069928	1000007583
8005899	EKSPRES PRZELEWOWY COFFEE-TO-GO	2008080058995	1000019923
8000456	EKSPRES PRZELEWOWY DO KAWY	2008080004565	1000014866
8002364	EKSPRES PRZELEWOWY DO KAWY RETRO	2008080023641	1000016628
5308	ELEKTR. MŁYNEK DO S.P/KORKOCIAĞ ELE	28053088	1000005966
7620	ELEKTR.AKCESORIA ROZGRZEWAJĄCE	28076209	1000008165
6428	ELEKTR.NAKŁADKA ROZGRZEW.NA MATERAC	28064282	1000007034
8348	ELEKTRYCZNA LODÓWKA TURYSTYCZNA	28083481	1000008855
9865	ELEKTRYCZNA MASZYNA DO MAKARONU	28098652	1000010053
8020666	ELEKTRYCZNA PAKA NA MUCHY	2008080206662	1000036079
8009561	ELEKTRYCZNA PODUSZKA ROZGRZEWAJĄCA	2008080095617	1000026290
8018436	ELEKTRYCZNA WYCISKARKA DO CYTRUSÓW	2008080184366	1000035404
8013229	ELEKTRYCZNE KAPCIE OGRZEWANE	2008080132299	1000030620
8010204	ELEKTRYCZNY LUNCHBOX	2008080102049	1000026953
8003705	ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY	2008080037051	1000017000
8014577	ELEKTRYCZNY ZESTAW DO FONDUE	2008080145770	1000030960
8001526	FACIAL HAIR TRIMMER	2008080015264	1000016172
5346	FOLIA DO ZGRZEWAREK PRÓŻNIOWYCH	28053460	1000006002

8002384	FRYTKOWNICA	2008080023849	1000017141
3508	FRYTKOWNICA BEZTŁ.AIR FRYER 3,5L	28035084	1000004284
8004637	FRYTKOWNICA BEZTŁ.AIR FRYER 7,2L	2008080046374	1000017689
8004073	GARETT MASAŻER POD OCZY	2008080040730	1000014396
8017788	GOFROWNICA XL	2008080177887	1000033179
8000482	GOFROWNICA/GOFR.DO GOFR.BELG/NALEŚN	2008080004824	1000015672
9859	GOLARKA DO TKANIN	28098591	1000010048
4941	GOLARKA FOLIOWA/ROTACYJNA/TRYMER	28049418	1000005633
8016186	GOLARKA MULTIFUNKCYJNA	2008080161862	1000031781
8008140	GRILL DO PANINI	2008080081405	1000025028
7415	GRILL ELEKTR. TYPU RACLETTE	28074151	1000007974
8012306	GRILL ELEKTRYCZNY	2008080123068	1000028882
8013217	GRILL KONTAKTOWY	2008080132176	1000030492
8010399	GRILL KONTAKTOWY	2008080103992	1000026129
8004220	GRILL NA WĘGIEL DRZEWNY Z WENTYLAC.	2008080042208	1000017312
8013221	GRILL RACLETTE	2008080132213	1000030380
7164	GRILL TEPPANYAKI	22079787	1000007747
7602	JAJOWAR	28076025	1000008147
6796	JOGURTOWNICA	28067962	1000007394
1088	KOC ELEKTRYCZNY	28010883	1000001955
8000463	KOŃCÓWKI DO SZCZOT. DO ZĘBÓW 6SZT.	2008080004633	1000014969
3420	KUCHENKA ELEKTR. 2-PALNIKOWA 2500W	28034209	1000004203
5397	KUCHENKA ELEKTRYCZNA DWUPALNIKOWA	28053972	1000014334
8004215	KUCHENKA ELEKTRYCZNA DWUPALNIKOWA	2008080042154	1000017989
8020678	KUCHENKA ELEKTRYCZNA PRZENOŚNA	2008080206785	1000036084
5907	KUCHENKA INDUKCYJNA JEDNOPALNIKOWA	28059073	1000006534
3260	KUCHENKA INDUKCYJNA2-PALNIK 3500W	28032601	1000004048
8010201	KUCHENKA MIKROFALOWA	2008080102018	1000026971
4797	KUCHENKA MIKROFALOWA 700W 17L	22082282	1000005498
8006418	KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM	2008080064187	1000023729
8001737	LAFE MŁYNEK DO KAWY	2008080017374	1000012186
8001743	LAFE WAGA ŁAZIENKOWA	2008080017435	1000012179
2926	LAMPA DO PAZNOKCI UV LED	28029267	1000003728
8013527	LAMPA NA PODCZERWIEN/MASAŻER	2008080135276	1000030856
8017218	LAMPA OWADOBÓJCZA	2008080172189	1000032731
183	LAMPA OWADOBÓJCZA	28001836	1000001087
8830	LAMPA OWADOBÓJCZA DO KONTAKTU	28088301	1000009304
5597	LUSTERKO KOSMETYCZNE LED	28055976	1000006247
8006419	MASAŻER PUNKTOWY	2008080064194	1000023761
4667	MASAŻER SHIATSU	28046677	1000005374
8007235	MASAŻERY, SORT.	2008080072359	1000024061
8012305	MASZYŃKA DO LODÓW	2008080123051	1000032119
8005341	MASZYŃKA DO STRYŻENIA WŁOSÓW	2008080053419	1000016951
8469	MASZYŃKA DO STRYŻENIA WŁOSÓW	28084693	1000008970
8014662	MATA MASUJĄCA	2008080146623	1000031010
8018952	MATA MASUJĄCA	2008080189521	1000034372
8006421	MEDISANA HYDROMASAŻER	2008080064217	1000023751
8006420	MEDISANA URZĄDZ.DO OCZYSZCZ.TWARZY	2008080064200	1000023762
8001415	MEDISANA URZĄDZENIE DO MASAŻU KARKU	2008080014151	1000023204
8012910	MELITTA EKSPRES PRZELEWOWY DO KAWY	2008080129107	1000029794
2930	MIKSER DO KOKTAJLI MLECZNYCH	28029304	1000011230
7104	MIKSER RĘCZNY 300W	28071044	1000007690
8011571	MINI GOFROWNICA	2008080115711	1000028454
8015233	MINIFRYTK.NA GORĄC.POWI AIRFRYER	10405	1000031452
8016550	MINIGOFROWNICA	2008080165501	1000032173
8000670	MINIROZDRABNIACZ/MIKSER RĘCZNY	2004060027784	1000016222

8017975	MINITOSTER/URZĄDZENIE DO OMLETÓW	2008080179751	1000033442
8201	MŁYNEK ELEK.DO SOLI/PIEPR JAPANDI	28082019	1000008716
8015650	MULTIFUNKCY. SZCZOTKA DO WŁOSÓW	2008080156509	1000031477
8016624	MULTIFUNKCYJNA LOKÓWKO-SUSZARKA	2008080166249	1000031017
7451	MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA	28074519	1000008008
8017964	NALEŚNIKARKA	2008080179645	1000033314
8016184	NÓŻ ELEKTRYCZNY	2008080161848	1000031706
8000775	NÓŻ ELEKTRYCZNY	2008080007757	1000015741
8014585	OBROTOWA LOKÓWKO-SUSZARKA	2008080145855	1000031121
8232	OBROTOWA LOKÓWKO-SUSZARKA	28082323	1000008747
8013230	OGRZEWANA NAKŁADKA NA KRZESŁO	2008080132305	1000030706
8009560	OPIEKACZ DO KANAPEK 3W1	2008080095600	1000026369
7086	OPIEKACZ DO KANAPEK 750W	28070863	1000007673
8000462	OSCYL. SZCZOTECZ.DO ZĘBÓW 231/234G	2008080004626	1000014979
4278	PAROWAR 800W	28042785	1000005012
8000501	PAS ROZGRZEWAJĄCY NA PLECY	2008080005012	1000015093
659	PHILIPS CZAJNIK ELEKTRYCZNY	28006596	1000001543
8004583	PHILIPS CZAJNIK HD9318/00	2008080045834	1000014473
1945	PHILIPS EKSPRES DO KAWY	28019459	1000002780
8012919	PHILIPS GOLARKA DO TKANIN	2008080129190	1000029943
8012553	PHILIPS MASZYŃKA DO GOLENIA	2008080125536	1000028919
8004559	PHILIPS MASZYŃKA DO STRZYŻENIA	2008080045599	1000014439
8004561	PHILIPS SUSZARKA DO WŁOSÓW	2008080045612	1000014450
2828	PHILIPS TOSTER ADVENTURE	28028284	1000003635
8007248	PHILIPS TRYMER DO NOSA I USZU	2008080072489	1000024150
8003555	PIEKARNIK ELEKTRYCZNY	2008080035552	1000017354
8018435	PIONOWA FRYTK.BEZTŁUSZCZ.AIRFRYER	11342	1000033884
8014424	PODWÓJN.FRYTK.GORĄC.POWI AIRFRYER9L	10205	1000030999
8016868	POMPKA/ELEKT.DOZOWNIK DO WINA	2008080168687	1000032878
8001647	PROFESJONALNA SUSZARKA DO WŁOSÓW	2008080016476	1000016910
7445	PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY	25081589	1000008002
8012627	PRZENOŚNA MINIŁODÓWKA	2008080126274	1000029517
8004987	PRZENOŚNY BLENDER BEZPRZEWODOWY	2008080049870	1000018017
8017777	PUŁAPKA UV NA OWADY	2008080177771	1000033046
8001399	REMINGTON KER.LOK.PROS.SUSZ	2008080013994	1000015688
8001400	REMINGTON MASZYŃKA DO GOLENIA	2008080014007	1000015689
8012544	REMINGTON SUSZARKA/PROSTOW/LOKÓWKA	2008080125444	1000028167
8003494	REMINGTON URZĄDZENIA DO STYLIZ.	2008080034944	1000016920
8013986	RĘCZNA ZGRZEWARKA DO FOLII	2008080139861	1000030812
4845	ROBOT KUCHENNY PLANETARNY	28048459	1000005542
8004824	ROBOT KUCHENNY Z AKCESORIAMI	2008080048248	1000023394
8000489	ROBOT KUCHENNY Z FUNKCJĄ WI-FI	2008080004893	1000015508
8001395	ROZDRABNIACZ WIELOFUNKCYJNY	2008080013956	1000015929
8001421	SILIKONOWA SZCZOT.DO CZYSZCZ.TWARZY	2008080014212	1000015771
8300	SILK REVIT ESSENTIAL MIKRODERMABRAZ	28083009	1000008812
8012308	SILKN ELEKTRYCZNY PILNIK DO STÓP	2008080123082	1000029243
9102	SILK'N ELEKTRYCZNY PILNIK DO STÓP	28091028	1000009513
8012307	SILKN SONICZNA SZCZOTECZKA DO TWARZ	2008080123075	1000029228
8383	SKANDI BLENDER RĘCZNY	2003020027802	1000012697
8144	SKANDI WAGA KUCHENNA	2003020027796	1000012686
8002889	SOKOWIRÓWKA EL./BLENDER KIELICHOWY	2003020036705	1000017502
8014462	SONICZNA SUSZARKA DO WŁOSÓW	2008080144629	1000031093
4280	SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW AKU	28042808	1000005013
8014574	SPIENIACZ DO MLEKA	2008080145749	1000032480
5584	SPIENIACZ DO MLEKA 1SZT.	28055846	1000006234
8008133	SPIENIACZ DO MLEKA SERIA JAPANDI	2008080081337	1000024875

8002366	SPIENIACZ DO MLEKA SERIA RETRO	2008080023665	1000016634
8019621	SUSZARKA DO WŁOSÓW	2008080196215	1000034936
8017968	SUSZARKA DO WŁOSÓW	2008080179683	1000033383
4933	SUSZARKA DO WŁOSÓW 1600 W	28049333	1000005625
8018950	SUSZARKA DO WŁOSÓW PREMIUM	2008080189507	1000034426
8001420	SUSZARKA DO WŁOSÓW Z JONIZACJĄ	2008080014205	1000015903
7079	SUSZARKA DO WŁOSÓW Z JONIZACJĄ	28070795	1000007667
8013237	SUSZARKA WIELOFUNKCYJNA	2008080132374	1000030306
8018946	SUSZARKO-LOKÓWKA 5W1	2008080189460	1000034324
8430	TOSTER	2003020027819	1000012698
8005333	TOSTER DWUKOMOROWY	2008080053334	1000018504
8002904	TOSTER ELEKTRONICZNY 2-GNIAZDOWY	2008080029049	1000016511
8006177	TOSTER ZE STALI NIERDZEWNEJ	2008080061773	1000023226
8013222	TOSTER/CZAJNIK ELEKTRYCZNY	2008080132220	1000030396
8002368	TOSTER/CZAJNIK RETRO	2008080023689	1000016652
8012911	TRYMER DO NOSA I USZU	2008080129114	1000030675
8015243	TRYMER DO ZAROSTU	2008080152433	1000031207
1879	ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA	28018797	1000002714
8013223	URZĄDZENIA KUCHENNE SORT	2008080132237	1000030402
8000487	URZĄDZENIE DO DEKOROWANIA CIAST	2008080004879	1000015162
4123	URZĄDZENIE DO GOTOW.RYŻU/GARNEK ELE	2009010005201	1000004860
9971	URZĄDZENIE DO LODÓW	2003020018756	1000010142
8014508	URZĄDZENIE DO OCZYSZ/MASAŻER TWARZY	2008080145084	1000031094
8012638	URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA TWARZY	2008080126380	1000029424
6740	URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO	28067405	1000007339
8000083	URZĄDZENIE POPCORN/WATA/FONTANNA	2008080000833	1000013883
7590	WAGA KUCHENNA	28075905	1000008136
8015699	WAGA KUCHENNA DUŻA	2008080156998	1000031547
8004988	WAGA ŁAZIENKOWA	2008080049887	1000018127
3270	WAGA ŁAZIENKOWA	28032700	1000004057
8015655	WAGA ŁAZIENKOWA Z FUNK.GŁOSOWĄ NEO	2008080156554	1000031512
7170	WĘDZARNIA ELEKTRYCZNA	28071709	1000007752
8014422	WIELOFU.FRYTK.NA GORĄC.POW AIRFRYER	2008080144223	1000031073
8007249	WYCISKARKA DO CYTRUSÓW SERIA RETRO	2008080072496	1000024175
8000054	WYPIEKACZ DO CHLEBA	2008080000543	1000015621
8012591	ZELMER BLENDER RĘCZNY 800W	2008080125918	1000026418
8009653	ZELMER MASZYNA DO MIĘSA	2008080096539	1000024421
8005329	ZESTAW DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO	2008080053297	1000021782
5598	ZESTAW KOŃCÓWEK DO SZCZOTECZKI 6SZT	28055983	1000006248