# Gebrauchsanleitung
# Mode d'emploi
# Istruzioni per l'uso

belavi®

what a wonderful world

## LED OUTDOOR TISCHLEUCHTE / LAMPE DE TABLE LED / LAMPADA DA TAVOLO A LED PER ESTERNI / NAMIZNA SVETILKA LED ZA UPORABO NA PROSTEM

# Inhaltsverzeichnis

**Allgemeines** ..... **3**
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren ..... 3
Zeichenerklärung ..... 3
**Bestimmungsgemäßer Gebrauch** ..... **4**
**Lieferumfang/Teile** ..... **4**
**Sicherheitshinweise** ..... **5**
Stromschlaggefahr ..... 5
Beschädigungsgefahr ..... 6
Gefahren durch einen Akku ..... 7
**Technische Daten** ..... **8**
**Inbetriebnahme** ..... **9**
Verwendung der LED Outdoor Tischleuchte ..... 9
**Bei Störungen** ..... **9**
**Reinigung** ..... **10**
**Aufbewahrung** ..... **10**
Kurzschlussgefahr ..... 10
Beschädigungsgefahr ..... 10
**Umweltgerechte Entsorgung** ..... **11**
Verpackung Entsorgung ..... 11
Altgerät Entsorgung ..... 11
Aufbewahrung ..... 11
**Konformitätserklärung** ..... **11**

# Allgemeines

## Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED Outdoor Tischleuchte. Sie enthält wichtige Informationen zu Aufbau und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die LED Outdoor Tischleuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der LED Outdoor Tischleuchte führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die LED Outdoor Tischleuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf LED Outdoor Tischleuchte oder auf der Verpackung verwendet.

**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

III

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

**IP44**

Geschützt gegen Spritzwasser und das Eindringen von festen Körpern, deren Durchmesser größer ist als 1 mm.

Bureau Veritas GS geprüfte Sicherheit

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Das Produkt ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Die Lichtstärke ist dimmbar

Die Tischleuchte verfügt über eine Farbwechselfunktion.

Gleichstromzeichen

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die LED Outdoor Tischleuchte dient ausschließlich als sanfte Beleuchtung in Innen- und Außenräumen zur Orientierung und Dekoration bei Dunkelheit.

Zur Raumbeleuchtung ist die LED Outdoor Tischleuchte ungeeignet.

**HINWEIS!**

Die LED Outdoor Tischleuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Die LED Outdoor Tischleuchte ist kein Spielzeug und muss immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Während des Ladevorgangs darf die LED Outdoor Tischleuchte nicht zugänglich für Kinder sein.

Verwenden Sie die LED Outdoor Tischleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

# Lieferumfang/Teile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

– 1 x LED Outdoor Tischleuchte

– 1 x USB Kabel 1,5 Meter

– Bedienungsanleitung

– Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von **2 Wochen** nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte.

# Sicherheitshinweise

**WARNUNG!**

**Stromschlaggefahr!**

- Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Betreiben Sie die LED Outdoor Tischleuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie die LED Outdoor Tischleuchte nicht in der Verpackung.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Halten Sie die LED Outdoor Tischleuchte von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Hängen Sie keine Gegenstände über die LED Outdoor Tischleuchte.
- Laden Sie die LED Outdoor Tischleuchte nur in trockenen, geschlossenen Räumen.
- Lagern Sie die LED Outdoor Tischleuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Schließen Sie die LED Outdoor Tischleuchte zum Laden nur an eine gut zugängliche Wandsteckdose an, damit Sie sie bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

**WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Lassen Sie Kinder nicht mit der LED Outdoor Tischleuchte spielen.
- Halten Sie Kinder während des Ladevorgangs von der LED Outdoor Tischleuchte fern.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Kinder können Verpackungsmaterial beim Spielen in den Mund nehmen oder über die Nase stülpen und daran ersticken.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

- Unsachgemäßer Umgang mit der LED Outdoor Tischleuchte kann zu Beschädigungen des Artikels führen.
- Lagern Sie die LED Outdoor Tischleuchte nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen und setzen Sie sie nie hoher Temperatur aus, z. B. Heizung, Herdplatten, direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie die LED Outdoor Tischleuchte keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen (Nähe zu Lüftern, Klimaanlagen und Heizungen) aus.
- Verwenden Sie die LED Outdoor Tischleuchte nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

- Die LEDs als Lichtquellen sind fest verbaut und können nicht ersetzt werden.
- Wenn eine Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte LED Outdoor Tischleuchte zu ersetzen.

**WARNUNG!**

**Gefahren durch einen Akku!**

- Wenn Sie Akkus unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Akkuflüssigkeit.
- Fassen Sie ausgelaufene Akkus nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Akkuflüssigkeit eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.
- Setzen Sie Akkus nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Laden Sie den Akku bei normaler Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.
- Der Akku ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku seine Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte LED Outdoor Tischleuchte zu ersetzen.

Bei Beschädigung der Verpackung oder des Produkts müssen die Batterien ausgesondert überprüft und neu verpackt werden.

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell | NP-OTL-21 |
| LED Leuchtmittel | 10 x warmweiße LED & 4 x RGB LED. max. 3,2 W |
| Material | PE, Edelstahl, Aluminium |
| Lichtstrom | max. 200 Lumen im warmweißen Modus |
| Leuchtdauer | max. 30 Stunden (im gedimmten Modus) |
| Stromversorgung | 2 x 2200 mAh Lithium-Ion, 3,7 V ⎓ |
| Umgebungstemperatur | –5 °C bis 25 °C |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP44, spritzwassergeschützt |
| Maße (B x H x T) | ca. 17 x 32 x 16,5 cm |
| Gewicht | ca. 700 g |

# Inbetriebnahme

## Verwendung der LED Outdoor Tischleuchte

Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel zunächst vollständig auf. Dieser Vorgang dauert max. 7 Stunden. Die Indikationsleuchte (im Leuchtkörper) springt von Rot auf Grün.

Platzieren Sie die Tischlampe anschließend an die von Ihnen gewünschten Stelle.

Um die Tischlampe einzuschalten, ziehen Sie an der dafür vorhergesehenen Schnur.

**Funktionen:**

1 x Ziehen: warmweißes Licht

2 x Ziehen: Farbwechsel starten

3 x Ziehen: Wunschfarbe fixieren

4 x Ziehen: Flackereffekt

5 x Ziehen: Aus

Durch langes Ziehen im warmweißen Modus, dimmen Sie das warmweiße Licht stufenlos.

Schnelle Ausschaltung: Nach 30 Sekunden in einem Leuchtmodus, kann die Lampe mit einem Zug an der Schnur ausgeschaltet werden.

# Bei Störungen

**Ein Austausch von einzelnen LEDs ist nicht möglich!**

Sollte sich das Gerät nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen lassen, kontaktieren Sie uns bitte und versuchen Sie nicht die LED Outdoor Tischleuchte selber zu reparieren.

# Reinigung

**HINWEIS!**

**Kurzschlussgefahr!**
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie keinen Teil der LED Outdoor Tischleuchte in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Gehäuse gelangen.
- Reinigen Sie die LED Outdoor Tischleuchte nur von außen.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit der LED Outdoor Tischleuchte kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Drahtbürsten und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die LED Outdoor Tischleuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Reinigen Sie alle Teile der LED Outdoor Tischleuchte mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie bei hartnäckigeren Verschmutzungen ggf. ein leicht angefeuchtetes Tuch. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

# Aufbewahrung

Lagern Sie die LED Outdoor Tischleuchte an einem trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Kinder unzugänglichen Ort.

# Umweltgerechte Entsorgung

## Verpackung Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Altgerät Entsorgung

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte die LED Outdoor Tischleuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Der Akku ist fest im Gerät verbaut und kann nur von einem Fachmann entfernt werden, deshalb ist es notwendig, das Gerät bei einer fachkundigen Sammelstelle oder einem fachkundigen Händler abzugeben.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

# Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt mit der Modellnummer NP-OTL-21 konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist.
Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an info@northpoint.de unter Nennung der Produktbezeichnung.

# Table des matières

**Généralités** ..... **13**
Remarques sur cette notice d'utilisation ..... 13
**Symboles** ..... **13**
**Utilisation conforme** ..... **14**
**Contenu de l'emballage/pièces** ..... **14**
**Consignes de sécurité** ..... **15**
Risque de choc électrique! ..... 15
Risque de dégradation! ..... 15
Risque relatif à la batterie! ..... 17
**Caractéristiques techniques** ..... **18**
**Mise en service** ..... **19**
Utilisation de la LED lampe de table ..... 19
**En cas de dysfonctionnements** ..... **19**
**Nettoyage** ..... **20**
Risque de court-circuit! ..... 20
Risque de dégradation! ..... 20
**Entreposage** ..... **20**
**Recyclage** ..... **21**
Mettre au rebut l'emballage ..... 21
Mettre au rebut l'appareil usagé ..... 21
**Déclaration de conformité** ..... **21**

Ce mode d'emploi peut être demandé à tout moment par e-mail au format PDF à l'adresse info@northpoint.de. Ce mode d'emploi peut également être demandé par téléphone / courriel à notre service clientèle (voir la carte de garantie).

# Généralités

## Remarques sur cette notice d'utilisation

Avant la première utilisation du produit, lisez soigneusement cette notice et respectez les instructions.
En particulier, il est essentiel de respecter les consignes de sécurité pour une utilisation en toute sécurité!

Veuillez garder cette notice d'utilisation à portée de main et conservez-le afin de pouvoir la remettre au nouveau propriétaire en cas de transfert éventuel de l'article. Cette notice fait partie intégrante du produit.

## Symboles

Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur la LED lampe de table ou sur l'emballage.

Ce symbole/cet avertissement désigne un danger à risques moyens qui, s'il ne peut pas être évité, peut avoir pour conséquence la mort ou une blessure grave.

**REMARQUE!**

Cet avertissement indique des informations supplémentaires pour l'utilisateur.

Les produits marqués de ce symbole satisfont à toutes les directives applicables de l'Espace Économique Européen (voir point « Déclaration de conformité de l'UE »).

Les appareils électriques portant ce symbole appartiennent à la classe de protection III. L'appareil fonctionne avec une petite tension (dans ce cas des piles).

**IP44**

Protégé contre les corps étrangers solides avec un diamètre de ≥ 1,0 mm et contre les projections d'eau.

Les produits marqués de ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité du fait des produits (ProdSG).

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur et en extérieur

L'intensité lumineuse peut être réglée

La lampe de table dispose d'une fonction de changement de couleurs

Symbole courant continu

# Utilisation conforme

La LED lampe de table sert exclusivement d'éclairage doux en intérieur et en extérieur pour l'orientation et la décoration dans l'obscurité.

La LED lampe de table ne convient pas à l'éclairage d'une pièce.

**REMARQUE!**

La LED lampe de table est destinée exclusivement à un usage privé et ne convient pas à une utilisation commerciale.

La LED lampe de table n'est pas un jouet et doit être toujours rangée hors de portée des enfants. Pendant la charge, la LED lampe de table ne doit pas être à la portée des enfants.

Utilisez la LED lampe de table exclusivement tel que décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut être entraîner des dommages matériels voire des dommages physiques. Le fabricant ou le revendeur n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

# Contenu de l'emballage/pièces

Les pièces suivantes vous sont fournies avec le produit:

– 1 x LED Lampe de table

– 1 x câble USB de 1,5 m

– Notice d'utilisation

– Carte de garantie

Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison avant la première utilisation et nous aviser dans les 2 semaines suivant l'achat si la livraison n'est pas complète.

Merci pour l'achat de ce produit. La LED lampe de table a été conçue pour une utilisation particulièrement intuitive et facile. Dans ce cadre, vous pouvez régler selon vos envies les fonctions d'éclairage et les couleurs.

# Consignes de sécurité

**AVERTISSEMENT!**

**Risque de choc électrique!**

- Le contact avec les pièces conductrices de tension peut entraîner des blessures graves voire la mort.
- N'utilisez pas la LED lampe de table si elle présente des dommages visibles.
- N'utilisez pas la LED lampe de table  dans son emballage.
- N'ouvrez pas le boîtier, laissez des spécialistes procéder aux réparations. Adresse-vous à un atelier spécialisé, La responsabilité et la garantie sont exclues en cas de réparations effectuées indépendamment, de mauvais branchement ou d'utilisation incorrecte.
- Tenez la LED lampe de table à l'écart de tout feu nu et des surfaces chaudes.
- Ne suspendez aucun objet sur la LED lampe de table.
- Ne chargez la LED lampe de table que dans des pièces sèches et fermées.
- Ne rangez jamais la LED lampe de table de sorte à ce qu'elle puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Branchez la LED lampe de table uniquement sur une prise murale bien accessible afin vous puissiez la couper du secteur en cas de défaillance.

**AVERTISSEMENT!**

**Dangers pour les enfants et les personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par ex. partiellement handicapées, les personnes âgées souffrant d'une limitation de leurs capacités physiques et mentales) ou avec un manque d'expérience et de connaissances (par ex. adolescents).**

- Ne laissez pas les enfants jouer avec la LED lampe de table.
- Tenez les enfants éloignés de la LED lampe de table pendant la charge.
- Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.
- Les enfants peuvent mettre du matériel d'emballage dans leur bouche pendant qu'ils jouent ou le mettre sur leur nez et s'étouffer avec.

**REMARQUE!**

**Risque de dégradation!**

- Une manipulation non conforme de la LED lampe de table peut entraîner des dégradations de l'article.
- Ne stockez jamais la LED lampe de table sur ou près de surfaces chaudes et ne l'exposez jamais à des températures élevées, par ex. chauffage, plaques chauffantes, lumière solaire directe.
- N'exposez pas la LED lampe de table à des températures extrêmes ou à de fortes variations de température (près des ventilateurs, des systèmes de climatisation et des appareils de chauffage).
- Ne réutilisez pas la LED lampe de table si les composants en plastique présentent des fissures ou des fissures ou se sont

déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange originales adaptées.

- Les LED en tant que sources lumineuses sont installées de manière permanente et ne peuvent pas être remplacées.
- Si la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, il faut remplacer toute la LED lampe de table.

**AVERTISSEMENT!**

**Risque en raison de la batterie!**

- Si vous utilisez les batteries de manière incorrecte, il existe un risque d'explosions ou de brûlures en raison du liquide sortant des batteries.
- Ne touchez pas les batteries qui fuient. Si vous deviez entrer en contact avec le liquide des batteries, lavez soigneusement la zone concernée et rincez-la à l'eau claire. Si le liquide des piles entraîne une réaction cutanée ou pénètre dans les yeux, consultez en plus un médecin.
- Ne pas jeter les batteries au feu. Elles peuvent exploser ou provoquer des émanations toxiques.
- N'exposez pas les batteries aux rayons directs du soleil ni à la chaleur.
- Ne démontez pas les batteries et les court-circuitez pas.
- Chargez la batterie à température ambiante normale (env. 20 °C).
- La batterie est fixe et ne peut pas être remplacée. Lorsque la batterie a atteint la fin de sa durée de vie, la LED lampe de table doit être remplacée dans son intégralité.

Si l'emballage ou le produit est endommagé,les piles doivent être inspectées séparément et réemballées.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | NP-OTL-21 |
| Ampoule à LED | 10 x LED blanc chaud &<br>4 x LED RGB, max. 3,2 W |
| Matière | PE, inox, aluminium |
| Courant lumineux | 200 lumens maximum en mode blanc chaud |
| Durée d'éclairage | max. 30 heures (en mode gradation) |
| Alimentation électrique | 2 x 2200 mAh Lithium-Ion, 3,7 V ⎓ |
| Température de service | –5 °C à 25 °C |
| Classe de protection | III |
| Type de protection | IP44, protégé contre les projections d'eau |
| Dimensions (l x p x h) | env. 17 x 32 x 16,5 cm |
| Poids | env. 700 g |

# Mise en service

## Utilisation de la LED lampe de table

Commencez par charger entièrement la batterie avec le câble Micro USB fourni. Cela dure env. 7 heures. Le voyant indicateur (dans le corps de la lampe) passe de rouge à vert.

Placez ensuite la lampe de table à l'endroit de votre choix.

Pour allumer la lampe de table, tirez sur le cordon prévu à cet effet.

**Fonctions:**
Tirer 1 x: lumière blanc chaud
Tirer 2 x: Démarrer le changement de couleurs
Tirer 3 x: Fixer la couleur désirée
Tirer 4 x: Effet vacillant
Tirer 5 x: Arrêt

En tirant longtemps, vous faites varier en continu l'intensité de la lumière blanc chaud.

Extinction rapide : après 30 secondes en mode lumière, la lampe peut être éteinte en tirant sur le cordon.

# En cas de dysfonctionnements

**Il n'est pas possible de remplacer les LED individuellement!**

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, veuillez nous contacter et n'essayez pas de réparer vous-même la LED lampe de table.

# Nettoyage

**REMARQUE!**

**Risque de court-circuit!**
L'eau ou d'autres liquides qui ont pénétré dans le boîtier peuvent entraîner un court-circuit.

- Ne plongez aucune pièce de la LED lampe de table dans l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le boîtier.
- Ne nettoyez la LED lampe de table qu'à l'extérieur.

**REMARQUE!**

**Risque de dégradation!**
Une manipulation non conforme de la LED lampe de table peut entraîner des dégradations.

- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, des brosses avec des poils en métal ou en nylon ni des objets nettoyants tranchants ou métalliques comme des couteaux, des spatules dures etc. Ils peuvent endommager la surface.
- Ne passez en aucun cas la LED lampe de table au lave-vaisselle. Cela la détruirait.
- Nettoyez toutes les pièces de la LED lampe de table avec un chiffon doux et sec.
- Pour les salissures plus tenaces, utiliser un chiffon légèrement humidifié si nécessaire. Laissez ensuite sécher toutes les pièces.

# Entreposage

Rangez la LED lampe de table dans un endroit sec, protégé de rayons directs du soleil et inaccessible pour les enfants.

# Recyclage

## Mettre au rebut l'emballage

Mettez au rebutl'emballage en le triant. Jetez le carton avec le papier, les films plastiques avec les recyclables.

## Mettre au rebut l'appareil usagé

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des matières recyclables)
**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!**

Si la LED lampe de table est inutilisable, chaque consommateur est tenu par la loi de restituer les appareils usagés séparément des déchets ménagers, par ex. à un point de collecte de votre commune/de votre quartier. Ainsi, vous garantissez que les appareils usagés sont correctement recyclés et que les répercussions négatives sur l'environnement sont évitées. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

## Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères!

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de restituer toutes les piles et batteries, quelles contiennent des substances toxiques* ou non, à un point de collecte de votre commune/quartier ou dans le commerce afin qu'elles puissent être mises au rebut de manière écologique. La batterie est installée de façon permanente dans l'appareil et ne peut être retirée que par un spécialiste.
Il est donc nécessaire de retourner l'appareil à un point de collecte expert ou à un revendeur spécialisé.

* avec les symboles: Cd = Cadmium, Hg = mercure , Pb = plomb

# Déclaration de conformité

La société Northpoint GmbH déclare par la présente que le produit avec le numéro de modèle NP-OTL-21 est conforme aux normes légales. Vous pouvez demander à tout moment une déclaration de conformité complète par e-mail à l'adresse info@northpoint.de en indiquant la désignation du produit.

# Sommario

**Generale** ..... **22**
Note sulle presenti istruzioni per l'uso ..... 22
**Simboli** ..... **22**
**Utilizzo conforme alla destinazione d'uso** ..... **23**
**Ambito di fornitura/Parti** ..... **23**
**Indicazioni di sicurezza** ..... **24**
Pericolo di scosse elettriche! ..... 24
Pericolo di danneggiamento! ..... 26
Pericolo di batteria! ..... 27
**Dati tecnici** ..... **28**
**Messa in servizio** ..... **29**
Utilizzo della lampada da tavolo a LED per esterni ..... 29
**In caso di guasti** ..... **30**
**Pulizia** ..... **30**
Pericolo di corto circuito! ..... 30
Pericolo di danneggiamento! ..... 30
**Conservazione** ..... **31**
**Smaltimento nel rispetto dell'ambiente** ..... **31**
Smaltimento dell'imballaggio ..... 31
Smaltimento di vecchi apparecchi ..... 31
**Dichiarazione di conformità** ..... **31**

Il presente manuale d'uso può essere richiesto in qualsiasi momento via e-mail in formato PDF all'indirizzo info@northpoint.de. In alternativa, il presente manuale d'uso può essere richiesto anche per telefono / e-mail al servizio clienti competente (vedi certificato di garanzia).

# Generale

## Note sulle presenti istruzioni per l'uso

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e di seguire le istruzioni. In particolare, è necessario seguire le istruzioni di sicurezza per un funzionamento sicuro!

Si prega di tenere il presente manuale a portata di mano e di conservarlo in un luogo sicuro, in modo che possa essere consegnato al nuovo proprietario in caso di cessione a terzi. Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto.

## Simboli

Nel presente manuale di istruzioni, sulla lampada da tavolo a LED per esterni o sull'imballaggio vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di segnalazione.

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

**AVVISO!**

Questa parola di segnalazione indica informazioni aggiuntive per l'utente.

Si prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo (vedi punto „Dichiarazione di conformità UE").

Le apparecchiature elettriche contrassegnate con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III. L'apparecchio funziona a bassa tensione (in questo caso con batterie).

**IP44**

Protetto contro corpi estranei solidi di diametro ≥ 1,0 mm e contro gli schizzi d'acqua.

i prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Il prodotto è adatto per uso interno ed esterno

L'intensità della luce è dimmerata

La lampada da tavolo ha una funzione di cambio colore

Simbolo della corrente continua

# Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio da tavolo a LED per esterni viene utilizzato esclusivamente come illuminazione morbida in aree interne ed esterne per l'orientamento e la decorazione al buio.

La lampada da tavolo a LED per esterni non è adatta all'illuminazione della stanza.

**AVVISO!**

La presente lampada da tavolo a LED per esterni è destinata esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale.

La lampada da tavolo a LED per esterni non è un giocattolo e deve essere sempre tenuto fuori dalla portata dei bambini. La lampada da tavolo a LED per esterni non deve essere accessibile ai bambini durante il processo di ricarica.

Utilizzare la lampada da tavolo a LED per esterni come descritto nel presente manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni materiali o anche lesioni personali. Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

# Ambito di fornitura/Parti

Con il prodotto che avete acquistato riceverete:

– 1 lampada da tavolo a LED per esterni

– 1 cavo USB da 1,5 metri

– Istruzioni per l'uso

– Certificato di garanzia

Si prega di verificare l'integrità della fornitura prima del primo utilizzo e di informarci **entro 2 settimane** dall'acquisto se la fornitura non è completa.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. La lampada da tavolo a LED per esterni per armadi è stata progettata per essere facile da usare e di facile utilizzo. È possibile regolare individualmente le funzioni e i colori della luce.

# Indicazioni di sicurezza

**AVVERTENZA!**

**Pericolo di scosse elettriche!**

- Toccare parti sotto tensione può portare a gravi lesioni o alla morte.
- Non azionare la lampada da tavolo a LED per esterni se presenta danni visibili.
- Non azionare la lampada da tavolo a LED per esterni nella loro confezione.
- Non aprire il corpo del prodotto, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi ad un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Tenere la lampada da tavolo a LED per esterni lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Non appendere alcun oggetto sopra la lampada da tavolo a LED per esterni.
- Caricare la lampada da tavolo a LED per esterni solo in ambienti asciutti e chiusi.
- Non riporre mai la lampada da tavolo a LED per esterni in un luogo dal quale possa cadere e finire in una vasca o in un lavandino.
- Collegare la lampada da tavolo a LED per esterni da caricare solo a una presa a muro facilmente accessibile in modo da poterla scollegare rapidamente dall'alimentazione in caso di guasto.

**AVVERTENZA!**

**Pericolo per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. disabili parziali, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad es. bambini più grandi).**

- Non consentire ai bambini di giocare con la lampda da tavolo a LED per esterni.
- Tenere i bambini lontani dalla lampada da tavolo a LED per esterni durante la ricarica.
- La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola dell'imballaggio.
- I bambini possono mettersi in bocca il materiale d'imballaggio o metterselo nel naso mentre giocano e soffocare.

**AVVISO!**

**Pericolo di danneggiamento!**

- L'uso improprio della lampada da tavolo a LED per esterni può danneggiarla.
- Non conservare mai la lampada da tavolo a LED per esterni su o vicino a superfici calde e non esporla mai ad alte temperature, ad esempio riscaldamento, fornelli, raggi solari diretti.
- Non esporre la lampada da tavolo a LED per esterni a temperature estreme o a forti sbalzi di temperatura (vicinanza a ventilatori, condizionatori e riscaldatori).
- Non utilizzare la lampada da tavolo a LED per esterni se i componenti in plastica sono incrinati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con pezzi di ricambio originali adatti.

- I LED come fonti di luce sono installati in modo permanente e non possono essere sostituiti.
- Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, l'intera lampda da tavolo a LED per esterni deve essere sostituita.

**AVVERTENZA!**

**Pericolo di batteria!**

- Se si utilizzano le batterie ricaricabili in modo improprio, c'è il rischio di esplosione o di ustioni dovute alla perdita di liquido della batteria ricaricabile.
- Non toccare le batterie che perdono. In caso di contatto con il liquido della batteria, lavarsi accuratamente l'area interessata con molta acqua pulita. Se il liquido della batteria che fuoriesce provoca una reazione cutanea o entra negli occhi, cercare ulteriori cure mediche.
- Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco. Possono esplodere o produrre fumi tossici.
- Non esporre le batterie ricaricabili alla luce solare e al calore senza restrizioni.
- Non smontare o cortocircuitare le batterie ricaricabili.
- Caricare la batteria ricaricabile a temperatura ambiente normale (circa 20° C).
- La batteria è installata in modo permanente e non può essere sostituita. Quando la batteria ricaricabile ha raggiunto la fine della sua durata utile, l'intera lampada da tavolo a LED per esterni deve essere sostituita.

Se l'imballaggio o il prodotto è danneggiato, le batterie devono essere controllate separatamente e reimballate.

# Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modello | NP-OTL-21 |
| Lampada a LED | 10 x LED bianca calda &<br>4 x LED RGB. max. 3,2 W |
| Materiale | PE, acciaio inossidabile, alluminio |
| Potenza luminosa | max. 200 Lumen in modalità bianca calda |
| Durata di illuminazione | max. 30 ore (in modalità dimmerata) |
| Alimentazione elettrica | 2 x 2200 mAh agli ioni di litio, 3,7 V ⎓ |
| Temperatura ambiente | da -5 °C a 25 °C |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di protezione | IP44, resistente agli spruzzi d'acqua |
| Dimensioni (L x A x P) | ca. 17 x 32 x 16,5 cm |
| Peso | circa 700 g |

# Messa in servizio

## Utilizzo della lampada da tavolo a LED per esterni

Per prima cosa caricare completamente la batteria ricaricabile utilizzando il cavo micro USB in dotazione. Questo processo richiede
max. 7 ore. La spia (nel corpo della lampada) passa da rosso a verde.

Poi mettere la lampada da tavolo nella posizione desiderata.

Per accendere la lampada da tavolo, tirare il cordoncino in dotazione per questo scopo.

**Funzioni:**
Tirare una volta: luce bianca calda

Tirare due volte: avvio del cambio colore

Tirare tre volte: fissaggio del colore desiderato

Tirare quattro volte: effetto sfarfallio

Tirare cinque volte: OFF

Tirando e tenendo premuto in modalità bianca calda, è possibile dimmerare in modo continuo la luce bianca calda.

Spegnimento rapido: Dopo 30 secondi in modalità luce, la lampada può essere spenta tirando il cordoncino.

# In caso di guasti

**Non è possibile sostituire i singoli LED!**

Se l'apparecchio non funziona come previsto, si prega di contattarci e non tentare di riparare la lampada da tavolo a LED per esterni da soli.

# Pulizia

**AVVISO!**

## Pericolo di corto circuito!

L'acqua o altri liquidi che sono penetrati nell'alloggiamento possono causare un corto circuito.

- Non immergere nessuna parte della lampada da tavolo a LED per esterni in acqua o altri liquidi.
- Accertarsi che non penetri acqua o altri liquidi nell'alloggiamento.
- Pulire la lampada da tavolo a LED per esterni solo dall'esterno.

**AVVISO!**

## Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio della lampada da tavolo a LED per esterni può causare dei danni.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o in nylon o utensili per pulizia taglienti o metallici, quali coltelli, spazzole metalliche e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non mettere mai la lampada da tavolo a LED per esterni nella lavastoviglie. Si romperebbe.
- Pulire tutte le parti della lampada da tavolo a LED per esterni con un panno morbido e asciutto.
- Se necessario, usare un panno leggermente umido per lo sporco più ostinato. Successivamente lasciare asciugare completamente tutte le parti.

# Conservazione

Conservare la lampada da tavolo a LED per esterni in un luogo asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e inaccessibile ai bambini.

# Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

## Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

## Smaltimento di vecchi apparecchi

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) **Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!**

Qualora la lampada da tavolo a LED per esterni non potesse essere più utilizzato, il consumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengano gestiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Ecco il motivo per cui gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui riportato.

## Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltite nei rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile. La batteria è installata in modo permanente nell'apparecchio e può essere rimossa solo da uno specialista, quindi è necessario restituire l'apparecchio a un punto di raccolta specializzato oppure a un rivenditore.

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

# Dichiarazione di conformità

Northpoint GmbH dichiara con la presente che il prodotto con il numero di modello NP-OTL-21 è conforme agli standard prescritti dalla legge. In ogni momento, indicando il nome del prodotto, il cliente potrà ricevere una Dichiarazione di conformità completa richiedendola per e-mail a info@northpoint.de.

# Vesbina

**Splošno** ..... **33**
Napotki k navodilom za uporabo ..... 33
**Simboli** ..... **33**
Namenska uporaba ..... 34
**Obseg dobave/deli** ..... **34**
**Varnostni napotki** ..... **35**
Nevarnost električnega udara! ..... 35
Nevarnost poškodb! ..... 36
Nevarnosti zaradi akumulatorske baterije! ..... 37
**Tehnični podatki** ..... **38**
**Vklop** ..... **39**
Uporaba namizne svetilke LED za uporabo na prostem ..... 39
**V primeru motenj** ..... **40**
**Čiščenje** ..... **40**
Nevarnost kratkega stika! ..... 40
Nevarnost poškodbe izdelka! ..... 40
**Shranjevanje** ..... **41**
**Okolju prijazno odlaganje med odpadke** ..... **41**
Odlaganje embalaže med odpadke ..... 41
Odlaganje odpadne naprave med odpadke ..... 41
**Izjava o skladnosti** ..... **41**

Ta navodila za uporabo lahko prek e-pošte na info@northpoint.de kadar koli zahtevate v obliki PDF. Opcijsko lahko ta navodila za uporabo zahtevate tudi telefonsko/prek e-sporočila pri odgovorni službi za podporo in pomoč strankam (glejte garancijski kartonček).

# Splošno

## Napotki k tem navodilom za uporabo

Pred prvo uporabo izdelka temeljito preberite ta navodila in upoštevajte navodila. Zlasti morate upoštevati varnostne napotke za varno uporabo!

Ta navodila za uporabo hranite na dostopnem mestu in jih shranite, da jih lahko pri morebitnem posredovanju tretjim izročite novemu lastniku. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka.

## Simboli

Naslednji simboli in opozorilne besede se uporabljajo v teh navodilih za uporabo namizne svetilke LED, namenjeni uporabi na prostem ali embalaži.

**OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo visoko stopnjo tveganja, katere posledica ob neupoštevanju navodil so lahko smrt ali huda telesna poškodba.

**NAPOTEK!**

Ta signalna beseda opozarja na dodatne informacije za uporabnika.

S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora (glejte točko »Izjava o skladnosti EU«).

III

Električne naprave, označene s tem simbolom spadajo v zaščito razreda III. Ta naprava deluje z nizko napetostjo (v tem primeru z baterijo).

IP44

Zaščiteno pred trdimi tujki s premerom ≥ 1,0 mm in brizgom vode.

Bureau Veritas GS geprüfte Sicherheit

Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo zahtevam nemškega Zakona o varnosti naprav in izdelkov (ProdSG).

Izdelek je namenjen uporabi v notranjih in zunanjih prostorih

Jakost svetlobe je mogoče zatemniti

Namizna svetilka ima funkcijo menjavanja barv

Znak za enosmerni tok

## Namenska uporaba

Namizna svetilka LED za uporabo na prostem je namenjena izključno za nežno osvetljevanje notranjih in zunanjih prostorov in za orientacijo ter okras v temi.

Namizna svetilka LED za uporabo na prostem ni namenjena razsvetljavi prostorov.

**NAPOTEK!**

Namizna svetilka LED za uporabo na prostem je namenjena izključno zasebni uporabi in ni primerna za industrijske namene.

Namizna svetilka LED za uporabo na prostem ni igrača in jo obvezno shranjujte izven dosega otrok. Med postopkom polnjenja ne sme biti dosegljiva otrokom.

Uporabljajte jo izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba se šteje za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema jamstva za škode, nastale zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

# Obseg dobave/deli

Izdelku, ki ste ga kupili, so priloženi:

– 1 x namizna svetilka LED za uporabo na prostem

– 1 x USB-kabel, 1,5 metrov

– navodila za uporabo

– garancijski kartonček

Pred prvo uporabo preverite popolnost dobave in nas v roku dveh tednov po nakupu obvestite, če dobava ne bi bila popolna.

Najlepša hvala za nakup izdelka. Namizna svetilka LED za uporabo na prostem je zasnovana še posebej prijazno za uporabnika in je enostavna za uporabo. Pri tem lahko osvetlitvene funkcije kot tudi barve posamično prilagajate.

# Varnostni napotki

**OPOZORILO!**

**Nevarnost električnega udara!**

- Dotikanje delov pod napetostjo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.
- Namizne svetilke LED za uporabo na prostem ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.
- Prav tako je ne uporabljajte v embalaži.
- Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na specializirano delavnico. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
- Izdelka ne izpostavljajte bližini odprtega ognja in vročim površinam.
- Prek namizne svetilke LED za uporabo na prostem ne obešajte predmetov.
- Polnite jo samo v suhih, zaprtih prostorih.
- Izdelka nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Za polnjenje izdelek priklopite na dobro dostopno stensko vtičnico, da jo boste lahko v primeru okvare hitro izklopili iz omrežnega napajanja.

**OPOZORILO!**

**Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnosti (na primer deloma invalidne osebe, starejše osebe z omejitvijo fizičnih in duševnih sposobnosti) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).**

- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Med polnjenjem se otroci ne smejo zadrževati v bližini namizne svetilke LED za uporabo na prostem.
- Otroci brez nadzora izdelka ne smejo čistiti in uporabniško vzdrževati.
- Otroci se z embalažno folijo ne smejo igrati.
- Otroci lahko med igro dajo embalažni material v usta ali ga potisnejo v nos in se z njim zadušijo.

**NAPOTEK!**

**Nevarnost poškodb!**

- Zaradi neustreznega ravnanja z namizno svetilko LED za uporabo na prostem lahko pride do poškodbe na izdelku.
- Namizne svetilke LED za uporabo na prostem nikoli ne shranjujte v bližini vročih površin, prav tako je nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi npr. ogrevanji, plošči na štedilniku ali neposrednemu vplivu sončne svetlobe.
- Izdelka tudi ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali nihanjem v temperaturi (v bližino zračnikov, klimatskih naprav ali ogrevanja).
- Namizne svetilke LED za uporabo na prostem ne uporabljajte več, če so sestavni deli iz plastike odrgnjeni, imajo razpoke ali so se preoblikovali. Okvarjene sestavne dele nadomestite samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

- Same LED-diode kot vir svetlobe so fiksno vgrajene in se jih ne da zamenjati.
- Ko poteče njegova življenjska doba, je treba zamenjati celotno namizno svetilko LED za uporabo na prostem.

**OPOZORILO!**

**Nevarnosti zaradi akumulatorske baterije!**

- Če akumulatorskih baterij ne uporabljate pravilno, obstaja nevarnost eksplozij ali razjed zaradi iztekajoče akumulatorske tekočine.
- Ne dotikajte se baterij, ki so iztekle. Če pa se zgodi, da pridete v stik s tekočino iz baterij, zadevno mesto temeljito sperite z obilico čiste vode. Če tekočina iz baterij povzroči reakcijo na koži ali pride v oči, dodatno poiščite še zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj. Lahko eksplodirajo ali povzročijo strupene hlape.
- Baterij ne izpostavljajte neomejenemu vplivu sončne svetlobe in vročini.
- Baterij ne razstavljajte in ne poskusite z njimi narediti kratkega stika.
- Baterijo polnite pri običajni sobni temperaturi (pribl. 20 °C).
- Baterija je fiksno vgrajena in je ne morete zamenjati. Ko poteče njena življenjska doba, je treba zamenjati celotno namizno svetilko LED za uporabo na prostem.

V primeru poškodbe embalaže ali izdelka, je treba baterije preveriti ločeno in jih ponovno zapakirati.

# Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Model | NP-OTL-21 |
| LED sijalka | 10 x LED-diode tople bele barve in<br>4 x RGB LED (rdeča, modra, zelena) maks. 3,2 W |
| Material | PE, legirano jeklo, aluminij |
| Svetlobni tok | maks. 200 Lumnov v<br>načinu tople bele svetlobe |
| Čas svetilnosti | najv. 30 ur<br>(v zatemnjenem načinu) |
| Oskrba s tokom | 2 x 2200 mAh litij-ionska baterija, 3,7 V ⎓ |
| Temperatura okolice | od –5 °C do + 25 °C |
| Zaščitni razred | III |
| Vrsta zaščite | IP44, zaščiteno pred brizgano vodo |
| Mere (Š x V x G) | pribl. 17 x 32 x 16,5 cm |
| Teža | pribl. 700 g |

# Vklop

## Uporaba namizne svetilke LED za uporabo na prostem

Najprej baterijo do konca napolnite s priloženim mikro USB-kablom.
Ta postopek traja maks. sedem ur. Indikacijska lučka (na svetilu) skoči iz rdeče na zeleno.

Namizno svetilko nato postavite tja, kamor želite.

Za vklop namizne svetilke, povlecite za vrvico.

**Funkcije:**
1 x poteg: tople bela svetloba

2 x poteg: začni menjavo barv

3 x poteg: izbor želene barve

4 x poteg: učinek utripanja

5 x poteg: izklop

Če v načinu tople bele svetlobe za vrvico vlečete dlje časa, boste brezstopenjsko zatemnili toplo belo svetlobo.

Hiter izklop: Po 30 sekundah delovanja v določenem načinu osvetlitve, lahko luč izklopite z enim potegom za vrvico.

# V primeru motenj

**Menjava posameznih LED-diod ni mogoča!**

Če naprava ne deluje, kot bi morala, prosimo, stopite z nami v stik in ne poskušajte sami popraviti namizne svetilke LED za uporabo na prostem.

# Čiščenje

**NAPOTEK!**

## Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki prodrejo v ohišje, lahko povzročijo kratki stik.

- Namizne svetilke LED za uporabo na prostem ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da voda ali druge tekočine ne prodrejo v ohišje.
- Namizno svetilko LED za uporabo na prostem čistite samo od zunaj.

**NAPOTEK!**

## Nevarnost poškodbe izdelka!

Zaradi neustreznega ravnanja z namizno svetilko LED za uporabo na prostem lahko pride do poškodbe na izdelku.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami kot tudi ne ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, žičnate krtače in podobno. Slednje lahko poškodujejo površine.
- Nikakor namizne svetilke LED za uporabo na prostem ne umivajte v pomivalnem stroju. S tem bi jo uničili.
- Vse dele izdelka očistite z mehko, suho krpo.
- V primeru trdovratne umazanije po potrebi uporabite nekoliko navlaženo krpo. Počakajte, da se nato vsi deli popolnoma posušijo.

# Shranjevanje

Namizno svetilko LED za uporabo na prostem shranjujte na suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in izven dosega otrok.

# Okolju prijazno odlaganje med odpadke

## Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odstranite po vrsti materialov. Lepenko in karton odstranite med odpadni papir, folije na zbirališče za reciklažo.

## Odlaganje odpadne naprave med odpadke

(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje dragocenih materialov) **Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!**

Ko namizne svetilke LED za uporabo na prostem več ne bo mogoče uporabljati, je potrošnik **zakonsko zavezan, da odpadno naprave odstrani ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

## Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse baterije in akumulatorje oddate na zbirno mesto občine/dela mesta, kjer stanujete ali v trgovini, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne. Na ta način je zagotovljena odstranitev na okolju prijazen način. Baterija je trdno vgrajena v napravo in jo lahko odstrani samo strokovnjak. Zato je pomembno, da napravo oddate na za to določenem zbirnem mestu ali pri specializiranemu trgovcu.

* označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

# Izjava o skladnosti

S tem podjetje Northpoint GmbH izjavlja, da je izdelek s številko modela NP-OTL-21 skladen z zakonsko predpisanimi standardi. Popolno izjavo o skladnosti lahko kadar koli prejmete prek e-pošte na info@northpoint.de z navedbo oznake izdelka.

AT CH IT SI

**VERTRIEBEN DURCH / COMMERCIALISÉ PAR / COMMERCIALIZZATO DA /PRODUTTORE: DISTRIBUTER:**

NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY

**KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT** 719135

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale.**
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE.**
La preghiamo di rivolgersi alla sua **filiale ALDI SUISSE.**
La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI. www.aldi-service.it**

MODELL/MODÈLE/MODELLO / A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: NP-OTL-21

02/2022

**3**

**JAHRE GARANTIE**
**YEAR WARRANTY**
**ANNI GARANZIA**