4 couleurs primaires
+ 1 couleur Plan

C M J N Plan

écoiffier

JOUETS ECOIFFIER
ZI OUEST
595 route d'Arfontaine
BP CS 10108
01117 OYONNAX CEDEX / FRANCE

Bon **P**our **I**mpression
signature :

Commande initiale
Quantité :

Tracé A35303



FR : Renseignements importants à conserver. Les couleurs et les détails peuvent varier par rapport au modèle présenté sur la boîte. Attention ! Pour écarter les dangers liés à l'emballage(étiquettes, film plastique, etc. ...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. ATTENTION! Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Taille et conception non adaptées. Utilisation par un seul enfant à la fois, sur un sol plan, sous la surveillance d'un adulte. Éviter les endroits dangereux tels que les chemins en pente, les rues, le proximité d'escaliers de fossés, piscine ou autres pièces d'eau.! Vérifier régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). Ce produit doit être vérifié régulièrement pendant la saison de jeu. Ne pas utiliser le produit si des pièces sont cassées, usées ou manquantes. Ne pas utiliser le produit si des pièces de rechange ou des accessoires sont nécessaires. Ne pas utiliser le produit si des détails can vary in relation to the model presented on the box. Warning! To remove risks associated with packaging (attachments, plastic wrapping etc) remove all items that are not part of the toy. WARNING ! Not to be used by children over the age of 36 months. Unsuitable design and size. No more than 1 person at a time, on a flat ground, under direct adult's supervision. Avoid dangerous areas such as streets, sloped driveways, stairways, proximity of ditches, swimming pools and other water areas. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts). This toy requires dexterity, to be used with care in order to avoid accidents, falls or collisions likely to injure the user or other people nearby. Toy to be assembled by a responsible adult. **DE :** Wichtige Hinweise, die aufbewahren sind. Die Farben und Details können im Vergleich zu dem auf dem Paket präsentierten Modell anders sein. Achtung! Um alle durch die Verpackung (Etiketten, Folie usw. ...) verursachten Gefahren zu vermeiden, alle Teile entfernen, die nicht zum Spielzeug gehören. ACHTUNG! Darf nicht von Kindern unter 36 Monaten verwendet werden. Ungeeignete Größe und Gestaltung. Nur von einem Kind auf ebenmäßigem Untergrund und unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden." Meiden Sie gefährliche Bereiche wie Straßen, Hänge, Treppen, Gräben, Schwimmbäder und Gewässer." Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzhauben, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Dieses Spielzeug erfordert Geschicklichkeit. Deshalb bitte bei der Benutzung Vorsicht walten lassen, um Unfälle, Stürze und Zusammenstöße, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten, zu vermeiden. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. **NL :** Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. De kleuren en kleine details kunnen afwijken van de verpakking. WAARSCHUWING! Om gevaren verbonden aan de verpakking (stemen, plastic folie, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken. WAARSCHUWING! Niet te gebruiken door kinderen ouder dan 36 maanden. Ongeschikt ontwerp en grootte. Niet meer dan 1 persoon tegelijk, op een vlakke ondergrond, onder toezicht van een volwassene. Vermijd gevaarlijke zones zoals straten, hellende oprijlanen, trappen, sloten, zwembaden en andere wateren. Akkoord te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiligingen, plastic en/of elektrische onderdelen). Dit speelgoed vereist enige behendigheid en dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt om ongevallen, vallen of botsingen die kunnen leiden tot letsel aan de gebruiker of derden te vermijden . Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. **ES :** Informaciones importantes que deben conservarse. Los colores y los detalles pueden variar respecto al modelo que aparece en la caja. ¡ADVERTENCIA! Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (etiqueta, láminas de plástico, etc. ...) deseche todos los materiales que no formen parte del juguete. ¡ADVERTENCIA ! No debe ser utilizado por niños de más de 36 meses. Tamaño y diseño no adaptado. Tamaño y diseño no adaptado. Uso por un solo niño cada vez, sobre un suelo plano, bajo la vigilancia de un adulto. Evitar los lugares peligrosos como caminos en cuesta, calles, cercanía de zanjas, calles, piscina o otras piezas de agua. Compruebe con frecuencia el producto (montaje, protección, piezas de plástico e / o piezas eléctricas) al comienzo de cada sesión de juego. Este producto debe ser verificado con frecuencia durante la temporada de juego. No use el producto si las piezas están rotas, desgastadas o faltan. No use el producto si las piezas de repuesto o accesorios son necesarios. Este juguete requiere destreza, para ser usado con precaución para evitar accidentes, caídas o choques que podrían lesionar al usuario o a terceros. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. **PT :** Informações importantes a guardar. As cores e os pormenores podem variar em relação ao modelo apresentado na caixa. Atenção! Para eliminar perigos ligados a embalagem (fitadores, películas de plástico, etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. ATENÇÃO ! Não deve utilizado por crianças com mais de 36 meses. Tamanho e concepção não adaptados. Utilização por uma única criança de cada vez, numa superfície plana, sob a supervisão de um adulto. Evitar locais perigosos tais como caminhos inclinados, ruas, escadas, próximos de fossas, piscina ou outras peças de água. Verifique regularmente no início de cada utilização o estado do produto (montagem, protecção, peças de plástico e /ou peças eléctricas) Este brinquedo requer alguma habilidade. Utilize com cuidado, de modo a evitar acidentes, quedas e colisões que possam ferir o utilizador ou outras pessoas. Não deve ser montado por um adulto responsável. **IT :** Informazioni importanti da conservare. I colori e i dettagli possono variare rispetto al modello presentato sulla scatola. Attenzione! Per ridurre i rischi legati agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, ecc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. ATTENZIONE ! Non adatto da bambini di età superiore a 36 mesi. Misura e progetto non adatti. Il giocattolo deve essere utilizzato da un solo bambino alla volta, su una superficie piana, sotto la supervisione di un adulto. Evitare luoghi pericolosi come discese, strade, scale in prossimità, fossi, piscine o altri bacini d'acqua. All'inizio di ogni sessione di gioco controllare la condizione del prodotto (montaggio, protezione, parti in plastica e / o parti elettriche). Questo prodotto richiede destrezza e deve essere utilizzato con cura per evitare incidenti, cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. **DK :** Vigtige oplysninger, der bør gemmes. Farver og detaljer kan afvige fra den model, der er vist på æskens forside. Advarsel! For at undgå farer i forbindelse med emballage (etiketter, plastfolie osv. ...) skal alle dele, der ikke er en del af legetøjet, fjernes. ADVARSEL! Må ikke bruges af børn over 36 måneder. Uhensigtsmæssig design og størrelse. Kun ét barn ad gangen, på en flade under overvågning af en voksen. Undgå farlige steder som f.eks. gader, skråninger eje, gader, i nærheden af trapper, grøfter, svømmebassiner eller vandløb. Fer brug bar produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Dette legetøj kræver visse færdigheder af brugeren og skal bruges med forsigtighed for at undgå ulykker, fald og kollisioner, der kan skade brugeren eller tredjemand. Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen. **SE :** Viktiga uppgifter att spara. Färgerna och detaljerna kan avvika från modellen som visas på förpackningen. VARNING! Ta bort alla delar som inte är en del av leksaken för att undvika risker som förpackningen medför (etiketter, plastfolie osv. ...). VARNING! Ej lämplig för barn under 36 månader. Olämplig design och storlek. Endast en person i taget, på en plan mark och under vuxens övervakning. Undvik farliga platser såsom backar, gator, närheten till trappor, diken, pooler eller dammar. Kontrollera regelbundet produktens tillstånd (för varje spelomgång (montering, skydd, plastdelar och/eller elektriska delar). Denna leksak kräver färdighet och ska användas med försiktighet för att undvika olyckor, fall eller kollisioner som troligen kommer att skada användaren eller andra människor i närheten. Leksak som skall monteras av en vuxen. **FI :** Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Värit vaihtelevat voivat poiketa pakkauksessa olevasta mallista. Varoitus! Pakkauksen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittimet, muovikäärteet jne.) poista kaikki materiaali, joka ei kuulu lelusin. VAROITUS ! Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. -Ennen käyttöä lelu tulee säätää oikean kokoiseksi. Ei soveltuvan muotoilun ja koon. Vain yksi lapsi kerrallaan, tasaisella maalla aikuisen valvonnan alaisuudessa. Vältä vaarallisia paikkoja, kuten ajoramput, rinteet, portaat, ojat, uimalat tai muut vesialueet. Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto (kokoonpano, suojukset, muoviset ja/tai sähköosat. Tämä leikkivälline vaatii taitoa, jotta onnettomuudet, kaatumiset ja törmäykset eikä käyttäjän tai muiden lähellä olevien loukkaantumiset välttetään. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuinen. **NO :** Så vare på disse viktige opplysningene. Sortering når det gjelder fargene på bæ bæ og tilbehørene kan avvike fra bildene. Advarsel! For å fjerne all fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakningsplast m.m.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken. Advarsel! Skal ikke brukes av barn over 36 måneder. Uhensiktsmessig design og størrelse. "Skal brukes av ett barn om gangen, på en horisontal over ste. Advarsel! Skal kun brukes under tilsyn av en voksen." Unngå farlige steder slik som bakker, veier, trapper, grøfter, basseng og vann. Kontroller tilstanden på produktet (montering, beskyttelse, plast- og/eller elektriske deler) før hver gang det leker med. Denne leken krever ferdighet og skal brukes med forsiktighet for å unngå ulykker, fall eller kollisjoner som kan skade brukeren eller tredjemenn. Montert av en ansvarlig voksen. **PL :** Ważne informacje – należy zachować. Kolory i detale mogą różnić się od modelu przedstawionego na opakowaniu. UWAGA! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (naczepy, folie plastikowe, itp. ...) należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częścią zabawki. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku powyżej 36 miesięcy. Rozmiar i projekt nie dostosowane. Zabawka może bawić się jednocześnie tylko jedno dziecko, na płaskim podłożu i pod nadzorem dorosłej osoby. Unikać niebezpiecznych miejsc, takich jak strome drogi, ulice, schody i miejsca w ich pobliżu, rowy, baseny czy zbiorniki z wodą. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Ta zabawka wymaga zręczności: używać ostrożnie, aby uniknąć wypadków, upadków i kolizji, które mogłyby doprowadzić do obrażeń ciała u użytkownika lub osób postronnych. Do montażu przez osobę dorosłą. **BG :** Важни инструкции, които трябва да бъдат запазени. Цветовете и детайлите може леко да се различават от тези, показани на кутията. ВНИМАНИЕ! За да избегнете рисковете, свързани с опаковката (етикети, фолиото и т.н.) премахнете всичко елементи, които не са предназначени за играчка. ВНИМАНИЕ! Не е подходяща за деца на възраст по-ниска от 36 месеца. Размерите и конструкцията не са подходящи. Да се използва от едно дете в едновременно движение, на равна земя, под постоянен надзор на възрастен лице! Да се избягват опасни места като например пътища с наклон, улици в близост до стълби, дупки, канали, яма, плувни басейни или други водни площи. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта (монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Тази играчка изисква ръчност, трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, падания и сблъсъци, които биха могли да наранят потребителя или трети лица. Трябва да се монтира от възрастен отговорен лице. **RO :** Informațiile să păstrați acestor indicații pentru cazul unui eventual schimb de scrisori. Culorile blocurilor de construcție se pot diferi de modelul prezentat pe cutie. Atenție! Pentru a elimina pericolele legate de ambalaj (etichete, film plastic, etc. ...) eliminați toate elementele care nu fac parte din jucărie. AVERTIZARE ! Nu este adecvat pentru copii de 36 ani. Mărime și concepție neadaptate. "A se utiliza de către un singur copil la un moment dat pe un plan orizontal, A se folosi numai sub supravegherea directă a unui adult" Evitați zonele periculoase, cum ar fi străzile, drumurile de acces, scările în pantă, șanțuri, piscine și alte zone apropiate de apă." Verificați regulat starea produsului la începutul Ancărcă sesiunii de joc (asamblare, protecție, piese din plastic și / sau piese electrice). Această jucărie necesită atenție deosebită, a se utiliza cu prudență pentru evitarea accidentelor, căderilor și coliziunilor care ar putea răni utilizatorul sau terții. Trebuie montat sub supravegherea adulților. **GR :** Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο κουτί. Προσοχή! Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικό περιτύλιγμα κτλ.) απομακρύνετε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας μικρότερης από 36 μηνών. Ακατάλληλο σχέδιο και μέγεθος. Μόνο ένα παιδί κάθε φορά, σε επίπεδο έδαφος, υπό τη συνεχή εποπτεία ενός ενήλικα. Αποφύγετε τις επικίνδυνες περιοχές, όπως τα κατηφορικά μονοπάτια, τα δρομάκια, τις σκάλες, τις τάφρους, τις πισίνες ή τα υδάτινα σώματα. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστασία, πλαστικά εξαρτήματα ή/και ηλεκτρικά εξαρτήματα) πριν κάθε φορά που παίζετε. Αυτό το παιχνίδι απαιτεί δεξιότητες κατάλληλες για χρήση. Χρειάζεται φροντίδα κατά τη χρήση για αποφυγή ατυχημάτων, πτώσεων ή συγκρούσεων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. **SI :** Informacije pročuvajte shranite za kasnejšo uporabo. Barve in podrobnosti izdelka se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. Opozorilo! Da se izognete tveganjem v povezavi z pakiranjem (lepilom, plastično ovoj itd.), odstranite vse elementi, ki niso del igrače. OPOZORILO! Izdelka naj ne uporabljajo otroci starejši od 36 mesecev. Neprimerna oblika in velikost. Igračo naj na enkrat lahk in pod nadzorom odrasle osebe uporablja le en otrok naenkrat, izogibati se je treba nevarnim območjem, kot so vzpenjajoče se poti, ulice, blažina stopnic, jarki, ribniki, bazeni in drugi vodni deli. Redno preverjajte stanje izdelka (montaža, zaščitni plastični deli in/ali električni deli) na začetku vsake igralne seje. Ta izdelek zahteva spretnost, uporabljati ga z skrbjo, da bi izbegli nesreče, padce ali trke, ki bi lahko prizadeli pri osebo ali osebe, ki igrajo na zelani odgovorna oseba izdela. **HR :** Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Odstupanje u boji i prostorne modela tiskoćke mole se pridržane. Upozorenje! Kako biste izbjegli opasnosti u pogledu pakiranja (ljepilo, plastični omot, itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igračke. UPOZORENJE! Nije namijenjeno za djecu stariju do 36 mjeseci. Neprikladan dizajn i veličina. Proizvod smije koristiti jedno dijete istovremeno na ravnom podu i pod nadzorom odrasle osobe. Izbjegavajte opasna mjesta kao što su nadstrešnice, ulice, blizina stepenica, kanala, bazena ili drugih podružja i vodom. Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštita, plastične i/ili električne dijelove). Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno opreza kako biste izbjegli nesreće, padove ili sudare koji bi mogli dovesti do vaših ili tuđih ozljeda povreda. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. **CZ :** Důležité informace k uchování. Barvy a detaily se mohou lišit od modelu, zobrazeného na balení. Pozor! Pro zamezení rizik spojených s balením (přilepkami, umělohmotné obaly, atd.) odstraňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky. Varování! Pro zamezení rizik spojených s balením (přilepkami, umělohmotné obaly, atd.) odstraňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky. Nevhodný vzhled a konstrukce. S hračkou se může hrát nanar ten jedno dítě, na rovném povrchu a pod dohledem dospělé osoby. Vyhněte se používání hračky na nebezpečných místech ako su svahy, ulice, schody, v blízkosti prekopy, bazénu a jiných vodných ploch. Na začátku každé hry pravidelně kontrolujte stav produktu (montáž, ochranné plastové a/nebo elektrické díly). Tato hračka vyžaduje určitou obratnost. Používejte opatrně, aby nedošlo k nehodám, pádům a srážkám, které by mohly zranit uživatele nebo třetí osoby. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. **SK :** Uschovajte tieto pokyny pre prípadnú korešpondenciu. Farebné odchýlky a zmeny modelu technickej povahy sú vyhradené. Pozor! Pre zamedzenie rizík spojených s balením (prolepkami, umelohmotné obaly atď.) odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou hračky. Nevrie byť používané deťmi starším 36 mesiacov. Nevhodná veľkosť a konzepcia. S hračkou sa môže hrať naraz len jedno dieťa, na rovnom povrchu a pod dohľadom dospelej osoby. Vyhnite sa používaniu hračky na nebezpečných miestach ako sú svahy, ulice, schody, v blízkosti prekopy, bazénu a iných vodných plôch. Na začiatku každej hry pravidelne kontrolujte stav produktu (montáž, ochranné plastové a/alebo elektrické diely). Tento výrobok vyžaduje zručnosť, používajte ho s opatrnosťou, aby ste predišli nehodám, pádom alebo kolíziám, ktoré by mohli zranenie používateľa alebo iných ľudí. Montovať zodpovedná dospelá osoba. **PL :** Informacje przechowania zachowania zwiększenia ryzyka związanego z opakowaniem (naczepy, folie plastikowe, itp. ...) należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częścią zabawki. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku powyżej 36 miesięcy. Rozmiar i projekt nie dostosowane. Zabawka może bawić się jednocześnie tylko jedno dziecko, na płaskim podłożu i pod nadzorem dorosłej osoby. Unikać niebezpiecznych miejsc, takich jak strome drogi, ulice, schody i miejsca w ich pobliżu, rowy, baseny czy zbiorniki z wodą. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Ta zabawka wymaga zręczności: używać ostrożnie, aby uniknąć wypadków, upadków i kolizji, które mogłyby doprowadzić do obrażeń ciała u użytkownika lub osób postronnych. Do montażu przez osobę dorosłą. **BG :** Важни инструкции, които трябва да бъдат запазени. Цветовете и детайлите може леко да се различават от тези, показани на кутията. ВНИМАНИЕ! За да избегнете рисковете, свързани с опаковката (етикети, фолиото и т.н.) премахнете всичко елементи, които не са предназначени за играчка. ВНИМАНИЕ! Не е подходяща за деца на възраст по-ниска от 36 месеца. Размерите и конструкцията не са подходящи. Да се използва от едно дете в едновременно движение, на равна земя, под постоянен надзор на възрастен лице! Да се избягват опасни места като например пътища с наклон, улици в близост до стълби, дупки, канали, яма, плувни басейни или други водни площи. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта (монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Тази играчка изисква ръчност, трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, падания и сблъсъци, които биха могли да наранят потребителя или трети лица. Трябва да се монтира от възрастен отговорен лице. **RO :** Păstrați-vă păstrați aceste indicații pentru cazul unui eventual schimb de scrisori. Culorile blocurilor de construcție se pot diferi de modelul prezentat pe cutie. Atenție! Pentru a elimina pericolele legate de ambalaj (etichete, film plastic, etc. ...) eliminați toate elementele care nu fac parte din jucărie. AVERTIZARE ! Nu este adecvat pentru copii de 36 ani. Mărime și concepție neadaptate. "A se utiliza de către un singur copil la un moment dat pe un plan orizontal, A se folosi numai sub supravegherea directă a unui adult" Evitați zonele periculoase, cum ar fi străzile, drumurile de acces, scările în pantă, șanțuri, piscine și alte zone apropiate de apă." Verificați regulat starea produsului la începutul Ancărcă sesiunii de joc (asamblare, protecție, piese din plastic și / sau piese electrice). Această jucărie necesită atenție deosebită, a se utiliza cu prudență pentru evitarea accidentelor, căderilor și coliziunilor care ar putea răni utilizatorul sau terții. Trebuie montat sub supravegherea adulților. **GR :** Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο κουτί. Προσοχή! Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικό περιτύλιγμα κτλ.) απομακρύνετε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας μικρότερης από 36 μηνών. Ακατάλληλο σχέδιο και μέγεθος. Μόνο ένα παιδί κάθε φορά, σε επίπεδο έδαφος, υπό τη συνεχή εποπτεία ενός ενήλικα. Αποφύγετε τις επικίνδυνες περιοχές, όπως τα κατηφορικά μονοπάτια, τα δρομάκια, τις σκάλες, τις τάφρους, τις πισίνες ή τα υδάτινα σώματα. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστασία, πλαστικά εξαρτήματα ή/και ηλεκτρικά εξαρτήματα) πριν κάθε φορά που παίζετε. Αυτό το παιχνίδι απαιτεί δεξιότητες κατάλληλες για χρήση. Χρειάζεται φροντίδα κατά τη χρήση για αποφυγή ατυχημάτων, πτώσεων ή συγκρούσεων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. **SI :** Informacije pročuvajte shranite za kasnejšo uporabo. Barve in podrobnosti izdelka se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. Opozorilo! Da se izognete tveganjem v povezavi z pakiranjem (lepilom, plastično ovoj itd.), odstranite vse elementi, ki niso del igrače. OPOZORILO! Izdelka naj ne uporabljajo otroci starejši od 36 mesecev. Neprimerna oblika in velikost. Igračo naj na enkrat lahk in pod nadzorom odrasle osebe uporablja le en otrok naenkrat, izogibati se je treba nevarnim območjem, kot so vzpenjajoče se poti, ulice, blažina stopnic, jarki, ribniki, bazeni in drugi vodni deli. Redno preverjajte stanje izdelka (montaža, zaščitni plastični deli in/ali električni deli) na začetku vsake igralne seje. Ta izdelek zahteva spretnost, uporabljati ga z skrbjo, da bi izbegli nesreče, padce ali trke, ki bi lahko prizadeli pri osebo ali osebe, ki igrajo na zelani odgovorna oseba izdela. **HR :** Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Odstupanje u boji i prostorne modela tiskoćke mole se pridržane. Upozorenje! Kako biste izbjegli opasnosti u pogledu pakiranja (ljepilo, plastični omot, itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igračke. UPOZORENJE! Nije namijenjeno za djecu stariju do 36 mjeseci. Neprikladan dizajn i veličina. Proizvod smije koristiti jedno dijete istovremeno na ravnom podu i pod nadzorom odrasle osobe. Izbjegavajte opasna mjesta kao što su nadstrešnice, ulice, blažina stepenica, kanala, bazena ili drugih podružja i vodom. Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštita, plastične i/ili električne dijelove). Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno opreza kako biste izbjegli nesreće, padove ili sudare koji bi mogli dovesti do vaših ili tuđih ozljeda povreda. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. **CZ :** Důležité informace k uchování. Barvy a detaily se mohou lišit od modelu, zobrazeného na balení. Pozor! Pro zamezení rizík spojených s balením (přilepkami, umělohmotné obaly, atd.) odstraňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky. Varování! Pro zamezení rizík spojených s balením (přilepkami, umělohmotné obaly, atd.) odstraňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky. Nevhodný vzhled a konstrukce. S hračkou se může hrát nanar ten jedno dítě, na rovném povrchu a pod dohledem dospělé osoby. Vyhněte se používání hračky na nebezpečných místech ako su svahy, ulice, schody, v blízkosti prekopy, bazénu a jiných vodných plôch. Na začátku každé hry pravidelně kontrolujte stav produktu (montáž, ochranné plastové a/nebo elektrické díly). Tato hračka vyžaduje určitou obratnost. Používejte opatrně, aby nedošlo k nehodám, pádům a srážkám, které by mohly zranit uživatele nebo třetí osoby. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. **SK :** Uschovajte tieto pokyny pre prípadnú korešpondenciu. Farebné odchýlky a zmeny modelu technickej povahy sú vyhradené. Pozor! Pre zamedzenie rizík spojených s balením (prolepkami, umelohmotné obaly atď.) odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou hračky. Nevrie byť používané deťmi starším 36 mesiacov. Nevhodná veľkosť a konzepcia. S hračkou sa môže hrať naraz len jedno dieťa, na rovnom povrchu a pod dohľadom dospelej osoby. Vyhnite sa používaniu hračky na nebezpečných miestach ako sú svahy, ulice, schody, v blízkosti prekopy, bazénu a iných vodných plôch. Na začiatku každej hry pravidelne kontrolujte stav produktu (montáž, ochranné plastové a/alebo elektrické diely). Tento výrobok vyžaduje určitú obratnosť. Používajte opatrne, aby nedošlo k nehodám, pádom a kolíziám, ktoré by mohli zranenie používateľa alebo iných ľudí. Montovať zodpovedná dospelá osoba.

JOUETS ECOIFFIER
ZI OUEST
595 route d'Arfontaine
CS 10108 VEYZIAT
01117 OYONNAX cedex
FRANCE
sav@ecoiffier.fr

Belgique :
Simba - Dickie Belgium S.A.
Moeskroensesteenweg 383C
8511 Aalbeke.
Deutschland :
BIG-SPIELWARENFABRIK GmbH & Co. KG
Werkstrasse 1
D-90765 Fürth Bayern.
España :
Simba Toys España S.L
Edificio América II, C/ Proción 7, Portal 2,
Planta 2, Oficina E
28023 MADRID
Italia :
Simba Toys Italia s.r.l
Strada Statale 32 n. 9
28050 Pombia (NO) ITALY
UK :
Mookie, Flitwick, Beds
MK45 5BX UK
Email: help@mookie.co.uk

مستورد الشركة: د م و ا ريا كوم
عنوان: تعاونية الياسمين 3 محل رقم 2
جنان عليويوناني | ابراهيم الجزائر
ترخيص استراد عدد640 التاريخ 2007/08/29
نوع لعبة : بناء
صنع : فرنسا
Tel : 00213(0)661545304
Tel : 00213(0)661533667

Fabriqué en France - Made in France
Hecho en Francia - Fabricado em França
صنع في فرنسا

DONNEZ DU RECYCLEZ
RÉSSORTION IMAGINON DÉCHÈTERIE
Rdresses sur quefairedemesdechets.fr
TRI SELECTIF
Par conforma, consulte il regolamento comunale

التعليمات الهامة للطلب الاحتفاظ بها.
قد تختلف الألوان و التفاصيل عن صورة العلاب.
تنبيه! قبل أن تعطى اللعبة للطفل نزع جميع العناصر غير اللازمة
يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص راشد يتبع مسئولي
Adult supervision is necessary for children under 4 years of age.
يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن اربع سنوات من قبل شخص راشد
Do not use the product before it is properly installed.
يجب عدم استعمال هذا المنتوج قبل تركيبه بشكل صحيح

3 280254 359001